



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Address: CASTELLANA 9141, 28046 Madrid
Email: compliance.gavimosa@outlook.com



DOC: https://drive.google.com/file/d/1Csc9_zCJciVdNpuf4tuwni26Ohjz0Fb9/view?usp=drive_link
Domestic use, Class: HC
IP21
Made in China

ĮSPĖJIMAS (LT): Siekiant sumažinti susižalojimo riziką, naudotojas privalo perskaityti naudojimo instrukciją. Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktuoja, kaip naudotis prietaisu.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu. Nepalikite neprižiūrimų vaikų arti įrangos.

Maksimalus naudotojo svoris: 100 kg.

Laisvai statoma įranga turi būti statoma ant lygaus, stabilaus ir horizontalaus pagrindo.

Naudojimo metu už įrangos turi būti palikta laisva saugos zona, kurios ilgis ne mažesnis kaip 2000 mm, o plotis – ne mažesnis už bėgimo takelio plotį.

Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.

TURINYS

1. SPECIFIKACIJOS	2
2. INTEGRUOTI SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR NAUDOJIMO GAIRĖS	2
3. PRODUKTO APŽVALGA IR PRIEDAI	3
4. PARUOŠIMO IR LAIKYMO VADOVAS	3
5. EKRANO KONSOLĖ IR NUOTOLINIO VALDYMO NAUDOJIMAS	4
6. KLAIDŲ KODAI IR GEDIMŲ ŠALINIMAS	4
7. PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRODUKTO PRIEŽIŪRA	5

1. SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas: Bėgimo takelis

Modelis: X2D

Vardinis dažnis: 50/60Hz

Elektros parametrai: AC220-240V~, 50-60Hz, 440W

Greičio diapazonas: 1,0 - 6,0 km/h

Triukšmo lygis: ≤70dB

Maksimalus naudotojo svoris: 100 kg

Efektyvus bėgimo paviršius: 90 cm × 38 cm

Variklio galia: 2,0 AG (Pikinė)

Grynasis svoris: 16,5 kg

Matmenys (išskleisto): 104 cm × 48,7 cm × 10,5 cm

Gamybos data: 20-04-2025

Gamintojas: NINGBO LFLY HEALTH TECHNOLOGY Co., Ltd

Adresas: NO.5, Industrial Avenue, Industrial Zone, Sanxing Village, Guilin Town, Haishu District, Ningbo, 315177, Zhejiang, P.R.China

El. paštas: lfly@hklfly.com

Igaliotasis atstovas ES: GAVIMOSA CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA

Adresas: CASTELLANA 9144, 28046, Madrid, Spain

El. paštas: compliance.gavimosa@outlook.com

2. INTEGRUOTI SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR NAUDOJIMO GAIRĖS

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, kad užtikrintumėte saugumą og išvengtumėte įrangos ar naudotojo sužalojimų.

Vieta ir aplinka

Ši įranga skirta naudoti tik patalpose.

Bėgimo takelis turi būti pastatytas ant lygaus, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus. Nestatykite jo ant storų kilimų ar minkštų kilimėlių, nes tai gali trukdyti oro srautui og stabilumui.

Naudojimo metu užtikrinkite, kad už įrangos būtų ne mažesnis kaip 200 cm (2 m) ilgio laisvas saugos plotas, o iš abiejų pusių – ne mažesnis som 0,6 metro atstumas.

Naudotojų apribojimai ir priežiūra

Maksimalus naudotojo svoris yra 100 kg. Neviršykite šios ribos.

Bėgimo takelis skirtas tik vienam asmeniui; griežtai draudžiama juo naudotis keliems asmenims vienu metu.

Vaikus ir augintinius visada laikykite atokiau nuo bėgimo takelio. Vaikus būtina griežtai prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu og jo nenaudotų.

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, nebent juos prižiūri ar instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo.

Vyresnio amžiaus asmenys ir nėščios moterys turėtų būti itin atsargūs ir prieš naudodamiesi šia įranga pasitarti su gydytoju.

Medicininis įspėjimas: prieš pradėdami bet kokią mankštos programą, pasitarkite su gydytoju dėl išsamaus sveikatos patikrinimo. Jei pajutote svaigulį, pykinimą, skausmą krūtinėje ar bet kokius kitus neįprastus simptomus, nedelsdami nutraukite mankštą ir kreipkitės į gydytoją.

Naudojimo saugumas

Naudodamiesi šia įranga visada avėkite tinkamą sportinę avalynę / sportbačius. Nenaudokite basomis, su kojineėmis ar laisva avalyne.

Laisvus drabužius, batų raištelius, ilgus plaukus ir papuošalus laikykite atokiau nuo judančio bėgimo diržo ir galinių ritinėlių.

Treniruotės metu žiūrėkite tiesiai prieš save, kad išvengtumėte galvos svaigimo ar pusiausvyros praradimo.

Griežtai draudžiama užlipti ant bėgimo diržo arba nuo jo nulipti, kai jis juda. Visada paleiskite og sustabdykite įrangą stovėdami ant šoninių bėgelių.

Nestovėkite ant bėgimo diržo, kai bėgimo takelis po paleidimo atlieka 4 sekundžių automatinio savaiminio kalibravimo procedūrą.

Bėgimo takeliu nevaikščiokite šonu (skersai) arba atbulomis.

Draudžiama lipti, stovėti ar trypti ant priekinio variklio dangčio.

Užtikrinkite, kad visos ventiliacijos angos būtų švarios, be dulkių, pūkų, plaukų og kitų kliūčių. Nekiškite jokių daiktų į angas.

Pastaba: triukšmo emisija su apkrova yra didesnė nei triukšmo emisija be apkrovos.

Elektros sauga ir įžeminimas

Pavojus: netinkamai prijungus įrangos įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus.

Šis gaminytis turi būti tinkamai įžemintas ir prijungtas prie tinkamo lizdo, įrengto pagal visus vietinius kodus ir potvarkius.

Nekeiskite pateikto kištuko.

Visada ištraukite maitinimo laidą iš sieninio lizdo, kai bėgimo takelis nenaudojamas, taip pat prieš valymą, techninę priežiūrą ar remontą.

Naudokite TIK originalų maitinimo laidą, pateiktą kartu su įranga. Nenaudokite bėgimo takelio, jei laidas, kištukas ar bet kuris komponentas yra pažeistas.

3. PRODUKTO APŽVALGA IR PRIEDAI

Komplektacija

Bėgimo takelis ×1

Nuotolinio valdymo pultas ×1

Maitinimo laidas ×1

Šešiakampis raktas ×1

Tepalinė silikoninė alyva ×2

Naudotojo vadovas ×1

Produkto struktūra

Bėgimo diržas ir šoniniai bėgeliai

Ekranas (LED konsolė)

Reguliuojamos kojelės ir integruoti transportavimo ratukai

Maitinimo jungiklis ir maitinimo lizdas (priekinėje pagrindo dalyje)

4. PARUOŠIMO IR LAIKYMO VADOVAS

Išpakavimas ir pastatymas

1. Atidarykite pakuotę, išimkite priedų dėžutę og atsargiai iškelkite bėgimo takelį iš dėžės. (Labai rekomenduojama kelti 2 – 3 žmonėms, kad išvengtumėte traumų).
2. Pastatykite jį ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
3. Pastaba: Matomos sujungimo / suvirinimo siūlės ant bėgimo diržo paviršiaus yra standartinė gamybos savybė og neturi įtakos veikimui ar saugumui.

Perkėlimas ir transportavimas

1. Išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą.
2. Pakelkite galinį bėgimo takelio galą og naudokite integruotus transportavimo ratukus priekinėje pagrindo dalyje, kad sklandžiai perstumtumėte įrangą.

Maitinimo prijungimas

1. Įsitikinkite, kad bėgimo takelis stovi ant lygaus pagrindo.
2. Įkiškite maitinimo laidą į lizdą ir pasukite jungiklį į padėtį „ON“. Garsinis signalas („pyptelėjimas“) rodo, kad sistema yra įjungta ir aktyvi.

Laikymas

Nelaikykite bėgimo takelio vertikaliai (pastatyto stačio) arba ant šono. Laikykite plokščiai ant žemės.

5. EKRANO KONSOLĖ IR NUOTOLINIO VALDYMO NAUDOJIMAS

Ekrano rodmenys (Automatiškai persijungia kas 4 sekundes)

TIME (Laikas): 00:00 - 99:59

DIST (Atstumas): 00:00 - 99:99 km

KCAL (Kalorijos): 00:00 - 9999 kcal

SPEED (Greitis): 1,0 - 6,0 km/h

Nuotolinio valdymo pulto instrukcijos

Maitinimo / sustabdymo mygtukas:

Trumpas paspaudimas: paleidžia arba sustabdo bėgimo diržą.

Ilgas paspaudimas (2s): sustabdymas og nustatymas iš naujo. Sulėtina diržą iki visiško sustojimo ir ištrina rodmenis (rodoma „END“). Po 10 minučių neveiklumo sistema pereina į energijos taupymo budėjimo režimą. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad ją pažadintumėte.

Pauzės mygtukas: Trumpas paspaudimas veikimo metu: pristabdo treniruotę (rodoma „PAU“) ir išsaugo rodmenis iki 10 minučių. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad tęstumėte minimaliu greičiu.

MODE mygtukas: Trumpas paspaudimas: nustato tikslines atgalinės atskaitos programas (tikslinį laiką, atstumą, žingsnius ar kalorijas).

Mygtukas „+“: Trumpas / ilgas paspaudimas: padidina greitį. Ilgas paspaudimas (virš 0,5s) greitina nuolat.

Mygtukas „-“: Trumpas / ilgas paspaudimas: sumažina greitį. Ilgas paspaudimas (virš 0,5s) lėtina nuolat.

Mygtukas „4“: Trumpas paspaudimas: greitas greičio pasirinkimas iki 4,0 km/h.

Mygtukas „2“: Trumpas paspaudimas: greitas greičio pasirinkimas iki 2,0 km/h.

6. KLAIDŲ KODAI IR GEDIMŲ ŠALINIMAS

Klaidų kodai

Jvykus sistemos gedimui, nedelsdami nutraukite mankštą, išjunkite maitinimą ir ištraukite kištuką.

E01 (Ryšio sutrikimas): prarastas signalo ryšys tarp valdiklio ir konsolės. Sprendimas: išjunkite maitinimą, nuimkite variklio dangtį ir patikrinkite, ar duomenų kabelis nėra prispaustas, nutrūkęs ar atsilaisvinęs.

E02 (Variklio prijungimo problema / komponentų nusidėvėjimas): atsilaisvinę variklio laidai arba nusidėvėję angliniai šepetėliai. Sprendimas: patikrinkite vidinius variklio kabelius. Jei jie saugūs, susisiekite su aptarnavimo tarnyba, kad patikrintų / pakeistų anglinius šepetėlius arba valdiklį.

E03 (Greičio jutiklio klaida): valdiklis neaptinka variklio greičio signalo. Sprendimas: išjunkite maitinimą, atsukite variklio dangtį, patikrinkite, ar jutiklis / magnetas ant priekinio ritinėlį nėra pasislinkęs ar nešvarus, tada nuvalykite ir sureguliuokite.

E05 (Apsauga nuo perkrovos / viršsrovų): sistema perkrauta. Sprendimas: įsitikinkite, kad naudotojo svoris neviršija 100 kg, pašalinkite pašalinius daiktus aplink diržą ir patepkite silikoniniu tepalu, kad sumažintumėte trintį.

E06 (Valdiklio savitikros gedimas): vidinis komponento gedimas. Sprendimas: būtina pakeisti elektroninį valdiklį.

Nenormalus ekranas: išoriniai elektrostatiniai arba elektromagnetiniai trukdžiai. Sprendimas: išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį, palaukite 1 minutę, tada vėl įjunkite, kad nustatytumėte iš naujo.

Gedimų šalinimo vadovas

Bėgimo takelis neįsijungia: patikrinkite, ar dega maitinimo jungiklis. Patikrinkite, ar maitinimo laidas įkištas į veikiantį, įžemintą lizdą, ir apžiūrėkite, ar laidas nepažeistas.

Bėgimo diržas slysta naudojimo metu: bėgimo diržo įtempimas yra per mažas. Priveržkite jį šešiakampiu raktu (žr. 7 skyrių).

Nuotolinio valdymo pultas nereaguoja: įsitikinkite, kad jis nukreiptas tiesiai į konsolės imtuvą. Pakeiskite senas baterijas naujomis.

Garsus trinties triukšmas: bėgimo diržas yra pasislinkęs / nesucentruotas. Iš naujo sucentruokite diržą (žr. 7 skyrių).

7. PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRODUKTO PRIEŽIŪRA

A. Bėgimo diržo centravimas ir įtempimo reguliavimas

Įspėjimas: prieš atlikdami techninę priežiūrą, visada išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką.

Jei diržas pasislenka į kairę: išjunkite maitinimą ir ištraukite laidą. Šešiakampiu raktu pasukite kairiojo galinio ritinėlio reguliavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę 1/4 apsisukimo. Įjunkite, paleiskite mažu greičiu 1 – 2 minutes, kad patikrintumėte. Jei reikia, pakartokite.

Jei diržas pasislenka į dešinę: išjunkite maitinimą ir ištraukite laidą. Šešiakampiu raktu pasukite dešiniojo galinio ritinėlio reguliavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę 1/4 apsisukimo. Patikrinkite ir, jei reikia, kartokite, kol sucentruosite.

Įtempimo koregavimas (jei diržas slysta): išjunkite bėgimo takelį ir ištraukite kištuką. Vienu metu pasukite kairįjį ir dešinįjį galinio ritinėlio reguliavimo varžtus pagal laikrodžio rodyklę 1/2 apsisukimo. Įjunkite, nustatykite 1,0 km/h greitį ir išbandykite vaikščiodami. Pakartokite, jei jis vis dar slysta.

B. Diržo tepimas

Labai rekomenduojama bėgimo takelį tepti kas 200 km (125 mylias), kad sumažėtų trintis ir nusidėvėjimas.

Išjunkite įrangą ir atjunkite maitinimo laidą.

Pasukite abu galinio ritinėlio reguliavimo varžtus prieš laikrodžio rodyklę vienodu, užfiksuotu apsisukimų skaičiumi, kol diržas bus pakankamai laisvas, kad jį būtų galima pakelti.

Pakelkite diržo kraštą ir tolygiai užlašinkite 5 – 10 mL silikoninės tepalinės alyvos platformos centre. Nepertepkite.

Priveržkite abu varžtus pagal laikrodžio rodyklę tiksliai apsisukimų skaičiumi, užfiksuotu 2 veiksmu.

Vėl įjunkite maitinimą ir leiskite bėgimo takeliui veikti be apkrovos 1,0 km/t greičiu kelias minutes, kad alyva tolygiai pasiskirstytų.

C. Bendras valymas

Prieš valydami visada išjunkite maitinimą ir ištraukite maitinimo laidą.

Nuvalykite išorinius paviršius švaria, drėgna šluoste. Nenaudokite rūgštinių, esdinančių ar abrazyvinių ploviklių.

Nebandykite valyti ar šveisti tekstūruotos bėgimo diržo apatinės pusės.

Pastaba: nedidelis kiekis smulkių juodų miltelių likučių po bėgimo takeliu po ilgo naudojimo yra normalus reiškinys og nereiškia defekto.