MINI_STAR_4K开发板 用户手册

2021-03-12

目 录

| 1, | 关于 | 本手册 | 1 |
|----|------|--------------------|---|
| | 1.1 | 手册内容 | 1 |
| | 1.2 | 适用产品 | 1 |
| | 1.3 | 相关文档 | 1 |
| | 1.4 | 技术支持 | 2 |
| | 1.5 | 术语、缩略语 | 2 |
| 2、 | 开发 | 板介绍 | 3 |
| | 2.1 | 概述 | 3 |
| | 2.2 | 开发板套件 | 4 |
| | 2.3 | PCB组件 | 5 |
| | 2.4 | 系统框架 | 6 |
| | 2.5 | 特性 | 6 |
| | 2.6 | 指标 | 7 |
| | 2.7 | 机械尺寸图 | 8 |
| 3、 | 开发 | 板详细介绍 | 9 |
| | 3.1. | FPGA模块 | 9 |
| | | 3.1.1概述 | 9 |
| | | 3.1.2 I/O BANK 说明1 | 0 |
| | 3.2 | 下载1 | 2 |
| | | 3.2.1 概述 1 | 2 |
| | | 3.2.2 USB下载电路 | 3 |

| 3.2.3 管脚分配 | 13 |
|---------------|----|
| 3.3 电源 | 13 |
| 3.3.1 概述 | 13 |
| 3.3.2 电源系统分配 | 14 |
| 3.4 时钟 | 14 |
| 3.4.1 概述 | 14 |
| 3.4.2 时钟电路图 | 14 |
| 3.4.3 管脚分配 | 15 |
| 3.5 LED | 15 |
| 3.5.1 概述 | 15 |
| 3.5.2 LED 电路 | 15 |
| 3.5.3 管脚分配 | 16 |
| 3.6 按键 | 16 |
| 3.6.1 概述 | 16 |
| 3.6.2 按键电路 | 17 |
| 3.6.3 管脚分配 | 17 |
| 3.7 扩展IO | 17 |
| 3.7.1 概述 | 18 |
| 3.7.2 扩展IO原理图 | 18 |
| 3.7.3 管脚分配 | 18 |
| 3.8 配套扩展实验板 | 19 |
| 3.8.1 概述 | 20 |

| | 3.8.2 扩展实验板原理图 | 20 |
|------|----------------|----|
| | 3.8.2 扩展实验板尺寸图 | 21 |
| 4、开发 | ઇ板使用 | 21 |
| | 4.1工程导入 | 21 |
| | 4.2程序编译和下载 | 22 |
| | 4.3例程操作及现象说明 | 24 |
| | 4.4开发板使用注意事项 | 24 |

1、关于本手册

1.1 手册内容

Mini_star_4K开发板套件用户手册分为四个部分:

- 1. 简述开发板的功能特点和硬件资源;
- 2. 介绍开发板上的各部分硬件电路的功能、电路及管脚分配;
- 3. 开发板使用注意事项。

1.2 适用产品

本手册中所述信息可适用于以下GW1NR 系列FPGA产品:

■ GW1NSR-LV4CQN48p

1.3 相关文档

通过登录高云半导体网站 www.gowinsemi.com.cn 可以下载、查看以下相关文档:

- 1. GW1NSR 系列 FPGA 产品数据手册
- 2. GW1NSR 系列 FPGA 产品封装与管脚手册
- 3. GW1NSR-4 器件 Pinout 手册

- 4. GW1NSR 系列 FPGA 产品编程配置手册
- 5. Gowin 云源软件用户手册

1.4 技术支持

1、最新FPGA技术资讯请关注公众号MYMNIEYE;

2、教学视频链接更新地址: https://space.bilibili.com/507416742

3、淘宝店铺:小眼睛半导体

4、官网: <u>www.myminieye.com</u> 5、技术指导 QQ 群: 808770961

1.5 术语、缩略语

表 1-1 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。 表 1-1 术语、缩略语

| 术语、缩略语 | 全称 | 含义 | |
|--------|-------------------------------|------------|--|
| FPGA | Field Programmable Gate Array | 现场可编程门阵列 | |
| LED | Light Emitting Diode | 发光二极管 | |
| LDO | Low Dropout Regulator | 低压差线性稳压器 | |
| GPIO | General Purpose Input Output | 通用输入/输出 | |
| LUT4 | 4-input Look-up Table | 4 输入查找表 | |
| S-SRAM | Shadow SRAM | 分布式静态随机存储器 | |
| B-SRAM | Block SRAM | 块状静态随机存储器 | |
| PLL | Phase-locked Loop | 锁相环 | |
| DLL | Delay-locked Loop | 延迟锁相环 | |
| DSP | Digital Signal Processing | 数字信号处理 | |
| QN48p | QN48p | QN48p 封装 | |

2、开发板介绍

2.1 概述



图 2-1 MINI_STAR_4K开发板

MINI_STAR_4K开发板是以高云半导体 GW1NSR 系列 FPGA 产品为核心。高云半导体 GW1NSR 系列 FPGA 产品是高云半导体小蜜蜂 ®(LittleBee®)家族第一代 FPGA 产品,是一款系统级封装芯片, 内部集成了 GW1NS 系列FPGA 产品和 PSRAM 存储芯片,包括 GW1NSR-2C

器件, GW1NSR-4C 器件和 GW1NSR-2 器件, GW1NSR-4 器件。 GW1NSR-2C 及 GW1NSR-4C器件内嵌 ARM Cortex-M3 硬核处理器。此外, GW1NSR 系列 FPGA 产品内嵌 USB2.0 PHY、 用户闪存以及 ADC 转换器。GW1NSR-2C / GW1NSR-4C器件以 ARM Cortex-M3 硬核处理器为核心,具备了实现系统功能所需要的最小内存;内嵌的 FPGA 逻辑模块单元方便灵活,可实现多种外设控制功能,能提供出色的计算功能和异常系统响应中断,具有高性能、低功耗、管脚数量少、使用灵活、瞬时启动、低成本、非易失性、高安全性、封装类型丰富等特点。 GW1NSR-2C 器件实现了可编程逻辑器件和嵌入式处理器的无缝连接, 兼容多种外围器件标准, 可大幅降低用户成本,可广泛应用于工业控制、通信、物联网、伺服驱动、消费等多个领域。

2.2 开发板套件

开发板套件包括:

- ■开发板
- ■快速应用手册



图2-2 MINI STAR 4K开发板

2.3 PCB组件



图2-3 MINI_STAR_4K开发板

2.4 系统框架




图2-4 MINI_STAR_4K开发板

2.5 特性

开发板组成结构及特性如下:

- 1. FPGA
 - 采用 QN48P 封装
 - 内嵌 ARM Cortex-M3 硬核处理器
- 2. FPGA 配置模式
 - JTAG
- 3. 时钟资源
 - 27MHz 时钟晶振
- 8. 按键
 - 2 个按键开关
- 9. LED

- 1 个电源指示灯(绿)
- 2 个 用户指示灯 (绿)
- 10. 存储
 - 256Kbit flash
- 11. FPC扩展IO口
 - 2组 FPC 扩展 IO 口
- 12. 电源
 - 具有电压反向保护;
 - 提供 5V 电压输入。

2.6 指标

表 2-1 Combat开发板参数指标列表

| 序号 | 项目 | 参数 | 功能描述 |
|----|------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 5V供电和下载 | 5V DC-DC; Typc-USB | 5V供电。USB转JTAG接口 |
| 3 | 轻触按键 | 2路轻触按键 | 可作为测试控制输入使用。(按下为低电平) |
| 4 | 指示灯 | 2路LED指示灯 | 当 FPGA 对应管脚输出信号为逻辑高电平时, LED 被点亮; |
| 5 | 时钟 | 1 路27MHZ时钟 | 为 FPGA 提供 27MHz 时钟 |
| 6 | 扩展接口 | FPC座扩展 | 用于摄像头、HDMI、GPIO等控制 输出 |
| 7 | 工作温度 | 0~+ 70℃商业级 | |
| 8 | 环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 | |
| 9 | 机械尺寸 | 20mm×57mm | |
| 10 |) PCB 规格 4层,黑底白字 | | |
| 11 | 电源供电 | 5V/1A, typec-USB接 口供电 | |
| 12 | 系统功耗 | | |

2.7 机械尺寸图




图2-5 MINI_STAR_4K开发板

3、开发板详细介绍

3.1、FPGA模块

3.1.1概述

GW1NSR-LV4CQN48P FPGA 产品资源信息如表 3-1 所示。 表 3-1 GW1NSR 系列 FPGA 产品信息列表

| 器件 | GW1NSR-4 |
|--------------------------|----------|
| 逻辑单元(LUT4) | 4608 |
| 寄存器(FF) | 3456 |
| 块状静态随机存储器 | 180K |
| B-SRAM(bits) | |
| 块状静态随机存储 器 数目 | 10 |
| B-SRAM(个) | |
| 用户闪存(bits) | 256K |

| HyperRAM(bit) | 64M |
|-------------------|-----------|
| 乘法器 | 16 |
| (18x18Multiplier) | |
| 锁相环(PLLs) | 2 |
| 硬核处理器 | Cortex-M3 |
| I/O Bank 总数 | 4 |
| 最大用户 I/O 数 | 39 |
| 核电压 | 1.2V |

3.1.2 I/O BANK 说明

GW1NSR 系列 FPGA 产品分为四个 I/O BANK 区,图 3-1 为GW1NSR 系列 FPGA产品的I/O BANK整体示意图。图3-2为QN48P封装管脚分布示意图。




图 3-1 GW1NSR-LV4CQN48P 产品 I/O BANK 整体示意图




图 3-2 GW1NSR-LV4CQN48P FPGA 封装管脚分布示意图 (顶视图)

表 3-2 FPGA I/O BANK 电压及功能分布

| BANK | 电压 | 功能 | I/O 占用 |
|------|-----------|------|--------|
| 0 | 1.2V/2.5V | Jtag | 4个GPIO |

| | | IO扩展 | 1对差分对,2个GPIO |
|---|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 1.2V/2.5V | IO扩展 | 5对差分对 |
| 2 | 1.2V/2.5V | IO扩展 | 4对差分对,1个GPIO |
| 3 | 1.8V | 27M时钟 | 1个GPIO |
| | | LED | 2个GPIO |
| | | 按键 | 2个GPIO |
| | | spi-flash | 5个GPIO |

3.2 下载

3.2.1 概述

开发板提供 USB 下载接口,由 FT2232 USB 转换芯片的 A 通道来实现。内部ARM Cortex-M3 硬核处理器下载也通过同一组IO下载。当需调试下载ARM核时需要保持USB供电,同时拨动拨码开关断开USB转JTAG模块的连接。

下载的连接示意图如下图所示。

3.2.2 USB下载电路




图 3-5 FPGA下载电路原理图

3.2.3 管脚分配

FPGA管脚序号 信号名称 **BANK** 描述 I/O电平 6 FPGA TMS 0 TMS 3.3V 7 0 TCK 3.3V FPGA TCK 3 0 TDI 3.3V FPGA TDI 4 0 FPGA TDO TDO 3.3V

表 3-2 下载电路管脚分配

3.3 电源

3.3.1 概述

开发板通过typec-USB接口提供DC5V输入,设置有1.5A过流保护,防反接保护;

输入的DC5V电源经过板上的电源IC转换输出3.3V,2.5,1.8V, 1.2V

3.3.2 电源系统分配




图 3-6 电源电路

3.4 时钟

3.4.1 概述

开发板为 FPGA 提供了 27MHz有源晶振,连接到了全局时钟引脚。

3.4.2 时钟电路图




图 3-7 时钟连原理图

3.4.3 管脚分配

表 3-5 FPGA 时钟与复位管脚分配

| 信号名称 | FPGA管脚序号 | BANK | 描述 | I/O电平 |
|--------------|----------|------|------------------|-------|
| CLK_27MHZ_IN | 22 | 3 | 27MHz 有源 晶振输入 | 1.8V |

3.5 LED

3.5.1 概述

开发板中有用户LED2个,可通过 LED 灯显示所需状态。可通过以下方式对 LED 灯进行测试:

- 当 FPGA 对应管脚输出信号为逻辑高电平时, LED 被点亮;
- 当输出信号为低电平时, LED 熄灭

3.5.2 LED 电路




图 3-8 LED电路原理图

3.5.3 管脚分配

表 3-6 LED管脚分配

| 信号名称 | FPGA管脚序号 | BANK | 描述 | I/O电平 |
|------|----------|------|-----------|-------|
| LED1 | 13 | 3 | LED 指示灯 1 | 1.8V |
| LED2 | 14 | 3 | LED 指示灯 2 | 1.8V |

3.6 按键

3.6.1 概述

开发板有 2个按键开关,用户可通过手动控制向对应 FPGA 管脚输入低电平,可作为测试控制输入使用。(按下为低电平)

3.6.2 按键电路




图 3-10 按键电路原理图

3.6.3 管脚分配

表 3-8 按键管脚分配

| 信号名称 | FPGA管脚序号 | BANK | 描述 | I/O电平 |
|------|----------|------|------|-------|
| KEY1 | 23 | 3 | 按键 1 | 1.8V |
| KEY2 | 20 | 3 | 按键 2 | 1.8V |

3.7 扩展IO

3.7.1 概述

板卡包含两组扩展 IO,分别由两个 0.5mm-24P 的 FPC 座引出。第一组包含:1、DC5V,DC3.3V 电源输出; 2、BANK1 的 5 对差分对 3、BANK0 的对差分对和 BANK2 的一个 GPIO。第二组包含:1、DC5V,DC3.3V 电源输出; 2、BANK2 的 4 对差分对,1 个 GPIO (IOR9B_33 IO 与第一组共用); 3、BANK0 的 2 个 GPIO。用户可配套官方推荐转接板进行摄像头输入-HDMI 输出实验等。

3.7.2 扩展IO原理图




图 3-19 扩展原理图

3.7.3 管脚分配

| 信号名称 | FPGA管脚序号 | BANK | 描述 | I/O电平 |
|-----------|----------|------|------|-----------|
| IOT10A_01 | 1 | 0 | 差分对 | 1.2V/2.5V |
| IOT10B_02 | 2 | 0 | | 1.2V/2.5V |
| IOT4B_08 | 8 | 0 | GPIO | 1.2V/2.5V |
| IOT5B_09 | 9 | 0 | GPIO | 1.2V/2.5V |
| IOR17B_27 | 27 | 2 | 差分对 | 1.2V/2.5V |


| IOR17A_28 | 28 | 2 | | 1.2V/2.5V |
|-----------|----|---|------|-----------|
| IOR15B_29 | 29 | 2 | 差分对 | 1.2V/2.5V |
| IOR15A_30 | 30 | 2 | | 1.2V/2.5V |
| IOR11B_31 | 31 | 2 | 差分对 | 1.2V/2.5V |
| IOR11A_32 | 32 | 2 | | 1.2V/2.5V |
| IOR9B_33 | 33 | 2 | GPIO | 1.2V/2.5V |
| IOR2B_34 | 34 | 2 | 差分对 | 1.2V/2.5V |
| IOR2A_35 | 35 | 2 | | 1.2V/2.5V |
| IOT26A_39 | 39 | 1 | 差分对 | 1.2V/2.5V |
| IOT26B_40 | 40 | 1 | | 1.2V/2.5V |
| IOT20A_41 | 41 | 1 | 差分对 | 1.2V/2.5V |
| IOT20B_42 | 42 | 1 | | 1.2V/2.5V |
| IOT17A_43 | 43 | 1 | 差分对 | 1.2V/2.5V |
| IOT17B_44 | 44 | 1 | | 1.2V/2.5V |
| IOT13A_45 | 45 | 1 | 差分对 | 1.2V/2.5V |
| IOT13B_46 | 46 | 1 | | 1.2V/2.5V |
| IOT11B_47 | 47 | 1 | 差分对 | 1.2V/2.5V |
| IOT11A_48 | 48 | 1 | | 1.2V/2.5V |
| | | | | |


3.8 配套扩展实验板

3.8.1 概述


为方便进行简单实验,开发板配套了,FPC 转接排针的实验板。其他实验板请自行购买或制作。

3.8.2 扩展实验板原理图





3.8.2 扩展实验板尺寸图




4、开发板使用

4.1工程导入


具体软件操作说明参见SUG100-1.7_Gowin云源软件用户指南

- 1. 直接点击.gprj文件
- 2. 进入开发软件后点击"文件"→"打开"选择.gprj文件导入




4.2程序编译和下载

1.编写完程序之后保存点击Process 点击Place&Route编译,编译通过之后前面会出现绿勾



2.编译通过后双击Program Device弹出下载窗口,点击开始下载



4.3例程操作及现象说明

开发板套配套视频,将在Bilibili (网址:

https://space.bilibili.com/507416742) 等网站及相关公众号发布欢迎关注。

4.4开发板使用注意事项



- 1. 开发板使用时,注意轻拿轻放,并做好静电防护。
- 2. 对内部 Flash 或外部 Flash 下载 bitstream 文件时,需设置 MODE 脚状态在正确的配置值上。
- 3. 连接模块时,必须先断电。