Estrutura e Função do Processador

Arquitetura e Organização de Computadores


Prof. Lucas de Oliveira Teixeira

UEM

Estrutura do Processador

Estrutura da Processador

Estrutura externa do processador:




Estrutura da Processador

Estrutura externa do processador:

- Os barramentos são a ponte de comunicação entre o processador e os componentes externos.
- · A ULA realiza as operações aritméticas e lógicas.
- Os registradores são uma memória pequena e de alto desempenho dentro do processador.
- A unidade de controle realiza o controle da ULA e do acesso aos registradores e barramentos.

Estrutura da Processador

Estrutura interna do processador:



- É um dos componente mais importantes da CPU, é necessário para um armazenamento temporário para as operações.
- Quantidade e função de cada registrador variam entre projetos de processadores. É uma das principais decisões de projeto.
- Os registradores são o nível mais alto da hierarquia de memória.

Organização:

- Registradores visíveis ao usuário: Possibilitam que o programador de linguagem de máquina minimize as referências à memória, otimizando o uso dos registradores.
- Registradores de controle e estado: Utilizados pela unidade de controle para comandar a operação do processador; e programas privilegiados do sistema operacional para controlar a execução dos programas (processos).

Registradores visíveis ao usuário:

- Podem ser referenciados pela linguagem de máquina do computador.
- · Subdivididos em:
 - · Uso geral: Podem ser utilizados em qualquer ocasião.
 - · Dados: Usados apenas para guardar dados.
 - Endereços: Usados para um modo de endereçamento em particular (registradores de índice, ponteiros de pilha).
 - Códigos condicionais: Bits definidos como resultados de operações. Ex.: Operações aritméticas podem gerar resultados positivos, negativos, zero, overflow, etc.

Registradores de uso geral:

- Podem ser de propósito geral verdadeiro: Pode conter um operando para qualquer código de operação.
- Podem ser restritos: Dedicados exclusivamente para algumas operações. Exemplo: Ponto flutuante ou operações de multiplicação.
- Podem ser usados para dados ou cálculo de endereçamento: Registradores de segmento base, índice ou topo da pilha.

Registradores de uso geral vs uso específico:

- · Uso geral:
 - · Aumenta o tamanho e complexidade das instrução.
 - · Aumenta a flexibilidade e opções na programação.
- · Uso específico:
 - · Menor flexibilidade e opções na programação.
 - · Permite referência implícita aos registradores.
 - · Diminui o tamanho e complexidade das instruções.
- · A tendência é utilizar registradores especializados.

Quantidade de registradores de uso geral:

- A quantidade afeta o projeto do conjunto de instruções:
 Quanto mais registradores, maior o número de bits para especificar os operandos.
- · O número comum é entre 8 e 32.
- Quanto menos, mais referências à memória são necessárias.
- Porém, um número grande não reduz necessariamente as referências à memória e ocupa espaço no processador.
- Obs.: Algumas arquiteturas RISC podem ter centenas de registradores.

Tamanho dos registradores de uso geral:

- Grande o suficiente para conter o maior endereço do sistema.
- · Grande o suficiente para conter uma palavra de memória.
- É desejável que se possa combinar dois registradores de dados para conter valores de tamanho duplo. Por exemplo, na linguagem C podemos fazer isto:

```
1 int a;
2 long a;
3 float b;
5 double b;
```

Registradores de código condicional:

- Conjuntos de bits individuais (flags), atualizados pelo hardware da CPU como resultado de operações. Exemplo: Se o resultado da última operação foi zero.
- Podem ser lidos (implicitamente) por instruções de máquina. Exemplo: Jump If Zero (JZ).
- Normalmente n\u00e3o podem ser alterados diretamente por instru\u00fc\u00f3es.

Registradores de controle e estado:

- São utilizados pela UC para controlar a operação da CPU e por programas do SO para controlar a execução de programas.
- · Não são visíveis ao usuário na maioria das máquinas.
- Program Counter (PC): O endereço da instrução a ser buscada.
- · Instruction Register (IR): A última instrução buscada.
- Memory Address Register (MAR): O endereço de uma posição de memória a ser escrita ou lida.
- Memory Buffer Register (MBR): Um dado a ser escrito na memória ou lido recentemente.

Outros registradores:


- Dependendo da CPU, podem existir outros registradores de uso específico:
 - · Blocos de controle de processo (visto em SO).
 - · Vetores de interrupção (visto em SO).
 - · Controle de operações de I/O.
- No projeto da organização dos registradores, as necessidades do SO são determinantes.

Processador 8086:

- · Registradores de uso geral: AX, BX, CX e DX.
- Registradores de índicoes: SP (stack pointer), BP (base pointer), SI (source register) e DI (destination register).
- Registradores de segmentos: CS (code), DS (data), SS (stack), ES (extra).
- Registradores de estado de programa: flags e ponteiro de instrução.
- Ele possui registradores de uso geral, com registradores de dados de 16 ou 8 bits e índices de 16 bits.

Processador 80386 (Pentium 4):


- Todos os registradores de 32 bits mantendo a organização do 8086.
- · Registradores de uso geral: EAX, EBX, ECX e EDX.
- Registradores de índicoes: ESP (stack pointer), EBP (base pointer), ESI (source register) e EDI (destination register).




Indireção:

- Uma instrução pode exigir acessos à memória para obter operandos.
- Porém, o endereçamento indireto requer mais acessos à memória. Lembra-se que EA = [A].
- · Isto obriga o ciclo de instrução a realizar passos a mais.

- · PC contém endereço da próxima instrução.
- · O endereço é carregado no MAR;
- O endereço é disponibilizado no barramento de endereços;
- A unidade de controle solicita uma operação de leitura da memória;
- O resultado é trazido pelo barramento de dados, copiado no MBR e então para o IR;
- · O PC é incrementado.



- · IR é examinado.
- Se o endereçamento é indireto, o ciclo indireto é realizado:
 - Os N bits mais significativos do MBR s\u00e3o transferidos para o MAR;
 - A unidade de controle requisita novamente uma operação de leitura na memória;
 - O resultado (isto é, o operando efetivamente) é movido para o MBR.




Fluxo de dados da execução:

- · A execução depende da instrução (obviamente!).
- · Pode incluir:
 - · Operação de leitura ou escrita na memória;
 - · Operação de Input/Output;
 - · Transferências entre registradores;
 - Operações com a ULA.

Fluxo de dados da interrupção:

- · A interrupção é um sinal especial para o processador.
- O conteúdo do PC é salvo para permitir o retorno ao ponto anterior de execução – É copiado para o MBR;
- O ponto de salvamento é carregado no MAR (Ex.: Ponteiro do topo da pilha);
- · O MBR é escrito na memória;
- O PC é carregado com o endereço da rotina de manipulação de interrupções;
- A próxima instrução, a primeira do manipulador de interrupções, pode ser carregada.

Fluxo de dados da interrupção:



Prefetch (busca antecipada):

- · A busca da próxima instrução acessa a memória principal.
- · A execução normalmente não acessa memória principal.
- Portanto, pode-se buscar a próxima instrução durante execução da instrução atual.
- Isto é chamado busca antecipada da instrução ou instruction prefetch.

Prefetch (busca antecipada):

- Aumenta a performance, mas não dobra: A operação de busca (fetch) é em geral mais curta que a execução.
- Em casos de jump (desvios) as instruções pré-buscadas (prefetched) não serão as instruções necessárias.
- Podemos adicionar mais passos para melhorar a performance: com isso surgiu o p,eipeline!