Introdução ao Assembly

Arquitetura e Organização de Computadores

Prof. Lucas de Oliveira Teixeira

UEM

- O Assembly ou linguagem de montagem é uma linguagem de baixo nível para programação de computadores.
- As suas características são inerentes ao hardware, logo o programador precisa conhecer os detalhes da estrutura da máquina.

- O Assembly é atrelada à arquitetura de uma certa CPU.
 Cada família de processador tem seu próprio Assembly
 (Exemplo: x86, ARM, SPARC, MIPS)
- Não é uma linguagem portável, ao contrário da maioria das linguagens de alto nível (Ex.: Java, Python).

- As primeiras linguagens Assembly surgiram na década de 50.
- É a segunda geração de linguagens de programação, depois do código binário.
- A segunda geração visou libertar os programadores de dificuldades de lembrar códigos numéricos e calcular endereços.

- Assembly foi muito usada para várias aplicações até os anos 80.
- Porém, foi substituída pelas linguagens de alto nível, por causa da necessidade de aumento da produtividade de software.
- Por exemplo, o módulo de orientação da nave espacial Apolo 11 foi escrito inteiramente em Assembly (https://github.com/chrislgarry/Apollo-11).

 Atualmente, ela é usada em sistemas que necessitem de performance crítica (sistemas de tempo real), drivers de sistema e sistemas embarcados de baixo nível.

- Um código Assembly é texto, logo precisa ser traduzido em algo que a máquina entenda (binário).
- O Assembler faz essa traduzido (vamos usar um programa chamado NASM em Linux 64 bits, https://www.nasm.us/).
- · O Assembler traduz Assembly para binário:

```
1 MOV al, 061h
```

· Se transforma em:

```
1 10110000 01100001
```


- O processador trabalha com diferentes tamanhos de dados para executar as instruções.
- · Byte possui 8 bits.
- Word possui 16 bits.
- · Dword possui 32 bits.
- · Qword possui 64 bits.

- Em Assembly é comum representar os números na forma binária, octal, hexadecimal ou decimal.
- O octal e hexadecimal são utilizados pois representam números binários grandes usando poucos símbolos. Cada dígito octal corresponde a três binários. Cada dígito hexadecimal corresponde a quatro binários.
- O decimal utiliza diferentes representações dependendo do processador (exemplo, BCD, excesso de 3, Johnson, ...).

- · Decimal: Prefixo Od; ou, sufixo d. Ambos opcionais.
- · Binário: Prefixo 0b; ou, sufixo b.
- · Octal: Prefixo 0o ou 0q; ou, sufixo o ou q.
- · Hexadecimal: Prefixo 0x; ou, sufixo h.

- São áreas especiais dentro do processador que podem armazenar dados para a realização de operações.
- · Seu acesso pelo processador é praticamente instantâneo.
- Nos processadores da Intel existem 8 registradores de uso geral: RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RSP e RBP.

 Nos registradores de uso geral (exceto RSI e RDI) é permitido usar quatro modos de acesso diferentes:



- RAX: Acumulador, operações aritméticas e para guardar resultados.
- · RBX: Base, armazenar dados em geral.
- RCX: Contador, usado como contador principalmente em loops.
- RDX: Dados, guardar o endereço de uma variável que está na memória.
- Os registradores RSP e RBP devem ser usados preferencialmente para trabalhar com a pilha.
- Os registradores RSI e RDI devem ser usados preferencialmente para trabalhar com agregados de dados.

- Os registradores RSP (Stack pointer) e RBP (Base ou frame pointer) são registradores de manipulação da pilha.
- · Usados quando procedimentos ou funções são chamadas.
- Por exemplo:
 - RSP guarda a referência para o topo da pilha (começo da função).
 - RBP é usado para andar pela pilha (acessar parâmetros ou variáveis locais).

- Os registradores RSI (Source index) e RDI (Destination index) são registradores de deslocamento.
- Usados para movimentação de dados em massa para ou da memória.
- · Por exemplo:
 - · RSI guarda o endereço fonte do início de um vetor.
 - RDI guarda o endereço destino do inicio.
 - · RCX guarda o tamanho do vetor.

Flags:

- Registradores especiais que armazenam o estado do processador depois de uma operação.
- · Podemos saber se:
 - · Se dois valores são iguais;
 - · Se um valor é maior que outro;
 - · Se um valor é negativo;
 - · Se a operação anterior causou um carry out;
 - · Se a operação anterior causou um overflow

Flags:

- · Carry: Indicador de carry out.
- · Parity: Indicador de número par de 1's na última operação.
- · Zero: Indicador de zero na última operação.
- · Sign: Indicador de resultado negativo na última operação.
- · Overflow: Indicador de overflow na última operação.

Movimentação de dados:

```
mov destino, fonte

mov ax, 200
mov ebx, 02Fh
mov eax, ecx
mov eax, [100]
mov eax, [esi]
```

Aritméticas:

```
add destino, fonte ; Adição: destino = destino + fonte
sub destino, fonte ; Subtração: destino = destino — fonte

mul fonte ; Multiplicação: eax = eax * fonte
div fonte ; Divisão: eax = eax / fonte

inc operando ; Incremento: operando = operando + 1
dec operando ; Decremento: operando = operando — 1
```

Por exemplo, transforme o seguinte código C em Assembly:

```
1 int a, b, c;

2 a = 5;

3 b = 10;

4 5 c = ((a + 5) * b) - 10
```

```
1 mov rax, 5
2 mov rbx, 10
3 add rax, 5
4 mul rbx
5 sub rax, 10
6 mov rcx, rax
```

 Considerando que, eax representa a variável A, ebx representa a variável B e ecx representa a variável C.

Lógicas:

- not operando ; operando = not operando
- 2 and destino, fonte
- 3 or destino, fonte
- 4 **xor** destino, fonte

Comparação:

```
cmp operando1, operando2
```

2 cmp rax, 0x8

· Esta instrução altera bits do registrador de flags!

Salto incondicional:

- · Sempre muda o fluxo de execução.
- O local pode ser um label textual definido no próprio código Assembly.
- Usado para saltar para funções ou pular blocos que não devem ser executados.

Salto condicional:

· Só muda o fluxo de execução se a condição for verdadeira.

- · JE: Salta se igual.
- · JNE: Salta se diferente.
- · JG: Salta se maior.
- · JGE: Salta se maior ou igual.
- · JB: Salta se menor.
- · JBE: Salta se menor ou igual.

Por exemplo, transforme o seguinte código C em Assembly (assuma que as variáveis utilizadas foram declaradas e inicializadas apropriadamente):

```
1  b = 1;
2  if (a > 5) {
3  b += 2;
4  }
5  b += 1;
```

```
1 mov rax, 1
2 cmp rbx, 5
3 jbe endif
4 add rax, 2
5 endif:
6 add rax, 1
```

 Considerando que, eax representa a variável b e ebx representa a variável A.

Por exemplo, transforme o seguinte código C em Assembly (assuma que as variáveis utilizadas foram declaradas e inicializadas apropriadamente):

```
1 b = 2
2 if (a == b) {
3    c = a * b;
4 } else {
5    c = a - b;
6 }
7    c += 1
```

```
mov rbx, 2
cmp rax, rbx
jne else
mul rbx
mov rcx, rax
jmp endif
else:
sub rax, rbx
mov rcx, rax
mov rcx, rax
endif:
add rcx, 1
```

Pilha


Pilha

- A pilha é uma área de dados existente na memória na qual seu programa pode armazenar dados temporariamente.
- Todos os programas fazem uso da pilha em tempo de execução. Nas linguagens de alto nível não é preciso se preocupar com o funcionamento da pilha.
- Em Assembly o programador precisa saber trabalhar com a pilha, pois ela é uma ferramenta importante.
- Importante: A pilha cresce ao contrário, ou seja, do maior valor para o menor.

Funcionalidades:

- · Variáveis locais.
- · Passar parâmetros para funções.
- Preservar valores de registradores para execução de funções.
- · Preservar dados da memória.
- · Transferir dados sem usar registradores.
- · Manter o histórico das chamadas de funções para retornar.

- Para manipular a pilha vamos usar dois registradores: RBP (base ou frame pointer) e RSP (stack pointer).
- Ambos os registradores possuem valores diferentes para cada procedimento, por isso as variáveis locais de uma função não são alteradas durante as chamadas (mesmo em funções recursivas).
- O RBP sempre aponta para o início da região da memória do procedimento atual e é usado para acessar os parâmetros e variáveis locais do procedimento.
- O RSP acompanha o crescimento da pilha, ou seja, ele aumenta conforme o procedimento aloca mais variáveis locais. Isso é importante porque se algum procedimento for chamado, os dados precisam ser preservados e o RBP precisa ser alterado para o início da nova região de memória.



 Empilhar um valor significa subtrair a quantidade de bytes respectiva de RSP e depois mover o valor para a posição de memória que RSP aponta.

```
1 push rax
```

 Desempilhar um valor significa mover o valor para a posição de memória que RSP aponta para outro lugar e adicionar a quantidade de bytes respectiva de RSP.

```
1 pop rbx
```

Procedimentos:

 A pilha é bastante usada para a chamada de procedimentos para armazenar parâmetros e variáveis locais.

Procedimentos:

- · Os parâmetros são empilhados.
- O endereço de retorno é empilhado. A instrução call faz isso automaticamente.
- O valor anterior de RBP é empilhado (RBP é a base da pilha, ele é usado para acessar os parâmetros ou as variáveis locais) e é atualizado para RSP, isso demarca o início da região de memória do procedimento local.
- · As variáveis locais são empilhadas.
- · A rotina é executada.
- · O valor de retorno é preparado.
- · Restaura ESP e RBP.
- Retorna pra quem chamou. A instrução ret automaticamente pega o endereço de retorno na pilha.

Procedimentos:

```
call nomeProcedimento
...
nomeProcedimento:
push rbp
mov rbp, rsp

Instrucoes...

mov rsp, rbp
pop rbp
ret
```

Por exemplo, transforme o código C abaixo em Assembly:

```
int somatorio(int n) {
   int soma = 0;
   int i;
   for (i = 0; i < n; i++)
      soma = soma + i;
   return soma;
}</pre>
```

Por exemplo, transforme o código C abaixo em Assembly:

```
push 32
    call somatorio
    add rsp, 8; altera rsp para retirar 32 da pilha
 4
 5
    somatorio:
 6
      push rbp
      mov rbp, rsp
8
      sub rsp, 16 ; quarda espaço na pilha para as variaveis locais
 9
10
      mov qword [rbp-8], 0; varivel soma
      mov gword [rbp-16], 0; variavel i
11
12
      mov rax, 0 ; copia da variavel em i em registrador
13
      jmp l2
```

Por exemplo, transforme o código C abaixo em Assembly:

```
11:
      add [rbp-8], rax; soma = soma + i
      inc rax ; incrementa i
 4
      mov [rbp-16], rax; salva copia de i na pilha
 6
      12:
      cmp rax, [rbp]+16; compara o valor atual de i com o parametro n
8
      jl l1 ; se i < n, a repeticao continua
9
10
      mov rax, [rbp]-8; atribui soma para rax
11
12
      mov rsp, rbp
      pop rbp
13
14
       ret
```

- O código Assembly é dividido em seções para separar instruções e diferentes regiões de memória.
- · Por enquanto, vamos usar as seções .data e .text

Seção .data:

• É usada para declarar variáveis constantes, logo elas não mudam no decorrer do programa.

```
section .data
mensagem db "Hello world!"
msglength equ 12
fmt1 db "Numero = %d", 10, 0
```

Seção .text:

• É usada para declarar as instruções do programa.

```
1 section .text
2 global main
3 main:
4 mov rax, 10
5 add rax, 5
```

- Interrupções são chamadas ao Sistema Operacional requisitando um serviço de baixo nível.
- O nome interrupção é utilizado porque de fato o processador tem sua atividade atual interrompida quando recebe este tipo de sinal.
- Quando acontece, o processador salva o contexto do programa atual e executa o código relativo àquela interrupção.
- Após a execução do código, o processador retorna ao programa que estava anteriormente.

- Em nível de código Assembly, devemos chamar interrupções para a realização de algumas operações, como: impressão de caracteres, finalização do programa, entre outros.
- Para se chamar uma interrupção é feito o seguinte processo:
 - · Coloca-se o número da interrupção no registrador EAX.
 - Coloca-se os argumentos requeridos pela interrupção nos devidos registradores.
 - · Chama-se a instrução de interrupção (INT).
 - · Caso tenha resultado, geralmente será retornado em EAX

Por exemplo, chamado do sistema para encerrar o programa:

```
1 mov rax, 1 mov rbx, 0 int 80h
```

 Nos exemplos anteriores, usamos a instrução ret que faz exatamente a mesma coisa.

```
extern printf
 3
    section .data
     fmt1 db "Register = %d", 10, 0
 4
 5
    section .text
    global main
8
    main:
9
10
      push 6
     call somatorio
11
12
      add rsp, 8
13
      jmp end
```

```
somatorio:
        push rbp
        mov rbp, rsp
        sub rsp, 16
 4
 5
        mov qword [rbp-8], 0
        mov gword [rbp-16], 0
 6
        mov rax, 0
8
        jmp l2
9
        11:
10
        add [rbp-8], rax
11
        inc rax
12
        mov [rbp-16], rax
13
        l2:
        cmp rax, [rbp+16]
14
         il 11
15
        mov rax, [rbp-8]
16
17
        mov rsp, rbp
        pop rbp
18
19
        ret
```

```
1 end:
2 mov rsi, rax
3 mov rdi, fmt1
4 xor rax, rax
5 call printf
6
7 ret
```

Compilar e linkar usando: nasm -felf64
 exemplo.asm -o exemplo.o && gcc -o exemplo
 exemplo.o -no-pie