
# Kommunikationssysteme

(Modulcode 941306)


Prof. Dr. Andreas Terstegge



# Schichten 1 und 2 im ISO/OSI Referenzmodell und im TCP/IP Referenzmodell




Heute mal Bottom-up ...



# **Beispiele für Layer 1/2 Standards: Ethernet Standards**

Ethernet-				
Standard	Bezeichnung	Datenrate	Kabeltechnik	Erscheinungsjahr
802.3	10Base5	10 Mbit/s	Koaxialkabel	1983
802.3a	10Base2	10 Mbit/s	Koaxialkabel	1988
802.3i	10Base-T	10 Mbit/s	Twisted-Pair-Kabel	1990
802.3j	10Base-FL	10 Mbit/s	Glasfaserkabel	1992
802.3u	100Base-TX, 100Base-FX, 100Base-SX	100 Mbit/s	Twisted-Pair-Kabel, Glasfaserkabel	1995
802.3z	1000Base-SX, 1000Base-LX	1 Gbit/s	Glasfaserkabel	1998
802.3ab	1000Base-T	1 Gbit/s	Twisted-Pair-Kabel	1999
802.3ae	10GBase-SR, 10GBase-SW, 10GBase- LR, 10GBase-LW, 10GBase-ER, 10GBase-EW, 10GBase-LX4	10 Gbit/s	Glasfaserkabel	2002
802.an	10GBase-T	10 Gbit/s	Twisted-Pair-Kabel	2006

# Übertragungsmedien: Schicht 1



# Übertragung von Informationen

- Die Übertragung von (z.B. binären) Informationen geschieht über pysikalische Größen wie z.B. Spannung oder elektromagnetische Wellen (Funk, Licht)
- Diese physikalischen Größen besitzen unterschiedliche Eigenschaften:
  - Amplitude (höhe der Spannung, Stärke des Lichtes..)
  - Frequenz
  - Phase
- Die Veränderung dieser Eigenschaften im Rahmen der Datenübertragung nennt man Modulation
  - Amplitudenmodulation (AM)
  - Frequenzmodulation (FM)
  - Phasenmodulation (PM)
- Verschiedene Modulationsarten k\u00f6nnen auch kombiniert werden!

# Kupferdoppelader





# Eigenschaften:

- Daten werden als Spannungsniveaus übertragen
  - > Anfällig für Störungen: Geräte oder andere Kabel in der Umgebung, die elektromagnetische Felder ausstrahlen, verfälschen die Darstellung der Bits auf dem Kupferkabel
- Besteht aus zwei gegeneinander isolierten, verdrillten Kabeln
  - > Verdrillen reduziert elektromagnetische Interferenzen
  - > Trotzdem: **Bit Error Rate** (BER) ≤ **10**<sup>-5</sup>
  - > Einfach (bzgl. Kosten und Wartung)
  - > Oft existiert Twisted Pair bereits zur Telefon-Verkabelung;
  - > dies senkt die Vernetzungskosten
  - > Kabel dürfen nur eine Länge bis ca. hundert Meter haben (das Kupfer wirkt als Widerstand und schwächt das sich ausbreitende Signal ab!)
    - → geringere Internet-Bandbreite!

Kupfer

Isolierung

# Twisted Pair bei der Vernetzung

## Unterscheidung nach Kategorie

#### Kategorie 3

Gemeinsame Umhüllung für vier Kupferdoppeladern

#### **Kat**egorie 5

Wie Kategorie 3, aber mehr Windungen/cm (weitere Reduktion der elektromagnetischen Interferenzen

Umhüllung besteht aus Teflon (bessere Isolierung, Qualität der Signale bleibt auf längere Strecken akzeptabel)

#### *Kat*egorie 6,7

Die Paare sind zusätzlich einzeln mit Silberfolie umwickelt

#### Unterscheidung nach **Abschirmung**


**UTP Kabel** (Unshielded Twisted Pair)

Keine Abschirmung des Kabels


**STP Kabel** (Shielded Twisted Pair)

Abschirmung des Kabels, dadurch günstigere Eigenschaften Trotzdem in der Praxis oft UTP

# **Kupferdoppelader (Twisted Pair)**



S/UTP-Kabel (cat 5)



S/STP-Kabel (cat 7)

RJ45 Stecker

#### **Koaxialkabel**


#### Charakteristika:

- Übertragung durch Spannungsniveaus wie bei Twisted Pair
- Besser abgeschirmt und damit weniger störanfällig als Twisted Pair:
- Bit Error Rate ~ 10<sup>-9</sup>
  - > Größere Entfernungen überbrückbar
  - > Höhere Datenraten möglich

#### Aufbau

- Isolierter Kupferdraht im Zentrum (Innenleiter)
- Abschirmung besteht aus netzförmigen Kupferdraht
- Innere Isolierung trennt Innenleiter von der Abschirmung

Innenleiter (Kupferkern)




äußere Isolierung

#### Glasfaser

#### Charakteristika:

- Übertragung durch Lichtpulse im Bereich um 0.85, 1.3 und  $1.55 \mu m$ 
  - > Beschränkung auf diese Bänder aufgrund von Absorption des Lichts im Glaskern (ähnlich zu Dämpfung auf Kupferkabel)
- Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen
  - > Bit Error Rate: ~ 10<sup>-12</sup>
  - > Sehr große Entfernungen mit sehr hohen Datenraten möglich




# **Optische Übertragung**

#### Aufbau eines optischen Übertragungssystems


optische Quelle (konvertiert elektrische in optische Signale; normalerweise in der Form "1 – Lichtpuls" / "0 – kein Lichtpuls" – **Amplitudenmodulation**)

Übertragungsmedium

Detektor (konvertiert optische in elektrische Signale)



Physikalisches Grundprinzip: Totalreflexion des Lichts an einem anderen Medium



Medium 2

Medium 1

Brechungsindex: Gibt Brechungswirkung relativ zur Luft an


#### Aufbau:

- Kern: optisches Glas (extrem dünn)
- (innere) Glasummantelung
- (äußere) Kunststoffhülle

Die Übertragung findet im Kern des Kabels statt!

Kern (Quarzglas mit Brechungsindex n<sub>1</sub>) Kunststoff


Mantel (Quarzglas mit Brechungsindex n<sub>2</sub>)



# **Glasfaser: Dispersion**

# Größtes Problem bei Glasfaser: Dispersion

- Begrenzt Übertragungsstrecke
- Lichtpuls besteht aus mehreren Wellen (Strahlen)
  - > Einfallswinkel dieser Strahlen unterschiedlich
- Lichtstrahlen kommen im Medium unterschiedlich schnell vorwärts:
  - > Wege (**Moden**) der Strahlen unterschiedlich lang (abhg. von Einfallswinkel)
  - > Strahlen eines Impulses kommen zeitversetzt am Ende des Kabels an
  - Intensität der Impulse nimmt ab, benachbarte Impulse verschwimmen
- (Weitere Faktoren können ebenso Dispersion verursachen)



# Glasfasertypen

Kennzeichnend bei der Unterscheidung ist das Profil:


X-Achse: Größe des Brechungsindex

Y-Achse: Dicke des Kerns und der Mantelschicht

#### Monomode-Faser

Kerndurchmesser: 8 -10 µm Alle Strahlen können nur noch einen Weg nehmen Keine Dispersion (homogene Signalverzögerung) 50 GBit/s über 100 km Teuer wegen geringem Kerndurchmesser


Achtung: Monomode bedeutet nicht, dass nur eine Welle gleichzeitig unterwegs ist. Es bedeutet, dass alle Wellen "den gleichen Weg" nehmen. Damit wird Dispersion verhindert.



# Glasfasertypen


#### **Multimode-Faser mit Stufenindex**

Kerndurchmesser: 50 μm Unterschiedliche Wege für Lichtwellen, je nach Einfallswinkel Starke Dispersion Bis zu 1 km



#### **Multimode-Faser mit Gradientenindex**

Kerndurchmesser: 50 µm Brechungsindex ändert sich fließend Leicht unterschiedliche Wege für Lichtwellen **Geringere Dispersion** Bis zu 30 km



# Glasfaser: Strahlungsquellen und -empfänger

#### Strahlungsquellen

**Leuchtdioden** (LED, Light Emitting Diode)

nahezu monochromatisch

billig und zuverlässig (z.B. gegenüber Temperaturschwankungen)

gewisses Wellenlängenspektrum, d.h. höhere Dispersion und somit geringe

Reichweite

keine sehr hohe Kapazität

#### Laserdioden

teuer und empfindlich hohe Kapazität

geringes Wellenlängenspektrum und damit hohe Reichweite

#### Strahlungsempfänger

**Photodioden** (mit nachgeschaltetem Verstärker) unterscheiden sich insbesondere bei Signal-to-Noise Ratio

Durch verbesserte Materialeigenschaften der Fasern, präzisere Lichtquellen und damit Verkleinerung der Abstände zwischen den nutzbaren Wellenlängen wird die Anzahl der verfügbaren Kanäle laufen erhöht.

# **Weitere Eigenschaften einer** Verbindungsstrecke

- Die Datenübertragung durch ein Kabel kann unterschiedliche Übertragungsrichtungen unterstützen:
- Simplex: Datenübertragung nur in eine Richtung
- <u>Halb-Duplex</u>: Datenübertragung in beide Richtungen, aber zu einem Zeitpunkt nur in eine Richtung
- Voll-Duplex: Datenübertragung zeitgleich in beide Richtungen

# Verbindung von Rechnern


## **Point-to-Point (Punkt-zu-Punkt)**

- Ein Paar von Rechnern ist durch eine direkte Leitung (Kupfer, Glasfaser oder Funk) verbunden
- Normales Vorgehen in Backbones Verlegung von Verbindungen zwischen je zwei Stationen zur Datenweiterleitung (Router)
- Auch in lokalen Netzen verwendet

# Multi-Access-Netz (gemeinsames Medium)

- Nur in lokalen Netzen verwendet
- Alle Stationen sind an ein einziges Medium angeschlossen
- Sendet eine Station Daten, werden sie an alle Stationen ausgeliefert
- Jeder Rechner kontrolliert jedes Paket, ob es für ihn bestimmt ist
- Wie können wir denn mehrere Rechner an eine Leitung anschließen?

# Wiederholung: Statische Netztopologien



Topologie	Durchmesser	Bisektionsbr.	Knotengrad		
Ring	N/2	2	2		
Stern	2	1	1 bzw. N-1		
Linie	N-1	1	1 bzw 2		
Bus	1	1	1		
Vollvermacht	1	N/2 * N/2	N-1		
Baum (binär)	2log <sub>2</sub> N	1	1, 2 oder 3		

#### Netzinfrastruktur

Bei der Planung eines LANs möchte man die Komplexität des Netzes begrenzen (durch Segmentierung)

#### Administrative Gründe:

- Wartbarkeit
- Flexibilität der Infrastruktur
- Sicherheit


#### Technische Gründe:

- Maximale Segmentlänge
- Maximale Knotenanzahl im Netz
- Erhöhung der Verzögerung des Zugangs bei Erhöhung der Netzbenutzung
- Erhöhung der Kollisionsgefahr bei Erhöhung der Netzbenutzung

# **Netztopologien: Der Bus**

#### **Bus:** Multi-Access-Netz!

- + Einfach, preiswert, einfacher Anschluss neuer Knoten
- + Passive Ankopplung der Stationen, der Ausfall eines Knotens ist kein Problem für die anderen Knoten
- Nur eine Station zu einem Zeitpunkt kann senden; alle anderen Stationen können nur empfangen
- Begrenzung der Zahl anschließbarer Stationen
- Passive Ankopplung der Stationen, daher begrenzte Ausdehnung des Busses (aber: Repeater zur Kopplung mehrerer Busse)




# **Netztopologien: Der Ring**

# Ring: Point-to-Point

- Reihe von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
- Aktive Knoten: fungieren als Repeater
- Ausfall des gesamten Rings bei
- Unterbrechung einer Verbindung
- Ausfall des gesamten Rings bei Ausfall
- eines Knotens (Bypass als Abhilfe)
- Große Ausdehnung möglich
- (aufgrund der aktiven Knoten)
- Einfaches Einfügen neuer Knoten


Variante: bidirektionaler Ring Knoten sind durch zwei gegenläufige


Ringe miteinander verbunden




Beispiel: Token Ring, FDDI

# Netztopologien: Fehlerverhalten bei Token Ring










Media Access Unit (MAU)

# **Netztopologien: Der Stern**

#### Stern

- Ausgezeichneter Knoten als zentrale Station
  - > Nachricht von Station A wird durch die zentrale Station an Station B weitergeleitet
  - > Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (**Switch**), oder
  - > Broadcast (**Hub**)
  - > Verwundbarkeit durch zentralen
- Knoten (Redundanz möglich)




Beispiel: Fast/Gigabit Ethernet über TP-Kabel

# **Netztopologien: Der Baum**

# Baum: Zusammenschluss mehrerer Busse oder Sterne

- Verzweigungselemente aktiv (Router) oder passiv (Repeater)
- Überbrückung größerer Strecken
- Gute Anpassung an vorgegebene geographische Gegebenheiten
- Minimierung der erforderlichen Kabellänge



#### Netztechniken

- Neben den Computern bzw. Datensenken- und quellen gibt es weitere Komponenten in der Netzinfrastruktur!
- Typische Aufgaben:
  - Verstärken eines schwach gewordenen Signals
  - Bei Multi-Access Netzen: Begrenzung einer ,Kollisionsdomäne'
  - Kopplung unterschiedlicher physikalischer Netze
  - logische Verbindung mehrerer Netze zur Datenweiterleitung

- ...

#### Netzinfrastruktur

Zur Kopplung von Netzen werden spezielle Netzwerkknoten benötigt. Diese lassen sich hierarchisch bzgl. ihrer Funktionalität anordnen:

#### Repeater

vergrößert einzelne lokale Netze gleichen Typs (physikalisch)

#### Hub

Koppelt mehrere gleichen lokale Netze

#### Brücke

Koppelt mehrere eventuell unterschiedliche lokale Netze

#### Switch

Wie Hub, aber 'intelligenter' bzgl. Datenweiterleitung


#### Router

Verbindet mehrere LANs mit gleichem Netzwerkprotokoll über weite Strecken

# Infrastrukturkomponenten: Repeater

### Repeater:

- Verknüpfung von zwei Netzen zur Vergrößerung der Ausdehnung
- Arbeitet auf der Bitebene
  - > Kann einkommende Signale als "0" oder "1" interpretieren
  - > Empfang und Auffrischung des Signals ein empfangenes Bit wird auf der anderen Seite neu als Stromimpuls codiert
- Kein Verstehen von Adressen h\u00f6herer Schichten, alle Daten werden weitergeleitet (das Netz bleibt z.B. ein Multi-Access-Netz)




# Infrastrukturkomponenten: Hub



# **Hub** = "Repeater mit mehr als zwei Anschlüssen"

- Signalauffrischung wie beim Repeater
- An einen Anschluss kann ein einzelner Rechner oder ein ganzer Bus angeschlossen werden
- Multi-Access-Netz: der Hub gibt ein empfangenes Signal auf allen Anschlüssen wieder aus
- Praktisch wie ein 'Bus' mit mehreren Anschlüssen:
- · Gemeinsamer Übertragungskanal, d.h.
- Stationen können nicht gleichzeitig senden und empfangen, nur eine Station auf einmal kann senden
- Geringe Sicherheit, da alle Stationen mithören können





# Infrastrukturkomponenten: Switch



#### Wie Hub, aber:

- Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen zwei Stationen
  - > Switch kann Layer-2-Adressen (MAC-Adressen) der angeschlossenen Stationen verstehen, lernt sie und kann Daten gezielt weiterleiten
  - > Stationen können gleichzeitig senden und empfangen
  - > Nur der adressierte Empfänger erhält die Daten, andere Stationen können nicht mithören
- Vermeidung von Kollisionen (,Mikrosegmentierung')
- Puffer für jeden Port "Layer-3-Switch"
- Integriert mit Routing






#### Switches - Lernen von Adressen


# Autokonfiguration von Switches

- Zu Beginn unbekannt, welcher Rechner an welchem Port hängt
- Werden Daten für eine unbekannte Adresse auf einem Port empfangen: Weiterleitung an alle anderen Ports (Broadcast)
- Die Absenderadresse der Daten kann für den Port, über den sie empfangen wurden, gespeichert werden




# Infrastrukturkomponenten: Brücken

- Brücken dienen der Kopplung von zwei oder mehreren I ANS
- Können auch auf LLC-Ebene Arbeiten (Switches in der Regel nur auf MAC Layer), und dadurch unterschiedliche Netztechnologien verbinden
- Dienen der Trennung von Kollisionsdomänen




#### Hauptaufgaben:

- geeignete Weiterleitung der Daten
- Anpassung an unterschiedliche LAN-Typen
- Reduzierung des Verkehrs in einem LAN-Segment, d.h. Pakete, die von A an C gesendet werden, werden von der Brücke nicht in LAN<sub>2</sub> durchgelassen. Dadurch kann Station D parallel senden.
- Aufhebung physikalischer Längenbegrenzungen
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch Abgrenzung der LAN-Segmente




# Infrastrukturkomponenten: Router

- Weiterleitung von Datenpaketen auf Layer 3 (Netzwerk-Schicht).
- Logische Verbindung unterschiedlicher Netze zum Routing der Daten
- Switches und Bridges arbeiten nur auf MAC-Ebene. verarbeiten also keine Adressen mit einer hierarchischen Struktur und keinem geographischen Bezug (ARP erforderlich!)




Mit Brücken und Switches gekoppelte LANs bilden ein "großes LAN", obwohl eine Trennung oft wünschenswert wäre (z.B. in Bezug auf Verwaltung oder Fehler)

# Schichten 1 und 2 im ISO/OSI Referenzmodell und im TCP/IP Referenzmodell




Heute mal Bottom-up ...



# Sicherungsschicht: Die Link-Layer

Die Sicherungsschicht hat die Aufgabe, die Datagramme über das gemeinsame Kommunikationsmedium zu einem anderen Knoten zu transportieren

**Direkte Kommunikation innerhalb einer** Netzwerktechnologie



# Dienste der Sicherungsschicht

#### Medium ACcess (MAC) Layer

- Das Kanalzugriffsprotokoll beschreibt, nach welchen Regeln auf ein Übertragungsmedium zugegriffen werden darf, d.h. ein Rahmen auf der Verbindungsleitung übertragen werden darf
- Bei <u>Punkt-zu-Punkt</u>-Verbindungen ist das Leitungszugriffsprotokoll einfach. Der Sender kann einen Rahmen senden, wann immer die Verbindungsleitung frei ist (bei vollduplex immer)
- Bei Multi-Access-Netzen teilen sich mehrere Teilnehmer eine Verbindungsleitung, z.B. nach dem Bus-Prinzip. Hier übernimmt der MAC Layer die Koordination der Leitungsnutzung
- Der MAC-Layer liefert eine eindeutige Kennung für jedes Netzwerkgeräte bzw. jede Netzwerk-Karte→ MAC Adresse

# Dienste der Sicherungsschicht

## **MAC und LLC Layer = Sicherungsschicht**

- Die Sicherungsschicht verkapselt die Daten in sog. Rahmen (Frames)
- Der Rahmen hat in der Regel einen Header und Trailer (ggf. mehrere Felder).
- Aufgabe der Schicht ist es, das Format zu beschreiben, und einen einfachen, **sicheren** Datenpaket-orientierten Übertragungsdienst zur Verfügung zu stellen
- Diese Pakete müssen auch Adressen enthalten → MAC Adressen.
- Datenkommunikation nur innerhalb des selben LANs.
- Zuverlässige Datenübertragung: Zusicherung einer fehlerfreien Übertragung eines Datagrams. Einsatz ähnlicher Verfahren wie bei den Transportprotokollen.
- Leitungen mit niedriger Fehlerrate verzichten ggf. auf diesen Dienst (Glasfaser), Funknetze typischerweise nicht!

# Weitere Dienste der Sicherungsschicht

#### Flusskontrolle:

Flusskontrolle kennen wird schon von den Sliding-Window-Protokollen. Auch die Sicherungsschicht passt die Transmissionsrate den Fähigkeiten des Empfängers an und verhindert so etwaige Pufferüberläufe


#### Fehlererkennung:

- Fehler werden durch elektromagnetisches Rauschen und Signaldämpfung verursacht
- Durch den Einsatz redundanter Fehlererkennungsbits kann der Empfänger Fehler erkennen (NAK oder Eliminieren des Rahmens)

#### Fehlerbehebung:

- Je nach Redundanz der Fehlererkennungsbits können einige Fehler sogar ohne erneute Übertragung korrigiert werden
- Forward Error Correction (FEC)

#### Kommunizierende Netzschnittstellenkarten



Die Sicherungsschicht wird in einer Netzschnittstellenkarte (aka NIC) implementiert

Ethernet card, PCMCI card, 802.11 card

#### NIC-Adapter des Senders:

- Verkapselt das Datagramm in einen Rahmen
- Setzt ggf. Fehlerprüfbits, implementiert etwaige Mechanismen für die zuverlässige Übertragung und Flusskontrolle, etc.

#### NIC-Adapter des Empfängers

- Prüft auf Fehler, implementiert etwaige Methoden für die zuverlässige Übertragung und Flusskontrolle, etc.
- Extrahiert das Datagramm und leitet es an Vermittlungsschicht des Empfängers weiter

NIC-Adapter ist halbautonom Implementiert Bit- und Sicherungsschicht

# Datenrahmen in der Sicherungsschicht bei Ethernet

#### Ein Ethernet-Frame im Kontext mit maximalen IPv4- / TCP-Daten

Schicht 4: TCP- Segment								TCP- Header	Nutzlast (1460 bytes)		
Schicht 3: IP-Paket							IP- Header		st (1480 rtes)		
Schicht 2: Ethernet- Frame		MAC- Empfänger Absender 802.1Q- Tag (opt.)  **EtherType** **Nutzlast (1500 bytes)**		Frame Check Sequence							
Schicht 1: Ethernet- Paket+IPG	Präambel	Start of Frame	Nutzlast (1518/1522 bytes)						Interpacket Gap		
Oktette	7	1	6	6	(4)	2	20	20	(6-)1460	4	12

FH Aachen
Fachbereich 9 Medizintechnik und Technomathematik
Prof. Dr.-Ing. Andreas Terstegge
Straße Nr.
PLZ Ort
T +49. 241. 6009 53813
F +49. 241. 6009 53119
Terstegge@fh-aachen.de
www.fh-aachen.de