

A 5 - 3 2 快速入门指南

文档编号：X L - Q S - A 5 - 3 2 | 版本：V 2 . 1 | 更新日期：2 0 2 6 - 0 4 - 1 0
适用型号：A 5 - 3 2 | 发布单位：星澜智能科技有限公司

三步开机

第一步：接电

使用随机电源线连接机身与插座（2 2 0 V ~ 5 0 H z），确认插座通电。

第二步：开机

按下机身电源键或遥控器电源键，等待约 3 0 秒完成启动。

第三步：联网

按屏幕提示选择 W i F i 并输入密码；也可直接插入网线自动联网。

常用快捷键

按键 | 功能

信号源 | 切换 H D M I / A V / 内置应用

主页 | 返回主界面

返回 | 返回上一级

语音 | 长按启动语音助手

遇到问题？

- 无法开机：检查电源线是否插紧，更换插座测试。
- 连不上网络：核对密码，重启路由器后重试。
- 以上无效请拨打 4 0 0 - 8 2 6 - 1 0 6 8 申请上门服务。

附：联系与支持

客服热线 4 0 0 - 8 2 6 - 1 0 6 8（0 9：0 0 - 2 1：0 0） | 「星澜服务」A p p 可提交工单与查询进度。