

A 5 - 4 3 安装与调试指南

文档编号：X L - I N - A 5 - 4 3 | 版本：V 2 . 1 | 更新日期：2 0 2 6 - 0 4 - 1 0

适用型号：A 5 - 4 3 | 发布单位：星澜智能科技有限公司

一、安装环境确认

- 确认安装位置具备电源插座与信号接口。
- 避免阳光直射、潮湿与强磁场环境。
- 墙面安装需为承重墙，轻质隔墙请加装背板。

二、安装步骤

2 . 1 底座安装

将主机平放在包装泡沫上，用 4 颗随机螺丝固定底座支架并拧紧。

2 . 2 壁挂安装

按 V E S A 孔位安装挂架，建议两人协作抬装，避免受力不均。

2 . 3 信号连接

外设	推荐接口	说明
----	------	----

机顶盒	H D M I 1	支持 4 K 6 0 H z
-----	-----------	----------------

游戏主机	H D M I 2	建议开启游戏模式降低延迟
------	-----------	--------------

回音壁	H D M I e A R C	由回音壁解码杜比音轨
-----	-----------------	------------

U 盘	U S B 3 . 0	支持 F A T 3 2 / e x F A T 格式
-----	-------------	-----------------------------

三、调试要点

- 开机后进入「画质向导」按房间光线选择模式。
- 使用网络测速确认带宽，4 K 在线播放建议 $\geq 5 0 M b p s$ 。
- 首次使用建议执行一次系统升级。

四、验收检查

检查项	标准
-----	----

画面	纯色画面无亮点、竖线
----	------------

声音	左右声道均有输出
----	----------

网络	W i F i 与有线均可连通
----	-----------------

遥控	各按键响应正常
----	---------

附：联系与支持

客服热线 4 0 0 - 8 2 6 - 1 0 6 8 (0 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0) | 「星澜服务」A p p 可提交工单与查询进度。