

S 1 - P r o 常见问题

文档编号：X L - F Q - S 1 - P r o | 版本：V 2 . 1 | 更新日期：2 0 2 6 - 0 4 - 1 0

适用型号：S 1 - P r o | 发布单位：星澜智能科技有限公司

1 . 首次开机需要注意什么？

保持供电稳定，3 0 秒内不要断电；建议先完成系统升级再安装应用。

2 . 找不到遥控器配对怎么办？

同时长按「主页」+「返回」键 5 秒进入配对模式，靠近机身 1 米内等待提示。

3 . 播放 4 K 内容卡顿？

确认带宽是否达到 5 0 M b p s 以上，建议改用 5 G H z W i F i 或网线连接。

4 . 可以连接蓝牙耳机吗？

支持，同一时间仅允许一路蓝牙音频输出；连接后电视扬声器会自动静音。

5 . 如何恢复出厂设置？

进入 设置 > 系统 > 恢复出厂设置，操作前请备份账号信息，过程约需 3 分钟。

6 . 保修期内屏幕出现亮线怎么处理？

拍照记录后拨打 4 0 0 - 8 2 6 - 1 0 6 8 申请检测，属于质量问题可免费更换屏幕模组。

附：联系与支持

客服热线 4 0 0 - 8 2 6 - 1 0 6 8 (0 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0) | 「星澜服务」A p p 可提交工单与查询进度。