

S 1 常见问题

文档编号：XL - FQ - S1 | 版本：V2.1 | 更新日期：2026 - 04 - 10

适用型号：S1 | 发布单位：星澜智能科技有限公司

1. 首次开机需要注意什么？

保持供电稳定，30 秒内不要断电；建议先完成系统升级再安装应用。

2. 找不到遥控器配对怎么办？

同时长按「主页」+「返回」键 5 秒进入配对模式，靠近机身 1 米内等待提示。

3. 播放 4K 内容卡顿？

确认带宽是否达到 50Mbps 以上，建议改用 5GHz Wi-Fi 或网线连接。

4. 可以连接蓝牙耳机吗？

支持，同一时间仅允许一路蓝牙音频输出；连接后电视扬声器会自动静音。

5. 如何恢复出厂设置？

进入 设置 > 系统 > 恢复出厂设置，操作前请备份账号信息，过程约需 3 分钟。

6. 保修期内屏幕出现亮线怎么处理？

拍照记录后拨打 400 - 826 - 1068 申请检测，属于质量问题可免费更换屏幕模组。

附：联系与支持

客服热线 400 - 826 - 1068（09:00 - 21:00） | 「星澜服务」App 可提交工单与查询进度。