

无法开机排查指南

文档编号：XL-FT-001 | 版本：V2.1 | 更新日期：2026-04-10
适用产品：星澜电视 / 投影 / 智能盒子 | 发布单位：星澜智能科技有限公司

一、现象描述

- 指示灯不亮
- 遥控器开机无反应

二、排查步骤

1. 检查电源连接

确认电源线牢固插入机身与插座，插座开关处于开启状态。

2. 更换插座测试

换一个已验证通电的插座，排除插座问题。

3. 更换遥控器电池

更换两节全新 AAA 电池后靠近机身重试。

4. 观察指示灯

不亮多为供电问题；亮起但黑屏多为主板或背光问题。

三、可能原因

可能原因 | 处理方式

线缆或接口接触不良 | 更换线缆或接口，重新插紧

设置项配置错误 | 按本文步骤逐项核对设置

硬件模块异常 | 需返厂或上门检测更换

四、何时需要报修

完成以上排查仍无法解决时，请拨打 400-826-1068 或通过「星澜服务」App 提交工单，城区将在 48 小时内安排上门检测。

【提示】请勿自行拆机，私自拆机会导致保修失效。