

- 实验原理基础
 - ✓多普勒频率
 - ✓慢时间域快时间域
 - ✓动目标显示 (MTI)






MTI原理

- 1. 多普勒频移可以分辨运动目标和固定目标
- 2. MTI主要是对固定地杂波进行抑制,提高信杂比
- ●从时延上来说,由于固定目标与雷达的距离始终 是不变的,所以其回波相对于雷达发射脉冲的时延 总是固定的
- ●从频率上来说,固定目标没有多普勒频移,而运动目标是具有多普勒频移的





MTI原理



(a) 含有目标和杂波信息的雷达回波信号 (b)MTI滤波器的频率响应 (c) MTI滤波器的输出信号





● 实验步骤

✓ 步骤1: 设计具体的MTI实现结构与系统工作参数

✓ 步骤2: 利用MATLAB进行MTI模块设计仿真与验证


✓ 步骤3: MTI (FPGA) 算法实现、测试与实验验证





步骤1: MTI实现

- 1.MTI实现采用二次对消器,延迟时间为的延迟单元和加法器组成
- 2.二次对消器结构图




(a)二次对消器 (b)二次对消器的等效表示





步骤1: MTI实现

对消器幅频图







步骤2: 利用MATLAB进行MTI模块设计仿真与验证

每一帧数据在慢时间域输入输出关系如下

$$y_{n}(m) = y_{n}(m) - y_{n-1}(m)$$

$$= x_{n}(m) - x_{n-1}(m) - x_{n-1}(m) + x_{n-2}(m)$$


$$= x_{n}(m) - 2x_{n-1}(m) + x_{n-2}(m)$$

16个脉冲在二次对消之后还剩下14个脉冲的有效数据





步骤2: 利用MATLAB进行MTI模块设计仿真与验证




MTI后时域波形





✓步骤3: MTI (FPGA) 算法实现、测试与实验验证



PC脉冲压缩后得到的I路信号实测结果





- 实验原理基础
 - ✓恒虚警 (CFAR)
 - ✓平均恒虚警 (CA_CFAR)



步骤1: CFAR原理

CFAR就是采用自适应门限代替固定的检测门限。 此自适应门限是随着被检测点的背景噪声、杂波和 干扰的大小自适应地调整的。当背景噪声、杂波和 干扰大时,自适应门限就调高,反之,自适应门限 则调低,达到了保持虚警概率不变的目的。




步骤1: CA_CFAR原理

由于杂波的分布特性,其一般只存在于一定的方位和距离范围内,所以在估计这些杂波功率平均值时,不能在多次扫描周期内进行,也不可能在一次扫描的全部距离单元内进行,而只能在检测点邻近距离单元进行。而利用邻近单元进行杂波均值的估计方式也有很多



步骤1: CA_CFAR原理



快门限均值类CFAR处理模型





● 实验步骤

✓ 步骤1: 设计具体的CFAR实现结构与系统工作参数


✓ 步骤2: 利用MATLAB进行CFAR模块设计仿真与验证

✓ 步骤3: CFAR (FPGA) 算法实现、测试与实验验证



步骤1: CFAR实现

- 1.CFAR采用CA_CFAR结构
- 2.例程采用左右各8个参考单元,左右各3个保护单元





步骤2: 利用MATLAB进行CA_CFAR模块设计仿真与验证

- 1.判决门限根据目标与杂波的关系估计
- 2.参考单元用来估计杂波,保护单元用来防止目标能量泄露到邻近的参考单元
- 3.输入信号为I、Q两路信号,通过求幅 再输入CFAR单元



步骤3: CA_CFAR (FPGA) 算法实现、测试与实验验证

1、例程中的功能模块通过调用IP核实现,包括整数浮点互换乘法、开方、排加、大小比较

2、除法通过移位实现