

## 模组占用管脚规避说明

I2C1 CSK

I2C1 SDA

I2CO SDA

I2CO CLK

IR IN

使用C3在线模组时,请规避使用引脚: A15/A16/A17/A18/A19/A20/B08 使用9S在线模组时,请规避使用引脚: A12/A13/A14/A16/A17/A18/A19/A20

:IR\_OUT F11:PWM2 F15:I2S2\_LRCK F17:DMICO1\_CLK

F11:PWM6 F15:I2S2\_BCLK F17:DMIC23 CLK

F11:PWM3 F15:I2S2 IN F17:DMIC01 DAT

:12S2 MCLK F17:DMIC01 DAT

:12S2 OUT F17:DMICO1 CLK

F6:SPIO MOSI FII:PWM6 F14:I2S1 IN F0:CP ITAG TRST

FII:PWM7

F11 PWM4

F11:PWM5 F15

A/B	GPIOA/GPIOB
UART	串口
SPI	SPI
I2C	I2C
I2S	I2S
PWM	PWM
IR	红外
DMIC	数字麦接口
ADC	通用ADC
MIC/LIN	麦克风/LineIn接口
CP_JTAG	DSP JTAG接口
PWD	电源输出(VIO为芯片电源输出)
GND/AGND	地/模拟地