输入输出

1/0

I/O接口:I/O控制器、设备控制器,负责协调主机与外部设备之间的数据传输。
I/O控制器种类多,用于控制USB设备、SATA设备的IO接口等(I/O控制器是悲集成在主板上的芯片)

以下将I/0简写为I0

IO控制方式

数据流: 输入设备 -> IO接口的数据寄存器 -> 数据总线 -> CPU某寄存器 -> 主存(变量的对应位置)

- 1. 程序查询方式: CPU不断轮询检查IO控制器中低"状态寄存器", 检测到状态为"已完成"后, 再从数据寄存器取出输入数据。
- 2. 程序中断方式:等待键盘IO时,CPU可以先去执行其他程序,键盘IO完成后,IO控制器向CPU发出中断请求,CPU相应中断请求并取走输入数据。

DMA控制方式

DMA接口即是DMA控制器, 也是一种特殊的IO控制器。

主存与高速IO设备间有一条直接数据通路(DMA总线)。CPU向DMA接口发出"读写"命令,病知名主存地址、磁盘地址、读写数据量等参数。

DMA控制器自动控制控制磁盘与主存的数据读写,每完成一整块数据读写(如1KB为一整块),才向CPU发出一次中断请求。

通道控制方式

通道是具有特殊功能的处理器,能对IO设备进行统一管理。可理解为性能并不很强的CPU,可以识别并执行一系列通道指令,通道指令种类、功能通常更单一。

IO软件

通常用IO指令和通道指令实现主机和IO设备的信息交换

1. IO指令: CPU指令的一部分。操作码 | 命令码 | 设备码

2. 通道指令: 通道能识别的指令, 通道程序提前编制好放在贮存中

外部设备

外部设备 (外围设备) 是除主机外, 能直接或间接与计算机交换信息的装置。包括有:

输入设备,输出设备,外存设备

输入设备:鼠标,键盘,等

输出设备:

显示器 [屏幕大小,分辨率,灰度级 (常见于黑白显示器),刷新率,显示存储器 (VRAM,刷新存储器,把一帧图像信息存储在刷新存储器中,其存储容量VARM容量 = 分辨率 × 灰度级位数,带宽 = 分辨率 × 灰度级

位数 × 帧频) 1;

打印机 [打击式和非打击式,串行和行式,针式、喷墨式、激光];

IO接口

IO接口(IO控制器、设备控制器)协调主机与外部设备之间的数据传输。

IO接口可以通过数据缓冲寄存器让主机和外设工作速度匹配;通过状态寄存器反馈设备的各种错误、状态信息,供CPU查用;接收从控制总线发来的控制信号、时钟信号;串并、并串等格式转换;实现主机-IO接口-IO设备间的通信。

内部接口:内部接口与系统总线相连,实质上是内存与CPU相连。

外部接口:外部接口通过接口电缆与外部相连,外部接口的数据传输可以是串并相互转换的。

- 接口Interface
 - 端口Port (寄存器)

数据端口:读&写控制端口:写状态端口:读

- 。 逻辑控制
- IO端口是指接口电路中可以被CPU直接访问的寄存器

对端口编址

有同一编址和独立编址两种方式。

统一编址: IO端口的地址和内存地址是同一套(存储器映射方式),靠不同的地址码区分内存和IO设备,程序设计灵活性高,读写控制逻辑电路简单,但端口占用了主存地址空间,外设寻址时间长。

独立编址: IO端口的地址和内存地址不是同一套,需要专门的IO指令访问IO端口,使用专用IO指令,程序编制清晰,端口地址为树梢,地址译码速度高,不占用主存空间,但IO指令类型少,一般只对端口进行传送操作,程序设计灵活性差,需要CPU提供存储器读写、IO设备读写两组信号,增加逻辑电路的复杂性。

IO接口工作原理

- 1. 发命令: 发送命令字到IO控制寄存器, 箱设备发送命令 (需要驱动程序的协助)
- 2. 读状态: 从状态寄存器读取状态字, 会哦的设备或IO控制器的状态信息
 - · 控制寄存器、状态寄存器在使用时间上是错开的, 所以有的IO接口会将二者合一
 - 。 IO控制器中的各种寄存器称为IO端口
- 3. 读写数据:从数据缓冲寄存器发送或读取数据,完成主机与外设的数据交换

IO方式

程序查询方式

|<-CPU执行现行程序(启动IO)->|<-CPU查询等待(IO准备)->|<-CPU控制数据传送(数据传送)->|<-CPU执行现行程序|

• 预设值传送参数;启动外设

• 取外设状态

• 外设准备就绪?

。 否: 回到取外设状态

○ 是: 继续

• 传送一次数据;修改传送参数

• 传送完否?

。 否: 回到取外设状态

○ 是: 继续

结束

接口设计简单、设备量少;

但CPU在信息传送过程中要发飞很多时间用于查询和等待,而且一段时间内只能和一台外设交换信息,效率大 大降低。

e.g. 每个查询要100个时钟周期,CPU时钟频率=50MHz,CPU每秒对鼠标进行30次查询,硬盘以32位字长单位传输数据(每32位被CPU查询一次),传输率=2×2^20B/s

解: 一个时钟周期=1/50Mhz=20ns, 一个查询操作耗时100×20ns=2000ns;

鼠标每秒查询耗时=30×2000ns=60000ns,

查询鼠标的时间比率=60000ns/1s=0.006%;

硬盘每秒查询=(2×2^20B)/4B=2^19次,

(1B = 8bit, 8位, 32位即为4B)

查询硬盘耗时=2^19×2000ns=512×1024×2000ns≈1.05×10^9ns。

查询硬盘花费时间比率=(1.05×10^9ns)/1s=1.05%

程序中断方式

中断是计算机执行现行程序的过程中,出现某些急需处理的异常情况或特殊请求,CPU暂时终止现行程序,转去对异常情况或特殊请求进行处理,处理后CPU自动返回现行程序的断点处继续执行。

工作流程如下:

- 1. 中断请求: 中断源向CPU发送中断请求信号
- 2. 中断响应: 响应中断的条件
 - 中断判优:多个中断源同时提出请求时通过中断判优逻辑响应一个中断源
- 3. 中断处理:
 - 。 中断隐指令
 - 。 中断服务程序

中断的类别:

- 中断 (广义的中断)
 - 。 内中断 (衣长、例外、陷入)
 - 资源中断——指令中断
 - 强迫中断
 - 硬件故障
 - 软件中断
 - 。 外中断 (狭义的中断)
 - 外设请求

■ 人工干预

- 外中断可细分为:
 - 。 非屏蔽中断: 关中断时也会被响应 (例如掉电)
 - 。 可屏蔽中断: 关中断时不会被响应

CPU会通过关中断指令进入原子操作。

(原子操作: CPU执行某一操作时不受其它指令影响)

中断判优(当有多个中断信号时判定哪个优先处理):

可用硬件实现、软件实现。

硬件实现通过硬件排队器实现,它皆可以设置在CPU中,也可以分散在各个中断源中;

软件实现通过查询程序实现。

中断判优的优先级排序(靠左的优先):

- 1. 硬件故障, 软件中断
- 2. 非屏蔽中断, 屏蔽中断
- 3. DMA请求, IO设备传送的中断请求
- 4. 高速设备, 低速设备
- 5. 输入设备,输出设备
- 6. 实时设备, 普通设备

中断隐指令的主要任务:

1. 关中断: 保护中断现场

2. 保存断点:保存原程序的断电(程序计数器PC的内容),可以放入堆栈或存入指定单元

3. 引出中断服务程序: 取出中断服务程序的入口地址并传送给程序计数器PC

由硬件产生向量地址,再由向量地址找到入口地址。

中断服务程序的主要任务:

- 1. 保护现场:保存通用寄存器和状态寄存器的内容,以便返回原程序后恢复CPU环境。可以用堆栈或特定存储单元
- 2. 中断服务(设备服务): 中体部分, 如通过程序控制需打印的字符代码送入打印机的缓冲存储器
- 3. 恢复现场: 通过栈指令或取数指令吧之前保存的信息送回寄存器中

中断处理的过程:

- 取指令;执行指令
- 是否中断?
 - 。 否: 返回取指令
 - 是: 继续
- 中断隐指令 (中断周期)
 - 。 中断响应,程序断点进站,关中断,向量地址->PC
- 中断服务程序
 - 。 保护现场;设备服务;恢复现场
 - 。 开中断, 中断返回
 - 返回取指令

多重中断

执行中断程序时响应新的中断请求。CPU需要满足下列条件才能具备多重中断的功能:

- 1. 在中断服务程序中提前设置开中断指令
- 2. 优先级别高的中断源有权中断优先级别低的中断源

每个中断源都有一个屏蔽触发器,1表示屏蔽该中断源的请求,0表示可以正常申请,所有屏蔽触发器组合一起,构成一个屏蔽字寄存器,屏蔽字寄存器的内容称为屏蔽字。

e.g.: 四个中断源A、B、C、D的硬件排队次序为A>B>C>D,中断服务程序时间为20us,CPU在5us开始运行B、10us运行D、35us运行A、60us运行C。要求终端次序改为D>A>C>B,写出中断源对应屏蔽字,并按时间轴画出CPU执行程序轨迹。

解:

中断源	屏蔽字(ABCD)
Α	1110
В	0100
С	0110
D	1111

程序执行轨迹:

|5-B-10-D-30-B-35-A-55-B-60-C-80-B-85|

DMA方式

DMA方式可以控制数据传输的方式,DMA控制器与主存每次传送完一整块数据后才向CPU发出中断请求。通常用于控制块设备(例如磁盘)

CPU向DMA控制器致命要输入还是输出,要传送多少个数据,数据在主存、外设中的地址(1、2传送前,3、4 传送时,5传送后):

- 1. 接受外设发出的DMA请求(外设传送一个字的请求),并向CPU发出总线请求。
- 2. CPU响应此总线请求,发出总线响应信号,接管总线控制权,进入DMA操作周期。
- 3. 确定传送数据的主存储单元地址和长度,并能自动修改主存地址计数器和传送长度计数。
- 4. 规定数据在主存和外设间的传送方向,发出读写控制信号,执行数据传送操作。
- 5. 向CPU报告DMA操作的结束。

传送过程:

- 预处理:
 - 。 主存起始地址 -> AR
 - IO设备起始地址 -> DAR
 - 。 传送数据个数 -> WC
 - 。 启动IO设备
- 数据传送:
 - 。 继续执行主程序
 - 。 同时完成一批数据的传送
- 后处理:

- 。 中断服务程序
- 。 做DMA结束处理
- 继续执行主程序

DMA传送方式:

主存和DMA控制器之间有一条数据通路,因此主存和IO设备之间交换信息时,不通过CPU。dna当IO设备和CPU同时访问主存时,可能发生冲突,为了有效地使用主存,DMA控制器和CPU通常采用以下方式使用主存:

- 1. 停止CPU访问主存
 - 。 控制简单
 - 。 但CPU处于不工作状态或保持状态,未充分发挥对主存的利用率
- 2. DMA与CPU交替访存
 - 。 不需要总线的使用权申请、建立和归还过程
 - 。 但硬件逻辑更为复杂
- 3. 周期挪用 (周期窃取)
 - o DMA访问主存有三种可能:
 - 1. CPU此时不访存 (不冲突)
 - 2. CPU正在访存 (存取周期结束让出总线)
 - 3. CPU与DMA同时请求访存(IO访存优先)

DMA方式和中断方式对比

-	中断	DMA
数据传送	程序控制程序切换 -> 保存和恢复现场	硬件控制 CPU只需进行预处理和后处理
中断请求	传送数据	后处理
响应	指令执行周期结束后响应中断	每个机器周期结束均可,总线空闲时即可相应DMA请求
场景	CPU控制,低速设备	DMA控制器控制,高速设备
优先级	优先级低于DMA	优先级高于中断
异常处理	能处理异常事件	仅传送数据