轮式智能小车物料清单

焊接顺序	器件名称	参数	位号	商城编号	数量	备注
1	直插电阻330Ω	1/4W-330Ω	R9,R10,R7,R8,R11,R12	C713986	6	
2	直插电阻10KΩ	1/4W-10kΩ	R1, R2、R4~R6, R13~R24	C410695	17	
3	发光二极管-红色	3mm 红色	LED1	C99771	1	长脚为正极
4	发光二极管-绿色	3mm 绿色	LED4~LED7	C330929	4	长脚为正极
5	发光二极管-白色	白色高亮	LED2, LED3	C331025	2	90度弯脚，长脚为正极
6	开关二极管	1N4007	D1, D2	C402311	2	白色竖线为负极
7	三极管	S8050	Q1	C2931492	1	管脚较密，注意不要短路
8	蜂鸣器	16Ω-50P4.0	Buzzer1	C2693580	1	"+"处为正极
9	芯片底座	DIP-8	U12, U13	-	2	底座缺口位置与丝印对齐
10	比较器芯片XD393	LM393P	U12, U13	C561266	2	芯片缺口位置对齐底座缺口
11	可调电阻	3296W-1-103	RP1~RP5	C118954	5	调节旋钮与丝印对齐
12	光电传感器ITR9909	ITR9909	U8~U11	C53399	4	位于PCB板背面， 白色灯方向与丝印对齐
13	电解电容	100uF	C1, C2	C19504	2	长引脚为正极，短的为负极 有白色丝印条的是负极
14	散热片	15.5*10.5*24	U1	C108928	1	将芯片与散热片紧靠，用KM3*4螺丝拧紧后成为一个整体。然后插入电路板中进行焊接
15	电源芯片L7805CV	L7805CV	U4	C111887	1	
16	独立按键	6*6*4.5	KEY1	C2834896	1	
17	拨动开关	SK-12E12-G5	SW1	C136720	1	
18	电池座	14500*2	P1	-	1	先将电池座用M3*6螺丝和螺母固定在电路板上，再焊接管脚
19	XHB2.54带扣插座2P	XHB2.54 2P	H2、H3、H5、H6	C7429614	4	注意缺口方向
20	单排排母	2.54mm，1*15P	U7	C2932676	3	先将Arduino nano核心板插入2个排母，再将排母底端插入电路板中进行焊接
21	Arduino nano开发板	Arduino nano	U7		1	
22	单排排母6P	2.54mm，1*6P	BLUETOOTH		1	先焊好排母，再插入蓝牙模块（插入时注意管脚名称对齐）
23	蓝牙模块	HC-05	BLUETOOTH		1	
24	单排排母4P	2.54mm，1*4P	H4、JP2		2	
25	超声波测距模块	HC-SR04	H4		1	
26	驱动芯片RZ7899	RZ7899	U2、U3、U5、U6	C92373	4	圆点为第1引脚
27	电机排线	XHB2.54*2P, 5mm			4	焊接时间不宜过长
28	电机座		ASS_1,ASS_2,ASS_3,ASS_4		4	用M2*5螺丝、螺母（各8个）固定
29	锂电池	14500			2	
30	锂电池充电器	4.2V/1A			1	
31	橡胶车轮	43mm			4	
32	直流电机 N20	直型，6V，100转			4	
33	智能小车底板				1	