Lycée Urbain Vitry.	2EMNB	CONSTRUCTION	2026-2027
	SEQUENCE :	02-LA LECTURE DE PLANS	
	SEANCE :	S04-ANALYSE DE L'EVOLUTION DES PLANS	



FICHE SYNTHESE

1 LES GRANDES PHASES D'UN PROJET DE CONSTRUCTION

Sigle	Phase	Documents produits	Échelle habituelle	Niveau de détail
ESQ	Esquisse	Croquis, plans de principe, volumétrie	1:500 -1:200	⚪ Faible
APS	Avant-Projet Sommaire	Plans de masse, plans de niveaux, coupes schématiques	1:200-1:100	🟡 Moyen
APD	Avant-Projet Définitif	Plans cotés, façades, coupes — dossier PC	1:100- 1:50	🟠 Élevé
DCE	Dossier Consultation Entreprises	Plans d'exécution, CCTP, quantitatifs	1:50-1:20	🔴 Très élevé
EXE	Exécution	Plans de chantier, plans de réservations, détails	1:20-1:5	🔴 Maximal

2 COMMENT LES PLANS EVOLUENT-ILS D'UNE PHASE A L'AUTRE !

Ce qui change	Plan APS (Avant-Projet Sommaire)	Plan APD (Avant-Projet Définitif)
Cotation	Peu ou pas de cotes — dimensions approximatives	Entièrement coté toutes les dimensions figurent
Ouvertures	Portes et fenêtres schématisées	Portes et fenêtres cotées avec précision
Cloisons	Tracé simplifié, épaisseurs indicatives	Épaisseurs réelles, types de cloisons mentionnés
Niveaux	Cotes de hauteur absentes ou estimées	Niveaux précis (±0,00, +2,80, etc.)
Échelle	1:200 ou 1:100 (schématique)	1:100 ou 1:50 (précis, lisible au Kutch)
Légende	Réduite — informations essentielles	Complète — cartouche normalisé, surfaces

3 VOCCABULAIRE A RETENIR

Terme	Définition
Phase de projet	Étape du processus de conception et de réalisation d'un bâtiment (ESQ, APS, APD...).
Plan coté	Plan sur lequel toutes les dimensions sont indiquées avec des lignes de cote.
Niveau de référence ±0,00	Cote zéro du projet, choisie par l'architecte, à partir de laquelle toutes les hauteurs sont mesurées.

Lycée Urbain Vitry.	2EMNB	CONSTRUCTION	2026-2027
	SEQUENCE :	02-LA LECTURE DE PLANS	
	SEANCE :	S04-ANALYSE DE L'EVOLUTION DES PLANS	



Règle Kutch	Règle à échelles multiples, permettant de lire une mesure réelle directement sur le plan.

KEVIN LORMEAU