Tipos de Barramentos (Bus Types)

Dedicados

Linhas de Dados & endereços separadas

Multiplexados

- Linhas compartilhadas
- linha de controle de endereços válidos ou dados válidos
- Vantagem poucas linhas
- Desvantagem
 - √ Controle mais complexo
 - ✓ Redução potencial de desempenho, desde que certos eventos que compartilham as mesmas linhas não podem ser realizadas em paralelo



Arbitragem

(Bus Arbitration)

- 🦴 Mais de um módulo controlando o barramento
 - Por exemplo: CPU e DMA controller
- Somente um módulo pode controlar o barramento por vez.
- vez.

 ♦ Arbitragem pode ser *centralizada* ou *distribuída*

Decide Quem USA & BAIVAMEN to

Arbitragem Centralizada

- Um único dispositivo de hardware controlando o acesso ao barramento.
 - ✓ Bus Controller
 - √ Arbiter

× Pode ser parte da CPU ou separado dela.

barra mento

- 18570-7 contabolor de

Arbitragem Distribuída


- Cada módulo pode reivindicar o barramento.
- Controle lógico em todos os módulos.

Ð,

Temporização (Timing)



- Sincrono (Synchronous)
 - Eventos determinados pelo sinal do relógio (clock)
 - * Barramento de controle inclui linha de clock
 - Uma transição de 0-1 é definida como ciclo de barramento
 - Todos os dispositivos podem ler a linha de clock
 - Usualmente sincronizados na transição.
 - Usualmente um único ciclo por evento.



aguardan 20 estabilizan

Tempo total = 3 ciclos de clock
de tarramento

CICIO

