pytania opracowanie.md 2025-01-21

### Pytania kierunkowe

# 1. Widmo sygnału analogowego (podstawowo-pasmowego i pasmowego) a twierdzenie o próbkowaniu.

Widmo sygnału jest to reprezentacja sygnału w dziedzinie częstotliwości, wyznaczana najczęściej z transformacji Fouriera. Aby sygnał był użyteczny w technice cyfrowj musi zostać zdyskretyzowany, a więc konieczne jest jego spróbkowanie oraz kwantyzacja, a widmo wyznacza się wtedy z DFT (w praktyce FFT).

Próbkowanie jest procesem konwersji sygnału analogowego (o czasie ciągłym) do postaci próbek pobieranych w rónomiernych odstępach czasu (zwanych okresem próbkowania T).

Twierdzenie Nyquista o próbkowaniu sygnału mówi nam, że jeżeli sygnał analogowy  $x_a(t)$  jest ograniczony pasmowo (ma ograniczoną pasmowo transformatę Fouriera) to sygnał może być bezbłędnie i jednoznacznie zrekonstruowany na podstawie ciągu równomiernie rozłożonych próbek:

$$x[n]=x_a(*n*T_S), *n*\in I$$

jeżeli:

$$F_S=1/T_S \ge 2F_{max}$$

F<sub>S</sub> - częstotliwość próbkowania,

F<sub>max</sub> - częstotliwość górna sygnału,

Częstotliwość Nyguista - połowa Fs

Z właściwości transformaty Fouriera wiadomo, że widmo sygnału dyskretnego jest okresowe (co f<sub>s</sub> się powtarza). A więc jeżeli się próbkuje sygnał z częstotliwocią niższą od częstotliwości Nyquista zajdzie zjawisko aliasingu i wynikowo widma zaczną na siebie zachodzić.


Sygnał analogowy podstawowo-pasmowy jest sygnałem ograniczonym pasmowo o widmie ulokowanym wokół częstotliwości zerowej. Widmo w funkcji częstotliwości:



A więc żeby spróbkować sygnał podstawowo-pasmowy wystarczy zastosować twierdzenie Nyquista o próbkowaniu sygnałów.

Sygnał pasmowy jest to sygnał o ograniczonym widmie ulokowanym wokół częstotliwości +f. Widmo w funkcji częstotliwości:

pytania opracowanie.md 2025-01-21



Zastosowania twierdzenia Nyquista o próbkowaniu sygnałów dla tego sygnału jest nieefektywne. W przypadku takich sygnałów możliwe jest takie dobranie szybkości próbkowania mniejszej od szybkości Nyquista, które zapewnia zachowanie nie zniekształconego widma sygnału przesuniętego jedynie w dziedzinie częstotliwości i w niektórych przypadkach widmie odwróconym w częstotliwości. Wynika to z faktu, że podczas podpróbkowania zachodzi zjawisko aliasingu, czyli sygnały "podszywają się" pod sygnały o innych częstotliwościach. Takie próbkowanie sygnału nazywa się podpróbkowaniem.

Różnica względem twierdzenia o próbkowaniu Nyquista jest taka, że:

 $F_S > 2B$ 

#### B - pasmo sygnału

Dodatkowo F<sub>S</sub> nie może być dowolne, występują dopuszczalne pasma próbkowania. W wyniku podpróbkowania w dopuszczalnych pasmach próbkowania uzyskuje się widmo odwrócone w częstotliwości bądź widmo bez odwrócenia. Jeśli do podpróbkowania zostanie wybrana częstotliwość spoza dopuszczalnego pasma to zajdzie zachodzeni się na siebie widm sygnału.

Jak dobrać  $F_S$  nie znając wzorów, które wyznaczają dopuszczalne pasma próbkowania: Jeżeli pasmo B mieści się całkowitą ilość razy w częstotliwości  $f_H$  (iloraz  $f_H/B$  jest liczbą naturalną), to minimalną szybkością próbkowania przy której nie zajdą zniekształcenia jest  $f_S$ =2B

Jeżeli jednak pasmo B nie mieści się całkowitą liczbę razy w  $f_H$  (iloraz  $f_H/B$  nie jest liczbą naturalną), to wartość B należy zwiększyć do takiej najbliższej wartości B', która mieści się całkowitą ilość razy w  $f_H$ . Wtedy minimalną szybkością próbkowania, przy której nie zajdą zniekształcenia aliasowe to  $f_S=2B'$ . W ten sposób "ogony" replik nie tylko nie nachodzą na siebie, ale istnieje również zapas równy 2(B'-B).

- 2. Widmo sygnału dyskretnego i transformacje (DTFT, DFT, FFT) służące do obliczania tego widma oraz powiązania tych transformat.
- 3. Twierdzenia Schannona i ich interpretacje.
- 4. Usługi w sieci telekomunikacyjnej klasyfikacja, charakterystyki, jakość usług.
- 5. Narysuj schemat blokowy i omów działanie łącza radiowego.
- 6. Omów podstawowe parametry elektryczne anteny.
- 7. Budowa i właściwości wzmacniaczy tranzystorowych.
- 8. Porównanie budowy, właściwości i zastosowań układów FPGA, CPLD.

pytania opracowanie.md 2025-01-21

- 9. Omów relacyjny model danych.
- 10. Wymień interfejsy przewodowe stosowane w systemach czujnikowych i omów jeden szczegółowo.
- 11. Zasada działania, właściwości i zastosowania wybranych elementów systemu optoelektronicznego (źródła, modulatory, detektory).
- 12. Architektury procesorów rdzeniowych mikrokontrolerów.
- 13. W jaki sposób można zrealizować w zakresie b. w. cz. czystą reaktancję?
- 14. Do czego służy strojnik pojedynczy i jaka jest jego zasada działania?
- 15. Omów ramy stosowania rachunku wskazów w analizie obwodów i niekonkurencyjności rachunku Laplace'a w tych ramach.
- 16. Sformułuj i zapisz w postaci ogólnej prawa Kirchoffa oraz podaj własne przykłady ilustrujące treść tych praw.

## Pytania dla Telekomunikacji

- 1. Omów problem analizy i syntezy zasobów w sieci telekomunikacyjnej.
- 2. Scharakteryzuj architektury wspierające realizację sieci IP QoS.
- 3. Przedstaw bilands energetyczny i scharakteryzuj jego znaczenie przy projektowaniu łącza radiowego.
- 4. System komórkowy GSM, architektura, podstawowe parametry i rodzaje usług.
- 5. Filtry cyfrowe o skończonej i o nieskończonej odpowiedzi impulsowej.
- 6. Zasada działania i rodzaje sztucznych sieci neuronowych.
- 7. Przedstaw zasadę pracy systemów echolokacyjnych i zdefiniuj ich podstawowe parametry eksploatacyjne.
- 8. Omów budowę, właściwości i zastosowania wielowiązkowych systemów echolokacyjnych.

# Pytania dla Systemów Wbudowanych Czasu Rzeczywistego

pytania\_opracowanie.md 2025-01-21

1. Wymień 3 główne typy silników krokowych i scharakteryzuj jeden z nich.

- 2. Wymień i scharakteryzuj elementy urządzenia wykonawczego.
- 3. Opisz cechy szczególne wyróżniające procesory sygnałowe.
- 4. Opisz typy systemów czasu rzeczywistego.
- 5. Wyjaśnij pojęcie systemu wbudowanego (ang. embedded system).
- 6. Narażenia zagrażające aparaturze z komputerami wbudowanymi rodzaje, główne źródła, sposoby przeciwdziałania.
- 7. Zasady rozprowadzania zasilania obwodów w aparaturze z komputerami wbudowanymi odsprzęganie, filtracja zakłóceń.
- 8. Automatyczne regulacje w układach z otoczenia komputerów wbudowanych rodzaje, cele stosowania, sposoby realizacji.
- 9. Funkcje elementów systemu operacyjnego Linux dla systemu wbudowanego: toolchain, bootloader, jądro, system plików.
- 10. Opisz metory pomiarowe stosowane w radarze meteorologicznym.