文档类别

杭州海康机器人技术有限公司

文档编号

厂内物流调度控制系统 RCS-2000 V2.2 对外任务接口文档



版权声明

本文档由海康机器人公司开发,其版权受中华人民共和国版权法保护。海康 机器人拥有本文的全部版权,未经本公司许可,任何单位及个人不得对本文中的 任何部分进行转印、影印或复印。

信息反馈

海康机器人尽最大的努力保证本手册的准确性和完整性。如果您在使用中发现问题,希望及时将情况反馈给我们以完善产品,我们将非常感谢您的支持。

总公司联系方式

公司总机: 0571-88075998 技术支持电话: 400 700 5998

传真: 0571-88805843

地址: 中国杭州市滨江区东流路700号

邮编: 310051

公司E-mail: market@hikvision.com 公司网站: http://www.hikvision.com



目录

1	协议概述	4
2	常用接口*	
	2.1 调度系统提供的接口	
	2.1.1 生成任务单*	
	2.1.2 继续执行任务*	9
	2.1.3 取消任务*	12
	2.2 上层平台提供的接口	14
	2.2.1 任务执行通知*	14
3	可选接口	16
	3.1 调度系统提供的接口	16
	3.1.1 旋转货架	
	3.1.2 任务优先级设置	
	3.1.3 货架与位置绑定	20
	3.1.4 货架与物料绑定	21
	3.1.5 位置禁用与启用	23
	3.1.6 地图位置信息同步	24
	3.1.7 查询货架储位与物料批次关系	27
	3.1.8 查询任务状态	29
	3.1.9 区域封锁与解封锁	31
	3.2 上层平台提供的接口	32
	3.2.1 数据同步通知	32
4	典型调度场景	34
5	业务流程	37
6	接口初步对接入参示例	38
7	附件	39
	7.1 调用 DEMO	39
8	更新记录	39



1 协议概述

REST 协议,统一使用 JSON 格式,中文使用 URLEncoder.encode("string","UTF-8"));编号, 获取中文字段时,使用 URLDecoder.decode("string","UTF-8");

接口中标*的为常用接口,初步对接时,只需要调通以下接口:

1.生成任务单, 2.继续执行任务, 3.取消任务

如果上层系统需要接收任务的执行状态,需要提供以下接口,供调度系统回调:

1.任务执行通知接口

海康调度系统调用上层系统的接口,获取连接超时时间默认为 30 秒,数据返回超时时间默认为 60 秒,超时情况下,调度系统会返回连接失败。

对接参数基准定义:

约定:

- 为接口统一并兼容,所有的参数都为字符串格式
- 文本涉及到的 AGV、robot、机器人术语为同一术语,不要混淆。
- reqCode, 传入的参数与传出的参数一致, 使用 UUID 或其他能够标识唯一即可。
- 为解决 TCP 的粘包与拆包问题,结束符统一使用 \$\$

请求参数

参数名	是否必填	描述			
reqCode	必填	请求编号,每个请求都要一个唯一编号,同一个请求重复			
		提交, 使用同一编号。 <mark>由上层系统设定</mark> 。			
reqTime	选填	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统设			
		定。			
clientCode	选填	客户端编号,如 PDA, HCWMS 等。由 RCS-2000 告知上层			
		系统。			
tokenCode	选填	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000 告知上层系统。			

返回值定义

参数名	是否必填	描述
reqCode	必填	请求编号返回,形成一一对应
code	必填	返回编号,"0":成功,1~N:
		失败
message	必填	"0": 成功
		1~N: 其他的详细描述



data	选填	返回的数据结构

结果码定义

结果码	描述
"0"	成功
"1"	参数相关的错误
"99"	其他未知错误

RCS-2000 基础访问地址

REST 协议:

baseURL http://IP:PORT/rcs/services/rest/hikRpcService				
端口	与 WEB 端口一致, 默认端口: 80			

TCP 协议:

IP	RCS-2000 的 IP 地址
端口	默认 TCP 端口: 6892

上层系统基础访问地址

REST 协议

baseURL http://IP:PORT/xxx/agv	
--------------------------------	--

TCP 协议:

IP	上层系统 IP 地址
端口	上层系统 TCP 端口



2 常用接口*

2.1 调度系统提供的接口

2.1.1 生成任务单*

接口名	genAgvSchedulingTask	genAgvSchedulingTask							
功能说明	上层系统平台发送调度请求,RCS 通过请求参数,生成调度 AGV 任务单。								
接口协议	REST 或 TCP								
提供方	RCS-2000								
调用方	上层系统								
	参数名	数据类型	最大 长度	是否 必填	备注				
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号, 同一个请求重复提交, 使 用同一编号。由上层系统提供				
	reqTime	String	20	是	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供				
请求参数	clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统				
	tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000 告知上层系统				
	interfaceName	String	64		genAgvSchedulingTask TCP 协议必传,REST 协议不用传,传了也不影响				
	taskTyp	String	16	是	任务类型,与在 RCS-2000 端配置的主任务类型编号一致。 内置任务类型: 厂内货架搬运: F01				



				厂内货架空满交换: F02 辊筒搬运接驳:F03 厂内货架出库 AGV 待命:F04 旋转货架: F05
wbCode	String	32	否	工作位,一般为机台或工作台位置, 与 RCS-2000 端配置的位置名称一致,位置名称为字母\数字\或组合, 不超过 32 位。 可以不填
positionCodePath	Object[]	列 长 于 50	否	站点集合: AGV 关键路径位置集合,与任务类型中模板配置的站点集合一一对应。待现场地图部署、配置完成后可获取使用内置任务类型时,只需要填写起点位置与终点位置。 位置类型说明: 00表示: 位置编号 01表示: 物料批次号 02表示: 策略编号(含多个区域)如:第一个区域放不下,可以放第二个区域 03表示: 货架编号,通过货架编号找到货架所在位置 04表示: 区域编号,在区域中查找可用位置
podCode	String	16	否	货架编号,不指定货架可以为空
podDir	String	4	否	"180","0","90","-90" 分别代表"左"," 右","上","下",不指定方向可以为空



	podTyp		String	16	否	货架类型,找满货架时传空,找空货架时必传 -1:代表不关心货架类型,找到空货架即可2:代表从工作位获取关联货架类型,如果未配置,只找空货架. 货架类型编号:只找该货架类型的空货架.
	materialLot		String	32	否	物料批次或货架上的物料唯一编码, 生成任务单时,货架与物料直接绑定 时使用.
	priority		String	32	否	优先级,从(1~5)级,最大优先级 最高
	taskCode		String	32	否	任务单号,选填,不填系统自动生成,必须为32位 UUID
	agvCode		String	16	否	AGV 编号,填写表示指定某一编号的 AGV 执行该任务
	data		String	2000	否	自定义字段,不超过 2000 个字符
	code		String			返回码
	message		String			返回消息
应答	reqCode		String			请求编号
	data		String			自定义返回
备注						
REST: POST http://IP:PORT/rcs/services/rest/hikRpcService/genAgvSchede TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔在REST 需要去掉未尾\$\$ 【 "reqCode": "468513", "reqTime":"", "clientCode": "",						



```
"tokenCode":"",
                            "interfaceName": "genAgvSchedulingTask",
                            "taskTyp": "F01",
                            "wbCode": "",
                            "positionCodePath": [
                                    "positionCode":"p01",
                                    "type":"00"
                                 },
                                    "positionCode": "x02",
                                    "type":"02"
                                 }
                            ],
                            "podCode": "100001",
                            "podDir": "0",
                            "priority": "1",
                            "agvCode": "",
                            "taskCode": "",
                            "data": ""
                  }$$
                          "code": "0",
                          "message": "成功",
应答
                          "reqCode": "1541954B96B1112",
                          "data": "2131242341sdfs23"
                 }$$
```

wbCode 和 positionCodePath 至少填写其中一项,以确定任务中的位置信息。若任务中需要指定多个位置信息,如起点和终点信息等,请使用 positionCodePath。data 为任务单编号。

2.1.2 继续执行任务*

接口名	continueTask			
功能说明	上层系统平台发送继续调度请求, RCS-2000 获取 AGV 下一个动作,继续执行。			
接口协议	REST 或 TCP			
提供方	RCS-2000			
调用方	上层系统			
请求参数	参数名 数据类 最大 是否 备注			



	型	长度	必填	
reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一编 号,同一个请求重复提交,使用同 一编号。由上层系统提供
reqTime	String	20	是	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供
clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统
tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统
interfaceName	String	64		continueTask TCP 协议必传,REST 协议不用传,传了也不影响
wbCode	String	32	否	工作位,与 RCS-2000 端配置的位置 名称一致。
podCode	String	6	否	货架号,采用货架号触发的方式。
agvCode	String	16	否	AGV 编号,采用 AGV 编号触发的方式。
taskCode	String	32	否	货架号,采用货架号触发的方式。



	taskSeq	String	32	否	下一个子任务的序列,指定第几个子任务开始执行。不填默认执行下一个子任务。
nextPositionCode		Object	40	否	下一个位置信息,在任务类型中配置外部设置时需要传入,否则不需要设置。待现场地图部署、配置完成后可获取 对象类型定义: 00,代表 nextPositionCode 是一个位置 04:代表 nextPositionCode 是一个区域
	data	String	2000	否	自定义字段,不超过 2000 个字符
	code	S	tring		返回码
مادة مداد	message	S	tring		返回消息
应答	reqCode	S	tring		请求编号
	data	S	tring		自定义返回
备注					
示例	TCP:	REST: POST http://IP:PORT/rcs/services/rest/hikRpcService/continueTask TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. REST 需要去掉未尾\$\$ { "reqCode": "123", "reqTime":"", "clientCode": "", "tokenCode":"", "interfaceName":"continueTask", "wbCode": "", "podCode": "",			



	"agvCode": "", "taskCode": "", "taskSeq": "", "nextPositionCode": {"positionCode":"1002","type":"00"}, "data": "" }\$\$
应答	{

wbCode、agvCode、taskCode 和 podCode 四个必须填一个,都传了优先使用 wbCode,以确定任务单编号。待现场地图部署、配置完成后可获取。

2.1.3 取消任务*

接口名	cancelTask						
功能说明	通过正在执行的任务编号,取消该任务,不再执行,AGV 如果背着货架,会把货架直接放在路上,任务取消后,AGV 为空闲状态。						
接口协议	REST 或 TCP						
提供方	RCS-2000						
调用方	上层系统						
	参数名	数据类型		是否 必填	备注		
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一编号,同一个请求重复提交,使用同一编号。由上层系统提供		
请求参数	reqTime	String	20	是	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供		
	clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统		
	tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统		



	interfaceName		String	64	否	cancelTask TCP 协议必传,REST 协议不用传,传了也不影响
	taskCode		String	64	否	任务单编号,取消该任务单
	agvCode		String	16	否	取消该 AGV 正在执行的任务单
	taskGroupCoo	le	String	32	否	通过任务组批量取消,在批量生成任务单后才能使用
	code		S	tring		返回码
si: Mr	message		S	tring		返回消息
应答	reqCode		S	String		请求编号
	data	String			自定义返回	
备注	taskCode 与 agvCode 身	其中一个必以	真			
示例	请求	REST: POST http://IP:PORT/rcs/services/rest/hikRpcService/cancelTask TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. REST 需要去掉未尾\$\$ { "reqCode": "", "reqTime":"", "clientCode": "", "tokenCode":"", "interfaceName":"cancelTask", "agvCode": "", "taskCode": ""				
沿田.	应答	{				

taskCode 和 agvCode 选一项填写,以确定需要取消哪个任务单。取消任务单后可释放对应的 AGV。



2.2 上层平台提供的接口

2.2.1 任务执行通知*

接口名	ngvCallback							
功能说明	AGV 执行回调的方法							
接口协议	REST 或 TCP							
提供方	上层平台							
调用方	RCS-2000							
备注								
	参数名	数据类 型	最大 长度		备注			
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号, 同一个请求重复提交, 使 用同一编号 由上层系统提供			
	reqTime	String	20	是	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 由上层系统提供			
请求参数	clientCode	String	16	是	客户端编号, 如 PDA, HCWMS 等 由 RCS-2000 告知上层系统			
	tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。 由 RCS-2000 告知上层系统			
	interfaceName	String	64		agvCallback TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响			
	method	String	16	是	方法名,可使用任务类型做为方法 名 由 RCS-2000 任务模板配置后并告知 上层系统			



						默认使用方式:	
						start : 任务开始	
						outbin : 走出储位	
						end : 任务结束	
						cancel : 任务单取消	
	taskCode)	String	32	是	当前任务单号	
	wbCode		String	32	是	工作位,与 RCS-2000 端配置的位置 名称一致	
	podCode	·	String	16	否	货架编号	
	areaCodo	e	String	32	否	货架所在区域编号	
	materialLot		String	32	否	物料批次	
	currentPositionCode		String	32	是	当前子任务的位置编号	
	data		String	2000	否	自定义字段,不超过 2000 个字符	
	code	String			返回码		
应答	message		String			返回消息	
	reqCode		String			请求编号	
	data		String 自定义返[自定义返回	
						llbackService/agvCallback ,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用.	
	{ "reqCode":						
示例	请求	"reqTime":					
		"clientCode	le": "",				
		"tokenCode "interfaceN					
		"method":	lame":"agvCallback", "start",				
		, пп					
		"wbCode":	,				



	"podCode": "", "areaCode": "", "materialLot": "", "currentPositionCode: "", "data": "" }\$\$
应答	{

3 可选接口

3.1 调度系统提供的接口

3.1.1 旋转货架

接口名	rotatePod						
功能说明	通过工作台编号或者货架编号,旋转货架						
接口协议	REST						
提供方	TPS						
调用方	上层系统						
请求参数	参数名	数据类 型	最大 长度	是否 必填	备注		
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一编号, 同一个请求重复提交, 使用同一编号。由上层系统提供		
请求参数	reqTime	String	20	是	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供		
	clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。由 RCS-2000 告知上层系统		



	tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统
	wbCode	String	32	是	工作台编号
	podCode	String	32	是	货架编号
	rotateDir	String	6	否	"180","0","90","-90" 分别代表"左"," 右","上","下" 默认旋转 180 度
	dirTyp	String	6	否	方向类型: 0: 相对角度 1: 绝对角度 默认为 1 相对角度表示在货架当前角度的基础上旋转多少度
	code	S	String		返回码
	message	S	String		返回消息
应答	reqCode	S	String		请求编号
	data	S	String		自定义字段,不超过 2000 个字符
备注					
示例	TC RE { "re "re "" "" ""	POST http://IP:PORT/rcs/services/rest/hikRpcService/rotatePod TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. REST 需要去掉未尾\$\$ { "reqCode":"", "reqTime":"", "tokenCode":"", "wbCode":"", "podCode":"", "rotateTyp":"",			



	"rotateDir":"", "dirTyp":"" }
应答	{ "code": "0", "message": "成功", "reqCode": "1541954B96B1112", "data":"" }

3.1.2 任务优先级设置

接口名	setTaskPriorit	setTaskPriority									
功能说明	设置任务优先级 $(1^{\sim}5$ 级 $)$,值越大,优先级越高。										
接口协议	REST 或 TCP										
提供方	RCS-2000	RCS-2000									
调用方	上层系统	上层系统									
		数据类型	最大 长度		备注						
		reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一编号,同一个请求重复提交,使用同一编号。由上层系统提供					
		String	20	是	请求时间截 格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供						
请求参数	,	clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统					
	tok	tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统					
	interfaceName		String	64	否	setTaskPriority TCP 协议必传,REST 协议不用传,传了也不影响					
	priorities[列	taskCode	String	64	是	必填,正在执行的任务单编号					



	表]	prio	ority	String	32	是	必填,优先级,从(1~5)级,最大 优先级最高	
		code		S	tring		返回码	
مغية مشر		message		S	tring		返回消息	
<u>应答</u>		reqCode		Si	tring		请求编号	
		data		Si	String		自定义返回	
备注								
示例	请汉	 校	TCP: 通过 T REST 需要去 { "re "re "cli "to "int	PCP 端口传输 掉未尾\$\$ qCode": "", qTime":"", entCode": "" kenCode": "" terfaceName iorities": [{ "prior "task() }, { "prior	, , , ,	例字符 skPriori , 1232"	rest/hikRpcService/setTaskPriority 串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. ty",	
	应往	答	}\$\$ {					

设置优先级仅适用于还未派 AGV 执行的任务,设置优先级后,可根据优先级分配 AGV 执行。若任务已分配 AGV 开始执行,则设置任务优先级无效。



3.1.3 货架与位置绑定

接口名	bindPodAndBerth At the both to to the both to the bot										
	货架与储位的关系绑定,系统可以证	通过货架技	找到对,	应位置							
	REST 或 TCP										
	RCS-2000										
调用方	上层系统										
备注											
	参数名	数据类 型	最大 长度		备注						
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供						
	reqTime	String	20	是	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供						
	clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统						
请求参数	tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000 告知上层系统						
	interfaceName	String	64		bindPodAndBerth TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响						
	podCode	String	6	是	货架编号						
	positionCode	String	32	否	位置编号						
	indBind	String	1	是	"1":绑定, "0":解绑 解绑时,位置编号可以为空.						
<u> </u>	code	St	ring		返回码						
应答	message	St	ring		返回消息						



	reqCode		String	请求编号				
	data		String	自定义返回				
示例	请求	TCP: 通过 TCP REST 需要去掉 ["reqCo "reqTi "client "token "interf "podCo "positi	端口传输以下示例字符串	est/hikRpcService/bindPodAndBerth ,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. rth",				
	应答)\$\$	{						

3.1.4 货架与物料绑定

接口名	bindPodAndMat									
功能说明	货架与物料批次的关系绑定,系统可以通过物料或批次找到对应货架。									
接口协议	REST 或 TCP									
提供方	RCS-2000									
调用方	上层系统									
备注										
	参数名	数据类 型	最大 长度		备注					
请求参数	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供					



					п	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd	
	reqTime		String	20	是	HH:mm:ss"。由上层系统提供	
	clientCod	le	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统	
	tokenCod	le	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统	
	interfaceName		String	64		bindPodAndMat TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响	
	podCode	2	String	16	是	货架编号	
	materialLot		String	32	否	物料批次	
	indBind		String	1	是	"1":绑定, "0":解绑 解绑时,物料批次可以为空	
	code	code				返回码	
1 -1	message	;	Strin			返回消息	
<u>应答</u>	reqCode	;	String			请求编号	
	data		String 自定义返回				
示例	请求	REST: POST http://IP:PORT/rcs/services/rest/hikRpcService/bindPodAndMat TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. REST 需要去掉未尾\$\$ { "reqCode": "", "reqTime":"", "tokenCode": "", "interfaceName":"bindPodAndMat", "podCode": "", "materialLot": "", "indBind": "1"					
	应答	{					



	"code": "0", "message": "成功",
	message: 成功 , "reqCode": "1541954B96B1112"
)\$\$

3.1.5 位置禁用与启用

接口名	lockPosition									
功能说明	位置禁用与启用,位置禁用后,从图	区域中寻担	戈位置	时,2	不能被找到。					
接口协议	REST 或 TCP									
提供方	RCS-2000									
调用方	上层系统									
备注										
	参数名	数据类 型	最大 长度		备注					
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供					
	reqTime	String	20	是	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供					
请求参数	clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统					
	tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统					
	interfaceName	String	64		lockPosition TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响					
	positionCode	String	32	是	位置编号					
	indBind	String	1	是	"1": 启用, "0": 禁用					



	code		String	返回码
F-1: ///	message		String	返回消息
应答	reqCode	:	String	请求编号
	data		String	自定义返回
示例	请求	TCP: 通过 TCP REST 需要去掉差 { "reqCc "reqTi "client "token "interf "positi	端口传输以下示例字符串	est/hikRpcService/lockPosition ,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用.
	应答		"0", e": "成功", e": "1541954B96B1112"	

3.1.6 地图位置信息同步

接口名	syncMapDatas										
功能说明	全量同步地码数据										
接口协议	REST 或 TCP	REST 或 TCP									
提供方	RCS-2000										
调用方	上层系统										
**************************************	参数名	数据类型	最大长度	是否 必填	备注						
请求参数	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一编 号, 同一个请求重复提交, 使用同						




						一编号。由上层系统提供
	reqTime		String	20	是	请求时间截格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供
		clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。由 RCS-2000 告知上层系统
		tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000 告知上层系统
	interfaceName		String	64		syncMapDatas TCP 协议必传,REST 协议不用传,传了也不影响
	mapDataCode		String	32	否	地码编号,唯一标识,代表只获取这 个位置
	mapShortName		String	32	是	地图简称,同步该地图的位置信息
		dataTyp	String	6	否	地图元素类型, 为空时, 代表同步该 地图全部地码
		code		String		返回码
		message		String		返回消息
		reqCode		String		请求编号
		mapDataCode	String	32	是	地码编号,唯一标识
应答	_{data} [列表]	positionCode	String	32	是	位置编号,地图位置的别名,能任意 命名(字母+数字),但要唯一,由 RCS-2000 界面配置。
		dataTyp	String	2	是	地图元素类型,11-充电桩,10-工作台, 1-储位,20-缓冲区
		cooX	String	8	是	地码 X 坐标(mm)



	coo	7	String	8	是	地码 Y 坐标(mm)	
	directi	on	String	8	否	工作台方向"180","0","90","-90"分别代表"左","右","上","下" 工作台方向即人在面向货架拣货时的方向	
	areaCo	ode	String	16	否	区域	
备注							
	请求	REST: POST http://IP:PORT/rcs/services/rest/hikRpcService/syncMapDatas TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串, 需要保留未尾\$\$, 做为分隔符使用. REST 需要去掉未尾\$\$ {"reqCode":"1541954B96B1112", "reqTime":"", "clientCode": "", "tokenCode":"", "interfaceName":"syncMapDatas", "mapDataCode":"xxxxxxx", "mapShortName":"xxxxxxx", "dataTyp":"" }\$\$					
示例	应答	{ "code": "0", "message": "成功", "reqCode": "1541954B96B1112", "data":[{ "mapDataCode": "xxxx",					





3.1.7 查询货架储位与物料批次关系

接口名	queryPodBerthAndMat								
功能说明	查询货架\储位与物料批次绑定关系								
接口协议	REST 或 TCP								
提供方	RCS-2000								
调用方	上层系统								
备注									
	参数名	数据类型	最大 长度		备注				
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供				
)+ b \(\sigma \) \(\text{w} \).	reqTime	String	20	是	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供				
请求参数	clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统				
	tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000 告知上层系统				
	interfaceName	String	64		queryPodBerthAndMat TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响				



	podC	Code	String	16	否	货架编号		
	materialLot		String	32	否	物料批次		
	positio	nCode	String	16	否	位置编号		
	area(Code	String	16	否	区域编号		
	mapSho	ortName	String	16	是	地图简称		
	со	de	St	ring		返回码		
	mes	sage	St	ring		返回消息		
	reqC	Code	St	ring		请求编号		
应答	data	podCode	St	ring		货架编号		
		materialLot	St	String		物料批次		
	positionCode areaCode		String			位置编号		
			St	ring		区域编号		
示例	请求	TCP: 通过 TCP REST 需要去掉。 { "reqCo "reqTi "client "toker "interf "podC "mate "positi "areaC	"reqCode": "", "reqTime":"", "clientCode": "", "tokenCode": "", "interfaceName": "queryPodBerthAndMat", "podCode": "", "materialLot": "", "positionCode": "", "areaCode": "", "mapShortName": ""					
				": "0", age": "成功", ode": "1541954B96B1112",				



3.1.8 查询任务状态

接口名	queryTaskStatus								
功能说明	通过任务编号查询任务当前执行状态,支持批量查询。								
接口协议	REST 或 TCP								
提供方	RCS-2000								
调用方	上层系统								
备注									
	参数名	数据类 型	最大 长度		备注				
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供				
请求参数	reqTime	String	20	是	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供				
	clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统				
	tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000告知上层系统				



	interfac	String	64		queryTaskStatus TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响	
	taskC	String[]	64	否	任务编号数组 任务编号数组与 AGV 编号至少传其 中之一	
	agvCode		String	16	否	AGV 编号 任务编号数组与 AGV 编号至少传其 中之一
	со	de	St	ring		返回码
	message		String			返回消息
	reqC	Code	String			请求编号
		taskCode	String			任务编号
应答		taskTyp	St	String		任务类型
	data [列表]	taskStatus	String			任务状态: 0-发送异常, 1-已创建, 2-正在执行, 3-正在发送, 4-正在取消, 5-取消完成, 6-正在重发, 9-已结束, 10-被打断, (0、1、2、5、9常用)
示例	请求	TCP: 通过 TCP 端口传输以REST 需要去掉未尾\$\$ {			字符串 skStatu	est/hikRpcService/queryTaskStatus , 需要保留未尾\$\$, 做为分隔符使用. rs",



3.1.9 区域封锁与解封锁

接口名	setAreaState							
功能说明	区域封锁与解封锁,封锁区域 AGV 不能通过							
接口协议	REST 或 TCP							
提供方	RCS-2000							
调用方	上层系统							
备注								
	数据类 最大 是否							
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号,同一个请求重复提交,使用 同一编号。由上层系统提供			
请求参数	reqTime	String	20	是	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。由上层系统提供			
	clientCode	String	16	是	客户端编号,如 PDA,HCWMS 等。 由 RCS-2000 告知上层系统			
	tokenCode	String	64	是	令牌号,由调度系统颁发。由 RCS-2000 告知上层系统			



	interfaceName		String	64		lockPosition TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响
	matterAre	ea	String	32	是	区域编号
	indBind		String	1	是	"1": 封锁, "0": 解锁
	code		St	ring		返回码
F-1: ///	message		St	ring		返回消息
<u> </u>	应答 reqCode		St	ring		请求编号
	data		String			自定义返回
示例	请求	REST: POST http://IP:PORT/rcs/services/re TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串 REST 需要去掉未尾\$\$ { "reqCode": "", "reqTime":"", "tokenCode": "", "interfaceName":"lockPosition", " matterArea ": "", "indBind": "1" }\$\$			字符串	
	应答	{				

3.2 上层平台提供的接口

3.2.1 数据同步通知

接口名	syncNotify
-----	------------



功能说明	数据同步通知接口								
接口协议	REST 或 TCP								
提供方	上层平台								
调用方	RCS-2000								
备注									
	参数名	数据类	最大 长度		备注				
	reqCode	String	32	是	请求编号,每个请求都要一个唯一 编号, 同一个请求重复提交, 使 用同一编号				
	reqTime	String	20	是	请求时间戳,格式: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"				
	clientCode	String	16	是	客户端编号, 如 PDA, HCWMS 等				
请求参数	tokenCode	String	64	是	令牌号, 由调度系统颁发。				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	interfaceName	String	64		syncNotify TCP 协议必传,REST 协议不用传, 传了也不影响				
	notifyNotify	String	16	是	通知类型: mapPos:地图位置信息同步,收到消息后,调用 HIK 提供的 2.1.8 接口。				
	mapShortName	String	32	是	地图简称,需要同步的地图,由 RCS-2000 告知上层系统 不填表示同步全部地图.				
	data	String	2000	否	自定义字段,不超过 2000 个字符				
	code	St	ring		返回码				
应答	message	St	ring		返回消息				
	reqCode	St	ring		请求编号				
	data	St	ring		自定义返回				



示例	请求	REST: POST http://IP:PORT/xxx/agv/agvCallbackService/syncNotify TCP: 通过 TCP 端口传输以下示例字符串,需要保留未尾\$\$,做为分隔符使用. REST 需要去掉未尾\$\$ { "reqCode": "", "reqTime":"", "clientCode": "", "notifyNotify": "", "mapShortName": "", "data": "" }\$\$
	应答	{

4 典型调度场景


场景一:背货架 AGV 在货架底下待命任务调度场景






场景二:普通背货架任务调度场景





场景三: 辊筒 AGV 任务调度场景





5 业务流程

- 1. 第三方可调用创建任务单或者批量创建任务单,RCS-2000 会生成一个或多个任务单,并通过调度系统分配 AGV 执行任务单中的第一个任务。当 AGV 开始执行任务时,RCS-2000 会调用调用指定货架回库策略通知第三方任务开始;当 AGV 完成子任务后,RCS-2000 会通知第三方任务完成;若 AGV 在执行从储位背货架任务,当 AGV 背货架离开储位时,RCS-2000 会通知第三方走出储位。
- 2. 第三方调用继续执行任务接口后, RCS-2000 会指定原 AGV 继续执行任务单中的下一个子任务, 执行子任务时的通知逻辑同上。



3. 若第三方想取消任务,可调用取消任务接口,当取消完成后,RCS-2000 会通知第三方任务取消。

6 接口初步对接入参示例

2.1.1 生成任务单接口

url: http://IP:PORT/rcs/services/rest/hikRpcService/genAgvSchedulingTask

入参:

2.1.2 继续执行任务接口

url: http://IP:PORT/rcs/services/rest/hikRpcService/continueTask

入参:



2.2.1 任务执行通知接口

url: 由上层平台提供,结尾路径建议采用/agvCallbackService/agvCallback

路径示例如下:

http://IP:PORT/xxx/agv/agvCallbackService/agvCallback

入参:

7 附件

7.1 调用 DEMO

如果上层系统是 C#语言或 JAVA 开发,采用 REST 协议对接,通过以下 DEMO 可以快速上手.





Javademo_rest协议.rar

8更新记录

更新日期	更新人	更新内容
2017-4-17	张启帆	创建文档,编写初稿。
2017-6-9	吴华朋	更新为 REST 文档,并加入调度流程



2017-6-16	张启帆	新加部分接口说明,细化各字段说明
2017-8-22	吴华朋	加入 TCP 协议,文档同时支持 REST 与 TCP 两种协议
2018-4-01	吴华朋	更新文档,加入位置禁用与启用接口,修改难理解的名称
2018-4-07	吴华朋	将接口分为常用接口与可选接口,加入调度常用场景,以及接口初步对
		接入参示例,并附上 C#的 DEMO,上层平台参考
2018-6-15	王荣、张启	添加参数和接口的说明,添加 JAVA 的 DEMO
	帆	
2018-6-20	王荣	添加业务流程,接口调用流程
2018-9-11	朱孟璟	删除批量调度生成任务单接口
2018-11-29	费致杰	增加区域封锁解锁接口