

-Caler la carte

-Mettre le stencil (fait avec un fichier gerber) de façon à ne plus voir les couleurs du pcb (voir uniquement le gris)

-Poser la pâte à braser en haut du stencil

-Poser la raclette droite puis la pencher légèrement

-étaler la pâte (plus sur les contours du stencil, uniquement sur la carte)

-Poser les composants les plus plats en premier (stm32 en priorité)

-Mettre au four