UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

PBLE04 – PROJETO DE MODULADOR CONFIGURÁVEL EM FPGA

PARTE 1 – MODULAÇÃO PCM

Lincoln Wallace Veloso Almeida – 2018018715

Bruno de Mello Duarte - 2016010988

Ítalo Barbosa Barros - 2018008924

Gabriel Medeiros Cardoso - 2018014574

Itajubá, 13 de setembro de 2021

A primeira etapa do projeto de rádio definido por software (SDR), consistirá na modulação PCM (Pulse-Code Modulation), onde o sinal é modulado através de três etapas: Amostragem, Quantização e codificação.

O processo de amostragem, trata-se da etapa em que o sinal analógico presente em um tempo contínuo será amostrado em tempos discretos a cada intervalo fixo de tempo, intervalo esse o qual denomina-se tempo de amostragem t_s , que é calculado tomando em conta a frequência de amostragem escolhida para aquele sinal. Para que o sinal possa ser amostrado de forma a ser possível de ser recuperado posteriormente sem que suas características se percam é necessário que a frequência de amostragem escolhida obedeça ao critério de Nyquist, que diz que para que essas características sejam preservadas de forma satisfatória no momento da amostragem é necessário que a frequência de amostragem seja ao menos 2x maior que a componente de maior frequência presente no sinal. Logo temos:

$$f_s \gg 2 * f_m$$

Sabe-se que o sinal é dado por:

$$m(t) = 3\cos(20\pi t) + 2\cos\left(40\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Logo, conclui-se que $f_m = 20[Hz]$

Com a finalidade de se preservar as características do sinal modulante m(t) decidiu-se realizar a amostragem a uma frequência 40x maior que f_m logo:

$$f_S = 40 * f_m = 800[Hz]$$

O que nos dá um período de amostragem de:

$$t_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{800}$$

$$t_s = 0.00125 [s]$$

Quanto ao tempo total de amostragem, será utilizado 1[s].

Utilizando o Scinotes (script do scilab) temos:

```
fm = 20;


fs = 40*fm;

ts = 1/fs;

t = 0:ts:(1-ts);

m = 3*\cos(20*\%pi*t) + 2*\cos(40*\%pi*t + (\%pi/6));

plot2d2(t,m);
```



No processo de quantização, define-se primeiramente a resolução digital, ou seja, o número de bits **n** que se deseja para o projeto e então tem-se o número de níveis de quantização para o sinal modulante. De acordo com as especificações do projeto serão utilizados 8 bits por amostra portanto:

$$L = 2^n = 2^8 = 256$$


O que resulta em intervalos de tensão a serem amostrados com base no valor de máximo e mínimo da tensão do sinal, ou seja:

$$\Delta V = \frac{VMax - Vmin}{L - 1}$$


Logo, temos a implementação deste cálculo utilizando o Scilab:

```
\begin{array}{l} n = 8; \\ L = 2^n; \\ mmax = max(abs(m)); \\ mq = m/mmax; \\ cod = mq; \\ d = 2/L; \\ q = d^*[0:L-1]; \\ q = q -((L-1)/2)^*d; \\ for i = 1:L \\ mq(find(((q(i)-d/2) <= mq) & (mq <= (q(i)+d/2)))) = \\ q(i).*ones(1,length(find(((q(i)-d/2) <= mq) & (mq <= (q(i)+d/2)))); \\ cod(find(mq == q(i))) = (i-1).*ones(1,length(find(mq == q(i))); \\ end \\ mq = mq^*mmax; \\ plot2d2(t,mq); \end{array}
```

Obtendo-se, portanto, o sinal:



Realizando-se um zoom para verificar e comparar os sinais amostrados e quantizados temos:



Na última etapa, tem-se então a codificação dos n bits onde **n** é o número de bits por amostra e **L** o número de níveis quantizados no qual:

$$n = \log_2 L$$

Para isso, utiliza-se da implementação da rotina do Scilab, presente abaixo, onde se realiza a varredura do sinal e a cada amostra é atribuído um valor de 0x00 à 0xFF de acordo com a amplitude da amostra:

```
c = zeros(length(m),n);
for i = 1:length(m)
  for j = n:-1:0
    if(fix(cod(i)/(2^j))==1)
        c(i,(n-j)) = 1;
        cod(i) = cod(i)-2^j;
    end
  end
end
```

Logo, o valor codificado do sinal estará salvo na variável **c** que será utilizada posteriormente no projeto. Abaixo encontra-se um link onde é possível visualizar essa variável.

variável c