2023/10/25 14:58 StackEdit中文版

MRI的基本概念

原子的自旋和进动

- 自旋是粒子的一种基本属性
- 角动量=原子核的质子和中子的轨道角动量和自旋角动量的矢量和 $P_I=rac{h/2}{\pi}\,\sqrt{I(I+1)}$,其中I成为自旋量子数,为半整数或整数,由原子核的质子和中子数目决定

当中子数和质子数都为偶数时I=O 当中子数和质子数有一个是奇数时I为半整数,如 $\frac{1}{2}$ 当中子和质子数都是奇数时,I为整数 只有都不是偶数时才会发生进动

• 原子核的磁矩: 质子带正电,自旋时会产生磁场,等效于环电流产生磁矩,磁矩和角动量的关系为: $\mu_I=g_I\,rac{eh}{4\pi m}\,\sqrt{I(I+1)}=g_I\sqrt{I(I+1)}\,\mu_N=\gamma P_I$

其中 g_I 为核的朗德因子, γ 为原子核的磁旋比

- 拉莫尔进动:由于原子核具有磁矩,因此当它处于均匀外磁场B0 中时会受到磁力矩的作用,结果是核子绕自身轴旋转的同时,又绕着外磁场的方向进动,称为拉莫尔进动,其拉莫尔频率为 $\omega=rac{\mu_l}{P_l}B_0=\gamma B_0$
- 塞曼效应:核自旋在外磁场中仅有2I+1个取向,也就是仅有2I+1个不同的heta角,不同的heta角因绕外磁场进动所产生的附加能量 ΔE_m 不同,这样,由于核自旋空间取向不同,其能量也不相同,形成能级分裂,即能量为 E_0 的能级分裂为2I+1层,这种现象称 为塞曼效应

核磁共振

• 当原子核置于外磁场 B_0 中,因为核自旋(或磁矩)的空间取向不同,原来的能级分裂成2I+1个不同的能级,分裂后两相邻能级之间的能量差为 $\Delta E=g_I\mu_NB_0$ 。如果在与外磁场 B_0 垂直的平面内再施加一个射频磁场 B_1 ,低能级质子跃迁到高能级去,这种现象称为核磁共振。核磁共振的条件是外加射频场的频率等于氢质子的进动频率。

磁矢量

ullet 宏观层面上定义为所有原子核磁矩的矢量和 $M=rac{ar{\Sigma}\mu_I}{\Delta V}$,没有磁场时系统是杂乱无章的,所以宏观上总的磁矢量为 $oldsymbol{0}$


施加射频脉冲后,施加相聚合效应,进动的质子不再均匀分布在上、下两个圆锥面。这样,所有质子在同一时刻指向同一方向, 并以拉莫尔角频 ω_0 绕外磁场进动,其核磁矩也在该方向叠加起来,于是出现了横向磁化。

旋转坐标系

 $ullet M_0$ 在绕 B_0 (z 轴)以ω0进动的同时,又绕 B_1 (x 轴)以ω1进动,导致磁化强度 M_0 由z 轴按螺旋形向xOy平面运动,这种螺旋形运动称之为章动。

https://stackedit.cn/app# 1/2

2023/10/25 14:58 StackEdit中文版



弛豫

• 纵向弛豫:当撤掉脉冲后,跃迁到高能级的质子又落回到低能级,纵向磁分量增大

$$rac{dM_z}{dt} = -rac{M_z-M_0}{T_1} \ M_z(t)$$
 = $M_0\left(1-e^-rac{t}{T1}
ight)$

• 横向弛豫:横向磁分量逐渐减小的过程,横向磁分量减小

横向弛豫时间>纵向弛豫时间