

Luiz Paulo de Souza Fontes Junior

1. O menor número de registradores necessários é apenas 1, considerando o processo sequencial do processador, podemos utilizar o mesmo registrador com um acumulador, sendo a 2ª parte da operação uma constante.
2. Nesse caso, precisamos de 2 registradores, já que cada um terá que guardar a soma dos operandos da multiplicação.
3. É possível fazer isso por meio de uma pila de operações, caso o número de operações seja maior que os operadores podemos utilizar uma pilha para armazenar o valor das operações realizadas até o dado momento. Dessa forma o número de registradores não é o que limita a capacidade de operações mas a disponibilidade de memória.