
papel da retroação +, na natureza, é menos evidente. É que nos não a estudamos nas máquinas onde mais comumente ela se "desregula".

Voltemos, pois, ao regulador de Watt e coloquemo-lo em retroação +. É bastante mudar o ponto de articulação de uma das alavancas que ligam as duas bolas ao conduto do vapor: a ação do dispositivo estará invertida. Êle não regulará mais com sabedoria, mas imporá um regime desordenado. A máquina lutará por uma finalidade para nós "imbecil", com o mesmo empenho com que lutava por sua finalidade "inteligente": reduzirá sua potência quando precisar de maior potência para um grande trabalho que a esgota, e aumentála-á quando o trabalho diminuir. Bem depressa, cortando o vapor, ela irá morrendo e, aumentando o vapor, disparará.

Que acontecerá a outras máquinas de constância se trocarmos o sentido do "feed-back" ... O "regulador" de nível
fará o reservatório ficar vazio ou o fará transbordar; na caldeira de aquecimento a água ficará fria ou se porá a ferver;
no receptor de rádio o "anti-fading" se transformará em
"pró-fading"; nos laminadores as peças sairão cada vez mais
grossas ou cada vez mais finas; os carvões do arco elétrico se
afastarão logo que comecem a ser usados; os canhões de D.C.A.,
de correção de tiro automática suprema expressão das possibilidades do "feed-back" — em lugar de atirar sôbre o inimigo se desviarão pudicamente. E tudo isso, por causa de uma
simples troca de ponto de apôio num sistema de alavancas,
uma simples troca de polos de uma corrente!

Uma dupla imagem nos fará compreender, de um golpe de vista, o verso e o reverso das duas retroações. Figuremos uma bola sôbre uma superfície côncava: ela se estabiliza ao fundo; se a desviamos, ela voltará, nascendo do próprio des-

vio uma fôrça que a levará à sua "constância". É o modêlo perfeito do equilíbrio por retroação —.



Coloquemos a bola sôbre uma face convexa. Mesmo que consigamos pô-la bem no alto, ela não poderá manter-se aí. A mínima perturbação num sentido ou no outro provocará queda acelerada. Assim, um "governor" de reações invertidas detém a máquina ou fá-la disparar.

Estas bolas são notável modêlo de equilíbrio estável e de equilíbrio instável, bem mais exato que o do cone pousado num plano pela base e um outro pela ponta, que habitualmente se usa. (O modêlo do equilíbrio indiferente, em lugar de ser um cone pousado no plano por uma de suas geratrizes, é, então, uma bola sôbre um plano, plano que deve ser visto como um arco de círculo de raio infinito, intermediário entre dois círculos de raio positivo e de raio negativo.)

E eis que se abre um novo horizonte: a retroação — é o equilíbrio estável e a retroação + o equilíbrio instável. Sim, é bem o afastamento da posição de equilíbrio que faz nascer a fôrça que levará o cône ao seu equilíbrio estável; o afastamento destrói o afastamento: retroação —.

E é bem o mais ligeiro desvio, o inevitável desvio do cone sôbre sua ponta, que faz nascer a fôrça que o levará sempre mais longe: o desvio acentua o desvio: retroação +.