ULTRA-LOW POWER 2.4GHz WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

Ali Lighting Demo User Guide



http://www.opulinks.com/

Copyright © 2017-2019, Opulinks. All Rights Reserved.

OPL1000-demo-ali-lighting-user-guide-R02 | Version V02

REVISION HISTORY

Date	Version	Contents Updated	
2019-10-09	0.1	Initial Release	
2019-11-28	0.2	 Update the contents of Ali device creation and 5-element set. 	



LIST OF TABLES

TABLE OF CONTENTS

1.	介绍			······································
	1.1.	文档应用	用范围	
	1.2.			
			献	
2.	项目	构成和工 [。]	作原理	3
	2.1.	项目构度	成	
			理	
3.			nting 应用	
	3.1.	生成 OF	PL1000 设备固件	
	3.2.	云智能。	APP 完成蓝牙配网	
	3.3.	检查 OPL 设备工作状态		
	3.4.	APP 功i	能界面	,
			备的创建和五元组的更新	
4.	ALI L	IGHTING	G 应用设计	<u></u>
	4.1.	项目工程	程构成	
	4.2.	参数配置	置 blewifi_configuration.h 使用说明	
	4.3.	执行流和	程和模块说明	10
		4.3.1.	执行流程	10
		4.3.2.	主要 Task Handler	11
		4.3.3.	云连接和数据传输	11



LIST OF TABLES

LIST OF FIGURES

-igure 1:云智能 APP 下载链接	3
Figure 2:项目文件	3
Figure 3:工作原理图	4
Figure 4:云智能 APP OPL1000 设备列表	6
Figure 5:网络连接界面	6
Figure 6:阿里云连接串口 log 状态信息	7
Figure 7:云端查看设备状态	7
Figure 8:Ali APP 智能照明功能界面	8
-igure 9:工程文件构成	9
-igure 10:固件执行流程图	10
- igure 11:MQTT 实现方式图	.11



LIST OF TABLES

LIST OF TABLES

Table 1: 智能照明项目文件夹和内容	9
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Table 2 主要参数配置宏定义功能详细介绍	10



1. 介绍

1.1. 文档应用范围

本文档介绍如何基于 OPL1000 以及阿里云 MQTT 协议开发智能照明类型完整应用。 内容包括固件设计、云端设备配置、手机 APP 设计以及操作过程。

1.2. 缩略语

Abbr.	Explanation	
AP	Wireless Access Point 无线访问接入点	
APP	APPlication 应用程序	
APS	Application Sub-system 应用子系统,在本文中亦指 M3 MCU	
Blewifi	BLE config WIFI 蓝牙配网应用	
DevKit	Development Kit 开发工具板	
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport 消息队列遥测传输协议	
ОТА	Over-the-Air Technology 空间下载技术	
TCP	Transmission Control Protocol 传输控制协议	

1.3. 参考文献

[1] OPL1000 数据手册 OPL1000-DS-NonNDA.pdf

[2] Download 工具使用指南 OPL1000-patch-download-tool-user-guide.pdf

访问链接: https://github.com/Opulinks-Tech/OPL1000A2-SDK/tree/master/Doc/OPL1000A2-patch-download-tool-user-guide.pdf

[3] Ali Cloud 物联网开发官方文档

访问连接: https://living.aliyun.com/doc#index.html

[4] SDK 开发使用指南 OPL1000-SDK-Development-guide.pdf

访问连接: https://github.com/Opulinks-Tech/OPL1000A2-SDK/blob/master/Doc/OPL1000-SDK-

Development-guide.pdf



CHAPTER ONE

[5] Ali 5 元组和应用程序产生指导文档 OPL1000_ali_key&app_create_guide.pdf



2. 项目构成和工作原理

2.1. 项目构成

智能照明项目需要下载阿里云智能 APP,对于云智能 APP,它是阿里云物联网云智能手机应用程序,用于 OPL1000 蓝牙配网以及设备的数据显示及操作(APP 软件可以扫描下面二维码下载,或者手机应用市场直接搜索'云智能');

Figure 1:云智能 APP 下载链接

云智能APP 分为用户版和开发版,对于用户版需要产品发布才可以使用,否则无法扫描到蓝牙设备,对于开发版本则无此限制,云智能下载二维码如下:

用户版



开发版



注:使用的公版APP版本,若使用用户版本,则需要产品发布后才可以使用,否则无法扫描对应设备的蓝牙,而开发版本则无此限制

Figure 2:项目文件

- opl1000.bin
- OPL1000_ali_key&app_create_guide.pdf
- 🧰 OPL 1000-Demo-ali-lighting-guide.pdf
- ** README.md

智能照明项目主要由以下四份构成,说明如下

目录和文件	说明	
opl1000.bin	Pack 好的 bin 文件,可以直接下载使用	
IOPLIUUU AII KEVAADD CIEAIE OUIGEDOL	阿里设备申请,key 的下载,和 APP 的创建相关的使用手册。	
OPL1000-Demo-ali-lighting-guide.pdf	ali lighting 项目的使用手册,也就是本文档	
Readme.md	说明本参考设计功能和内容	



2.2. 工作原理

智能照明参考设计主要部件:物联网模块 OPL1000·移动设备(APP)·云端(阿里云)和燈具固件。

Figure 3:工作原理图





3. 运行 ALI LIGHTING 应用

运行 OPL1000 智能照明应用需要以下步骤:

- a) 更新工程配置文件,修改头文件中的宏定义参数 (参考 3.1 章节)。
- b) 使用编译工具完成项目工程编译,生成 M3 bin 文件(二进制固件文件)。
- c) 通过 download tool 打包 M3 bin 文件,生成完整固件 opl1000.bin,并下载到 opl1000 模块。
- d) 打开阿里云智能 app·进行蓝牙扫描动作·扫描 opl1000 蓝牙设备·配置连接能够访问 Internet 的 AP。
- e) OPL1000 的固件连接云端。通过阿里云智能 app 控制灯的开关。

3.1. 生成 OPL1000 设备固件

编译 ali lighting 项目工程文件可以生成 OPL1000 M3 固件。在编译之前用户可以根据需要自行修改参数及头文件。

使用 Keil C 手动更新参数配置需要分两步完成:


- 1 第一步使用 Keil C 开发工具打开头文件 (blewifi_configuration.h) · 修改 IOT 设备五元组 · 是否进入省电模式 · 设备名称等参数 ;
- 2 第二步使用 download 工具完成固件 Pack · 下载操作 · 请参考 "Download 工具使用指南 OPL1000-patch-download-tool-user-guide.pdf" 了解操作方法。

3.2. 云智能 APP 完成蓝牙配网

首先确认需要连接设备的 MAC 地址,以及设备名称,设备名称信息可以参考 3.1 工程编译设备名称,在 APP 点击+添加设备,APP 会自动扫描附近的 OPL1000 蓝牙信息。然后点击+配置需要连接的 AP




Figure 4:云智能 APP OPL1000 设备列表



点击需要配网的 OPL1000 设备右侧的 "+" 符号。

Figure 5:网络连接界面





3.3. 检查 OPL 设备工作状态

OPL1000 设备是否连接到阿里云有三种方式来检查。

1 通过 OPL1000 设备的 UART 串口打印 log 信息来确认。出现下图信息表明阿里云连接成功。

Figure 6:阿里云连接串口 log 状态信息

user_initialized.157: Device Initialized, Devid: 0
user_connected_event_handler.38: Cloud Connected

2 通过阿里云官网物联网接入模块中的"设备查看"检查设备在线状态。找到自己连接的设备对应名称,当设备信息出现在线状态时,则说明设备连接阿里云成功。

Figure 7:云端查看设备状态



3 手机 APP 配网界面跳转到数据信息显示界面,说明配网成功

3.4. APP 功能界面

下图是 APP 功能界面, APP 主要由三部分构成:开灯按钮,灯状态显示和定时功能。 本参考设计通过开灯按钮控制灯的状态。每按一次按钮,灯的状态就会在开和关之间切换一次。

Ali APP 设计过程请参考《OPL1000_ali_key&app_create_guide.pdf》文档。



Figure 8:Ali APP 智能照明功能界面



3.5. IOT 设备的创建和五元组的更新

IOT 设备的创建和五元组的更新请参考《OPL1000_ali_key&app_create_guide.pdf》.



4. ALI LIGHTING 应用设计

本章介绍设备端固件工作原理,以及如何进行功能扩展。

4.1. 项目工程构成

智能照明项目包含蓝牙配网,智能照明,MQTT 处理和库文件等目录如下。

Figure 9:工程文件构成

- Output
- src
- opl1000_app_m3
- opl1000_app_m3
- opl1000_app_m3
- opl1000 app m3.uvoptx
- **W** opl1000_app_m3
- ** readme

各文件夹及文件构成如表。具体内容如 Table 1 所述。

Table 1: 智能照明项目文件夹和内容

文件夹和文件	内容说明
Output	主要存放编译时产生的相关文件其中包括编译成功后的opl1000_app_m3.bin 文件
src	存放蓝牙配网,数据收发相关.c 和.h 头文件,以及 main 文件
opl1000_app_m3.bat	
opl1000_app_m3.ini	
opl1000_app_m3.sct	 编译工程文件。
opl1000_app_m3.uvoptx	
opl1000_app_m3.uvprojx	

4.2. 参数配置 blewifi_configuration.h 使用说明

blewifi_configuration.h 文件集中了需要配置的参数·用户可以根据实际应用更新参数配置。

blewifi_configuration.h 文件定义了可配置参数的默认值。



Table 2 主要参数配置宏定义功能详细介绍

宏定义	说明
	Group11 的 FIM 版本信息·取值范围为 0x00-
MW_FIM_VER11_PROJECT	0xFF. Notes: 当该文件中的宏定义值有更新
	时,请务必更新一下这个值(只有跟原来的值 不一样就好)。
	Group12 的 FIM 版本信息·取值范围为 0x00-
MW_FIM_VER12_PROJECT	0xFF. Notes: 当该文件中的宏定义值有更新
	时,请务必更新一下这个值(只有跟原来的值 不一样就好)。
BLEWIFI_COM_POWER_SAVE_EN	是否 Enable smart sleep. 1: Enable. 0: Disable
BLEWIFI_COM_RF_POWER_SETTINGS	用于设置 RF 模式。具体取值请参考该文件的注释。
ALI_PRODUCT_ID · ALI_PRODUCT_KEY ·	11.4
ALI_PRODUCT_SECRET .	设备的五元组
ALI_DEVICE_NAME · ALI_DEVICE_SECRET	
LED_GPIO	控制灯的 GPIO PIN. 默认为 GPIO_IDX_23

4.3. 执行流程和模块说明

本章节介绍 OPL1000 固件处理流程。

4.3.1. 执行流程

主程序执行流程如 Figure 10 所示。在完成设备和智能照明初始化操作后,设备将自动尝试连接阿里云。如果连接成功,用户就可以在手机端通过云智能 APP 控制智能灯的状态。

Figure 10:固件执行流程图





4.3.2. 主要 Task Handler

本项目内部启动了两个任务处理器

1. BLE Handler

BLE Handler 功能是等待手机端蓝牙与 OPL1000 的连接·此时 OPL1000 会持续发送 BLE 广播·直到蓝牙建立连接

2. WIFI Handler

WIFI Handler 是 OPL1000 与 AP 建立连接后,连线及断线检查,断线后重连功能

4.3.3. 云连接和数据传输

OPL1000 与阿里云通过 TCP 协议连接·数据传输则采用的是 MQTT(v3.1)传输协议。 MQTT 协议工作原理如 Figure 11 所示。

Figure 11:MQTT 实现方式图





CHAPTER THREE

MQTT 协议中有三种身份:发布者(Publish)、代理(Broker)(服务器)、订阅者(Subscribe)。其中,消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器即阿里云,消息发布者可以同时是订阅者。

MQTT 传输的消息分为:主题(Topic)和负载(payload)两部分

Topic · 可以理解为消息的类型 · 订阅者订阅 (Subscribe)后 · 就会收到该主题的消息内容 (payload)

MQTT 会构建底层网络传输:它将建立客户端到服务器的连接,提供两者之间的一个有序的、无损的、基于字节流的双向传输,当应用数据通过 MQTT 网络发送时,MQTT 会把与之相关的服务质量(QoS)和主题名(Topic)相关连。



CONTACT

sales@Opulinks.com

