

第3单元 S800的嵌入式实验



本章节参考资料:

- A. 自编讲义《嵌入式系统实验教程》
- B. Tiva™ TM4C1294NCPDT Microcontroller Data Sheet
- C. TivaWare™ Peripheral Driver Library User's Guide
- D. S800板介绍V0.65



第3章 S800的嵌入式实验

- 3.1 实验一 时钟选择与 GPIO 实验
 - (ref. B-chapter5, 10, C-chapter26,14)
- 3.2 实验二 I2C GPIO扩展及SYSTICK中断实验
- (ref. B-chapter3,18, C-chapter16,17,28)
- 3.3 实验三 UART串行通讯口实验
 - (ref. B-chapter16, C-chapter30)



实验一时钟选择与 GPIO 实验

- 实验目的
 - 了解 TM4C1294NCPDT MCU系统控制功能
 - 理解 MCU 中的时钟信号,了解不同时钟对电源消耗的不同
 - 掌握 GPIO 的工作原理,能够结合 GPIO 的输入与输出功能进行实验



实验一时钟选择与 GPIO 实验

- ■预备知识
 - 3.1.1 系统控制 (ref. B-chapter5, C-chapter26)
 - 3.1.2 通用输入/输入端口GPIO (ref. B-chapter10, C-chapter14)
 - 3.1.3 按键消抖




3.1.1 系统控制

- TM4C1294NCPDT MCU的<mark>系统控制</mark>决定设备的整体操作,包括设备的时钟、使能的外设集、设备的配置以及复位等以下几个部分:
 - 电源控制
 - 复位控制
 - 时钟控制
 - 外设控制
 - 运行模式(功耗)控制
 - 杂项功能(延时)控制
 - ...等



TM4C1294NCPDT MCU电源结构

- 3.3V VDD 是微控制器的工作电压
 - 对外的GPIO等接口采用VDD作为驱动电源
- VDDA 是模拟电源,供ADC使用
 - 独立的VDDA电源可以提高转换精度,避免 主电源干扰
 - 将 VDDA 和 VDD 并联易于它们的同步上电 或掉电
- VDDC 和 LDO 是内核电源,额定工作电压0.9V~1.2V,由内置的LDO稳压器提供,供内部数字部分工作






S800实验板的电源方案

- MCU的工作电压VDD由外部 5V 电压经过一个低噪音LDO芯片TPS73733 降压至 3.3V 供给
 - LDO (Low Drop-Out) : 一种线性直流电源稳压器

LDO 特点:输入与输出之间的压差低,能达到数百毫伏。具有降低功耗、缩小体积等优


点





S800实验板的输入电源

■外部 5V电压的输入来源共有三个,由电源跳帽JP1设定:




- 1. 板载ICDI仿真器 5V 输入
- 2. MICRO-USB OTG 5V 输入
- 3. 外部 5V 供电插座



复位系统

复位源:

- 1. 上电复位 Power-on Reset (POR)
- 2. 外部复位输入管脚 (RST#) , 低电平有效
- 3. 内部掉电检测 Brown-out (BOR)
- 4. 软件复位 (执行函数SysCtlReset()引发的复位)
- 5. 看门狗 (Watchdog) 复位
- 6. 休眠模块事件
- 7. 主振荡器校验失败(即MOSC失败)



S800复位电路



运行模式(功耗)控制

- TivaWare系统四种运行模式
 - Run mode,正常运行模式,处理器主动执行代码
 - Sleep mode,外设时钟频率不变,处理器和存储子系统不再执行代码
 - Deep-Sleep mode,外设时钟频率降低,处理器停止运行
 - Hibernation mode, 只有休眠模块工作, 其他都停止



时钟系统

- TM4C1294NCPDT MCU中有多个时钟源可以使用,包括:
 - 高精度内部振荡器 (PIOSC) , 频率16MHz。上电时默认使用
 - 主振荡器(MOSC),频率5~25MHz(S800为<mark>25MHz)。</mark>上电时Disabled
 - 低精度内部振荡器 (LFIOSC) , 33KHz, 用于深度休眠省电模式
 - 休眠模块RTC振荡器时钟源(RTCOSC), 32.768KHz或更低


Clock Source	Drive PLL Capability?	PLL Enabled, RSCLKCFG Bit Encodings	SysClk generation capability?	SysClk generation enabled, RSCLKCFG Bit Encodings
Precision Internal Oscillator (PIOSC)	Yes	USEPLL = 1, PLLSRC = 0x0	Yes	USEPLL = 0, OSCSRC = 0x0
Main Oscillator (MOSC)	Yes	USEPLL = 1, PLLSRC = 0x3	Yes	USEPLL = 0, OSCSRC = 0x3
Low Frequency Internal Oscillator (LFIOSC) ^a	No		Yes	USEPLL = 0, OSCSRC = 0x2
Hibernation Module RTC Oscillator (RTCOSC). 32.768-kHz Oscillator or HIB LFIOSC	1200000	-	Yes	USEPLL = 0, OSCSRC = 0x4



■ 系统时钟逻辑

S800外部主振荡器 (MOSC)为 25M

PLL(Phase Locked Loop, 锁相环)是一种利用反馈 控制原理实现的频率及相 位的同步技术,其作用是 将电路输出的时钟与其参 考时钟保持同步





外设控制

- 外设控制是指对外设的使能、除能、复位等操作。系统所有片上外设只有在 使能后才可以工作。
- TivaWare外设控制函数包括:
 - SysCtlPeripheralEnable(): 使能片上外设;
 - SysCtlPeripheralDisable():禁用片上外设,以节省功耗
 - SysCtlPeripheralReady(): 确认外设是否准备好
 - SysCtlPeripheralReset(): 对外设复位

void **SysCtlPeripheralEnable** (uint32_t ui32Peripheral) bool **SysCtlPeripheralReady** (uint32_t ui32Peripheral)

其中, ui32Peripheral为指定设备



■ TivaWare外设控制的ui32Peripheral参数定义在driverlib/sysctl.h

```
#define SYSCTL PERIPH ADC0
                               0xf0003800 // ADC 0
#define SYSCTL PERIPH ADC1
                               0xf0003801 // ADC 1
#define SYSCTL PERIPH CAN0
                               0xf0003400 // CAN 0
#define SYSCTL PERIPH CAN1
                               0xf0003401 // CAN 1
#define SYSCTL PERIPH COMP0
                               0xf0003c00 // Analog Comparator Module 0
#define SYSCTL_PERIPH_EMAC0
                               0xf0009c00 // Ethernet MAC0
#define SYSCTL PERIPH EPHY0
                               0xf0003000 // Ethernet PHY0
#define SYSCTL PERIPH EPI0
                               0xf0001000 // EPI0
#define SYSCTL PERIPH GPIOA
                               0xf0000800 // GPIO A
#define SYSCTL PERIPH GPIOB
                               0xf0000801 // GPIO B
#define SYSCTL PERIPH GPIOC
                               0xf0000802 // GPIO C
#define SYSCTL PERIPH GPIOD
                               0xf0000803 // GPIO D
#define SYSCTL PERIPH GPIOE
                               0xf0000804 // GPIO E
#define SYSCTL PERIPH GPIOF
                               0xf0000805 // GPIO F
#define SYSCTL PERIPH GPIOG
                               0xf0000806 // GPIO G
#define SYSCTL PERIPH WTIMER4 0xf0005c04 // Wide Timer 4
#define SYSCTL_PERIPH_WTIMER5 0xf0005c05 // Wide Timer 5
```



3.1.2 GPIO 通用输入/输入端口

■ TM4C1294微控制器有15个物理 GPIO (General Purpose Input/Output) 模块,即端口A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N、P、Q

■ 每个端口最多8个引脚,共90个GPIO引脚,可以独立配置

■ 方向:输入或输出,缺省为输入

■ 模式:


■ 数字输入:弱上拉/下拉输入

■ 数字输出:推挽(缺省)、开漏、斜率控制等

■ 模拟输入

■ 复用功能

■ 除特殊指定之外,所有GPIO口复位后为三态







GPIO模式

GPIO	TM4C129x Series
General Purpose Input (输入)	Floating (浮空) Pull-Up (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU) Pull-Down (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD) WAKE (GPIO_PIN_TYPE_WAKE_HIGH) (GPIO_PIN_TYPE_WAKE_LOW)
General Purpose Output (输出)	Push-Pull (GPIO_PIN_TYPE_STD) Open-Drain (GPIO_PIN_TYPE_OD) Push-Pull+Pull-Up (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU) Push-Pull+Pull-Down (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD)
Analog (模拟)	Analog (GPIO_PIN_TYPE_ANALOG)
Alternate Function Output (复用功能)	Push-Pull (GPIO_PIN_TYPE_STD) Open-Drain (GPIO_PIN_TYPE_OD) Push-Pull+Pull-Up (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU) Push-Pull+Pull-Down (GPIO_PIN_TYPE_STD_WPD)




■输入上拉模式









■输入下拉模式









■模拟输入






■ 推挽输出









■ 开漏输出







■ 推挽输出复用功能





GPIO端口地址映射

- GPIO A-H,J端口可经由AHB和APB两种总线访问,K-P,Q端口由AHB:
 - AHB (Advanced High-Performance Bus) 提供更好的访问性能

GPIO 端口	基本地址(AHB)	GPIO 端口	基本地址(AHB)
Α	0x4005.8000	J	0x4006.0000
В	0x4005.9000	K	0x4006.1000
С	0x4005.A000	L	0x4006.2000
D	0x4005.B000	M	0x4006.3000
E	0x4005.C000	N	0x4006.4000
F	0x4005.D000	Р	0x4006.5000
G	0x4005.E000	Q	0x4006.6000
Н	0x4005.F000		



■ GPIO寄存器

偏移量	名称	读写类型	复位值	功能
0x000	GPIODATA	R/W	0x0000.0000	GPIO数据
0x400	GPIODIR	R/W	0x0000.0000	GPIO方向
0x404	GPIOIS	R/W	0x0000.0000	GPIO中断检测
0x408	GPIOIBE	R/W	0x0000.0000	GPIO中断双边沿检测
0x40C	GPIOIEV	R/W	0x0000.0000	GPIO中断事件
0x410	GPIOIM	R/W	0x0000.0000	GPIO中断屏蔽
0x414	GPIORIS	RO	0x0000.0000	GPIO原始中断状态
0x418	GPIOMIS	RO	0x0000.0000	GPIO屏蔽后的中断状态
0x41C	GPIOICR	W1C	0x0000.0000	GPIO中断清除
0x420	GPIOAFSEL	R/W	-	GPIO备用功能选择
0x500	GPIODR2R	R/W	0x0000.00FF	GPIO 2mA驱动选择
0x504	GPIODR4R	R/W	0x0000.0000	GPIO 4mA驱动选择
0x508	GPIODR8R	R/W	0x0000.0000	GPIO 8mA驱动选择
0x50C	GPIOODR	R/W	0x0000.0000	GPIO开漏选择
0x510	GPIOPUR	R/W	-	GPIO上拉选择
0x514	GPIOPDR	R/W	0x0000.0000	GPIO下拉选择
0x518	GPIOSLR	R/W	0x0000.0000	GPIO斜率控制选择

.



S800实验板上的部分GPIO管脚功能

红板

名称	对应管脚	说明
RESET	RESET	TM4C1294NCPDT芯片复位按键,低有效
WAKE	WAKE	从睡眠模式唤醒按键,低有效
USR_SW1	PJ0	用户输入按键,低有效
USR_SW2	PJ1	用户输入按键,低有效
D0		3.3V电源指示,绿LED,高有效
D1	PN1	用户控制绿LED,高有效
D2	PN0	用户控制绿LED,高有效
D3	PF4	用户控制绿LED,高有效
D4	PF0	用户控制绿LED,高有效


蓝板

名称	对应管脚	说明
SW1-SW8	TCA6424-P01~P08	TCA6424 I2C展GPIO芯片P0口,低有效
LED1-LED8	PCA9557-P0-P7	PCA9557 I2C展GPIO芯片P0口,低有效
LED_M0	PF0	用户控制LED,高有效
LED_M1	PF1	用户控制LED,高有效
LED_M2	PF2	用户控制LED,高有效
LED_M3	PF3	用户控制LED,高有效
D10		3.3V电源指示,红LED,高有效



3.1.3 按键消抖

- 机械特性决定按键存在抖动,正常情况按键持续时间50ms~200ms, 抖动时间10ms以内
- 定时检测消抖方法
 - 通过相邻两次读取按键状态,前高后低——按下,前低后高——弹起
 - 要求 T2<T1<T3 (T1-读取间隔时间, T2-抖动时间, T3-按键持续时间)





实验一时钟选择与 GPIO 实验

- ■实验内容
 - 例程1-1.c:分别使用内部16M的PIOSC时钟,外部25M的MOSC时钟,以及PLL时钟进行GPIO-PF0的闪烁
 - 编程要点
 - 1. 程序结构
 - 2. 初始化:系统时钟设置、 GPIO配置
 - 3. 任务1: GPIO的读写
 - 4. 任务2:GPIO控制LED灯的亮灭



C程序组织结构

- main函数
 - 初始化设置
 - 主循环轮询:无限循环,任务检测和处理
 - 明确需求,分解任务
 - 根据需求设置外设状态 (变与不变)

不变: 确保外设状态只受特定指令影响

变化:通过延时/顺序/中断操作让硬件产生变化

```
int main()
 xxxInit(); //初始化
 while (1) {
    task1();
    task2();
```



C程序结构分析

```
int main(void)
   uint32 t delay time, key value;
   S800 Clock Init();
                                                                   //初始化设置
   S800 GPIO Init();
   while(1)
                                                                      //无限循环
       key value = GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0);
                                                                //task1按键检测
       if (key value == 0)
                                            //USR SW1-PJ0 pressed
           delay time = FASTFLASHTIME;
       else
           delay time = SLOWFLASHTIME;
       GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0);// Turn on the LED.
       Delay(delay time);
                                                           //task2 LED灯控制
       GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0x0);
       Delay(delay time);
```



实验一时钟选择与 GPIO 实验

- ■实验内容
 - 例程1-1.c:分别使用内部16M的PIOSC时钟,外部25M的MOSC时钟,以及PLL时钟进行GPIO-PF0的闪烁
 - 编程要点
 - 1. 程序结构
 - 2. 初始化:系统时钟设置、 GPIO配置
 - 3. 任务1: GPIO的读写
 - 4. 任务2: GPIO控制LED灯的亮灭

```
int main(void)
   uint32 t delay time, key value;
   S800 Clock Init();
   S800_GPIO_Init();
   while(1)
     key_value = GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0); //read the PJ0 key value
                                        //USR SW1-PJ0 pressed
      if (key value == 0)
         delay time = FASTFLASHTIME;
         delay time = SLOWFLASHTIME;
      GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0);
                                                                    // Turn on the LED
      Delay(delay time):
      GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0x0);
                                                                    // Turn off the LED
      Delay(delay_time);
```



■ 系统时钟配置

- 系统时钟在不同工作模式下使用不同的时钟源
 - Run (PIOSC/MOSC) , Sleep, Deep-Sleep (LFIOSC) , Hibernation (RTCOSC)
- 正常运行模式下可选择 PIOSC 或 MOSC 作为系统时钟源
 - 默认配置:使用高精确内部振荡器(PIOSC)16M
 - 使用MOSC: S800实验板外部主振荡器 (MOSC) 固定为 25M
- 正常运行模式下可以通过PLL倍频模式将系统时钟调整到不同的频率
 - 以PIOSC或MOSC为参考时钟,将PLL频率配置为320M或480M
 - 然后再经过(1-1024)分频得到想要的系统频率
 - ※ 注意: 系统最大频率120M。频率越高, 速度越快, 功耗越大



■ 系统分频器

■ 使用OSC和PLL都可以分频,分频系数都是10位(0~1023整数)

■ PLL的分频: $f_{\text{syclk}} = f_{\text{VCO}} / \text{(PSYSDIV + 1)}$, $f_{\text{vco}} = 320 \text{M}$ 或 480 M

■ OSC的分频: $f_{\text{syclk}} = f_{\text{oscclk}} / (\text{OSYSDIV} + 1)$, $f_{\text{oscclk}} = 16M$ 或 25M

□如,f_{VCO}=480MHz时系统分频器与系统时钟频率的关系

Secretary Clash (SVS) (IV) (MUL)	f _{VCO} (MHz)= 480 MHz	
System Clock (SYSCLK) (MHz)	System Divisors (PSYSDIV +1) ^a	
120	4	
60	8	
48	10	
30	16	
24	20	
12	40	
6	80	

a. The use of non-integer divisors introduce additional jitter which may affect interface performance.



- TivaWare 时钟控制库函数(参见driverlib/sysctl.h)
 - SysCtlClockFreqSet(): 设置系统时钟频率
 - 设置时钟源: OSC/PLL
 - 设置振荡器: PIOSC/MOSC/其它(时钟源用PLL时只能选前PIOSC或MOSC)
 - 设置PLL频率: 480M/320M (时钟源用PLL时设置)



■ SysCtlClockFreSet() 的几组参数定义在 driverlib/sysctl.h 头文件中

```
0xF1000000 // VCO is 480 MHz
#define SYSCTL CFG VCO 480
                                     0xF0000000 // VCO is 320 MHz
#define SYSCTL CFG VCO 320
#define SYSCTL USE PLL
                                     0x00000000 // System clock is the PLL clock
#define SYSCTL USE OSC
                                      0x00003800 // System clock is the osc clock
                                     0x00000680 // External crystal is 25.0 MHz
#define SYSCTL XTAL 25MHZ
#define SYSCTL OSC MAIN
                                     0x00000000 // Osc source is main osc
#define SYSCTL OSC INT
                                     0x00000010 // Osc source is int. osc
#define SYSCTL_OSC_INT4
                                     0x00000020 // Osc source is int. osc /4
#define SYSCTL OSC INT30
                                     0x00000030 // Osc source is int. 30 KHz
#define SYSCTL OSC EXT32
                                     0x80000038 // Osc source is ext. 32 KHz
```



■ 系统时钟设置示例 (void S800_Clock_Init(void))

```
uint32_t ui32SysClock; //一般定义为全局变量
```

■ 例1: 使用25M的MOSC将系统时钟频率设置为25M

```
ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet ( (SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_25MHZ), 25000000);
```

- 此时系统分频器取2
- 例2:以PIOSC为参考时钟,使用480M的PLL将系统时钟频率设置为80M

```
ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet ( (SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_CFG_VCO_480), 80000000);
```

■ 此时系统分频器取6



实验一时钟选择与 GPIO 实验

- ■实验内容
 - 例程1-1.c:分别使用内部16M的PIOSC时钟,外部25M的MOSC时钟,以及PLL时钟进行GPIO-PF0的闪烁
 - 编程要点
 - 1. 程序结构
 - 2. 初始化: 系统时钟设置、 GPIO配置
 - 3. 任务1: GPIO的读写
 - 4. 任务2: GPIO控制LED灯的亮灭

```
int main(void)
   uint32_t delay_time, key_value;
   S800 Clock Init();
   S800_GPIO_Init();
   while(1)
     key_value = GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0); //read the PJ0 key value
     if (key_value == 0)
                                        //USR_SW1-PJ0 pressed
        delay_time = FASTFLASHTIME;
         delay_time = SLOWFLASHTIME;
     GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0);
                                                                    // Turn on the LED
      Delay(delay time);
      GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0x0);
                                                                    // Turn off the LED
      Delay(delay_time);
```



■ TivaWare GPIO驱动库函数

(驱动程序参见driverlib/gpio.c, API定义参见 driverlib/gpio.h)

■ 函数GPIOPadConfigSet(): 配置引脚的驱动强度和类型

```
void GPIOPadConfigSet( uint32 t ui32Port,
                        uint8 t ui8Pins,
                        uint32 t ui32Strength,
                        uint32_t ui32PinType );
    ui32Port: GPIO端口基地址,
```

ui8Pins:引脚位,可以是多个位的"或"

ui32Strength: 驱动强度,仅对输出引脚有效。缺省为2-mA

ui32PinType: 引脚类型。缺省为推挽Push-pull



- TivaWare GPIO驱动库函数(续)
 - 函数GPIOPinTypeGPIOInput():配置引脚为GPIO输入
 - 函数GPIOPinTypeGPIOOutput():配置引脚为GPIO输出
 - 函数GPIOPinRead(): 读指定引脚的值
 - 函数GPIOPinWrite():写值到指定引脚

```
Void GPIOPinTypeGPIOInput(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins);
void GPIOPinTypeGPIOOutput(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins);
int32_t GPIOPinRead(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins);
void GPIOPinWrite(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint8_t ui8Val);
其中: ui32Port为GPIO端口基地址,
ui8Pins为引脚位,可以是多个位的"或"
ui8Val为要写入的数据
```



■ GPIO端口基地址(参见inc/hw_memmap.h)

```
#define GPIO PORTA BASE
                                0x40004000 // GPIO Port A
                                0x40005000 // GPIO Port B
#define GPIO_PORTB_BASE
                                0x40006000 // GPIO Port C
#define GPIO_PORTC_BASE
#define GPIO_PORTD_BASE
                                0x40007000 // GPIO Port D
                                0x40024000 // GPIO Port E
#define GPIO_PORTE
                                0x40025000 // GPIO Port F
#define GPIO_PORTF_BASE
                                0x40026000 // GPIO Port G
#define GPIO_PORTG_BASE
#define GPIO_PORTH_BASE
                                0x40027000 // GPIO Port H
#define GPIO_PORTJ_BASE
                                0x4003D000 // GPIO Port J
#define GPIO_PORTA_AHB_BASE
                                   0x40058000 // GPIO Port A (high speed)
                                   0x40059000 // GPIO Port B (high speed)
#define GPIO_PORTB_AHB_BASE
#define GPIO_PORTC_AHB_BASE
                                   0x4005A000 // GPIO Port C (high speed)
                                   0x4005B000 // GPIO Port D (high speed) 0x4005C000 // GPIO Port E (high speed)
#define GPIO_PORTD_AHB_BASE
#define GPIO_PORTE_AHB_BASE
                                   0x4005D000 // GPIO Port F (high speed)
#define GPIO_PORTF_AHB_BASE
                                   0x4005E000 // GPIO Port G`(high speed)
0x4005F000 // GPIO Port H (high speed)
#define GPIO_PORTG_AHB_BASE
#define GPIO PORTH AHB BASE
                                  0x40060000 // GPIO Port J (high speed)
#define GPIO_PORTJ_AHB_BASE
                                0x40061000 // GPIO Port K
#define GPIO_PORTK_BASE
                               0x40062000 // GPIO Port L
#define GPIO_PORTL_BASE
#define GPIO_PORTM_BASE
                                0x40063000 // GPIO Port M
#define GPIO_PORTN_BASE
                                0x40064000 // GPIO Port N
#define GPIO_PORTP_BASE
                                0x40065000 // GPIO Port P
#define GPIO_PORTQ_BASE
                                0x40066000 // GPIO Port Q
```

工程技术与科技创新II-A

■ 引脚位定义(参见 driverlib/gpio.h)

#define GPIO PIN 0 0x00000001 // GPIO pin 0 #define GPIO_PIN_1 0x00000002 // GPIO pin 1 #define GPIO PIN 2 0x00000004 // GPIO pin 2 #define GPIO PIN 3 0x00000008 // GPIO pin 3 0x00000010 // GPIO pin 4 #define GPIO PIN 4 #define GPIO PIN 5 0x00000020 // GPIO pin 5 #define GPIO PIN 6 0x00000040 // GPIO pin 6 #define GPIO PIN 7 0x00000080 // GPIO pin 7

■ 引脚驱动强度(driverlib/gpio.h)用作GPIOPadConfigSet参数

```
#define GPIO_STRENGTH_2MA 0x00000001 // 2mA drive strength
#define GPIO_STRENGTH_4MA 0x00000002 // 4mA drive strength
#define GPIO_STRENGTH_8MA 0x00000066 // 8mA drive strength
#define GPIO_STRENGTH_8MA_SC 0x0000006E // 8mA drive with slew rate control
#define GPIO_STRENGTH_10MA 0x00000075 // 10mA drive strength
#define GPIO_STRENGTH_12MA 0x00000077 // 12mA drive strength
```


■ 引脚类型(driverlib/gpio.h)用作GPIOPadConfigSet参数



- GPIO操作基本步骤
 - GPIO引脚配置(在主循环之前一次性设置)
 - 1. 使能引脚对应的端口: SysCtlPeripheralEnable
 - 2. 测试端口状态: SysCtlPeripheralReady
 - 3. 设置引脚输入/输出模式: GPIOPinTypeGPIOIntput / GPIOPinTypeGPIOOutput
 - 4. 设置引脚类型: GPIOPadConfigSet
 - GPIO引脚访问(主循环中可多次读写)
 - 输出(写): GPIOPinWrite
 - 输入 (读):GPIOPinRead
 - □ 注:配置为输出的引脚也可以读取数据寄存器的值




■ S800实验板上的部分GPIO管脚功能





■管脚分析

- 红板上的按键SW1、SW2,对应PJ0、PJ1。低电平有效
 - 设置:輸入
 - 分析:这两个引脚没有外接上拉电阻,必须配置为内部弱上拉,才能清楚地区分未按下与按下状态
- 红板上LED3和4 对应PF4和PF0, LED1和2对应PN0和1
 - 设置:输出
 - 操作: 高电平点亮, 低电平熄灭





- GIPO引脚配置步骤(void S800_GPIO_Init(void))
- 将端口J的PJ0和PJ1配置为输入
- 1. 使能端口

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);

2. 测试端口状态

while (!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ));

3. 设置端口相关引脚为输入

GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);

4. 设置引脚类型 (弱上拉, 视电路设计而定)

```
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
```



- 将端口F的PF0和PF1配置为输出
- 1. 使能端口

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);

2. 测试端口状态

while (!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOF));

3. 设置端口相关引脚为输出

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);

4. 设置输出状况(可选)

```
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1, GPIO_STRENGTH_8MA_SC, GPIO_PIN_TYPE_STD);
```



■ GIPO配置示例

```
void S800_GPIO_Init(void)
                                                        //使能 PortF
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
  while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOF)); //等待ready
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);
                                                        //使能 PortJ
  while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOJ)); //等待ready
  //Set PF0 as Output pin
  GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0);
  //Set PJ0 as input pin
  GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0);
  GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0,
  GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU); //设弱上拉
```




实验一时钟选择与 GPIO 实验

- ■实验内容
 - 例程1-1.c:分别使用内部16M的PIOSC时钟,外部25M的MOSC时钟,以及PLL时钟进行GPIO-PF0的闪烁
 - 编程要点
 - 1. 程序结构
 - 2. 初始化:系统时钟设置、GPIO配置
 - 3. 任务1: GPIO的读写
 - 4. 任务2: GPIO控制LED灯的亮灭



- GPIO数据寄存器 (GPIODATA, 低8位有效)
 - 当引脚配置为输出时,往数据寄存器写入数据,将直接传送到引脚,读数据时返回最后一次写入的值
 - 当引脚配置为输入时,读数据寄存器则返回相应引脚的输入值
- 读写数据寄存器时,地址总线的位[9:2]用做屏蔽位,屏蔽位为1则对应位数据被读出或写入,否则返回0或不作修改





- 为了对GPIODATA寄存器所有位同时进行读写可以加偏移0x3FC
 - 如:GPIO F口的基地址为0x4005D000,访问 PF口数据寄存器的地址可以设置为:0x4005D000+0x3FC = 0x4005D3FC
- 在tm4c1294ncpdt.h中

#define GPIO_PORTF_AHB_DATA_R (*((volatile uint32_t *)0x4005D3FC))

■则往PF口读写数据可以写为:

GPIO_PORTF_AHB_DATA_R = 0x04; //置高PF2, 其他引脚置低 int32 t key = GPIO PORTF AHB DATA R; //读PF口



■ 函数GPIOPinWrite():写值到指定引脚

void GPIOPinWrite(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint8_t ui8Val);



例:设置PF2:打开引脚2,写入数据到指向PF端口的第2位

GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0x04); //置高PF2, 其他引脚不变

GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0x00); //置低PF2, 其他引脚不变



■ 函数GPIOPinRead(): 读指定引脚的值 uint32_t GPIOPinRead(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins);



例:读取PJ2:打开引脚2,从PJ端口读入数据
int32_t key = GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_2);
//key = 0 或者 key = 4



实验一时钟选择与 GPIO 实验

- ■实验内容
 - 例程1-1.c:分别使用内部16M的PIOSC时钟,外部25M的MOSC时钟,以及PLL时钟进行GPIO-PF0的闪烁
 - 编程要点
 - 1. 程序结构
 - 2. 初始化:系统时钟设置、 GPIO配置
 - 3. 任务1: GPIO的读写
 - 4. 任务2: GPIO控制LED灯的亮灭

```
int main(void)
  uint32 t delay time, key value;
   S800 Clock Init();
   S800_GPIO_Init();
   while(1)
     key_value = GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0); //read the PJ0 key value
     if (key_value == 0)
                                        //USR SW1-PJ0 pressed
         delay time = FASTFLASHTIME;
        delay time = SLOWFLASHTIME;
     GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 0);
                                                                   // Turn on the LED
     Delay(delay_time);
     GPIOPinWrite(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 0, 0x0);
                                                                    // Turn off the LED
     Delay(delay_time);
```



GIPO编程示例

■ 主循环中检测按键控制LED灯的快慢闪烁



■延时控制

■ TivaWare 时钟控制函数SysCtlDelay(), 可产生一个固定时长的延时

```
void SysCtIDelay(uint32_t ui32Count);
其中,延时时长 = 3× ui32Count ×系统时钟周期
```

如: SysCtlDelay(ui32SysClock / 60)); //延时50ms

其中: ui32SysClock为之前时钟设置得到的系统时钟频率

延时 = 3 * (ui32SysClock/60) * (1/ui32SysClock) = 50ms

■ 用SysCtlDelay函数替换Delay函数实现指定频率的闪烁

快闪: 300ms, 慢闪: 3s

※注意:软件延时时间不很精确



实验一时钟选择与 GPIO 实验


- 例程1-4.c: 步进电机的驱动。循环执行如下序列,观察红色指针的转动
 - PF3-ON, Delay (10ms), PF3-OFF
 - PF2-ON, Delay (10ms), PF2-OFF
 - PF1-ON, Delay (10ms), PF1-OFF
 - PF0-ON, Delay (10ms), PF0-OFF
- ■编程要点
 - 1. 步进电机的工作原理
 - 2. GPIO控制步进电机的顺时针或逆时针转动






■ 步进电机的工作原理

- 一种将电脉冲信号转化为角位移的执行设备。
- 当步进驱动器接收到一个脉冲信号(指定子绕组改变一次通电状态),它 就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步距角)。
- 当对步进电机按一定顺序施加一系列连续不断的控制脉冲时,它可以连续不断地转动。
- 通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达 到准确定位的目的
- 通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的






- 步进电机的工作原理(续)
 - ■每一个脉冲信号使得步进电机的定子绕组的通电状态改变一次,当 通电状态的改变完成一个循环时,转子转过一个齿距。
 - 四相步进电机常见的通电方式
 - 单四拍: A-B-C-D-A..... (A-B-C-D为一个循环)
 - 双四拍: AB-BC-CD-DA-AB......
 - 八拍: A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A......






■步进电机线路图





- GPIO控制步进电机的顺时针或逆时针转动
 - 采用单四拍、双四拍或八拍方式,依次给PF0~PF3(或者PF3~PF0)对 应的各个相输入高电平信号,使步进电机的红色指针顺时针一圈,逆时针 一圈,循环往复。
 - 改变延时时间可以得到不同的转动速度







- 开始你的实验一-