OpenHSMS Driver Manual

OPENSG.NET

2022.03.08

1. OpenHSMS Diver소개

- 1-1) 개요
- 1-2) 주요특징 및 기능
- 1-3) 개발환경

2. OpenHSMS Driver 구성

2-1) File구성

3. OpenHSMS Diver Configration

3-1) OpenHSMSConfigSection

4. OpenHSMS Driver 생성자

- 4-1) OpenHSMS(OpenHSMSConfigSection hsmsConfigSection, bool isConfigFileExist = true)
- 4-2) OpenHSMS(string configfile)

5. HSMS Driver Event

- 5-1) StateChanged
- 5-2) ControlMessageReceived
- 5-3) DataMessageReceived
- 5-4) ErrorOccured
- 5-5) T3TimeOutMessageEvented


6. HSMS Driver 함수

- 6-1) HSMS Driver함수
- 6-2) HSMS DataMessage함수
- 6-3) HSMS DataItem함수

1. OpenHSMS Diver소개

1-1) 개요

- OpenHSMS 드라이버는 SEMI표준인 반도체 장비통신표준(SEMI)를 사용자가 편하게 통신개발을 할 수 있도록 도와주는 SEMI표준사양 통신용 HSMS드라이버입니다.



1-2) 주요특징 및 기능

1) 표준준수

SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)통신 사양 준수

- 2) Microsoft .NET 기반 SECS/GEM Driver
- 최신 Visual Studio와 .NET Framework 4.0기반의 개발을 통해 일관된 표준 어셈블리 지원
- 3) 사용자 요구 최적화

사용자 요청에 의한 SESC 메시지 Schema 검사, 메시지 List 정확성 체크

4) 다양한 운영 Log

Driver, SECS-I, SECS-II 등 기본 Log 및 사용자 정의 Log 지원

5) 협업 지원

당사와 협업을 통해 복잡한 HSMS 보고 체계의 구축이 가능 문제 발생시 빠른 원인 파악 및 조치가 가능

1-3) 개발환경


항목	권장 사항
언어	C#
OS	Windows 7 이상
Developer Tool	Visual Studio 2010 이상
.NET Framework Version	4.0 이상

2. OpenHSMS Driver 구성

2-1) File구성

OpenHSMS Driver를 사용하기위하여서는 총 2개의 DLL파일과 하나의 Config파일과 하나의 Xml파일로 구성된다.

- 1) OSG.Com.HSMS.dll 파일
- SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)통신을 구현한 Driver 데파일
- 2) log4net.dll 파일
- OSG.Com.HSMS Log기능은 log4net을 통하여 구현되었으면 Log4Net를 사용하기위한 dll파일
- 3) OpenHSMS.Config 파일
- OSG.Com.HSMS Driver 및 log4net에 대한 설정이 저장되어 있는 Config파일
- 4) OpenHSMS_Schema.xml 파일
- OSG.Com.HSMS Driver내에서 사용되어지는 OpenHSMS_Schema설정이 저장되어 있는 xml파일



3. OpenHSMS Diver Configration

OpenHSMS Driver를 실행하기위한 설정값을 설정하기위한 ConfigurationSection

- 3-1) OpenHSMSConfigSection
- 1) hsmsID: HSMS ID
- 2) deviceID(SessionID) : HSMS 통신을 위한 두 Entity간의 관계를 규정하는 Identifier
- 3) ConnectMode: HSMS통신 연결할 때 연결Mode(Active/Passive Mode)를 설정합니다.

ActiveMode: 연결절차가 Local Entity에 의해 시작될 때 사용됩니다.

PassiveMode : Local Entity가 원격 Entity에 의해 시작된 연결절차를 수신 대기하고 수락할 때

사용됩니다.

- 4) localIP: Passive Mode시 사용되는 Local IP
- 5) localPort : Passive Mode시 사용되는 Local Port
- 6) remoteIP: Active Mode시 사용되는 Remote IP
- 7) remotePort : Active Mode시 사용되는 Remote Port
- 8) T3Timeout: T3 TimeOut 시간설정(초단위)
- 9) T5TimeOut: T5 TimeOut 시간설정(초단위)
- 10) T6Timeout: T6 TimeOut 시간설정(초단위)
- 11) T7Timeout: T7 TimeOut 시간설정(초단위)
- 12) T8Timeout: T8 TimeOut 시간설정(초단위)
- 13) LogPath : HSMS Driver Log를 저장할 경로 설정. 설정된 경로를 base로 총 4가지의 하위 Log가 생성됨(Driver/SECS1/SECS2/EXTEND)
- 14) LogKeepDay: Log를 저장하고 있는 기간을 설정(Default: 30일)
- 15) IsHourLog: Log파일 생성시 시간단위로 설정유무(true: 시간, false: Day)

4. OpenHSMS Driver 생성자

SEMI통신을 진행하기위한 OpenHSMS Driver를 사용하기 위하여서는 2가지 형태의 생성자를 제공합니다.

- 4-1) OpenHSMS(OpenHSMSConfigSection hsmsConfigSection, bool isConfigFileExist = true)
- HSMS설정값이 설정되어 있는 OpenHSMSConfigSection값을 받아서 HSMS Driver를 설정하기 위한 생성자입니다.
- 4-2) OpenHSMS(string configfile)
- HSMS설정값인 OpenHSMSConfigSection값이 설정되어 있는 File을 Load하여 HSMS Driver를 설정하기위한 생성자입니다.

5. HSMS Driver Event

- 5-1) StateChanged : 통신연결상태가 변경되는 경우 Event발생
- 5-2) ControlMessageReceived: Control Message를 수신하는 경우 Event발생
- 5-3) DataMessageReceived : Data Message를 수신하는 경우 Event발생
- 5-4) ErrorOccured : 통신 Error가 발생하는 경우 Event발생
- 5-5) T3TimeOutMessageEvented: T3 Timeout발생시 Event발생

6. HSMS Driver 함수

- 6-1) HSMS Driver함수
- 1)Start()
- HSMS Driver동작 시작명령
- 2)Stop()
- HSMS Driver 동작 종료명령
- 3)MakeControlMessage(SessionType sesstionType)
- Control Message를 생성하는 함수로서 return값는 ControlMessage
- 4)MakeDataMessage(int stream, int function, bool wbit = true)
- Primary Data Message를 생성하는 함수로서 return값은 DataMessage MakeDataMessage함수를 통해 DataMessage의 Header가 생성되며 Body의 Message구조는 6-3) HSMS DataItem함수를 통하여 생성함
- 5)GetReplyDataMessage(DataMessage primaryMessage)
- Primary Data Message에 대한 Reply Data Message를 생성하는 함수로서 return값은 DataMessage MakeDataMessage와 마찬가지로 DataMessage의 Header가 생성되며 Body의 Message구조는 6-3) HSMS DataItem함수를 통하여 생성함
- 6) SendControlMessage(SessionType sesstionType)
- SessionType에 해당하는 ControlMessage를 전송함
- 7) SendControlMessage(ControlMessage controlMessage)
- 생성한 ControlMessage를 전송함
- 8) SendControlMessage(int ClientID, ControlMessage controlMessage)
- ClientID에 해당하는 Client로 ControlMessage를 전송함
- 9) SendDataMessage(DataMessage dataMessage)
- 생성한 DataMessage를 전송함
- 6-2) HSMS DataMessage함수
- 1) ToSECS1LogString()
 - 해당 DataMessage에 SECS1형태의 Log문자열을 return함 return값 string
- 2) ToSECS2LogString()
- 해당 DataMessage에 SECS2형태의 Log문자열을 return함 return값 string
- 6-3) HSMS DataItem함수
- 1) AddChildItem(DataItem dataItem)
- 현재 DataItem구조에 DataItem형식을 받아서 Child Item을 추가함
- 2) AddChildItem(ItemFormatCode code, object[] value)
- 현재 DataItem구조에 ItemFormatCode에 맞는 object[] value값을 받아서 Child Item을 추가함
- 3) AddChildItem(ItemFormatCode code, object value, int length = 0)
- 현재 DataItem구조에 ItemFormatCode에 맞는 object value값을 받아서 Child Item을 추가함 *length설정기 필요한 경우 length값을 입력
- 4) object GetChildItemValue(ItemFormatCode code, int idx)
- 현재 DataItem구조의 Child Item의 Data Value값을 Get합니다.
- 5) DataItem GetChildItem(int idx)
- 현재 Dataltem구조의 ChildItem의 Dataltem값을 Get합니다.