Organização e Arquitetura de Computadores

Julio Cesar Goldner Vendramini




Barramentos

Julio Cesar Goldner Vendramini




A organização de um computador simples com uma CPU e dois dispositivos de E/S.

Unidade central de processamento (CPU)



Estrutura física de um computador pessoal.



O FEDERAL






Fonte: https://computers.popcorn.cx/ibm/pc/


A organização de um computador simples com uma CPU e dois dispositivos de E/S.

Unidade central de processamento (CPU)






Estrutura lógica de um computador pessoal simples.






Sistema de computador com vários barramentos.



INSTITUTO FEDERAL


Espírito Santo

PC típico montado em torno do barramento PCI. O controlador SCSI é um dispositivo PCI.






Pinagem lógica de uma CPU genérica. As setas indicam sinais de entrada e sinais de saída. Os segmentos de reta diagonais indicam que são utilizados vários pinos. Há um número que indica quantos são os pinos para uma CPU específica.






Arquitetura de um dos primeiros sistemas Pentium. Os barramentos representados por linhas mais largas têm mais largura de banda do que os representados por linhas mais finas, mas a figura não está em escala.





Sistema PCI Express típico.





Fonte: Organização estruturada de computadores – Tanenbaum – 6ª edição







Fonte: Organização estruturada de computadores – Tanenbaum – 6ª edição

USB

- Primeira Versão criada em 1993
 - Deverá ser Plug-and-Play
 - Conexão externa
 - Apenas um tipo de cabo
 - O cabo deve alimentar os dispositivos
 - Até 127 dispositivos
 - Dispositivos em tempo real(Som, telefone)
 - O dispositivo deve conseguir ser instalado em computadores ligados
 - BARATO!
- Velocidade:
 - 1,5Mbps, 12Mbps, 480Mbps, 5Gbps, 10Gbps





Educação pública, gratuita e de qualidade