

Sistema hidroponikoaren sentsorizazioa

1. Sarrera

Turorial honetan, metodo hidoponikoarekin landutako landareen datuen irakurketak wifi bidez edozein lekutatik ikusteko sistema bat diseinatzen erakutsiko da. Saio honen amaieran, landarea hazten ari den inguruaren parametroak zein diren ikusteko aukera izango da landarearen ondoan egon beharrik izan gabe. Ondoren, datu hoien arabera, landareen baldintzak beharren arabera egokitu daitezke: ongarri gehiago bota, tenperatura igo, argi gehiago jarri... Ura ongarriarekin batera zirkulazio konstantean egongo da eta landarren hazkunderako beharrezko parametroak zein diren ikusiko ditugu.



Datu hauek lortu ahal izateko, wifi antenadun mikrokontrolagailua eta loT plataformak erabiliz, sentsoreen datuak (tenperatura, hezetasuna eta ongarriaren kontzentrazioa) googleko kalkulu horrian ikusi ahal izango dira. Horretarako, mikrokontrolagailuak wifi sarea duen ingurunea beharko du. Wifi ingurunerik ezean, tarteko komunikazioa beste modu batekoa izan beharko litzateke, LoRa adibidez. Proiektu hau aurrerago ikus dezakegu. Horrela, ongarri nahikoa duen edo ez ikusteko aukera izango dugu; baita tenperaturaren arabera ere zer nolako aldaketan erakusten dituen.



2. aterialen zerrenda

Zenbakia	Izena	Deskripzioa	
1	Esp32	Mikrokontrolagailua	
2	DHT11	Tenperatura eta hezetasun sentsorea (airean) Tenperatura sentsorea (uretan) Elektrizitatearen eroakortasun sentsorea	
3	DS18B20		
4	EC sensor		
5	USB kablea	USB A-tik micro-rako kablea. Kotralagailua eta ordenagailua konektatzeko	

6	Erresistentzia 4.7KΩ erresistentz	
7	Board	Konexioak egiteko plaka
8	Konexio kableak	Board barruan eta kontrolagailuaren artean konexioak egiteko

3. Arduino IDE eta liburutegiak

Mikrokontrolagailua programatzeko Arduino IDE erabiliko dugu. IDEak, garapen-ingurune integratuak, aplikazioa sortzeko softwareak dira. Arduino IDEa oso erabilia da mikrokontrolagailuen programazioan, mikrokontrolagailu txartel mota asko onartzen baititu eta ingurune irekia izatearekin komunitate oso zabala dauka, foro eta liburutegi ugari dituena.

Arduino IDE softwarea lortzeko: Arduino IDE instalazioa.

ESP32 motako kontrolagiluak programatu ahal izateko, hasieraketa <u>hemen</u>.

Arduino IDE barruan, programazioko kodea idazterako garaian gure programak funtzionatu ahal izateko funtsezko liburutegi batzuk beharko ditugu. Liburutegi hoien instalazioa nola egiten den ikusteko hemen.


Proiektu honen kasuan, honako liburutegi zerrenda eduki behar ditugu instalatuta (Liburutegi batzuk iada instalaturik egongo dira):

- OneWire.h (Arduinoko liburutegi kudeatzailetik, egilea: Paul Stoffregen)
- DallasTemperature.h (Arduinoko liburutegi kudeatzailetik, egilea: Miles Burton)
- DHT.h (Arduinoko liburutegi kudeatzailetik, egilea: Adafruit)
- Wifi.h (Arduinoko liburutegi kudeatzailetik, egilea: Arduino)

4. Eskematikoa eta diagrama

Senstsoreen irakurketa egokiak egiteko, honako konexioak egin behar dira:

- Heltec Wifi Lora 32 txartelaren 5v, GND, 13, 33 eta 32 pinak erabiliko ditugu (pinout)
- DHT 11 sentsoreak seinalea 13. pinean + 5v, GND
- DS18B20 sentsoreak seinalea 33. pinean + 5v, GND + 4.7KΩ (seinalearen pinetik 5v)
- EC TDS sentsoreak seinalea 32. pinean + 5v, GND



5. Kodearen azalpena eta IoT konfigurazioa

5.1. Sortu IFTTT kontua

Proiektu honetarako IFTTT erabiliko dugu Google-ko kalkulu horriarekin integratzeko. Beraz, lehenengo urratsa IFTTT kontua sortzea, aurrez ez baduzu. IFTT kontu bat sortzea doakoa da, baina erabilera mugatua dauka doako bertsioan.


Joan web orrialde ofizialera: ifttt.com eta sartu zure emaila hasiera emateko.



Get started with **IFTTT**




Behin IFTTT kontua sortuta dukazula, sortu aplikazioa. Horretarako Create sakatu.




Ondoren, baldintzako gertaera zehaztu behar dugu. Horretarako **Add** sakatu **If This** atalean.




Jarraian, **Webhooks** zerbitzua bilatu eta "Recieve a web request" aukeratu.




Jarri izena proiektuari eta **Create trigger** eman. Ondoren izen hau beharko dugu arduinoko kodea jartzeko.




Orain baldintzako akzioa zehaztea geratzen da. Horretarako **Then That** atalean **Add** sakatu.



Ondoren, gure datuak Google-ko kalkulu orri batea azaltzeko, bilatu **Google Sheets** zerbitzua eta **Add row to spreadsheet** aukeratu.




Googleko zein kontutan gehitu behar den adierazi eta gero, kalkulu orriaren izena zehaztuko da.




Beherago, kalkulu orriaren formatua zehazten da. Kalkuluko lehenengo zutabean gertaeraren ordua eta eguna agertuko dira. Bigarrenean, proiektuaren izena. Ondorengo hiru zutabeetan sentsoreen datuak. Datu hauen ordena arduino kodean zehaztuko dugu. Jarraian, kalkulu orri hau sortuko den karpetari izena jarri. Aurreko konfigurazioan aldaketarik egin nahi izanez gero, **Add ingredient** sakatu; bestela **Create action**.





Azkenik, Continue eta Finish sakatu.






Finish sakatu ondoren, beste orri bat agertuko zaigu. Orri hori itxi aurretik, webhooks logoa sakatuko dugu eta dokumentaziora joango gara. Bertan, aurrerago beharko dugun informazioa egongo da.






Dokumentazioaren barruan zure IFTTT zerbitzariaren kodea **key** aurkituko duzu. Orri honetan bertan, IFTTT zerbitzariaren konfigurazioa ondo eginda dagoela egiaztatzeko aukera ematen du. Horretarako, **event name** jartzen duen lekuan hasieran jarritako proiektuaren izena jarri, izen hau ondo jartzea beharrezkoa da. Ondoren balio batzuk jarri **value** gelaxketan eta **Test it** sakatu.



Proba honek, jarritako Google kontuaren Drivean IFTTT karpeta bat sortuko du eta horren barruan proiektuaren klakulu orri bat egongo da proban jarritako balioekin. Behin probako balio horiek ikusten dituzula, errenkada hori ezabatu daiteke, ondorengo balioak horien azpian joango baitira.



Beraz, zure Google Drive kontuan kalkulu orri bat sortu baldin bada, IFTTT konfigurazioarekin amaitu dugu. Orain Arduino kodea zehaztea geratzen da. Kodea eskuragarri dago gure <u>Github</u> karpetan edo dokumentu honen amaieran eranskinetan. Hala ere, kode honetan norbere parametroak jartzeko zenbait aldaketa egin behar dira.

5.2. Kodearen azalpena pausoz pauso


Lehenik eta behin, gure wifi sarearen izena eta pasahitza sartu behar dira (kakotxen barruan). Include komandoaren laguntzaz liburutegiak sartzen dizkiogu. Pauso honekin, internet konexioaren datuak sartzen dira

```
#include <WiFi.h> //WiFi-ra konektatzeko liburutegia

//Zure WiFi sarean izena eta pasahitza jarri kakotxen barruan
const char* ssid = "WiFi sarearen izena"; //Aldatu lerro hau zure wifiaren izenarekin
const char* password = "pasahitza"; //Aldatu lerro hau zure wifiaren pasahitzarekin
```

Ifttt.com > my applets > Sistema hidroponikoa > webhooks logoa > documentation

Aurretik aipatutako dokumentaziotik esteka bat hartu eta kodean jarri behar da.



//Aldatu lerro hau zure IFTTT-ko gertakizunaren izenarekin (event) eta giltza-zenbakiarekin (key)
const char* resource = "https://maker.ifttt.com/trigger/EVENT_NAME/with/key/dhJdzqY3Hdikay5JfjMnm8";
const char* server = "maker.ifttt.com"; //Erabiliko den zerbitzaria IoT

Zenbat denbora pasako da (segundotan) sentsoreen irakurketa batetik hurrengora?. Hori finkatzen da ondorengo kode zatian.

//IFTTT - webhooks - documentation

```
uint64_t uS_TO_S_FACTOR = 1000000; //Mikrosegunduetatik segunduetara aldatzeko
uint64 t TIME TO SLEEP = 300; //Jarri lerro honetan zenbateko tartea nahi den datuak zenbat segunduro jaso nahi diren
```

Sentsoreen sarrerarekin hasi gaitezke puntu honetan. Lehenengoa DHT11 sentsorea izango da. Hemen, lehenik liburutegia sartzen diogu eta sentsorea mikrokontrolagailuaren zenbagarren pinera konektatuta dagoen esan.

Bigarren sentsorea DS18B20 sentsorea izango da. Honek ere aurreko sentsorearen konfigurazioaberdina behar du, baina komandoak desberdinak dira.

```
//Uraren tenperatura lortzeko liburutegiak
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define oneWireBus 33    //Mikrokontrolagailuan DS18B20 sentsorea konektatzeko erabiliko den hanka
//DS18B20 sentsorearen konfigurazioa
OneWire oneWire(oneWireBus);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
```

Azkeneko sentsorea elektrizitatearen eroankortasunarena da. Honek ez du liburutegirik, baina konfigurazioa jartzea behar du. Sentsorea mikrokontrolagailuaren zein pinetan joango den, erreferentziako tentsioa (esp32 txarteletan 3.3V da) eta kodean beharrezkoak izango ditugun aldagaiak sortu.

```
#define TdsSensorPin 32 //Mikrokontrolagailuan EC Tds sentsorea konektatzeko erabiliko den hanka
#define VREF 3.3 // Mikrokontrolagailuaren AnalogicDigitalConverter (ADC) erreferentziako tentsioa
float averageVoltage = 0,tdsValue = 0,tdsValueA = 0, ZuzenketaKoef = 0.15; //Zuzenketa koefizientea beharren arabera egokitu
```

Konfigurazio guztiak egin ostean hasieraketan sartzen da kodea. Hemen, datuen transferentziako abiadura eta sentsoreen hasieraketan jartzen dira.

Hurrengo pausoa, sentsoreen irakurketak egitea da. DHT11 sentsoreak, airearen tenperatura neurtzeaz gain, hezetasuna ere neurtu dezake.

DHT11 eta DS18B20 sentsoreak, liburutegiek dakarten komandoekin zuzenean irakurri daiteke tenperaturaren balioa. Elektrizitatearen eroankortasunarekin ordea, zenbait kalkulu egin behar dira.

```
int ADCval = analogRead(TdsSensorPin); //EC Tds sentsoretik jasotako tentsioaren irakurketa ADC
averageVoltage = (ADCval* (float)VREF / 4095.0) - ZuzenketaKoef; // ADC ballotik tentsioaren baliora pasatzeko eragiketa
float compensationCoefficient-1, -0+0.02*(t-25.0); //tenperaturaren araberako moldaketa
float compensationVolatge-averageVoltage/compensationCoefficient; //tenperaturaren araberako moldaketa
//Tentsioaren baliotik EC (ppm) baliora pasatzeko eragiketa
tdsValue-(133.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge*c
```

Behin sentsoreen balioak lortutakoan, Google Driveko kalkulu orrira IFTTT bidez bidaltzeko prest jartzen dira (hemen erabakitzen dugu Google Driveko kalkulu orrian zutabe bakoitzean zein datu edukiko dugun).

```
//Balioak IFTTT plataformara bidaltzeko prestatu
float value1 = t;
float value2 = temperatureC;
float value3 = tdsValue;
```

Ondoren, sentsoreek balioa ondo irakurtzen duten ikusteko, ordenagailuan bertan eta internetez bidali aurretik, serie-portuan ikusteko aukera dago (kontuan izan, serie-portuko irakurketa abiadura, bidalketa abiaduraren berdina izan behar duela, aurrerago ikusko dugu).

```
//Serie monitorean sentsoreetatik jasotako balioak erakutsi
Serial.print("Temperatura (Airea): ");
Serial.print(value1);
Serial.print("°C Tenperatura (Ura): ");
Serial.print(value2);
Serial.print("°C Eroankortasuna: ");
Serial.print(value3);
Serial.println("ppm");
```

Azkenik, datu hauek internet bidez IFTTT plataformara internet bidaltzeko zatia geratzen da. Kode zati honetan ez dugu zerta ezer aldatu beharrik, dagoen bezela utzi daiteke.

Zati honetan, internet konexioa bilatzen du eta bilaketaren emaitza azalduko du serie-portuan. Internet sarea bilatuz gero, **Wifi connected** mezua ikusiko dugu serie-portuan, datuak bidaliko ditu eta kalkulu orrian ikusteko moduan izango gara. Baina denbora tarte horretan wifi sarerik bilatzen ez badu, serie-portuan **failed to connect...** mezua azalduko da eta "sleep" egoeran sartuko da, hurrengo irakurketa egin arte.


Gure kode honetan, IoT sarearekin kontaktuan gaudenez eta "sleep" egoera kodearen zatia denez, **void loop** barruan ez daukagu ezer jarri beharrik.

5.3. Kodea Probatu


Behin kodearen azalpena eta bakoitzaren egokitzapenak egin ondoren, martxan jartzeko garaia da. Zati honetan, mikrokontrolagailua aukeratu, konexioak egin eta kodea kargatzen erakutsiko da.

Lehenik eta behin, aurreko zatian kodearen azalpenean aipatutako aldaketak egin behar dira, pauso hau egin aurretik zati hori eginda egon behar du; baita liburutegien instalazioa eta esp32 txartelaren hasieraketa ere.

Behin pauso horiek egindakoan, kodea txartelean kargatzeko moduan dago. Lehenengo pausoa, konexio elektrikoak egitea. Gogoratu sentsore eta mikrokontrolagailuaren arteko konexioak.




Ondoren, usb kablea ordenagailuan sartu eta serieko ataka aukeratu. Horretarako, **Tresnak > Plaka > Aukeratu zure mikrokontrolagailua** (nire kasuan: Heltec Wifi LoRa 32 V2).



Behin txartela aukeratuta **Tresnak** barruan ere beste zenbait aldaketa egin behar dira. Upload speed: "115200" eta CPU frecuency: "80MHz (WiFi/BT)".


Azkenik, serie ataka aukeratu behar da. Nire kasuan COM 5.




Puntu honetan, guztia prest dago kodea txartelean kargatzeko. Horretarako, Kargatu botoiari eman eta kodea mikrokontrolagailura sartzen hasiko da. Ondoren, Serie Monitoreari eman eta mikrokontrolagailuan gertatzen ari dena ikus dezakezu.



Serie monitorea irekitakoan, lehenengo kargako abiadura berean jarri leihoa: 115200 baud. Abiadura berean jarrita, sentsoreek jasotako datuak erakutsiko dira kalkulu orrian agertuko diren orden berean. Ondoren, mikrokontrolagailua kodean adierazitako WiFi sarearen bila hasiko dela ikusiko dugu.




Behin WiFi sarea aurkitzen duenean, hori adierazteko mezua ikusiko da eta baita IP helbidea ere. Ondoren IFTTT zerbitzarira konektatuko da eta konexioko esteka erakutsiko du. Azkenik, sentsoreen datuak zein proiektutara bidaliko dituen adierazi eta "sleep" egoeran sartuko da.



Datuak kalkulu orrian jartzen ditu, dautak jasotako ordu eta egunarekin batera.

Ħ	IFTTT_Maker_We Fitxategia Editatu	ebhooks_Events Ikusi Txertatu F	_	pponikoa (1) ak Tresnak Lu	☆ 🗗 🙆 zapenak Lagu	ntza ,
k	100%	\$ % .000	123 ▼ Lehen	etsia ▼ 10	- B I	s A
E1205 ▼						
	А	В	С	D	Е	F
1193	May 19, 2022 at 11:08AM	Lurlab_hidroponikoa	21.9	23.25	716.56	
1194	May 19, 2022 at 11:17AM	Lurlab_hidroponikoa	21.9	22.62	776.69	
1195	May 19, 2022 at 11:25AM	Lurlab_hidroponikoa	22.1	22.37	765.94	
1196	May 19, 2022 at 11:34AM	Lurlab_hidroponikoa	22.2	22.13	770.02	
1197	May 19, 2022 at 11:42AM	Lurlab_hidroponikoa	22.1	21.87	761.37	
1198	May 19, 2022 at 11:43AM	Lurlab_hidroponikoa	22	21.87	744.34	
1199	May 19, 2022 at 11:43AM	Lurlab_hidroponikoa	22	21.87	715.61	
1200	May 19, 2022 at 11:43AM	Lurlab_hidroponikoa	21.9	21.87	704.21	
1201	May 19, 2022 at 11:59AM	Lurlab_hidroponikoa	22.1	21.62	668.28	
1202	May 19, 2022 at 11:59AM	Lurlab_hidroponikoa	22.1	21.62	721.37	
1203	May 19, 2022 at 12:07PM	Lurlab_hidroponikoa	22.1	21.5	747.82	
1204	May 19, 2022 at 12:16PM	Lurlab_hidroponikoa	22.2	21.37	739.4	
1205						
1206						

Behin datu hauek edukita, kalkulu orrian edozer gauza egin daiteke: diagramak, grafikak, *heat map*-ak... eta beste zenbait gauza.



Tutorial hau gomendagarria eta baliagarria dela iruditu bazaizu, ikusi bertan dauzkagun beste proiektuak. Edozein duda, zalantza edo gomendio baduzu, idatzi lasai gure posta elektronikora. Honelako proiektuak egitea gustoko baduzu, aprobetxatu eta animatu zaitez gurera etortzeko!

www.lurlab.org info@lurlab.org github.com

LURLAB RURAL MAKERSPACE Webgunea: https://www.lurlab.org/ GitHub: https://github.com/lurlab Emaila: info@lurlab.org Proiektua: Kodearen egilea: Eñaut Ezkurdia Muñoa Data: 2022ko apirilaren 28a #include <WiFi.h> //WiFi-ra konektatzeko liburutegia //Zure WiFi sarean izena eta pasahitza jarri kakotxen barruan const char* ssid = "WiFi sarearen izena"; //Aldatu lerro hau zure wifiaren izenarekin const char* password = "pasahitza"; //Aldatu lerro hau zure wifiaren pasahitzarekin //Aldatu lerro hau zure IFTTT-ko gertakizunaren izenarekin (event) eta giltza-zenbakiarekin (key) const char* resource = "https://maker.ifttt.com/trigger/EVENT_NAME/with/key/dhJdzqY3Hdikay5JfjMnm8"; //IFTTT - webhooks - documentation const char* server = "maker.ifttt.com"; //Erabiliko den zerbitzaria IoT uint64 t uS TO S FACTOR = 1000000; //Mikrosegunduetatik segunduetara aldatzeko uint64 t TIME TO SLEEP = 300; //Jarri lerro honetan zenbateko tartea nahi den datuak zenbat segunduro jaso nahi diren #include <DHT.h> //Airearen tenperatura eta hezetasuna lortzeko liburutegia #define DHTPIN 13 //Mikrokontrolagailuan DHT11 sentsorea konektatzeko erabiliko den #define DHTTYPE DHT11 //Erabiliko dugun sentsore mota DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //DHT11 sentsorearen konfigurazioa //Uraren tenperatura lortzeko liburutegiak #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define oneWireBus 33 //Mikrokontrolagailuan DS18B20 sentsorea konektatzeko erabiliko den hanka //DS18B20 sentsorearen konfigurazioa OneWire oneWire(oneWireBus); DallasTemperature sensors(&oneWire);

#define TdsSensorPin 32 //Mikrokontrolagailuan EC Tds sentsorea konektatzeko erabiliko den hanka

#define VREF 3.3 // Mikrokontrolagailuaren AnalogicDigitalConverter (ADC)

```
erreferentziako tentsioa
float averageVoltage = 0.tdsValue = 0.tdsValueA = 0, ZuzenketaKoef = 0.15; //Zuzenketa
koefizientea beharren arabera egokitu
void setup()
  Serial.begin(115200); //Datuen trasferentziarako abiadura
  dht.begin(); //DHT11 sentsorearen hasieraketa
  sensors.begin(); //DS18B20 sentsorearen hasieraketa
  pinMode(TdsSensorPin,INPUT); //EC Tds sentsorearen konfigurazioa
   //Sentsoreen datuak lortu
   float t = dht.readTemperature(); //airearen tenperatura
   //float h = dht.readHumidity(); //airearen hezetasuna
   sensors.requestTemperatures();
   float temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0); //uraren tenperatura
   int ADCval = analogRead(TdsSensorPin); //EC Tds sentsoretik jasotako tentsioaren
irakurketa ADC
   averageVoltage = (ADCval* (float)VREF / 4095.0) - ZuzenketaKoef; // ADC baliotik
tentsioaren baliora pasatzeko eragiketa
   float compensationCoefficient=1.0+0.02*(t-25.0); //tenperaturaren araberako moldaketa
   float compensationVolatge=averageVoltage/compensationCoefficient; //tenperaturaren
araberako moldaketa
   //Tentsioaren baliotik EC (ppm) baliora pasatzeko eragiketa
   tdsValue=(133.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge -
255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5;
//convert voltage value to tds value
      //Balioak IFTTT plataformara bidaltzeko prestatu
      float value1 = t:
      float value2 = temperatureC;
      float value3 = tdsValue;
    //Serie monitorean sentsoreetatik jasotako balioak erakutsi
    Serial.print("Temperatura (Airea): ");
     Serial.print(value1);
    Serial.print("°C Tenperatura (Ura): ");
    Serial.print(value2);
    Serial.print("°C Eroankortasuna: ");
    Serial.print(value3);
    Serial.println("ppm");
   delay(500);
  //Sentsoreek jasotako balioak IFTTT plataformara bidali
  Serial.print("Connecting to: ");
  Serial.print(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
```

```
int timeout = 100 * 4:
  while(WiFi.status() != WL CONNECTED && (timeout-- > 0)) {
   delay(250);
   Serial.print(".");
  Serial.println("");
  if(WiFi.status() != WL CONNECTED) {
    Serial.println("Failed to connect, going back to sleep");
  }
  Serial.print("WiFi connected in: ");
  Serial.print(millis());
  Serial.print(", IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.print(server);
  WiFiClient client;
  int retries = 10;
  while(!!!client.connect(server, 80) && (retries-- > 0)) {
   Serial.print(".");
  Serial.println();
  if(!!!client.connected()) {
   Serial.println("Failed to connect...");
  Serial.print("Request resource: ");
  Serial.println(resource);
  String jsonObject = String("{\"value1\":\"") + value1 + "\",\"value2\":\"" + value2 +
"\",\"value3\":\"" + value3 + "\"}";
  client.println(String("POST") + resource + " HTTP/1.1");
  client.println(String("Host: ") + server);
  client.println("Connection: close\r\nContent-Type: application/json");
  client.print("Content-Length: ");
  client.println(jsonObject.length());
  client.println();
  client.println(jsonObject);
  int timeout2 = 5 * 10;
  while(!!!client.available() && (timeout2-- > 0)){
   delay(100);
  if(!!!client.available()) {
   Serial.println("No response...");
```

```
while(client.available()){
    Serial.write(client.read());
}

Serial.println("\nclosing connection");
client.stop();

esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
Serial.println("Going to sleep now");
esp_deep_sleep_start();
}

void loop() {
}
```