```
srsran::srs_cu_cp::
du_setup_notifier

+ ~du_setup_notifier()
+ on_new_du_setup_request()
```

```
srsran::srs_cu_cp::
f1ap_du_processor_notifier

+ ~f1ap_du_processor
  _notifier()
+ on_new_cu_cp_ue_required()
+ on_ue_rrc_context_creation
  _request()
+ on_du_initiated_ue
  _context_release_request()
+ get_du_index()
```

```
srsran::srs_cu_cp::
f1ap_du_processor_adapter

+ f1ap_du_processor_adapter()
+ connect_du_processor()
+ on_new_du_setup_request()
+ get_du_index()
+ on_new_cu_cp_ue_required()
+ on_ue_rrc_context_creation
  _request()
+ on_du_initiated_ue
  _context_release_request()
```