```
srsran::e1ap_message
_notifier

+ ~e1ap_message_notifier()
+ on_new_message()
```

```
srsran::srs_cu_up::
e1ap_cu_up_connection
_handler

+ e1ap_cu_up_connection
_handler()
+ connect_to_cu_cp()
+ is_connected()
+ on_new_message()
```