《模拟电子技术基础》课程教学大纲

一、课程名称(中英文)

中文名称:模拟电子技术基础

英文名称: Analog Electronics

二、课程代码及性质

学科(大类)基础课 必修

三、学时与学分

总学时: 48 (理论学时: 48 学时; 实验另外单独设课)

学分: 3.0

四、先修课程

电路理论

五、授课对象

本课程(48学时)面向计算机相关专业的本科生开设。

六、课程教学目的(对学生知识、能力、素质培养的贡献和作用)

本课程是相关专业在电子技术方面入门性质的技术基础课,具有很强的实践性和明显的工程技术特征。课程通过对常用电子器件、电路及其系统分析和设计的学习,使学生获得电子技术方面的基本知识、基本理论和基本技能,为电子技术的深入学习和实际应用打下坚实基础。

七、教学重点与难点:

课程重点:三极管(以MOFET为主)的工作原理及其放大电路的分析与设计,小信号模型分析法,差分式放大电路,集成运算放大器使用,反馈放大电路,放大电路的基本应用电路(正弦波振荡器、比较器、非正弦波产生电路)

课程难点:三极管工作原理,放大电路的静态和动态,放大电路频率响应, 反馈放大电路。

八、教学方法与手段:

教学方法: 教师课堂讲授, 学生完成作业。

教学手段: 多媒体教学课件为主, 辅以板书。

九、教学内容与学时安排

(一) 绪论(教师课堂教学学时(2 小时) + 学生课后学习学时(4 小时))

教学内容:

- 信号及其频谱的基本概念
- 放大电路、放大电路模型、放大电路的主要性能指标

基本要求

- 了解信号的描述及分类方法
- 熟悉放大电路模型和放大电路主要性能指标

课后文献阅读:

参考书【1】的第1章,或参考书【2】的第0章和2.1节,或参考书【3】的第1章。

课后作业和讨论(仅供参考):

作业: 参考书【1】的习题 1.4.1; 1.5.2; 1.5.4

讨论:模拟电路主要用来做什么?你能举出哪些具体应用的例子?不失真地放大信号需要放大电路具备哪些条件?

(二)运算放大器(教师课堂教学学时(3 小时) + 学生课后 学习学时(6 小时))

教学内容:

- 集成运算放大器组成及其电路模型和理想电路模型
- 同相放大电路、反相放大电路,及其他应用电路

基本要求

• 充分理解"虚短"和"虚断"的概念,并熟练运用它们分析计算反相比例、同相比例、加、减、积分、微分等电路组成的各种运算电路

课后文献阅读:

参考书【1】的第2章,或参考书【2】的7.1、7.4节,或参考书【3】的第2章,或参考书【4】的第9章。

课后作业和讨论(仅供参考):

作业: 参考书【1】的习题 2.3.3; 2.3.8; 2.4.2; 2.4.4; 2.4.7; 2.4.16

讨论: 在什么情况下才能运用虚短和虚断来分析实际运放构成的电路? 换句话说, 什么情况下不能用虚断和虚断?

(三) 二极管及其基本电路(教师课堂教学学时(5小时) + 学 生课后学习学时(15小时))

教学内容:

- 半导体的基本知识
- PN 结的形成及特点
- 半导体二极管的结构、I-V 特性、参数、及基本应用电路

基本要求

- 了解半导体材料的基本结构及 PN 结的形成
- 掌握 PN 结的单向导电工作原理
- 掌握二极管(包括稳压管)的 I-V 特性及其基本应用

课后文献阅读:

参考书【1】的第3章,或参考书【2】的1.1、1.2节,或参考书【3】的第3章,或参考书【4】的第1章、2.1~2.4节。

课后作业和讨论(仅供参考):

作业: 参考书【1】的习题 3.4.3; 3.4.7; 3.4.13; 3.4.14; 3.5.3

讨论:为什么在选用二极管时一定要查阅它的数据手册?举例说明不同应用情况下应重点关注哪些参数。我们知道二极管小信号模型是一个等效的交流电阻,那么交流电阻(或动态电阻、微变电阻)与直流电阻有何差别?

(四)场效应三极管及其放大电路(教师课堂教学学时(10小

时) + 学生课后学习学时(30小时))

教学内容:

- 金属-氧化物-半导体 (MOS) 场效应三极管的结构及工作原理
- 放大电路的静态(直流工作状态)与动态(交流工作状态)
- 图解分析法及静态工作点对非线性失真的影响

- 小信号模型分析法,以及共源极放大电路的静态、动态分析
- 共漏极和共栅极放大电路的分析计算
- 多级放大电路

基本要求

- 掌握 MOSFET 放大电路的分析和设计方法
- 掌握三种组态的结构及性能特点
- 了解多级放大电路的分析计算

课后文献阅读:

参考书【1】的第 4 章, 或参考书【2】的 1.4、2.6 节, 或参考书【3】的第 4 章, 或参考书【4】的 3.1~3.3、4.1~4.6、4.8 节。

课后作业和讨论(仅供参考):

作业: 参考书【1】的习题 4.1.1; 4.2.1; 4.4.3; 4.4.4; 4.5.2; 4.5.6

讨论:用 MOS 管构成放大电路时,需要注意解决哪些问题?小信号模型适用的前提条件是什么? MOS 管共源、共漏、共栅三种组态放大电路各有什么特点?如何考虑多级放大电路的级间影响?级间有电容(阻容耦合)和无电容(直接耦合)时有何同异?

(五) 双极结型三极管及其放大电路(教师课堂教学学时(5小

时) + 学生课后学习学时(15小时))

教学内容:

- BJT 结构及其工作原理
- BJT 放大电路

基本要求

- 了解 BJT 的工作原理、特性曲线及主要参数
- 掌握BJT 放大电路静态工作点的计算,以及用小信号模型分析法分析BJT 放大电路的动态指标
- 了解场效应管和双极型三极管两种放大电路各自的特点

课后文献阅读:

参考书【1】的第5章,或参考书【2】的2.2~2.5、2.7节,或参考书【3】的第5章,或参考书【4】的5.1、5.2、5.4、6.2、6.4、6.6、6.8、6.9.2节。课后作业和讨论(仅供参考):

作业: 参考书【1】的习题 5.1.1; 5.2.1; 5.3.9; 5.4.4; 5.5.4

讨论:在构成 BJT 放大电路时,需要解决哪些问题? MOSFET 放大电路和 BJT 放大电路有哪些共同点和不同点?各有什么优势?

(六) 频率响应(教师课堂教学学时(4 小时) + 学生课后学习学时(12 小时))

教学内容:

- 单时间常数 RC 电路的频率响应
- 放大电路的低频和高频响应
- 多级放大电路的频率响应

基本要求

- 掌握放大电路频率响应的基本概念和描述方法
- 了解各元件参数对放大电路的频率响应性能的影响
- 了解放大电路不同组态频率响应的特点

课后文献阅读:

参考书【1】的第6章,或参考书【2】的第5章,或参考书【3】的第7章,或参考书【4】的第7章。

课后作业和讨论(仅供参考):

作业: 参考书【1】的习题 6.1.3; 6.2.3; 6.4.3; 6.4.4

讨论:如果放大电路的频带不能覆盖信号的频带,将会出现什么问题?若要提高三极管放大电路上限截止频率可以采取哪些措施?而要降低下限截止频率又有哪些措施?根据"增益-带宽积为常数"和"多级放大电路的通频带比它的任何一级都窄"的结论,如何理解"共射-共基组合放大电路的电压增益与单级共射放大电路的电压增益接近,而带宽则比单级共射放大电路的带宽要宽。"?

(七)模拟集成电路(教师课堂教学学时(6 小时) + 学生课 后学习学时(18 小时))

教学内容:

- 集成电路运算放大器中的电流源(1学时)(删)
- 基本差分式放大电路(2学时)
- 集成电路运算放大器及主要参数 (1 学时)
- 集成运放应用中的实际问题 (3 学时)

基本要求

- 了解基本电流源的工作原理、特点和主要用途(删除)
- 掌握差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电压增益和共模抑制比等基本概念

- 了解差分放大电路的工作原理,要求掌握差分的相位关系。
- 了解集成运算放大器的基本组成和主要参数
- 掌握集成运放非理想参数带来的影响(失调电压、失调电流、偏置电流、 共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出),掌握输入端直流通路、运 放在单电源下工作等实际应用问题

课后文献阅读:

参考书【1】的第7章,或参考书【2】的 3.3 节、第 4 章,或参考书【3】的第 6、11 章,或参考书【4】的 $10.1\sim10.4$ 节、 $11.1\sim11.4$ 节、 $13.1\sim13.4$ 节、 第 14 章。

课后作业和讨论(仅供参考):

作业: 参考书【1】的习题 7.1.2; 7.2.3; 7.6.2; 7.6.7; 7.6.8

讨论:差分式放大电路有什么特点和优势?为什么通常采用电流源电路 作为两个差分对管的公共支路?在使用运算放大器时,如何保证运放内电路 有合适的静态工作点?在用运放构成放大电路时,除了需要运用虚短和虚断 来设计放大电路外,还需要注意什么问题?

(八) 反馈放大电路(教师课堂教学学时(7 小时) + 学生课后学习学时(21 小时))

教学内容:

- 反馈的基本概念、分类及特点
- 闭环增益的一般表达式及反馈深度
- 负反馈对放大电路性能的影响
- 深度负反馈条件下闭环增益的近似计算及带来的误差
- 负反馈放大电路的稳定问题

基本要求

- 了解反馈的基本概念
- 掌握反馈放大电路中反馈极性和反馈组态的判断
- 掌握各种组态的负反馈对放大电路输入电阻、输出电阻、增益,和其它 性能的影响
- 掌握深度负反馈条件下"虚短"和"虚断"的概念,并利其进行闭环增益的近似计算
- 掌握集成运放有限环路增益、有限带宽对实际应用的影响
- 了解负反馈放大电路产生自激振荡的原因、条件,以及判断反馈放大电路稳定性的方法

课后文献阅读:

参考书【1】的第8章,或参考书【2】的第6章,或参考书【3】的第8章,或参考书【4】的第12章。

课后作业和讨论(仅供参考):

作业: 参考书【1】的习题 8.1.1; 8.1.2; 8.3.6; 8.4.2; 8.4.5; 8.5.2

讨论:区分各种反馈的目的和意义是什么?引入负反馈后,放大电路的增益会下降,为什么还要引负反馈?为什么原理图中看上去无反馈的放大电路,在电路调试(实验)中经常会出现自激振荡现象?

(九) 功率放大电路 (删除)

- (十) 信号处理与信号产生电路(教师课堂教学学时(4小时)
- + 学生课后学习学时(12小时))

教学内容:

- 滤波电路的基本概念 (删除)
- 一阶及高阶有源滤波电路(删除)
- 正弦波振荡电路的振荡条件
- RC 正弦波振荡电路
- 非正弦信号产生电路

基本要求

- 掌握低通、高通、带通和带阻有源滤波电路的幅频响应特点 (删除)
- 了解一阶、二阶滤波电路的频率特性(删除)
- 掌握产生正弦波振荡的相位平衡条件、幅值平衡条件
- 掌握RC串并联桥式正弦波振荡电路的工作原理、起振条件、稳幅原理, 以及振荡频率的计算
- 掌握单门限和迟滞电压比较器的工作原理,会画电压传输特性
- 正确理解方波发产生电路和锯齿波产生电路的工作原理

课后文献阅读:

参考书【1】的第 10 章,或参考书【2】的 7.3、8.1~8.3 节,或参考书【3】的第 10 章,或参考书【4】的 15.1~15.4 节。

课后作业和讨论(仅供参考):

作业: 参考书【1】的习题 10.2.2; 10.3.1; 10.6.1; 10.6.3; 10.6.6; 10.8.1;

10.8.6; 10.8.8

讨论:通常用什么方法解决正弦波振荡电路的起振和稳幅问题?运放引入正反馈构成迟滞比较器时,除了出现了上下两个门限外,与其开环做单门限比较器相比,还有哪些优点?

(十一) 直流稳压电源 (删除)

十、教学参考书及文献

教学参考书:

- 【1】康华光主编, 电子技术基础, 模拟部分 (第六版), 北京: 高等教育出版社, 2013 (教材)
- 【2】华成英、童诗白主编,模拟电子技术基础,第四版,北京:高等教育 出版社,2006
- 【3】张林、陈大钦主编,模拟电子技术基础 (第三版), 北京: 高等教育出版社, 2014
- 【4】Donald A. Neamen. Microelectronics circuit Analysis and Design 3rd ed. McGraw-Hill, 2007. (英文影印本,清华大学出版社)

课外文献阅读:

- 陈大钦主编,《电子技术基础(模拟部分)重点难点·题解指导·考研指南》, 北京:高等教育出版社,2006
- Ulrich Tietze、 Christoph Schenk、Eberhard Gamm 著,张林、邓天平、张 浩、瞿安连译,电子电路设计原理与应用(第二版)(卷I 器件模型和 基本电路),北京:电子工业出版社,2013
- 华中科技大学《电子技术基础》 国家精品资源共享课(网址: http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2550.html)。
- 华中科技大学《模拟电子技术基础》 MOOC 课程 (网址: http://www.icourse163.org/course/hust-481015#/info)。
- 中国电子网 (网址: http://www.21ic.com/)。
- 电子工程世界 (网址: http://www.eeworld.com.cn/)。

十一、课程成绩评定与记载

课程成绩构成:

课程成绩 = 平时 (30%) + 终结性考试 (70%)

终结性考试形式: 闭卷

说明: 平时成绩 (30%) = MOOC 成绩 (15%) + 作业&其他 (15%)

MOOC 成绩构成:第1~8章单元"测验与作业"成绩。

大纲制定: 模拟电子技术课程组

审 核:

附录一、学时分配一览

内容	总学时:56 小时	48 学时	
(一) 绪论	2 小时	2 学时(未改)	
(二) 运算放大器	3 小时	3 学时(未改)	
(三) 二极管及其基本电路	5 小时	5 学时(未改)	
(四)场效应三极管及其放大。	电路 10 小时	10 学时 (未改)	
(五) 双极结型三极管及其放力	大电路 5 小时	5 学时(未改)	
(未改,是社	否和原来的 FET 同等	要求,减为 3-4 学師	1)
(六) 频率响应	4 小时	4 学时(未改)	
(七) 模拟集成电路	7 小时	6 学时 (删除 1	学时,电流源)
(八) 反馈放大电路	7 小时	7 学时(未改)	
(九) 功率放大电路	3 小时	0 (删除3学时	•)
(十) 信号处理与信号产生电影	路 6小时	4 学时 (删除 2	学时,滤波)
(十一) 直流稳压电源	4 小时	0 (删除 4 学时)
机动		2 学时	

附录二、常用公式 (考试卷上所附公式)

$$\begin{split} &i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{S}}(\mathrm{e}^{\frac{v_{\mathrm{D}}}{V_{\mathrm{T}}}} - 1) & r_{\mathrm{d}} = \frac{V_{T}}{I_{\mathrm{D}}} & i_{\mathrm{D}} = K_{\mathrm{n}}(v_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{TN}})^{2} \\ &i_{\mathrm{D}} \approx 2K_{\mathrm{n}}(v_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{TN}}) \ v_{\mathrm{DS}} & K_{\mathrm{n}} = \frac{K'_{\mathrm{n}}}{2} \cdot \frac{W}{L} = \frac{\mu_{\mathrm{n}} C_{\mathrm{ox}}}{2} \left(\frac{W}{L}\right) \\ &i_{\mathrm{D}} = K_{\mathrm{n}}(v_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{TN}})^{2} (1 + \lambda v_{\mathrm{DS}}) & r_{\mathrm{ds}} = [\lambda K_{\mathrm{n}}(v_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{TN}})^{2}]^{-1} = \frac{1}{\lambda I_{\mathrm{D}}} \\ &g_{\mathrm{m}} = 2K_{\mathrm{n}}(V_{\mathrm{GSQ}} - V_{\mathrm{TN}}) = 2\sqrt{K_{\mathrm{n}}} I_{\mathrm{DQ}} = \frac{2}{V_{\mathrm{TN}}} \sqrt{I_{\mathrm{DO}}I_{\mathrm{D}}} & R_{\mathrm{o}} = R//r_{\mathrm{ds}} //\frac{1}{g_{\mathrm{m}}} \\ &r_{\mathrm{be}} = 200 + (1 + \beta) \frac{26(\mathrm{mV})}{I_{\mathrm{EQ}}(\mathrm{mA})} & r_{\mathrm{\pi}} = (1 + \beta) \frac{26(\mathrm{mV})}{I_{\mathrm{EQ}}(\mathrm{mA})} \\ &f_{\mathrm{H}} = \frac{1}{2\pi R'_{\mathrm{si}}C}, & C = C_{\mathrm{gs}} + (1 + g_{\mathrm{m}}R'_{\mathrm{L}})C_{\mathrm{gd}}, & R'_{\mathrm{si}} = R_{\mathrm{si}} //R_{\mathrm{g}} \\ &A_{\mathrm{rdl}} = -\frac{1}{2}g_{\mathrm{m}}(r_{\mathrm{ds}}//R_{\mathrm{d}}) & A_{\mathrm{rel}} = -\frac{g_{\mathrm{m}}R_{\mathrm{d}}}{1 + g_{\mathrm{m}}(2r_{\mathrm{o}})} & K_{\mathrm{CMR1}} \approx g_{\mathrm{m}}r_{\mathrm{o}} \\ &A_{\mathrm{rdl}} = -\frac{\beta R_{\mathrm{c}}}{2r_{\mathrm{be}}} & A_{\mathrm{rel}} = \frac{-\beta R_{\mathrm{c}}}{r_{\mathrm{be}} + (1 + \beta)} 2r_{\mathrm{o}} & K_{\mathrm{CMR1}} \approx \frac{\beta r_{\mathrm{o}}}{r_{\mathrm{be}}} \\ &R_{\mathrm{ic}} = \frac{1}{2}[r_{\pi} + (1 + \beta)(2r_{\mathrm{o}})] \\ &V_{\mathrm{O}} = (1 + R_{\mathrm{f}} / R_{\mathrm{l}}) \left[V_{\mathrm{lO}} + I_{\mathrm{IB}}(R_{\mathrm{l}}//R_{\mathrm{f}} - R_{\mathrm{2}}) + \frac{1}{2}I_{\mathrm{IO}} \left(R_{\mathrm{l}}//R_{\mathrm{f}} + R_{\mathrm{2}}\right)\right] \\ &A_{\mathrm{f}} = \frac{A}{1 + AF} \\ &\dot{F}_{\nu} = \frac{\mathrm{j}\omega RC}{(1 - \omega^{2}R^{2}C^{2}) + \mathrm{j}3\omega RC} & \dot{F}_{\nu} = \frac{1}{3 + \mathrm{j}\left(\frac{\omega}{\omega_{\mathrm{o}}} - \frac{\omega_{\mathrm{o}}}{\omega_{\mathrm{o}}}\right)} \end{aligned}$$

说明: 删除了功放的公式; 删除了直流电源的公式;