

机器视觉技术

第4章：边缘检测

Edge Detection — 中文翻译版（含原图）

每页包含：原始英文幻灯片截图 + 中文翻译解读
翻译时间：2026年6月 | 基于 Tesseract OCR + 人工校对

Edge detection

边缘检测

本章介绍计算机视觉中的边缘检测技术，包括图像梯度计算、Canny边缘检测器等核心算法。边缘检测是机器视觉中最基础的特征提取步骤，为后续的分割、识别、跟踪等高层任务提供关键输入。

Machine Vision Technology							
Semantic information				Metric 3D information			
Pixels	Segments	Images	Videos	Camera		Multi-view Geometry	
Convolutions Edges & Fitting Local features Texture	Segmentation Clustering	Recognition Detection	Motion Tracking	Camera Model	Camera Calibration	Epipolar Geometry	SFM
10	4	4	2	2	2	2	2

机器视觉技术体系

本课程涵盖机器视觉的完整技术栈：

- 底层特征：边缘与拟合 ← 本章重点
- 局部特征：角点、斑点、纹理
- 中层处理：分割、聚类
- 高层任务：识别、检测、跟踪
- 几何视觉：相机模型、标定、对极几何、多视图

边缘检测是整个视觉处理流程的第一步，其质量直接影响后续所有处理。

Edge detection

- **Goal:** Identify sudden changes (discontinuities) in an image
 - Intuitively, most semantic and shape information from the image can be encoded in the edges
 - More compact than pixels
- **Ideal:** artist's line drawing (but artist is also using object-level knowledge)



Source: D. Lowe

边缘检测简介

目标：识别图像中像素值的突然变化（不连续性）。

直觉理解：图像中大部分语义和形状信息可以编码在边缘中——比原始像素紧凑得多。


理想状态：像艺术家画的线条一样简洁，但艺术家还使用了物体层面的知识来选择性描绘。

核心优势：边缘大大压缩了数据量，同时保留了关键的形状和结构信息。

(图片来源：D. Lowe)

Origin of edges

Edges are caused by a variety of factors:



Source: Steve Seitz

边缘的来源

边缘由多种物理因素引起：


- ①表面法向量不连续— 物体表面方向突变（如立方体的棱）
- ②深度不连续— 前景与背景之间的距离突变
- ③表面颜色不连续— 不同颜色或纹理区域的边界
- ④光照不连续— 阴影边界或高光区域

共同特征：所有这些不连续性在图像中都表现为亮度的快速变化。

(图片来源: Steve Seitz)

Characterizing edges

- An edge is a place of rapid change in the image intensity function



边缘的数学特征

边缘 = 图像亮度函数中快速变化的位置。

考虑图像某一行沿水平方向的亮度函数 $f(x)$ ：

- 原始信号在边缘处产生突变
- 一阶导数 $f'(x)$ 在边缘处出现极值
- 通过寻找 $|f'(x)|$ 的局部最大值来定位边缘

核心思想：边缘检测 → 计算图像导数 → 寻找极值点。

(图片来源：S. Lazebnik)

Derivatives with convolution

For 2D function $f(x,y)$, the partial derivative is:

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(x+\varepsilon, y) - f(x, y)}{\varepsilon}$$

For discrete data, we can approximate using finite differences:

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \approx \frac{f(x+1, y) - f(x, y)}{1}$$

To implement above as convolution, what would be the associated filter?

Source: K. Grauman

用卷积计算导数

对于二维函数 $f(x,y)$ ，偏导数的连续定义为：

$$\partial f / \partial x = \lim(\varepsilon \rightarrow 0) [f(x+\varepsilon, y) - f(x, y)] / \varepsilon$$

对于离散图像数据，使用有限差分近似：

$$\partial f(x,y) / \partial x \approx f(x+1, y) - f(x, y)$$

卷积实现：上述运算等价于用滤波器 $[-1, 1]$ 对图像做卷积。

(图片来源：K. Grauman)

Partial derivatives of an image



$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$$



$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$$



$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Which shows changes with respect to x?

Source: S. Lazebnik

图像的偏导数

对图像分别沿 x 和 y 方向求偏导数：

- $\partial f / \partial x$ ：检测垂直边缘——图像在水平方向的变化
- $\partial f / \partial y$ ：检测水平边缘——图像在垂直方向的变化

观察偏导数图像即可判断：

→ 哪个滤波器响应垂直边缘？哪个响应水平边缘？

梯度方向与边缘方向垂直是边缘检测中的一个关键关系。

Finite difference filters

Other approximations of derivative filters exist:

$$\text{Prewitt: } M_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Sobel: } M_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Roberts: } M_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Source: K. Grauman

常用导数近似算子

Prewitt 算子 (3×3) :

$$M_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Sobel 算子 (3×3, 中心加权) :

$$M_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Roberts 算子 (2×2, 对角线) :


$$M_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Sobel 最常用——在中心位置赋予更高权重，对噪声更鲁棒。

(图片来源: K. Grauman)

Image gradient

The gradient of an image: $\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$



The gradient points in the direction of most rapid increase in intensity

- How does this direction relate to the direction of the edge?

The gradient direction is given by $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x} \right)$

The *edge strength* is given by the gradient magnitude

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

Source: S. Seitz

图像梯度

图像梯度定义为偏导数向量：

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

梯度方向：指向亮度增加最快的方向。

梯度与边缘的关系：梯度方向 $\perp$ 边缘方向。

梯度方向角： $\theta = \tan^{-1} \left(\left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) / \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \right)$


梯度幅值（边缘强度）：

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}$$


幅值越大 $\rightarrow$ 该位置越可能是边缘。

(图片来源: S. Seitz)

Gradient Magnitude



X-Derivative



Y-Derivative



Gradient Magnitude

梯度幅值可视化

分别计算两个方向的导数后合成梯度幅值：


- X方向导数图：突出垂直方向的边缘
- Y方向导数图：突出水平方向的边缘
- 梯度幅值图：综合所有方向的边缘强度

梯度幅值 = 每个像素位置的"边缘可能性"——亮的像素对应强边缘。

Effects of noise

Consider a single row or column of the image

- Plotting intensity as a function of position gives a signal



Where is the edge?

Source: S. Seitz

噪声对边缘检测的影响

取图像的一行，将亮度绘制为位置的函数 $f(x)$ ：

问题：有噪声时——边缘在哪里？


噪声的影响：

- 噪声在每个像素产生小的随机波动
- 导数对噪声高度敏感——微小波动被放大
- 真实边缘的导数值可能被噪声淹没

解决方案：先平滑（滤波），再求导。

(图片来源: S. Seitz)

Solution: smooth first



- To find edges, look for peaks

$$\text{in } \frac{d}{dx}(f * g)$$

Source: S. Seitz

方案：先平滑，再求导

流程：

- ① 对信号 f 用高斯滤波器 g 平滑 $\rightarrow f * g$
- ② 对平滑后的信号求导 $\rightarrow \frac{d}{dx}(f * g)$
- ③ 寻找导数的峰值 $\rightarrow$ 峰值位置 = 边缘位置

效果：

- 不滤波直接求导 $\rightarrow$ 噪声淹没边缘
- 高斯平滑后求导 $\rightarrow$ 清晰的边缘检测


关键洞察：平滑消除了高频噪声，同时保留了真正的边缘信号。

(图片来源: S. Seitz)

Derivative theorem of convolution

- Differentiation is convolution, and convolution is associative:

- This saves us one operation: $\frac{d}{dx}(f * g) = f * \frac{d}{dx}g$



Source: S. Seitz

卷积微分定理 (Derivative Theorem)

关键数学性质：微分是卷积，而卷积满足结合律。

$$d/dx (f * g) = f * (d/dx g)$$


实践意义——节省一次运算：

- 不需要：先平滑 → 再求导（两次操作）
- 可以：直接用高斯导数滤波器对原图做一次卷积

结果完全相同，但计算效率更高。

(图片来源：S. Seitz)

Derivative of Gaussian filter



Are these filters separable?

Source: S. Lazebnik

高斯导数滤波器


对高斯函数 $G(x,y)$ 求偏导得到两个滤波器：

- $\partial G / \partial x$: x方向高斯导数 → 检测垂直边缘
- $\partial G / \partial y$: y方向高斯导数 → 检测水平边缘

可分离性：高斯导数滤波器是可分离的——可以分解为两个一维滤波器的级联，大幅降低计算复杂度。

(图片来源: S. Lazebnik)

Derivative of Gaussian filter



Which one finds horizontal/vertical edges?

Source: S. Lazebnik

高斯导数：x方向 vs y方向


判断规则：

- x方向的高斯导数 ($\partial G/\partial x$) : 对水平方向的变化敏感
→ 检测垂直走向的边缘
- y方向的高斯导数 ($\partial G/\partial y$) : 对垂直方向的变化敏感
→ 检测水平走向的边缘

记忆技巧：导数的方向 = 边缘的法线方向，垂直于边缘本身。

(图片来源: S. Lazebnik)

Scale of Gaussian derivative filter



1 pixel

3 pixels

7 pixels

Smoothed derivative removes noise, but blurs edge.
Also finds edges at different “scales”

Source: D. Forsyth

高斯导数滤波器的尺度选择

不同 σ (标准差) 对应不同检测尺度:

$\sigma=1$ px检测细小边缘精确定位对噪声敏感 $\sigma=3$ px检测中等边缘平衡取舍常用默认值 $\sigma=7$ px检测粗大边缘鲁棒性好定位精度降低


核心矛盾: 小尺度 $\rightarrow$ 定位准但噪声敏感; 大尺度 $\rightarrow$ 鲁棒但边缘模糊。

(图片来源: D. Forsyth)

Review: Smoothing vs. derivative filters



Smoothing filters

- Gaussian: remove “high-frequency” components; “low-pass” filter
- Can the values of a smoothing filter be negative?
- What should the values sum to?
 - **One:** constant regions are not affected by the filter



Derivative filters

- Derivatives of Gaussian
- Can the values of a derivative filter be negative?
- What should the values sum to?
- High absolute value at points of high contrast



Source: S. Lazebnik

平滑滤波器 vs 导数滤波器

平滑滤波器（高斯）：

- 功能：去除高频成分 → “低通”滤波器
- 值能否为负？不能——平滑是加权平均，负值无意义
- 值之和 = 1——保证恒定亮度区域不受影响

导数滤波器（高斯导数）：

- 功能：检测亮度变化
- 值能否为负？能，必须有——正负交替才能检测变化
- 值之和 = 0——恒定区域没有变化，响应为零
- 在对比度高的位置产生高绝对值响应

(图片来源: S. Lazebnik)

The Canny edge detector



original image

Canny 边缘检测器

J. Canny (1986) 提出的经典算法，至今仍是最广泛使用的边缘检测器。

三条最优准则：

- ① 好的检测率——不漏检真实边缘，不误报
- ② 好的定位——检测到的边缘尽可能接近真实边缘位置
- ③ 单一响应——每个边缘只被标记一次

下面逐一介绍 Canny 检测器的四个核心步骤。

The Canny edge detector



norm of the gradient $\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$

Source: S. Lazebnik

Canny 步骤①：计算梯度幅值

用高斯导数滤波器对图像滤波，计算每个像素的梯度幅值：

$$\|\nabla f\| = \sqrt{(\partial f / \partial x)^2 + (\partial f / \partial y)^2}$$

结果特征：

- 边缘区域 → 梯度幅值大（亮）
- 平坦区域 → 梯度幅值小（暗）
- 边缘线条较粗 → 需要后续细化处理

此时得到的是一张"边缘强度图"，边缘呈现为宽的亮带。

The Canny edge detector



thresholding

Source: S. Lazebnik

Canny 步骤②：阈值化

对梯度幅值图像应用阈值，区分边缘和非边缘：

- 高阈值 → 只保留最确定的强边缘
- 低阈值 → 保留更多但引入噪声

问题：阈值化后的边缘仍然是粗的带（多像素宽），不是我们想要的细曲线。

下一步需要：将粗带细化为单像素宽度的曲线。

The Canny edge detector



thresholding

Source: S. Lazebnik

Canny 需要解决的两个问题

阈值化后的梯度幅值图存在两个关键问题：

问题 ①：边缘太粗

边缘呈现为多像素宽的"脊"，需要细化为单像素曲线。

→ 解决方案：非极大值抑制（NMS）


问题 ②：边缘断裂

低对比度边缘被阈值切断，强边缘之间失去连接。

→ 解决方案：滞后阈值（Hysteresis）

接下来分别介绍这两个关键技术。

Non-maximum suppression



Check if pixel is local maximum along gradient direction, select single max across width of the edge

Source: S. Lazebnik

非极大值抑制（NMS）

目标：将粗边缘细化为单像素宽度。

算法流程：

- ① 对每个像素，沿其梯度方向检查相邻像素
- ② 如果当前像素的梯度幅值 不是梯度方向上的局部最大值
- ③ 则将其抑制（置为 0）
- ④ 只保留该方向上的最大响应值

结果：原来多像素宽的边缘被压缩为单像素宽的细线。

(图片来源: S. Lazebnik)

The Canny edge detector



Problem:
pixels along
this edge
didn't
survive the
thresholding

thinning
(non-maximum suppression)

Source: S. Lazechnik

Canny 完整处理流程

原始图像

↓ 高斯导数滤波

梯度幅值图 (边缘粗, 含噪声)

↓ 非极大值抑制 (NMS)

细化后的边缘 (单像素宽, 仍有假边缘)

↓ 滞后阈值


最终边缘图 (清晰、连续、单像素宽)

NMS 解决了"粗"的问题, 但噪声引起的假边缘仍需阈值处理。

(图片来源: S. Lazechnik)

Hysteresis thresholding

Use a high threshold to start edge curves, and a low threshold to continue them.



Source: S. Seitz

滞后阈值 (Hysteresis Thresholding)

使用两个阈值而不是一个：

- 高阈值 T_{high} ：用于启动 (seed) 边缘曲线
→ 只有梯度幅值 $> T_{high}$ 的点被标记为"确定边缘"
- 低阈值 T_{low} ：用于延续 (extend) 边缘曲线
→ 从确定边缘点出发，沿边缘方向追踪
→ 只要梯度幅值 $> T_{low}$ 就继续延伸

效果：强边缘完整保留，连接在强边缘上的弱边缘被保留，孤立的弱边缘（噪声）被丢弃。

(图片来源：S. Seitz)

Hysteresis thresholding



original image



high threshold
(strong edges)



low threshold
(weak edges)



hysteresis threshold

Source: L. Fei-Fei

滞后阈值——三种阈值效果对比

同一张原始图像，三种阈值策略的结果：

- 仅用高阈值：只有强边缘——可能不完整、断裂
- 仅用低阈值：边缘完整——但包含大量噪声
- 滞后阈值（高+低）：边缘完整且噪声少——最佳效果

这是 Canny 检测器超越简单边缘检测方法的关键设计。

(图片来源：L. Fei-Fei)

Recap: Canny edge detector

1. Filter image with derivative of Gaussian
2. Find magnitude and orientation of gradient
3. **Non-maximum suppression:**
 - Thin wide “ridges” down to single pixel width
4. **Linking and thresholding (hysteresis):**
 - Define two thresholds: low and high
 - Use the high threshold to start edge curves and the low threshold to continue them

MATLAB: `edge(image, 'canny');`

J. Canny, [A Computational Approach To Edge Detection](#), IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8:679-714, 1986.

Source: S. Lazebnik

Canny 边缘检测器——完整算法总结

步骤 1: 高斯导数滤波

对图像使用高斯导数滤波器 → 同时完成平滑和微分

步骤 2: 计算梯度幅值和方向

$$\|\nabla f\| = \sqrt{(\partial f / \partial x)^2 + (\partial f / \partial y)^2} \quad | \quad \theta = \tan^{-1}(\partial y / \partial x)$$

步骤 3: 非极大值抑制

沿梯度方向只保留局部最大值 → 宽脊变为单像素

步骤 4: 滞后阈值


高阈值启动边缘 + 低阈值延续边缘 → 连续且干净的边缘图

MATLAB: `edge(image, 'canny')`

OpenCV: `cv2.Canny(image, low, high)`

参考文献: J. Canny, "A Computational Approach To Edge Detection", IEEE TPAMI, 8:679-714, 1986.

Edge detection is just the beginning...



Berkeley segmentation database:

<http://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/grouping/segbench/>

Source: S. Lazebnik

边缘检测只是起点……

边缘检测是通往更高级视觉理解的第一步：

原始图像 → 人工标注 → 分割结果 → 边缘检测

边缘信息是以下任务的基础输入：

- 图像分割——基于边缘的轮廓分割
- 物体识别——形状匹配与轮廓分析
- 场景理解——从边缘到语义

Berkeley 分割数据库 (BSDS500)：

标准评估基准：<http://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/grouping/segbench/>

(图片来源：S. Lazebnik)



本章小结

1. 边缘 = 图像亮度函数的快速变化位置
2. 图像梯度 $\rightarrow$ 偏导数 $\rightarrow$ 梯度幅值 = 边缘强度
3. 噪声问题 $\rightarrow$ 高斯平滑后再求导
4. 卷积微分定理 $\rightarrow$ 高斯导数滤波器: 一次卷积 = 平滑 + 求导
5. 离散导数算子 $\rightarrow$ Sobel, Prewitt, Roberts
6. Canny 边缘检测器 (四步法):
高斯导数滤波 $\rightarrow$ 梯度幅值/方向 $\rightarrow$ NMS $\rightarrow$ 滞后阈值

下一章预告: 拟合——将检测到的边缘点拟合成直线、圆等几何形状。
