慕纬度科技

MUWEIDU

上位机
Motor Tool V2.35
中英文简介

Setting参数设置

Motor Tool V2.35

Select COM 选择COM | Baudrate 115200 波特率 | ID 1 ID号 | CONNECT 连接

Setting 设置 | Encoder | Product | Test | About

Basic Setting 基础设置

- Driver ID 驱动ID: 0
- Bus Type 总线类型
- RS485 Baudrate RS485波特率
- CAN Baudrate CAN 波特率
- Broadcast Mode 广播模式
- Spin Direction 转动方向: Normal 正向 / Reverse 反向
- Brake Resistor Control 放电电阻控制
- Brake Resistor Voltage 放电电阻电压: 26.00

Protection Setting 保护设置

- Protect Motor Temperature 电机保护温度: 100
- Protect Driver Temperature 驱动保护温度: 100
- Protect Under Voltage 最小保护电压: 8.00
- Protect Over Voltage 最大保护电压: 34.00
- Protect Over Current 过流保护(相电流): 5.00
- Protect Over Current Time 过流保护时间: 0
- Protect Short Circuit 短路保护
- Protect Stall 堵转保护: 0
- Protect Lost Input Time 信息丢失保护时间: 0

Disable 不设置保护
Enable(recoverable) 设置保护(可恢复)
Enable(not recoverable) 设置保护(不可恢复)

Limits Setting 限位设置

- Max Torque Current 最大转矩电流: 1000 SET RAM
- Max Speed 最大转速: 0.00 SET RAM
- Max Angle 最大角度: 0.00
- Speed Ramp 加速度: 0 SET RAM
- Current Ramp 转矩电流增速: 0

设置RAM

PID Setting PID 参数设置

	Kp	Ki	
Angle 角度	0	0	SET RAM
Speed 速度	0	0	SET RAM
Current 电流	0	0	SET RAM

Read Setting 读取设置
Save Setting 保存设置
Reset Setting 重置设置
Reboot Device 重启设备

Motor Off 电机关闭 | Motor On 电机开启

Comm Error: 0

Encoder编码设置

Motor Tool V2.35

Select COM | Baudrate 115200 | ID 1 | CONNECT

选择COM　波特率　ID号　连接

Setting | Encoder | Product | Test | About

编码器

Motor / Encoder Setting

电机/编码器设置

Motor Poles 磁极数	28
Encoder Type 编码器类型	
Encoder Position 编码器位置	
Motor Phase Sequence 电机相线连接顺序	
Motor/Encoder Offset 电机/编码器零偏	0
Motor/Encoder Align Ratio 电机/编码器校准比率	0
Motor/Encoder Align Voltage 电机/编码器校准电压	2.50 Align 校准
Motor Zero Position(Rom) 电机零位(ROM)	0 Set 设置

Redycer / Encoder Setting

减速机/编码器设置

Reduction Ratio 减速比	8
Reducer/Encoder Align Value 减速机/编码器校准值	0 Clear 清除
Reducer Zero Position 减速机零位	0 Set 设置

Save

保存

Read

读取

Motor Off　Motor On

电机关闭　电机开启

Comm Error： 0

Test 电机测试

Motor Tool V2.35

Select COM 选择COM

Baudrate 115200 波特率

ID 1 ID号

CONNECT 连接

Setting | Encoder | Product | Test 测试 | About

Control mode 控制模式

Torque Control 转矩控制

Speed Control 速度闭环控制

Multi Loop Angle Control1 多圈位置闭环控制1

Multi Loop Angle Control2 多圈位置闭环控制2

Single Loop Angle Control1 单圈位置闭环控制1

Single Loop Angle Control2 单圈位置闭环控制2

Increment Angle Control1 增量位置闭环控制1

Increment Angle Control2 增量位置闭环控制2

0 Torque Current 转矩电流

360.00 Speed 转速

0.00 Angle 角度

Rev 反向

Motor Stop 电机停止

Send 发送命令

Motor Restore 继续运行

Bus Voltage 总线电压 0 V

Motor Temp 电机温度 0 °C

Torque Current 转矩电流 0

Speed 转速 0 dps

Encoder 编码器 0

IA 相电流A 0

IB 相电流B 0

IC 相电流C 0

UVP 欠压保护状态

OVP 过压保护状态

DTP 驱动温度保护状态

MTP 电机温度保护状态

OCP 过流保护状态

SCP 短路保护状态

MSP 堵转保护状态

LIP 输入信息丢失保护状态

Clear Text 清除文本

Read State 1 读取状态1

Clear Error 清除错误

Read State 2 读取状态2

Read State 3 读取状态3

Read Multi Loop Angle 读取多圈角度位置

Clear Motor Loops 清除电机圈数

Brake 刹车

Brake Release 刹车释放

Read Single Loop Angle 读取单圈角度位置

Set Motor Zero(RAM) 设置电机零点到RAM

Motor Off 电机关闭

Motor On 电机开启

Comm Error: 0