大连理工大学实验预习报告

学院 (系):	信息与通信工程学院_专业:	电子信息工程	班级:	电信 1702
姓 名:		201783057	组:_	
实验时间:	20191112 实验室:	C221	_实验台:	
指导教师:	郭成安			

实验 III: 通信信号统计特性分析、仿真实现及应用

一、 实验目的和要求

掌握 Hilbert 变换的时域/频域实现方法;掌握窄带随机过程样本生成方法;掌握窄带随机过程及其低频分量的功率估计方法;掌握高斯窄带随机过程包络和相位的分布估计方法。

二、实验原理和内容

(一) 实验原理

- 1.Hilbert 变换的实现方法
- 1.根据信号的卷积性质,进行 Hilbert 变换。Hilbert 变换等效系统单位响应为

$$h(n) = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ \frac{2}{n\pi} & n = 2k + 1 \end{cases}$$

2.根据信号的卷积定理,在频域进行 Hilbert 变换。Hilbert 变换等效系统函数为 $H\!\left(e^{j\omega}\right) = \left\{ \begin{array}{ll} -j & 0 < \omega < \pi \\ j & -\pi < \omega < 0 \end{array} \right.$

即 Hilbert 变换可以看作是一个冲激响应为 h(n)的线性移不变网络。工程上实现时,需要将 h(n)截短,右移(因果化)后才行

- 2.窄带随机过程样本生成方法
- 3.随机过程及其低频分量的功率估计方法
- 4.高斯窄带随机过程包络和相位的分布估计方法

(二) 实验内容

1. Hilbert 变换的实现方法

生成 20000 点正弦波信号数据,与给定的冲激响应函数卷积或通过频域方法,得到 Hilbert 变换信号,并验证产生数据的正确性,利用 MATLAB 函数 hilbert 重新计算变换值。

Hilbert 变换等效系统单位响应为 $h(n)=\begin{cases} 0 & n=2k \\ \frac{2}{n\pi} & n=2k+1 \end{cases}$,其等效系统函数为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} -j & 0 < \omega < \pi \\ j & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$

2. 随机过程及其低频分量的功率估计方法

生成 10000 点中心频率 10KHz、带宽 500Hz 的窄带随机信号 X(t),估计此窄带随机过程及其低频过程 $A_c(t)$ 、 $A_s(t)$ 的功率谱密度。

3. 高斯窄带随机过程包络和相位的分布估计方法

生成 10000 点中心频率 10KHz、带宽 500Hz、方差为 1 的窄带随机信号 X(t),计算此窄带随机过程包络 A(t)和相位 $\Phi(t)$ 以及包络平方 $A^2(t)$,画出它们的分布直方图,并与理论结论做比较。

三、实验步骤

- 1. 生成 20000 点正弦波信号数据,与给定的冲激响应函数卷积或通过频域方法,得到 Hilbert 变换信号,并验证产生数据的正确性,利用 MATLAB 函数 hilbert 重新计算变换值。
- 2. 生成 10000 点中心频率 10KHz、带宽 500Hz 的窄带随机信号 ,估计此窄带随机过程及其低频过程、的功率谱密度。
- 3. 生成 10000 点中心频率 10KHz、带宽 500Hz、方差为 1 的窄带随机信号 X(t),计算此窄带随机过程包络 A(t) 和相位 $\Phi(t)$ 以及包络平方 $A^2(t)$,画出它们的分布直方图,并与理论结论做比较。

大连理工大学实验报告

学院(系): <u>信息与通信工程学院</u>专业: <u>电子信息工程</u> 班级: <u>电信 1702</u>

姓 名: <u>曹可</u> 学号: <u>201783057</u> 组: 实验时间: <u>20191112</u> 实验室: <u>C221</u> 实验台: _______
指导教师: 郭成安

实验 III: 通信信号统计特性分析、仿真实现及应用

一、实验目的和要求

掌握 Hilbert 变换的时域/频域实现方法;掌握窄带随机过程样本生成方法;掌握窄带随机过程及其低频分量的功率估计方法;掌握高斯窄带随机过程包络和相位的分布估计方法。

二、实验原理和内容

(一) 实验原理

- 1.Hilbert 变换的实现方法
- 1.根据信号的卷积性质,进行 Hilbert 变换。Hilbert 变换等效系统单位响应为

$$h(n) = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ \frac{2}{n\pi} & n = 2k + 1 \end{cases}$$

2.根据信号的卷积定理,在频域进行 Hilbert 变换。Hilbert 变换等效系统函数为 $H\!\left(e^{j\omega}\right) = \left\{ \begin{array}{ll} -j & 0 < \omega < \pi \\ j & -\pi < \omega < 0 \end{array} \right.$

即 Hilbert 变换可以看作是一个冲激响应为 h(n)的线性移不变网络。工程上实现时,需要将 h(n)截短,右移(因果化)后才行

- 2. 窄带随机过程样本生成方法
- 3.随机过程及其低频分量的功率估计方法
- 4.高斯窄带随机过程包络和相位的分布估计方法

(二) 实验内容

2. Hilbert 变换的实现方法

生成 20000 点正弦波信号数据,与给定的冲激响应函数卷积或通过频域方法,得到 Hilbert 变换信号,并验证产生数据的正确性,利用 MATLAB 函数 hilbert 重新计算变换值。

Hilbert 变换等效系统单位响应为 $h(n)=\begin{cases} 0 & n=2k \\ \frac{2}{n\pi} & n=2k+1 \end{cases}$,其等效系统函数为

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} -j & 0 < \omega < \pi \\ j & -\pi < \omega < 0 \end{cases}$$

4. 随机过程及其低频分量的功率估计方法

生成 10000 点中心频率 10KHz、带宽 500Hz 的窄带随机信号 X(t),估计此窄带随机过程及其低频过程 $A_c(t)$ 、 $A_s(t)$ 的功率谱密度。

5. 高斯窄带随机过程包络和相位的分布估计方法

生成 10000 点中心频率 10KHz、带宽 500Hz、方差为 1 的窄带随机信号 X(t),计算此窄带随机过程包络 A(t)和相位 $\Phi(t)$ 以及包络平方 $A^2(t)$,画出它们的分布直方图,并与理论结论做比较。

三、主要仪器设备

计算机、MatLab

四、实验步骤与操作方法、

(一) 实验一

1. 生成正弦信号

f=1000;%信号频率Hz fs=16000;%采样频率Hz N=20000;%采样点数 sinData = sin(2*pi*f/fs*(1:N)); figure(1),plot(sinData(1:500)) title('20000 点正弦信号1000Hz', 采样率16000Hz')

2. 生成 hilbert 滤波器

```
step = 30;
h = zeros(1, step);
for i = 1 : step
ind = bitand(abs(i-step/2), 1);
if(ind == 1)
h(i) = 2/pi/(i-step/2);
end
end
% show h(n)
figure(2), stem(h)
title('时域冲微响应')
```

3. hilbert 的频域传递函数

```
H = zeros(1,N);
for p = 1 : N
if(p <= N/2)
H(p) = -j;
else
H(p) = j;
end
end
% show H(p)
figure, stem(imag(H))
title('频域冲激响应')
```

4. 时域与函数卷积

```
cosData = conv(sinData,h,'same');
figure,plot(cosData(1:500))
title('时域变换卷积运算得到 cos 数据')
```

```
[c,l]=xcorr(sinData,cosData,'coeff');
% figure,stem(l,c)
[m,indx]=max(c);
D=abs(indx-N)+1
[C,I]=find(sinData==1);
T=I(2)-I(1)
delta=D/T;
disp(['栉位差为: ',num2str(delta*2),'pi'])
```

5. 频域乘积数据

```
cosData = real(ifft(fft(sinData).*H));
figure,plot(cosData(1:500))
title('频域变换乘积得到 cos 数据')

[c,l]=xcorr(sinData,cosData,'coeff');
% figure,stem(l,c);
[m,indx] = max(c);
D = abs(indx - N);
[C,I]=find(sinData==1);
T = I(4)-I(3)
delta = D/T;
disp(['相位差为: ',num2str(delta*2),'pi'])

cosData1 = imag(hilbert(sinData));
a=cosData-cosData;
figure,plot(a)
title('验证')
```

(二) 实验二

1.时域波形

N=10000;f0=10000;deltf=500;fs=22000;M=200; %调用参数设置
N1=N-M;

xt=random('norm',0,1,[1,N1]); %先产生N-M 个高斯随机数
f1=f0*2/fs; %滤波器设计用归一化中心频率
df1=deltf/fs; %滤波器设计用归一化带宽
ht=fir1(M,[f1-df1 f1+df1]); %ht 为带通滤波器的冲激响应, M 为阶数
X=conv(xt,ht); %输出N 个窄带随机信号样本的采样

2. 信号图形以及自相关和功率谱

figure,
plot(X);
title('时域波形')
%自相关函数
[Rx,lag]=xcorr(X,'biased');
figure,plot(lag,Rx);
title('窄带信号自相关函数')
% 功率谱
plot(periodogram(X));
title('窄带信号功率谱密度')

3. Act 以及 Ast

HX=imag(hilbert(X)); %对随机信号进行希尔伯特变换 [M N]=size(X); %提取窄带随机过程的样本数 t=0:1/fs:((N-1)/fs); %将 cos(w0t)、sin(w0t)进行离散采样的时间量 Ac=X.*cos(2*pi*f0*t)+HX.*sin(2*pi*f0*t); As=HX.*cos(2*pi*f0*t)-X.*sin(2*pi*f0*t); figure,

```
plot(Ac);
title('Ac(t)时域波形')
figure,
plot(As);
title('Ac(t)时域波形')
```

4.自相关函数以及功率谱密度

Rac=xcorr(Ac,'biased'); %低频过程Ac(t)样本的自相关函数

Ras=xcorr(As,'biased'); %低频过程As(t)样本的自相关函数

Racw=abs(fft(Rac)); %低频过程Ac(t)样本的功率谱密度

Rasw=abs(fft(Ras)); %低频过程As(t)样本的功率谱密度

N1=2*N-1;

f=fs/N1:fs/N1:fs/2; %频率轴的变换

Rac=xcorr(Ac,'biased'); %低频过程Ac(t)样本的自相关函数

Ras=xcorr(As,'biased'); %低频过程As(t)样本的自相关函数

Racw=abs(fft(Rac)); %低频过程Ac(t)样本的功率谱密度

Rasw=abs(fft(Ras)); %低频过程As(t)样本的功率谱密度

Rxw=abs(fft(Rx)); %窄帶随机信号样本的功率谱密度

N1=2*N-1;

f=fs/N1:fs/N1:fs/2; %频率轴的变换

5.绘制图形自相关函数以及功率谱密度

figure, subplot(3,1,1); plot(Rx);

title('窄带随机信号样本的自相关函数');

subplot(*3*,*1*,*2*);*plot*(*Rac*);

title('低频过程Ac(t)样本的自相关函数');

subplot(*3*,*1*,*3*);*plot*(*Ras*);

title('低频过程As(t)样本的自相关函数');

```
%功率谱密度
```

```
figure, subplot(3,1,1); plot(f,10*log10(Rxw(1:(N1-1)/2)+eps)); title('窄带随机信号样本的功率谱密度'); subplot(3,1,2); plot(f,10*log10(Racw(1:(N1-1)/2)+eps)); title('低频过程Ac(t)样本的功率谱密度'); subplot(3,1,3); plot(f,10*log10(Rasw(1:(N1-1)/2)+eps)); title('低频过程As(t)样本的功率谱密度');
```

(三) 实验三

1.生成时域波形并绘制图形

```
N=20000; f0=10000; deltf=500; fs=22000; M=50; %调用参数设置
N1=N-M;
xt=random('norm',0,1,[1,N1]); %先产生 N-M 个高斯随机数
f1=f0*2/fs; %滤波器设计用归一化中心频率
df1=deltf/fs; %滤波器设计用归一化带宽
ht=fir1(M,[f1-df1f1+df1]); %ht 为带通滤波器的冲激响应,M 为阶数
x=conv(xt,ht); %输出 N 个窄带随机信号样本的采样
figure,
plot(x);
title('时域波形')
```

2.时域信号的功率谱密度

```
% 功率谱
figure,
plot( periodogram( x));
title('窄带信号功率谱密度')
x=x/sqrt(var(x));
```

%归一化方差处理窄带高

3.求各项的直方图分布

```
HX=imag(hilbert(x));
[M N]=size(x);
t=0:1/fs:((N-1)/fs);
Ac=x.*cos(2*pi*f0*t)+HX.*sin(2*pi*f0*t);
As=HX.*cos(2*pi*f0*t)-x.*sin(2*pi*f0*t);
Ph=atan(As./Ac);
A2=Ac.*Ac+As.*As;
At = sqrt(A2);
%包络A(t)样本值的分布直方图
LP=-pi/2:0.05:pi/2;
figure,
                  %包络A(t)样本值的分布直方图
hist(At);
title('包络A(t)样本波形');
figure,
                            %相位样本值的分布直方图
hist(Ph,LP);
title('相位样本波形');
figure,
                         %包络平方值的分布直方图
hist(A2);
title('包络平方值波形');
```

五、实验数据记录和处理

(一) 实验一




图 1-1 正弦信号前 500 点




图 1-2 hilbert 的时域冲击




图 1-3 hilbert 的频域图形




图 1-4 时域卷积运算结果




图 1-5 频域乘积运算结果




图 1-6 hilbert 函数验证结果

```
D =

4

T =

16

相位差为: 0.5pi

T =

16

相位差为: 0.5pi
```

图 1-7 变换前后相位差

(二) 实验二




图 2-1 时域波形




图 2-2 窄带信号功率谱密度




图 2-2 Ac(t)时域波形




图 2-2 As(t)时域波形




图 2-2 各个信号自相关函数




图 2-2 各个信号功率谱密度

(三) 实验三




图 3-1 时域波形




图 3-2 时域波形




图 3-3 包络直方图




图 3-3 相位直方图




图 3-4 包络平方直方图

六、实验结果与分析

- 1. 用时域法和频域法求得的希尔伯特变换可以认为相同。
- 2. 低频分量 Ac(t)与 As(t)的功率谱密度相同。
- 3. 窄带信号的包络服从瑞利分布,相位服从均匀分布,包络平方服从指数分布,与实际理论相符。
- 4. 窄带信号的相位分布服从均匀分布。分布在(-pai/2)—(pai/2)的范围内,由于反正切函数取值的限制性,实际相位分布应为 $0-2\Pi$ 。

七、讨论、建议、质疑

- 1. 生成窄带随机信号有多种办法:
- (1) 生成高斯随机序列后,通过带通系统,得到窄带随机信号。
- (2) 生成两列高斯随机序列,分别通过低通系统,直接得到 As(t)以及 Ac(t)