## 第13届蓝桥杯EDA省赛客观试题答案及简析(II卷)

原创 四梯 四梯 2022-08-15 13:32 发表于北京

收录于合集 #蓝桥杯大赛

53个>





本期公众号文章对13届蓝桥杯省赛第二批EDA客观试题进行简析。

1.一般情况下,下列哪种封装可设计的引脚数量最多(D)。

A. SOT23

D. BGA

B. SOP

C. SOT89

简析: SOT(Small Out-Line Transistor)是贴片型小功率晶体管封装,主要有SOT23、SOT89等,SOT23是

中,发射极和基极在同一侧,常见于小功率晶体管、场效应管和带电阻网络的复合晶体管,强度好,但可 焊性差; SOT89具有3条短引脚,分布在晶体管的一侧,另外一侧为金属散热片,与基极相连,以增加散热 能力,常见于硅功率表面组装晶体管,适用于较高功率的场合。SOP(Small Out-Line Package)是表面贴装 型封装之一,也称之为SOL或DFP,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L字形)。BGA技术 (Ball Grid Array Package), 球栅阵列封装技术。该技术的出现便成为CPU、主板南、北桥芯片等高密度、高性能、多引 脚封装的最佳选择。 2. 下列哪些情况可能导致从原理图向 PCB 同步时发生错误(A、B)。

常用的三极管封装形式,有3条翼形引脚,分别为集电极、发射极和基极,分别列于元件长边两侧,其

- B. 没有指定封装名称或封装在库中不存在

C. 封装中存在两个焊盘编号重复


A. 原理图中存在两个位号相同的元件

- D. 原理图符号中存在两个名称一样的引脚
- 步时发生错误。

+9V

3. 以下电路由理想二极管组成,输出电压 Uo 为(A)。

简析:原理图中存在两个位号相同的元件,没有指定封装名称或封装在库中不存在会导致原理图向 PCB 同



简析:因为D1、D2、D3有一个接地,题中说明是理想二极管故没有导通压降,所以选A,U0=0V。

4.一个完整的电子电路设计方案包括(A、B、C、D)。

B. PCB 制板

简析:完成一个电子电路设计方案的整个过程大致可分为以下几个步骤:(1)原理图设计;(2)PCB设计; (3) 投板; (4) 元器件焊接; (5) 电路模块、整机调试。

C. 元器件焊接

A. 原理图与 PCB 设计

D. 电路模块、整机调试

A. 表面处理方式

C. 孔径大小及数量

5.下列哪些因素会影响 PCB 的加工生产成本 (A、B、C、D)

设廿合理的线宽和线间距,钻孔等。

频率称为下限截止频率fL。

C. 去掉绿油, 露出铜皮

D. 板层数

B. 线宽

6.放大电路的截止频率是指随频率变化,放大倍数下降到(D) Am 对应的频率。 A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 0.707

简析:信号频率上升到一定程度,放大倍数数值也将减小,使放大倍数数值等于0.707倍|Am|的频率称为上

限截止频率fH;信号频率下降到一定程度,放大倍数数值也将减小,使放大倍数数值等于0.707倍|Am|的

B. 相邻层走线正交

的分布电容和分布电感的作用。为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽

时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。相邻层走线正交:避免将不同的信号线在相邻层走成

简析: A、B、C、D均会影响PCB。通常面积相同的情况下, PCB层数越多, 价格越贵。影响PCB制造的主

要参数有最小线宽、最小线间距、最小钻孔等,这些参数若设置过小或工艺能力已经达到PCB工厂的最小极

限,那么PCB的成品率将会较低,生产制造的成本会增大。所以在设计PCB的过程中尽量避免挑战工厂的极限,

7.减少线路板上串扰的方法包括(A、B)。

简析: 串扰 (CrossTalk)是指PCB上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰,主要是由于平行线间

A. 3W 原则

同一方向,以减少不必要的层间串扰;当由于板结构限制(如某些背板)难以避免出现该情况,特别是信 号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔离各信号线。

D. 增加 PP 厚度

8.打开资源数据包中提供的原理图文件,分析原理图中出现了哪些串行通信方式(B、C)。

B. SPI

简析: 1-wire 单总线是采用单根信号线, 既传输时钟又传输数据, 而且数据传输是双向的。

9.打开资源数据包中提供的原理图文件,设计区低通滤波器的截止频率约为 (B) Hz。

A. 42

C. 200

简析:

A. USB

C. 12C

B. 159

D. 1000

D. 1-Wire

GND

0.1u

GND

**2pRC**将10k和0.1uF代入即可。

CONN-TH 2P-P5.08

10. PCB 设计完成后,通常需要输出的生产文件包括(A、B、C)。

D. 封装库

A. 物料清单 (BOM)

C. Gerber 文件

Place)、Gerber 文件。

B. 坐标文件(Pick and Place)

VDD

简析: PCB 设计完成后,通常需要输出的生产文件包括物料清单 (BOM)、坐标文件(Pick and

LMV358QD

ADC\_IN

U3.2 LMV358QD