SD存储卡的PCB布局布线设计要求


发布日期: 2020-02-27 14:37 浏览次数: 566

Micro SD卡是一种极细小的快闪存储器卡,其格式源自SanDisk创造,原本这种记忆卡称为T-Flash,及后改称为Trans Flash;而重新命名为 Micro SD的原因是因为被SD协会 (SDA) 采立。另一些被SDA采立的记忆卡包括Mini SD和SD卡。



其主要应用于移动电话,但因它的体积微小和储存容量的不断提高,已经使用于GPS设备、便携式音乐播放器和一些快闪存储器盘中。它的体积为 15mm x 11mm x1mm ,差不多相等于手指甲的大小,是现时最细小的记忆卡。

它也能通过SD转接卡来接驳于SD卡插槽中使用。 现时MicroSD卡提供128MB、256MB、512MB、1G、2G、4G、8G、16G、32G、64G、128G的容量(MWC 2014 世界移动通信大会期间,SanDisk打破了储存卡最高64GB容量的传统,正式发布了一款容量高达128GB的 Micro SD XC 储存卡。




oin!	Signal	Description
1	Data2	Data signal 1
2	Data3	data signal 2
3	CMD I/O	input and output command
4	GND	supply voltage negative
5	VDD	supply voltage positive
6	CLK	clock signal
7	GND	supply voltage negative
8	Data0	data signal 0 A TOPCE
9	Data1	data Dina 4 h and

SD存储卡引脚定义

SD存储卡也是经常拔插的接口器件,原理设计的时候也需要考虑静电器件的添加。

SD存储卡布局布线要求

- 1、VCC_SD的电容需要靠近卡座引脚放置进行滤波,遵循先大后小的原则。
- 2、TF卡尽量放置在板边,方便插拔,ESD器件要靠近TF卡来放置,走线需要先经过ESD器件再进入SD存储卡,不要打孔穿,如下所示。



- 3、SD存储卡走线为单端线,控制阻抗50欧姆;
- 4、所有的信号线尽量走在同一层,这样有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开,空间准许的情况下,单根包地,空间紧张的情况下整组进行包地处理,走线需要有完整的参考平面;
 - 5、SD存储卡的时钟信号,与其他信号线的间距保证20mil左右,有空间的情况下,包地处理
 - 6、组内数据线不要相差太大,需要控制400mil以内,走线总长度不要太长尽量控制在12.5 inch之内,以提高稳定性和兼容性。
 - 7、SD存储卡所有的信号线要做等长处理,以时钟线为目标线,误差控制在300mil以内即可。