

Título de la Práctica: Diseño e Implementación de Filtros Digitales FIR con Arduino

Carrera: Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

Materia: Procesamiento Digital de Señales

Profesor: Alan David Blanco Miranda **Laboratorio:** Electrónica **Fecha:** 31/03/2025 **Duración:** 3 hrs.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

- Comprender los conceptos fundamentales de los filtros digitales FIR
- Diseñar e implementar diferentes tipos de filtros digitales (paso-bajas, paso-altas, paso-banda)
- Analizar el efecto de diferentes ventanas en el diseño de filtros FIR
- Aplicar filtros digitales a señales reales adquiridas mediante Arduino
- Comparar el desempeño de filtros FIR en aplicaciones prácticas

HERRAMIENTAS, MATERIAL Y/O REACTIVOS A UTILIZAR:

1. Hardware:

- o Generador de funciones (con capacidad hasta 5kHz)
- o Osciloscopio digital (mínimo 2 canales)
- o Arduino UNO o similar
- Protoboard
- Cables jumper
- O Resistencias: 2x 10kΩ, 2x 1kΩ, 2x 4.7 kΩ
- o Capacitor de 0.1µF
- o Cable USB
- o Computadora con Python y Arduino IDE instalados
- Micrófono electret (opcional)
- O Potenciómetro 10kΩ (opcional para generación de señales variables)
- o LED (opcional para visualización de señales filtradas)



2. Software:

- o Arduino IDE (última versión)
- o Python 3.x con las siguientes bibliotecas:
 - numpy
 - matplotlib
 - scipy
 - pyserial
- o Editor de código (VS Code recomendado))

PARTE 1: SIMULACIÓN DE FILTROS DIGITALES EN PYTHON 1.1 Fundamentos de Filtros FIR e IIR

Crear un archivo Python llamado filtros_conceptos.py con el siguiente código para visualizar las diferencias fundamentales entre filtros FIR e IIR:

```
python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

# Parámetros generales
fs = 1000 # Frecuencia de muestreo (Hz)
T = 1 # Duración de la señal (segundos)
N = T * fs # Número de muestras
t = np.arange(0, T, 1/fs) # Vector de tiempo

# Función para mostrar respuesta al impulso
def mostrar_respuesta_impulso(b, a, titulo, N_imp=100):
    # Generar impulso
    impulso = np.zeros(N_imp)
    impulso[0] = 1

# Calcular respuesta al impulso
```



```
# Graficar
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.stem(np.arange(N imp), respuesta)
    plt.title(f'Respuesta al Impulso - {titulo}')
    plt.xlabel('n [muestras]')
    plt.ylabel('Amplitud')
    plt.grid(True)
    return respuesta
# Función para mostrar respuesta en frecuencia
def mostrar_respuesta_frecuencia(b, a, titulo, fs=1000):
    # Calcular respuesta en frecuencia
    w, h = signal.freqz(b, a, worN=8000)
    f = w * fs / (2 * np.pi) # Convertir a Hz
    # Graficar magnitud
    plt.figure(figsize=(12, 8))
    # Magnitud en escala lineal
    plt.subplot(2, 1, 1)
    plt.plot(f, np.abs(h))
    plt.title(f'Respuesta en Frecuencia - {titulo}')
    plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
    plt.ylabel('Magnitud')
    plt.grid(True)
    plt.xlim([0, fs/2])
    # Magnitud en dB
    plt.subplot(2, 1, 2)
```



```
plt.plot(f, 20 * np.log10(np.abs(h) + 1e-10)) # Evitar log(0)
    plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
    plt.ylabel('Magnitud (dB)')
    plt.grid(True)
    plt.xlim([0, fs/2])
    plt.ylim([-80, 5])
    plt.tight_layout()
# 1. Filtro FIR Paso-Bajas (ventana rectangular)
fc = 100 # Frecuencia de corte (Hz)
nyq = fs / 2 # Frecuencia de Nyquist
M = 31 # Orden del filtro (M impar para tener simetría)
# Diseño mediante ventana rectangular
h_fir = signal.firwin(M, fc/nyq, window='boxcar')
print(f"Coeficientes del filtro FIR (Rectangular, Orden <math>\{M-1\}):")
print(h_fir)
# 2. Filtro IIR Paso-Bajas (Butterworth)
orden iir = 4
b_iir, a_iir = signal.butter(orden_iir, fc/nyq, 'low')
print(f"\nCoeficientes del filtro IIR (Butterworth, Orden {orden iir}):")
print(f"Numerador: {b iir}")
print(f"Denominador: {a iir}")
# Mostrar respuestas al impulso
resp_fir = mostrar_respuesta_impulso(h_fir, 1, f'Filtro FIR Orden {M-1}')
resp_iir = mostrar_respuesta_impulso(b_iir, a_iir, f'Filtro IIR Orden
{orden_iir}')
# Mostrar respuestas en frecuencia
```



```
mostrar_respuesta_frecuencia(h_fir, 1, f'Filtro FIR Paso-Bajas
(Rectangular, Orden {M-1})', fs)
mostrar_respuesta_frecuencia(b_iir, a_iir, f'Filtro IIR Paso-Bajas
(Butterworth, Orden {orden_iir})', fs)

# Mostrar gráficos
plt.show()
```

Ejecute el código y observe:

- Las diferencias en la respuesta al impulso entre filtros FIR e IIR
- Las características de la respuesta en frecuencia de cada tipo de filtro
- La relación entre los coeficientes y la función de transferencia

1.2 Diseño de Filtros FIR con Diferentes Ventanas

Crear un archivo Python llamado filtros fir ventanas.py con el siguiente código:

```
python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal
# Parámetros de simulación
fs = 1000 # Frecuencia de muestreo (Hz)
fc = 100 # Frecuencia de corte (Hz)
nyq = fs / 2 # Frecuencia de Nyquist
        # Orden del filtro (impar para simetría)
# Definir diferentes ventanas
ventanas = {
    'Rectangular': 'boxcar',
    'Hanning': 'hann',
    'Hamming': 'hamming',
    'Blackman': 'blackman',
    'Kaiser (\beta=4.0)': ('kaiser', 4.0)
```



```
# Función para mostrar ventanas en el dominio del tiempo
def mostrar_ventanas(ventanas, M):
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    n = np.arange(M)
    for nombre, ventana in ventanas.items():
        if isinstance(ventana, tuple):
            window = signal.get_window(ventana, M)
        else:
            window = signal.get_window(ventana, M)
        plt.plot(n, window, label=nombre)
    plt.title('Ventanas en el Dominio del Tiempo')
    plt.xlabel('n [muestras]')
    plt.ylabel('Amplitud')
    plt.legend()
    plt.grid(True)
# Función para diseñar y analizar filtros FIR con diferentes ventanas
def analizar_filtros_fir(ventanas, M, fc, fs):
    nyq = fs / 2
    filtros = {}
    # Diseñar filtros con diferentes ventanas
    for nombre, ventana in ventanas.items():
        if isinstance(ventana, tuple):
            h = signal.firwin(M, fc/nyq, window=ventana)
        else:
            h = signal.firwin(M, fc/nyq, window=ventana)
        filtros[nombre] = h
```

}



```
# Calcular y graficar respuestas en frecuencia
plt.figure(figsize=(12, 10))
w = np.linspace(0, np.pi, 1000)
for i, (nombre, h) in enumerate(filtros.items(), 1):
    w, H = signal.freqz(h, 1, worN=1000)
    f = w * fs / (2 * np.pi)
    # Magnitud en escala lineal
    plt.subplot(len(filtros), 2, 2*i-1)
    plt.plot(f, np.abs(H))
    plt.title(f'Filtro FIR con Ventana {nombre}')
    plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
    plt.ylabel('Magnitud')
    plt.grid(True)
    plt.xlim([0, fs/2])
    # Magnitud en dB
    plt.subplot(len(filtros), 2, 2*i)
    plt.plot(f, 20 * np.log10(np.abs(H) + 1e-10))
    plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
    plt.ylabel('Magnitud (dB)')
    plt.grid(True)
    plt.xlim([0, fs/2])
    plt.ylim([-100, 5])
plt.tight_layout()
return filtros
```

Mostrar las ventanas en el dominio del tiempo



```
# Diseñar y analizar filtros FIR con diferentes ventanas
filtros = analizar_filtros_fir(ventanas, M, fc, fs)
# Aplicar filtros a una señal de prueba
# Crear una señal de prueba con múltiples componentes frecuenciales
t = np.arange(0, 1, 1/fs)
f1, f2, f3 = 50, 150, 300 # Frecuencias de componentes (Hz)
x = np.sin(2*np.pi*f1*t) + 0.5*np.sin(2*np.pi*f2*t) +
0.25*np.sin(2*np.pi*f3*t)
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(t[:200], x[:200])
plt.title('Señal Original (Primeras 200 muestras)')
plt.xlabel('Tiempo (s)')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.grid(True)
# Aplicar diferentes filtros y comparar resultados
for i, (nombre, h) in enumerate(filtros.items(), 2):
    if i > 3: # Mostrar solo dos filtros por claridad
        break
    y = signal.lfilter(h, 1, x)
    plt.subplot(3, 1, i)
    plt.plot(t[:200], y[:200])
    plt.title(f'Señal Filtrada con Ventana {nombre}')
    plt.xlabel('Tiempo (s)')
    plt.ylabel('Amplitud')
```



```
plt.tight_layout()
# Análisis en el dominio de la frecuencia
plt.figure(figsize=(12, 6))
# FFT de la señal original
X = np.fft.fft(x)
freq = np.fft.fftfreq(len(x), 1/fs)
plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(freq[:len(freq)//2], np.abs(X[:len(X)//2])/len(X))
plt.title('Espectro de la Señal Original')
plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
plt.ylabel('Magnitud')
plt.grid(True)
plt.xlim([0, fs/2])
# FFT de las señales filtradas
for i, (nombre, h) in enumerate(filtros.items(), 2):
    if i > 3: # Mostrar solo dos filtros por claridad
        break
    y = signal.lfilter(h, 1, x)
    Y = np.fft.fft(y)
    plt.subplot(3, 1, i)
    plt.plot(freq[:len(freq)//2], np.abs(Y[:len(Y)//2])/len(Y))
    plt.title(f'Espectro de la Señal Filtrada con Ventana {nombre}')
    plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
    plt.ylabel('Magnitud')
    plt.grid(True)
```



```
plt.tight_layout()
plt.show()

# Guardar coeficientes del filtro Hamming para usarlo más adelante

np.save('coef_fir_hamming.npy', filtros['Hamming'])
print(f"Coeficientes del filtro FIR con ventana Hamming guardados en 'coef fir hamming.npy'")
```

Ejecute el código y observe:

- Las formas de las diferentes ventanas en el dominio del tiempo
- El efecto de cada ventana en la respuesta en frecuencia del filtro
- La relación entre el tipo de ventana y la atenuación en la banda de rechazo
- El comportamiento de cada filtro al aplicarse a una señal de prueba

PARTE 2: IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS DIGITALES CON ARDUINO

2.1 Montaje del Circuito

- 1. Configuración del Generador de Funciones
 - o Encender el generador
 - o Configurar:
 - Forma de onda: Senoidal
 - Frecuencia: 100 Hz (inicialmente)
 - Amplitud: 2Vpp
 - Offset: +1V (para mantener la señal positiva)
- 2. Montaje del Circuito

[Generador] ---> [R1
$$10k\Omega$$
] ---> |punto A| ---> [R2 $10k\Omega$] ---> GND
 |punto A| ---> [C1 $0.1\mu F$] ---> GND
 |punto A| ---> Arduino A0

- 3. Verificación con Osciloscopio
 - o Conectar Canal 1 al punto A
 - Configurar:
 - Base de tiempo: 2ms/div
 - Voltaje: 500mV/div



- o Verificar que la señal: Bajío
 - Sea visible y estable
 - No exceda 5V pico a pico
 - Mantenga su forma senoidal

2.2 Código Arduino para Adquisición y Filtrado

1. Crear un archivo en Arduino IDE llamado filtrado_digital.ino con el siguiente código:

```
const int analogPin = A0; // Pin analógico de entrada
const int ledPin = 9;
                           // Pin PWM para visualización (opcional)
// Parámetros de muestreo
const unsigned long SAMPLE_PERIOD = 1000; // Microsegundos entre
muestras (1kHz)
const int BUFFER SIZE = 64;
                                // Tamaño del buffer (ajustar
según memoria disponible)
// Buffers para almacenar muestras
int sample_buffer[BUFFER_SIZE];
                                    // Buffer para muestras de
entrada
int filtered buffer[BUFFER SIZE];
                                 // Buffer para muestras
filtradas
                                        // Índice del buffer
int buffer index = 0;
bool buffer full = false;
                                        // Indicador de buffer lleno
// Parámetros para filtro FIR paso-bajas (coeficientes precalculados en
Python)
// Filtro FIR Hamming de orden 10, fc=100Hz @ fs=1kHz
const int FIR_ORDER = 10;
float fir coeffs[FIR ORDER + 1] = {
 0.0087, 0.0279, 0.0741, 0.1348, 0.1932, 0.2123,
 0.1932, 0.1348, 0.0741, 0.0279, 0.0087
};
```



```
// Variable para seleccionar tipo de filtro
int filter_type = 0; // 0: Sin filtro, 1: FIR
void setup() {
  Serial.begin(115200);
                            // Iniciar comunicación serial
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
                             // Configurar pin de LED como salida
  Serial.println("Sistema de Adquisición y Filtrado Digital");
  Serial.println("Comandos disponibles:");
  Serial.println("0: Sin filtro");
  Serial.println("1: Filtro FIR");
  Serial.println("s: Enviar buffer completo");
  analogReference(DEFAULT);
  delay(1000);
                             // Estabilización
}
void loop() {
  static unsigned long last_sample = 0;
  unsigned long current_time = micros();
  // Verificar comandos seriales
  if (Serial.available() > 0) {
    char cmd = Serial.read();
    if (cmd >= '0' && cmd <= '2') {
      filter type = cmd - '0';
      Serial.print("Filtro cambiado a tipo: ");
      Serial.println(filter_type);
```

```
Ingenierías y
                                                          Tecnologías
  } else if (cmd == 's' | cmd == 'S') {
    send_buffer();
  }
}
// Muestrear a la frecuencia especificada
if (current_time - last_sample >= SAMPLE_PERIOD) {
 // Leer valor analógico
  int sensor value = analogRead(analogPin);
  // Aplicar filtro según tipo seleccionado
  int filtered_value = 0;
  switch(filter_type) {
    case 0: // Sin filtro
      filtered_value = sensor_value;
      break;
    case 1: // Filtro FIR
      filtered value = apply fir filter(sensor value);
      break;
  }
  // Visualización opcional mediante PWM
  analogWrite(ledPin, map(filtered_value, 0, 1023, 0, 255));
  // Guardar en buffer
  if (buffer_index < BUFFER_SIZE) {</pre>
    sample_buffer[buffer_index] = sensor_value;
    filtered_buffer[buffer_index] = filtered_value;
    buffer index++;
```

Facultad de

```
Ingenierías y
                                                             Tecnologías
      if (buffer_index >= BUFFER_SIZE) {
        buffer_full = true;
        Serial.println("Buffer lleno. Enviar 's' para ver datos.");
      }
    }
    last_sample = current_time;
  }
}
// Implementación del filtro FIR
int apply_fir_filter(int new_sample) {
  // Desplazar valores en el buffer
  for (int i = FIR_ORDER; i > 0; i--) {
    fir_buffer[i] = fir_buffer[i-1];
  }
  // Añadir nueva muestra al inicio del buffer
  fir_buffer[0] = new_sample;
  // Aplicar coeficientes
  float result = 0;
  for (int i = 0; i \leftarrow FIR ORDER; i++) {
    result += fir_coeffs[i] * fir_buffer[i];
  }
  return (int)result;
}
// Enviar buffer completo por puerto serial
void send_buffer() {
```

Facultad de

```
Ingenierías y
                                                            Tecnologías
if (!buffer full) {
  Serial.println("Buffer no lleno. Esperando más muestras...");
  return;
}
// Enviar formato CSV: índice, original, filtrada
Serial.println("index, original, filtered");
for (int i = 0; i < BUFFER_SIZE; i++) {</pre>
  Serial.print(i);
  Serial.print(",");
  Serial.print(sample buffer[i]);
  Serial.print(",");
  Serial.println(filtered buffer[i]);
}
// Reiniciar buffer
buffer index = 0;
buffer_full = false;
Serial.println("Buffer enviado y reiniciado");
```

- 2. Cargar el código al Arduino y abrir el Monitor Serial
 - Configurar velocidad a 115200 baudios
 - Enviar los comandos para cambiar entre tipos de filtro
 - Observar los datos adquiridos y filtrados

2.3 Script Python para Visualizar Datos de Arduino

Crear un archivo Python llamado visualizar_arduino.py para recibir y graficar los datos del Arduino:

```
import serial
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

}

Facultad de



```
def adquirir_datos(puerto='COM3', baudrate=115200, timeout=10):
    Adquiere datos del Arduino
    0.00
    try:
        # Configurar puerto serial
        ser = serial.Serial(puerto, baudrate)
        print(f"Conectado al puerto: {puerto}")
        time.sleep(2) # Esperar inicialización
        # Solicitar datos enviando 's'
        ser.write(b's')
        print("Solicitando datos del buffer...")
        # Esperar y leer datos
        inicio = time.time()
        datos originales = []
        datos_filtrados = []
        encabezado leido = False
        while (time.time() - inicio) < timeout:</pre>
            if ser.in_waiting:
                linea = ser.readline().decode().strip()
                if linea == "Buffer enviado y reiniciado":
                    break
                if encabezado_leido:
                    try:
                        partes = linea.split(',')
```

```
Facultad de
                                                             Ingenierías y
                                                             Tecnologías
                         if len(partes) == 3:
                             datos_originales.append(int(partes[1]))
                            datos_filtrados.append(int(partes[2]))
                    except:
                        pass # Ignorar líneas mal formadas
                if linea == "index, original, filtered":
                    encabezado_leido = True
        ser.close()
        return np.array(datos originales), np.array(datos filtrados)
    except Exception as e:
        print(f"Error al conectar con Arduino: {e}")
        return None, None
def cambiar filtro(puerto='COM3', baudrate=115200, tipo filtro=0):
    Cambia el tipo de filtro en Arduino
    tipo_filtro: 0 (sin filtro), 1 (FIR), 2 (IIR)
    try:
        ser = serial.Serial(puerto, baudrate)
        print(f"Conectado al puerto: {puerto}")
        time.sleep(2) # Esperar inicialización
        # Enviar comando para cambiar filtro
        ser.write(str(tipo_filtro).encode())
        time.sleep(0.5)
        # Leer respuesta
        while ser.in_waiting:
```

```
ser.close()
        return True
    except Exception as e:
        print(f"Error al conectar con Arduino: {e}")
        return False
def analizar_datos(originales, filtradas, fs=1000):
    Analiza y grafica los datos adquiridos
    if originales is None or filtradas is None:
        return
    t = np.arange(len(originales)) / fs # Vector de tiempo
    # Gráficas en el dominio del tiempo
    plt.figure(figsize=(12, 8))
    plt.subplot(2, 1, 1)
    plt.plot(t, originales)
    plt.title('Señal Original')
    plt.xlabel('Tiempo (s)')
    plt.ylabel('Amplitud (ADC)')
    plt.grid(True)
    plt.subplot(2, 1, 2)
    plt.plot(t, filtradas)
    plt.title('Señal Filtrada')
    plt.xlabel('Tiempo (s)')
    plt.ylabel('Amplitud (ADC)')
    plt.grid(True)
```



```
plt.tight_layout()
# Gráficas en el dominio de la frecuencia
plt.figure(figsize=(12, 8))
# FFT de la señal original
X = np.fft.fft(originales)
freq = np.fft.fftfreq(len(originales), 1/fs)
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(freq[:len(freq)//2], np.abs(X[:len(X)//2])/len(X))
plt.title('Espectro de la Señal Original')
plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
plt.ylabel('Magnitud')
plt.grid(True)
plt.xlim([0, fs/2])
# FFT de la señal filtrada
Y = np.fft.fft(filtradas)
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(freq[:len(freq)//2], np.abs(Y[:len(Y)//2])/len(Y))
plt.title('Espectro de la Señal Filtrada')
plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
plt.ylabel('Magnitud')
plt.grid(True)
plt.xlim([0, fs/2])
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Ingenierías y
                                                            Tecnologías
def main():
    puerto = input("Ingrese el puerto COM (default: COM3): ") or "COM3"
    print("\n--- SISTEMA DE ANÁLISIS DE FILTROS DIGITALES ---")
    print("1. Adquirir datos sin filtro")
    print("2. Adquirir datos con filtro FIR")
    print("3. Salir")
    while True:
        opcion = input("\nSeleccione una opción: ")
        if opcion == '1':
            cambiar_filtro(puerto, tipo_filtro=0)
            time.sleep(1)
            orig, filt = adquirir datos(puerto)
            analizar_datos(orig, filt)
        elif opcion == '2':
            cambiar filtro(puerto, tipo filtro=1)
            time.sleep(1)
            orig, filt = adquirir datos(puerto)
            analizar_datos(orig, filt)
        elif opcion == '3':
            print("Saliendo...")
            break
        else:
            print("Opción no válida. Intente de nuevo.")
if __name__ == "__main__":
```

Facultad de

main()



- 1. Conecte con el Arduino
- 2. Seleccione el tipo de filtro a aplicar
- 3. Adquiera y visualice los datos
- 4. Analice el comportamiento de los filtros en señales reales

2.4 Experimentos con Señales Reales

1. Experimento 1: Barrido de Frecuencia

- Configure el generador de funciones para realizar un barrido de frecuencia (de 10Hz a 500Hz)
- o Adquiera datos con diferentes tipos de filtro
- o Observe el comportamiento de los filtros en diferentes rangos de frecuencia

2. Experimento 2: Filtrado de Ruido

- Añada una fuente de ruido a la señal (puede acercar un teléfono móvil o manipular cables cercanos)
- Adquiera datos con y sin filtro
- o Compare la capacidad de cada filtro para eliminar el ruido
- 3. **Experimento 3: Generación de Señales con Arduino** Modificar el código Arduino para generar señales además de filtrarlas:

```
// Añadir al inicio del archivo filtrado_digital.ino:

// Parámetros para generación de señales
int signal_type = 0;  // 0: Externa, 1: Seno, 2: Cuadrada, 3: Triangular
float signal_freq = 50.0;  // Frecuencia en Hz
int signal_amp = 500;  // Amplitud (0-512)
int signal_offset = 512;  // Offset (0-512)
unsigned long signal_phase = 0;  // Fase actual en microsegundos

// Añadir al setup():
Serial.println("Generación de señales:");
Serial.println("e: Señal externa (A0)");
Serial.println("s: Señal senoidal");
Serial.println("q: Señal cuadrada");
Serial.println("t: Señal triangular");
```



```
Serial.println("f###: Cambiar frequencia a ### Hz");
Serial.println("a###: Cambiar amplitud a ###");
// Modificar la sección de verificación de comandos seriales:
if (Serial.available() > 0) {
  char cmd = Serial.read();
  if (cmd >= '0' && cmd <= '2') {
    filter_type = cmd - '0';
    Serial.print("Filtro cambiado a tipo: ");
    Serial.println(filter_type);
  } else if (cmd == 's' || cmd == 'S') {
    send_buffer();
  } else if (cmd == 'e' || cmd == 'E') {
    signal_type = 0;
    Serial.println("Señal externa seleccionada");
  } else if (cmd == 's' || cmd == 'S') {
    signal type = 1;
    Serial.println("Señal senoidal seleccionada");
  } else if (cmd == 'q' || cmd == 'Q') {
    signal_type = 2;
    Serial.println("Señal cuadrada seleccionada");
  } else if (cmd == 't' || cmd == 'T') {
    signal type = 3;
    Serial.println("Señal triangular seleccionada");
  } else if (cmd == 'f') {
    // Leer frecuencia
    String freq_str = "";
    while (Serial.available() > 0) {
      char c = Serial.read();
      if (isDigit(c)) freq_str += c;
      delay(2);
    }
```



```
if (freq_str.length() > 0) { Baiio
      signal_freq = freq_str.toFloat();
      Serial.print("Frecuencia cambiada a: ");
      Serial.print(signal_freq);
      Serial.println(" Hz");
    }
  } else if (cmd == 'a') {
    // Leer amplitud
    String amp str = "";
    while (Serial.available() > 0) {
      char c = Serial.read();
      if (isDigit(c)) amp_str += c;
      delay(2);
    }
    if (amp str.length() > 0) {
      signal_amp = amp_str.toInt();
      Serial.print("Amplitud cambiada a: ");
      Serial.println(signal_amp);
    }
  }
}
// Modificar la sección de muestreo:
if (current_time - last_sample >= SAMPLE_PERIOD) {
  // Leer o generar valor según el tipo de señal
  int sensor_value;
  switch(signal_type) {
    case 0: // Señal externa
      sensor_value = analogRead(analogPin);
      break:
    case 1: // Señal senoidal
```



```
signal_phase += SAMPLE_PERIOD;
      if (signal_phase >= (1000000 / signal_freq))
        signal_phase = 0;
      float phase rad = (2.0 * PI * signal phase * signal freq) /
1000000.0;
      sensor value = signal offset + signal amp * sin(phase rad);
      break;
   case 2: // Señal cuadrada
      signal_phase += SAMPLE_PERIOD;
      if (signal phase >= (1000000 / signal freq))
        signal_phase = 0;
      if (signal_phase < (500000 / signal_freq))</pre>
        sensor value = signal offset + signal amp;
      else
        sensor value = signal offset - signal amp;
      break;
    case 3: // Señal triangular
      signal_phase += SAMPLE_PERIOD;
      if (signal phase >= (1000000 / signal freq))
        signal_phase = 0;
      float phase_norm = (float)signal_phase / (1000000.0 / signal_freq);
      if (phase_norm < 0.5)</pre>
        sensor_value = signal_offset - signal_amp + 4 * signal_amp *
phase_norm;
      else
        sensor_value = signal_offset + 3 * signal_amp - 4 * signal_amp *
phase_norm;
      break;
  }
```



- Experimente con diferentes formas de onda generadas por el Arduino
- Aplique filtros y observe el comportamiento
- 4. **Experimento 4: Procesamiento de Audio (Opcional)** Si se dispone de un micrófono electret:

- o Adquiera señales de audio y aplique diferentes filtros
- o Observe el efecto del filtrado en el espectro de frecuencia del audio
- o Experimente con filtros paso-banda para extraer componentes específicas

PARTE 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y EJERCICIOS

3.1 Análisis de Filtros FIR

Para cada tipo de filtro implementado, analice:

- 1. Respuesta en Frecuencia:
 - o ¿Qué tipo de filtro (FIR) proporciona una mayor pendiente en la banda de transición?
 - o ¿Cómo afecta el orden del filtro a la selectividad en frecuencia?
 - Compare la atenuación en la banda de rechazo entre diferentes tipos de ventanas
- 2. Respuesta de Fase:
 - o ¿Qué tipo de filtro proporciona una respuesta de fase más lineal?
 - o ¿Qué implicaciones tiene esto en aplicaciones prácticas?
- 3. Eficiencia Computacional:
 - o Compare el tiempo de procesamiento entre filtros FIR
 - o ¿Qué tipo de filtro es más eficiente para un mismo nivel de rendimiento?

3.2 Ejercicios Propuestos

1. Diseño de Filtros para Aplicaciones Específicas:



- Diseñe un filtro paso-banda para extraer una señal de 100 Hz en presencia de ruido
- o Diseñe un filtro paso-altas para detectar transiciones rápidas en una señal

2. Optimización de Parámetros:

- Experimente con diferentes órdenes de filtro para encontrar el equilibrio óptimo entre rendimiento y carga computacional
- o Explore diferentes tipos de ventanas y su efecto en el rendimiento del filtro

3. Aplicaciones Prácticas:

- o Detección de tonos específicos en una señal de audio
- o Eliminación de ruido en señales biomédicas
- o Diseño de un ecualizador simple para procesar audio

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para cada experimento, analice:

1. Comparación entre Ventanas:

- o ¿Qué ventana ofrece la mejor resolución espectral?
- o ¿Qué ventana tiene mejor supresión de lóbulos secundarios?
- o ¿Cuál es el compromiso entre resolución y fuga espectral?

2. Análisis del Efecto del Orden del Filtro:

- o ¿Cómo afecta el orden del filtro a la precisión en la banda de paso?
- o ¿Existe un punto óptimo entre complejidad computacional y calidad?

3. Evaluación de Capacidad de Filtrado:

- o ¿Qué tipo de filtro funciona mejor para eliminar ruido de alta frecuencia?
- ¿Qué filtro es más efectivo para separar componentes frecuenciales cercanas?

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

- 1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre filtros FIR en términos de respuesta al impulso, estabilidad y eficiencia?
- 2. Explique cómo afecta el tipo de ventana al diseño de filtros FIR y qué ventajas ofrece cada tipo de ventana.
- 3. ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta al implementar filtros digitales en sistemas con recursos limitados como Arduino?
- 4. ¿Cómo se relaciona la frecuencia de muestreo con la frecuencia máxima que puede ser procesada por un filtro digital?
- 5. Explique el concepto de "fuga espectral" y cómo puede mitigarse mediante el uso de ventanas.
- 6. ¿Cómo afecta el retardo de grupo a las aplicaciones en tiempo real y qué tipo de filtro minimiza este efecto?



7. ¿Qué problemas pueden surgir al implementar filtros digitales de alto orden en sistemas embebidos?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 1. Implementación correcta de los filtros digitales (25%)
- 2. Análisis de resultados y comprensión de conceptos (25%)
- 3. Desarrollo experimental y mediciones (25%)
- 4. Respuestas a las preguntas de comprensión y ejercicios propuestos (25%)

OBSERVACIONES:

- Tomar fotografías del montaje experimental
- Guardar todas las gráficas generadas en Python para el reporte
- Documentar cualquier observación relevante durante los experimentos
- Mantener respaldo digital del código utilizado

REFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES

- 1. Documentación de Arduino:
 - Referencia AnalogRead: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analogio/analogread/
 - Comunicación Serial: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/seri al/
- 2. Documentación de Python:
 - o NumPy Documentation: https://numpy.org/doc/
 - SciPy Signal Processing: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html
 - o Matplotlib Documentation: https://matplotlib.org/stable/contents.html
- 3. Teoría de Filtros Digitales:
 - o Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2010). Discrete-time signal processing. Pearson.
 - Smith, S. W. (1997). The scientist and engineer's guide to digital signal processing. California Technical Pub.