BIXOLON®

Application Programming Guide

JavaPOS 드라이버

Rev. 3.09

STP-103III
SRP-275 / SRP-275II / SRP-275III
SRP-330 / SRP-330II / SRP-332II
SRP-340II / SRP-342II
SRP-350 / SRP-350II
SRP-350plus / SRP-352plus
SRP-350plusII / SRP-352plusII
SRP-350III / SRP-352III
SRP-350plusIII / SRP-352plusIII
SRP-380 / SRP-382
SRP-F310 / SRP-F312
SRP-F310II / SRP-F312II
SRP-F313II / SRP-S300
SPP-R200 / SPP-R200II
SPP-R200III / SPP-R210
SPP-R300 / SPP-R310 / SPP-R400

http://www.bixolon.com

■ 목차

1. 매뉴얼 안내 3

2. 개발 환경 4
2-1 통신 설정 4

3. 프로퍼티 및 메소드 5
3-1 프린터 타입 별 분류 5
3-2 프로퍼티 설정 범위 및 기본 설정 값 6
3-2-1 Capability 설정 값 6
3-2-2 프로퍼티 기본 설정 값 및 설정 범위 7
3-2-3 POSPrinter 메소드 10
3-2-4 POSPrinter Escape Sequences 11
3-2-5 Color bitmap 인쇄 지원 11

4. 확장 함수 12
4-1 DirectIO 메소드 12
4-2 DirectIOEvent 이벤트 14

5. 에러 정보 15
5-1 ResultCode 리스트 15

6. 주의 사항 19

1. 매뉴얼 안내

이 매뉴얼은 빅솔론 JavaPOS 드라이버와 함께 빅솔론이 제공하는 POSPrinter 제품들을 사용하기 위한 장치 설치, 설정, 어플리케이션 제작에 필요한 정보들을 포함하고 있습니다.

이 매뉴얼에서 아래와 같이 용어를 명명합니다.

- JDK : Java Development Kit
- JRE : Java Runtime Enviroment
- JavaPOS : Java Point of Sale
- JCL Utility : JavaPOS Configuration Loader Utility

[참고 사이트]
http://www.javapos.com : Java POS 위원회
http://java.com : Java 공식 홈페이지
http://www.bixolon.com : 빅솔론 프린터 홈페이지

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

2. 개발 환경

2-1 통신 설정

시리얼 인터페이스를 사용할 때 통신 설정 정보
통신 설정 정보는 JCL Utility 에서 아래 항목을 수정할 수 있습니다.

프린터 모델	통신 속도	프린터 타입	기타
STP-103III	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-275	9600/19200	2 Color Dot	
SRP-275II	9600/19200	2 Color Dot	
SRP-275III	9600/19200	2 Color Dot	
SRP-330	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-330II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-332II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-340II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-342II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-350	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-350II	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	
SRP-350III	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-350plus	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	
SRP-350plusII	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	
SRP-350plusIII	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-352III	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-352plus	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	203dpi
SRP-352plusII	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	203dpi
SRP-352plusIII	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-380	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-382	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-F310	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	
SRP-F310II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	
SRP-F312	9600/19200/38400/57600/115200	2 Color Thermal	203dpi
SRP-F312II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-F313II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SRP-S300	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SPP-R200	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SPP-R200II	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SPP-R200III	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SPP-R300	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SPP-R310	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi
SPP-R400	9600/19200/38400/57600/115200	Mono Thermal	203dpi

* 제품 출시 시 제품에 따라 기본 통신 설정을 확인 한 후 참조 하십시오.

3. 프로퍼티 및 메소드

3-1 프린터 타입 별 분류

이 장의 프로퍼티는 아래의 프린터 타입 기준에 따라 프로퍼티가 결정됩니다.
(일부 용지 설정 등에 대한 프로퍼티에 대해서는 프린터 모델에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.)

2 Color Dot 프린터 모델 리스트	SRP-275, SRP-275II, SRP-275III
1 Color Thermal 프린터 모델 리스트	STP-103III, SRP-330, SRP-330II, SRP-332II, SRP-350, SRP-350III, SRP-352III, SRP-340II, SRP-342II, SRP-350plusIII, SRP-352plusIII, SRP-380, SRP-382, SRP-F310II, SRP-F312II, SRP-F313II, SRP-S300, SPP-R200, SPP-R200II, SPP-R200III, SPP-R210, SPP-R300, SPP-R310, SPP-R400
2 Color Thermal 프린터 모델 리스트	SRP-350II, SRP-350plus, SRP-352plus, SRP-350plusII, SRP-352plusII, SRP-F310, SRP-F312

3-2 프로퍼티 설정 범위 및 기본 설정 값

3-2-1 Capability 설정 값

Capability 프로퍼티	2 Color Dot	1 Color Thermal	2 Color Thermal
CapCompareFirmwareVersion	FALSE	FALSE	FALSE
CapPowerReporting	TRUE	TRUE	TRUE
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateFirmware	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE
CapTransaction	TRUE	TRUE	TRUE
CapCoverSensor	TRUE	TRUE	TRUE
CapConcurrentRecSlp	FALSE	FALSE	FALSE
CapConcurrentJrnSlp	FALSE	FALSE	FALSE
CapConcurrentJrnRec	FALSE	FALSE	FALSE
CapCharacterSet	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecUnderline	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecPageMode	FALSE	TRUE	TRUE
CapCuncurrentPageMode	FALSE	FALSE	FALSE
CapRecStamp	FALSE	FALSE	FALSE
CapRecRotate180	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecRight90	FALSE	TRUE	TRUE
CapRecPapercut	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecNearEndSensor	FALSE	TRUE	TRUE
CapRecMarkFeed	FALSE	FALSE	FALSE
CapRecLeft90	FALSE	TRUE	TRUE
CapRecItalic	FALSE	FALSE	FALSE
CapRecEmptySensor	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecDwideDhigh	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecDwide	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecDhigh	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecColor	TRUE	FALSE	TRUE
CapRecCartridgeSensor	FALSE	FALSE	FALSE
CapRecBold	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecBitmap	TRUE	TRUE	TRUE
CapRecBarCode	FALSE	TRUE	TRUE
CapRec2Color	TRUE	FALSE	TRUE
CapRecPresent	TRUE	TRUE	TRUE

3-2-2 프로퍼티 기본 설정 값 및 설정 범위

- List 프로퍼티

모 델	RecLineCharsList	RecBarCode RotationList	FontTypefaceList	RecBitmapList
STP-103III	“24,32”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-275 SRP-275II SRP-275III	“33,40”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-330 SRP-330II SRP-340II SRP-350 SRP-350II SRP-350III SRP-350plus SRP-350plusII SRP-350plusIII SRP-380 SRP-F310 SRP-F310II	“42,56”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-332II SRP-342II SRP-352III SRP-352plus SRP-352plusII SRP-352plusIII SRP-382 SRP-F312 SRP-F312II SRP-S300	“48,64”	“”	“”	0,L90,R90,180
SRP-F313II	“53,71”	“”	“”	0,L90,R90,180
SPP-R200 SPP-R200II SPP-R200III SPP-R210	“32,42”	“”	“”	0,L90,R90,180
SPP-R300 SPP-R310	“48,64”	“”	“”	0,L90,R90,180
SPP-R400	“69,92”	“”	“”	0,L90,R90,180

- CharacterSetList 프로퍼티

모 델	Value
SRP-275 SRP-275II SRP-275III	437,850,860,863,1(Katakana),865,866,1252,852,858,862 864, 23(Thai42),1253,1254,1257,27(Farsi),1251,737,775,255
STP-103III SRP-350	437,850,1(Katakana),860,863,865,858,255
SRP-330 SRP-350plus SRP-352plus	437,1(Katakana),850,860,863,865,1252,866,852,858,862 864,23(Thai42),1253,1254,1257,27(Farsi),1251,737,775 31(Thai14),32(Hebrew Old),1255,34(Thai11),35(Thai18) 855,857,928,39(Thai16),1256,255
SRP-330II SRP-332II SRP-340II SRP-342II SRP-350II SRP-350III SRP-352III SRP-350plusII SRP-352plusII SRP-350plusIII SRP-352plusIII SRP-380 SRP-382 SRP-F310 SRP-F312 SRP-F310II SRP-F312II SRP-F313II SRP-S300 SPP-R200 SPP-R200II SPP-R200III SPP-R210 SPP-R300 SPP-R310 SPP-R400	437,1(Katakana),850,860,863,865,1252,866,852,858,862 864,23(Thai42),1253,1254,1257,27(Farsi),1251,737,775 31(Thai14),32(Hebrew Old),1255,34(Thai11),35(Thai18) 855,857,928,39(Thai16),1256,1258,42(Khmer),1250,255

- 용지 넓이 및 높이 프로퍼티

모 델	RecLineHeight	RecLineWidth	RecLinePaperCut
STP-103III	24	342	5
SRP-275 SRP-275II SRP-275III	9	512	9
SRP-330 SRP-330II SRP-340II SRP-350 SRP-350II SRP-350III SRP-350plus SRP-350plusII SRP-350plusIII SRP-380 SRP-F310 SRP-F310II	24	512	5
SRP-332II SRP-342II SRP-352III SRP-352plus SRP-352plusII SRP-352plusIII SRP-382 SRP-F312 SRP-F312II SRP-S300	24	576	5
SRP-F313II	24	640	5
SPP-R200 SPP-R200II SPP-R200III SPP-R210	24	384	5
SPP-R300 SPP-R310	24	576	5
SPP-R400	24	832	5

- RecLineSpacing 프로퍼티

프로퍼티	설정 범위		
	기본 값	최대 값	최소 값
RecLineSpacing	16	127	0

3-2-3 POSPrinter 메소드

메소드	설정 값
beginInsertion	X
beginRemoval	X
changePrintSide	X
clearPrintArea	O
cutPaper	O
drawRuledLine	X
endInsertion	X
endRemoval	X
markFeed	X
pageModePrint	O (Dot, Ink type 프린터 지원 안함)
printBarCode	O
printBitmap	O
printImmediate	O
printMemoryBitmap	X
printNormal	O
printTwoNormal	X
rotatePrint	O
setBitmap	O
setLogo	O
transactionPrint	O
validateData	O

O: 지원 X: 미지원

3-2-4 POSPrinter Escape Sequences

Escape Sequence	설정 값
[#]P	O (값 범위: 0~100)
[#]fP	O (값 범위: 0~100)
[#]sP	X
sL	X
[#]B	O (값 범위: 1~20)
tL	O
bL	O
[#]lF	O (값 범위: 0~9999)
[#]uF Base Pitch [inch]	O
[#]rF Maximum [inch]	X
#E	X
#R	X
#dL	X
#fT	O
[!]bC	O
[!][#]uC	O
[!]iC	X
[#]rC	O
[!]rvC	O
[#]sC	X
1C	O
2C	O
3C	O
4C	O
#hC	O
#vC	O
[#]fC	X
[!]tbC	X
[!]tpC	X
cA	O
rA	O
lA	O
[!][#]stC	X
N	O

O: 지원 X: 미지원

3-2-5 Color bitmap 인쇄 지원

BIXOLON JavaPOS Driver는 아래와 같은 이미지 파일 인쇄를 지원합니다.

- GIF, JPG, BMP Image Format.

프린터에 따라 Mono color 또는 2 Color 변환을 하여 인쇄를 합니다.

4. 확장 함수

이 장은 POSPrinter를 위한 DirectIO 확장 메소드에 대한 설명입니다.
이 메소드는 빅솔론 프린터 제품에서만 정상적인 동작을 합니다.

4-1 DirectIO 메소드

인 자	설 명	변수형
Command	미리 정의된 상수	Long
pData	출력 데이터 수 / 출력 데이터 커맨드	Long
pString	출력 데이터	String

BIXOLON JPOS DirectIO 명령어 요약

명 령 어	상수값	설 명
PTR_DI_OUTPUT	0	정의된 pString을 인쇄합니다.
PTR_DI_INTERNATIONAL_CHAR	1	International characterset을 정의합니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_READ	2	MSR 데이터를 읽습니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK1	3	MSR 데이터 중 Track 1 정보를 로드합니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK2	4	MSR 데이터 중 Track 2 정보를 로드합니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK3	5	MSR 데이터 중 Track 3 정보를 로드합니다.
PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_CLEAR	6	읽어들인 MSR 데이터를 클리어 합니다.

PTR_DI_OUTPUT

인 자	Command	PTR_DI_OUTPUT
	pData	Null
	pString	Output data
설 명	프린터 상태를 체크한 후 데이터를 아무런 변형없이 전송합니다. “pString”은 “BinaryConversion” 의 영향을 받지 않습니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_BUSY	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_FAILURE	0

PTR_DI_INTERNATIONAL_CHAR

인 자	Command	PTR_DI_INTERNATIONAL_CHAR
	pData	미리 정의된 상수값 PRN_DI_CHAR_USA: 0 PRN_DI_CHAR_FRANCE: 1 PRN_DI_CHAR_GERMANY: 2 PRN_DI_CHAR_UK: 3 PRN_DI_CHAR_DENMARK1: 4 PRN_DI_CHAR_SWEDEN: 5 PRN_DI_CHAR_ITALY: 6 PRN_DI_CHAR_SPAIN1: 7 PRN_DI_CHAR_JAPAN: 8 PRN_DI_CHAR_NORWAY: 9 PRN_DI_CHAR_DENMARK2: 10
	pString	Printing position
설 명	International character set 을 설정합니다. CharacterSet 프로퍼티를 수정하면 International character set 은 초기화 됩니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_BUSY	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_FAILURE	0

PTR_DI_MOBILE_MSR_READ

인 자	Command	PTR_DI_MOBILE_MSR_READ
	pData	Null
	pString	Null
설 명	MSR 데이터를 Read를 수행합니다. 수행된 결과는 PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK 커맨드를 이용하여 읽어옵니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0

PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK

인 자	Command	PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK1 PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK2 PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_TRACK3
	pData	Null
	pString	해당 Track에 대한 MSR Data
설 명	해당 Track에 대한 MSR Data를 읽어옵니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0

PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_CLEAR

인 자	Command	PTR_DI_MOBILE_MSR_READ_CLEAR
	pData	Null
	pString	Null
설 명	읽혀진 MSR Data를 클리어 합니다.	
리턴 값	Result Code	ResultCodeExtended
	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0

4-2 DirectIOEvent 이벤트

사용 하지 않습니다.

5. 에러 정보

이 장은 POSPriner 메소드를 사용할 때 리턴되는 에러 정보에 대해 설명하고 있습니다. 보다 자세한 설명은 UPOS 규약을 참고 하십시오.

5-1 ResultCode 리스트

- Claim

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
Claim	JPOS_E_ILLEGAL	JPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		JPOS_EPTR_MECHANICAL
		JPOS_EPTR_CUTTER
		JPOS_EPTR_OVERHEAT
		JPOS_EPTR_REC_EMPTY
		JPOS_EPTR_JRN_EMPTY

- CheckHealth

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
CheckHealth	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_FAILURE	JPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		JPOS_EPTR_CUTTER
		JPOS_EPTR_MECHANICAL
		JPOS_EPTR_OVERHEAT

- ClearOutput

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
ClearOutput	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0

- DirectIO

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
DirectIO	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
		JPOS_EPTR_COVER_OPEN
	JPOS_E_FAILURE	JPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		JPOS_EPTR_CUTTER
		JPOS_EPTR_MECHANICAL
		JPOS_EPTR_OVERHEAT
	JPOS_E_EXTENDED	JPOS_EPTR_COVER_OPEN
		JPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		JPOS_EPTR_REC_EMPTY

- PrintNormal

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
PrintNormal	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_FAILURE	JPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		JPOS_EPTR_CUTTER
		JPOS_EPTR_MECHANICAL
		JPOS_EPTR_OVERHEAT
	JPOS_E_EXTENDED	JPOS_EPTR_COVER_OPEN
		JPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		JPOS_EPTR_REC_EMPTY

- PrintImmediate

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
PrintImmediate	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_FAILURE	JPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		JPOS_EPTR_CUTTER
		JPOS_EPTR_MECHANICAL
		JPOS_EPTR_OVERHEAT
	JPOS_E_EXTENDED	JPOS_EPTR_COVER_OPEN
		JPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		JPOS_EPTR_REC_EMPTY

- CutPaper

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
CutPaper	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_FAILURE	JPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		JPOS_EPTR_CUTTER
		JPOS_EPTR_MECHANICAL
		JPOS_EPTR_OVERHEAT
	JPOS_E_EXTENDED	JPOS_EPTR_COVER_OPEN
		JPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		JPOS_EPTR_REC_EMPTY

- RotatePrint

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
RotatePrint	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_FAILURE	JPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		JPOS_EPTR_CUTTER
		JPOS_EPTR_MECHANICAL
		JPOS_EPTR_OVERHEAT
	JPOS_E_EXTENDED	JPOS_EPTR_COVER_OPEN
		JPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		JPOS_EPTR_REC_EMPTY

- PrintBitmap

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
PrintBitmap	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_FAILURE	JPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		JPOS_EPTR_CUTTER
		JPOS_EPTR_MECHANICAL
		JPOS_EPTR_OVERHEAT
	JPOS_E_NOEXIST	0
	JPOS_E_EXTENDED	JPOS_EPTR_COVER_OPEN
		JPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		JPOS_EPTR_REC_EMPTY
		JPOS_EPTR_SLP_EMPTY
		JPOS_EPTR_TOOBIG
		JPOS_EPTR_BADFORMAT

- SetBitmap

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
SetBitmap	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_FAILURE	JPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		JPOS_EPTR_CUTTER
		JPOS_EPTR_MECHANICAL
		JPOS_EPTR_OVERHEAT
	JPOS_E_NOEXIST	0
	JPOS_E_EXTENDED	JPOS_EPTR_COVER_OPEN
		JPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		JPOS_EPTR_REC_EMPTY
		JPOS_EPTR_SLP_EMPTY
		JPOS_EPTR_TOOBIG
		JPOS_EPTR_BADFORMAT

- SetLogo

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
SetLogo	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0

- TransactionPrint

메소드	Result Code	ResultCodeExtended
TransactionPrint	JPOS_SUCCESS	0
	JPOS_E_CLOSED	0
	JPOS_E_CLAIMED	0
	JPOS_E_NOTCLAIMED	0
	JPOS_E_DISABLED	0
	JPOS_E_ILLEGAL	0
	JPOS_E_OFFLINE	0
	JPOS_E_FAILURE	JPOS_EPTR_UNRECOVERA BLE
		JPOS_EPTR_CUTTER
		JPOS_EPTR_MECHANICAL
		JPOS_EPTR_OVERHEAT
	JPOS_E_NOEXIST	0
	JPOS_E_EXTENDED	JPOS_EPTR_COVER_OPEN
		JPOS_EPTR_JRN_EMPTY
		JPOS_EPTR_REC_EMPTY
		JPOS_EPTR_SLP_EMPTY

6. 주의 사항

1) 이 문서의 일부 또는 전체에 대한 수정 및 재배포를 금지 합니다.
2) 이 문서의 잘못된 표기 또는 문구에 대해서 통보 받는 즉시 수정 될 것입니다.
3) 이 소프트웨어는 빅솔론이 제공하는 제품이 아닌 다른 장치에서 사용할 수 없습니다.
4) 빅솔론은 이 문서의 정보를 사용하여 나오는 어떠한 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
5) 빅솔론 JavaPOS 드라이버는 최신 펌웨어를 지원합니다. 만일 프린터가 드라이버와 정상적인 동작을 하지 않을 때에는 프린터 펌웨어를 확인하거나 구입처에 문의하여 주십시오.

www.bixolon.com