
ptp_multislave_log_multislave_through_switch_50k_samples | Frequency error | samples 30000..end
slave1
slave2
10000
5000
0
−5000
−10000
Frequency error, ppb
30000
32500
35000
37500
40000
42500
45000
47500
50000
Sample