


¿Qué veremos esta semana?


- Qué es Arduino
- Señales digitales y análogas
- Cómo se programa el microcontrolador
- Comunicación serial con la placa
- Interacción con sensores y actuadores
- Ley de ohm
- Uso de librerías
- Dónde encontrar más información

Repaso


- Señales digitales y análogas
- Anatomía del Arduino UNO
- Protoboards
- LEDs
- Potenciómetro
- Sensor ultrasónico


Señales digitales vs analógicas





Protoboards






Diodos LED

Generalmente de

3,7V


20mA




Potenciómetro

- Resistencia variable
- Lectura análoga










Ejercicio: Intensidad de LED



Ejercicio: Intensidad de LED


```
analogRead
int ledPin = 10;
int readValue;
int ledValue;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
  readValue = analogRead(A0);
  ledValue = map(readValue, 0, 1024, 0, 255);
  analogWrite(ledPin, ledValue);
```


El sensor **HC-SR04** cuenta con dos parlantes ultrasónicos, uno para emitir una señal y otro para recibir la señal emitida reflejada, esta diferencia permite conocer la distancia de objetos.

Fun fact: Se parecen a un par de ojos robóticos como los de Wall-e.

Algunas cosas interesantes que se pueden construir con él son: Radares, sistemas de detección de colisión, alarmas, etc.








Operating Voltage	5V DC
Operating Current	15mA
Operating Frequency	40KHz
Min Range	2cm / 1 inch
Max Range	400cm / 13 feet
Accuracy	3mm
Measuring Angle	<15°
Dimension	45 x 20 x 15mm


Para generar ultrasonido se debe dar energía al pin del *trigger* por 10 microsegundos (establecer en HIGH). Esto enviará una ráfaga de 8 ciclos ultrasónicos que viajarán a la velocidad del sonido.

Luego de esto se prende el pin del *echo* (establecer en HIGH) para leer la onda reflejada, una vez reciba la onda, dejará de escuchar. Ese tiempo permite calcular una distancia.




Distancia = Velocidad * Tiempo

Sabemos la velocidad del sonido = 340m/s y la distancia que se demora, pero ojo: Este **tiempo** debe ser **dividido en 2** porque se considera tanto el trayecto de ida como el de vuelta



Ejercicio: Lectura ultrasónica

HC-SR04 Ultrasonic Sensor and Arduino Wiring



Ejercicio: Lectura ultrasónica

```
hc sr04
const int trigPin = 6;
const int echoPin = 5;
// definir variables
long duration;
int distance;
void setup() {
  pinMode (trigPin, OUTPUT); // Establecer el pin del trigger como salida
  pinMode (echoPin, INPUT); // Establecer el pin del echi como entrada
  Serial.begin (9600); // Starts the serial communication
```

Ejercicio: Lectura ultrasónica

```
void loop() {
  // Limpiar el pin del trigger
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds (2);
  // Establecer el pin del trigger en HIGH por 10 microsegundos
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds (10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  // Leer el pin del echo
  // (Devuelve el viaje de la onda de sonido en microsegundos)
  duration = pulseIn (echoPin, HIGH);
  // Calcular la distancia
  distance = duration * 0.034 / 2;
  // Mostrar la distancia en el monitor serial
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
```

Hoy

- Servomotores
- Pulse Width Modulation (PWM)
- Librerías
- Sensor de sonido








Servomotor

Un servomotor es un **motor con control**, es decir este dispositivo mecánico posee internamente **un controlador que posiciona** precisamente el rotor del motor en un **ángulo** especificado por la señal entrante de control.






Pulse Width Modulation (PWM)

Es la forma que tiene Arduino para entregar una salida de voltaje diferente a 5V (**simula un output análogo**), consiste en **cambiar el tiempo** de encendido y apagado de una señal digital lo suficientemente rápido para generar el efecto esperado

$$V_{medio} = (V_{cc+} - V_{cc-}) \cdot \frac{DutyCycle}{100}$$




Pines PWM

Los pines digitales con ~ tienen salida PWM.

Basta con usar analogWrite() con un valor entre **0 y 255** para enviar el *duty cycle.*

- analogWrite(0) es una señal de ciclo de trabajo del 0%.
- analogWrite(127) es una señal de un ciclo de trabajo del 50%.
- analogWrite(255) es una señal de ciclo de trabajo del 100%.




Librerías

Las librerías (o bibliotecas) son archivos escritos en C o C++ (.c, .cpp) que entregan a los programas una funcionalidad adicional (por ejemplo, la capacidad de controlar una matriz LED o leer un codificador, etc.).

Para usar una librería, abre el menú *Programa*, selecciona *Incluir librería* y elige entre las librerías disponibles. Esto insertará una instrucción #include en la parte superior del programa para cada archivo de encabezado (.h) en la carpeta de la biblioteca.

Estas declaraciones hacen que las **funciones y constantes globales** definidas por la librería estén disponibles para el programa.


Ejercicio: Girando un servomotor



Ejercicio: Girando un servomotor

```
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int pos = 0;  // variable to store the servo position
void setup() {
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
 for (pos = 0; pos \leq 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
   // in steps of 1 degree
   myservo.write(pos);
                        // tell servo to go to position in variable 'pos'
   delay(15);
                                // waits 15ms for the servo to reach the position
 for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
   myservo.write(pos);
                            // tell servo to go to position in variable 'pos'
   delay(15);
                                 // waits 15ms for the servo to reach the position
```

Ejercicio: Servomotor con potenciómetro



Ejercicio: Servomotor con potenciómetro

```
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
void setup() {
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {
 val = analogRead(potpin);
                            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 val = map(val, 0, 1023, 0, 180); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
                                    // sets the servo position according to the scaled value
 myservo.write(val);
 delay(15);
                                     // waits for the servo to get there
```


Sensores de sonido KY-037

Este módulo está compuesto por: un Micrófono sensible KY-037, dos salidas: una llamada "A0", que es una salida analógica, señal de tensión de salida en tiempo real de micrófono y otra llamada "D0", que es una señal digital que se activa cuando la intensidad del sonido a alcanzado un cierto umbral previamente configurado, dicha salida de alta o baja se puede configurar mediante el ajuste del umbral de sensibilidad que puede configurar a través del potenciómetro.





Ejercicio: Encender luz con sonido



Ejercicio: Encender luz con sonido

```
int LED = 10;
int sensor = 2 ;
bool estado = false ;
void setup()
 pinMode ( LED, OUTPUT) ;
 pinMode ( sensor , INPUT PULLUP) ;
 digitalWrite(LED , LOW) ; // Apagamos el LED al empezar
void loop()
 bool valor = digitalRead(sensor); //leemos el estado del sensor
 if ( valor == true ) //Si está activada la salida DO
                                    // cambiamos el estado del LED
   estado = ! estado ;
   delay (1000);
```