Modul Praktikum Jaringan Komunikasi 06 Protokol Pengiriman Data Synchronous berbasis Mikrokontroler

Tujuan:

- 1. Mengenal dan memahami protokol komunikasi data synchronous berbasis mikrokontroler
- 2. Mengenal dan memahami prinsip kerja protokol komunikasi I2C dan SPI pada mikrokontroler

Kompetensi Dasar

- 1. Rangkaian Listrik
- 2. Dasar Informatika
- 3. Elektronika Analog
- 4. Pengolahan Data
- 5. Elektronika Digital
- 6. Jaringan Komunikasi

Latar Belakang


Port serial yang umum, jenis yang memiliki jalur TX dan RX, disebut "asinkron" (tidak sinkron) karena tidak ada kontrol kapan data dikirim atau jaminan bahwa kedua sisi berjalan pada kecepatan yang sama. Karena komputer biasanya mengandalkan segala sesuatu yang disinkronkan ke satu "jam" (kristal utama yang terpasang pada komputer yang menggerakkan segalanya), ini bisa menjadi masalah ketika dua sistem dengan jam yang sedikit berbeda mencoba berkomunikasi satu sama lain.

Untuk mengatasi masalah ini, koneksi serial asinkron menambahkan bit start dan stop tambahan pada setiap byte untuk membantu receiver melakukan sinkronisasi terhadap data yang datang. Kedua belah pihak juga harus menyetujui kecepatan transmisi (seperti 9600 bit per detik) sebelumnya. Perbedaan kecil dalam kecepatan transmisi tidak menjadi masalah karena receiver melakukan sinkronisasi ulang pada awal setiap byte.

Protokol serial sering kali mengirimkan bit yang paling tidak signifikan terlebih dahulu (least significant bits first), sehingga bit terkecil berada di paling kiri.

Inter Integrated Circuit

Inter Integrated Circuit biasa disebut sebagai I2C, Bus I2C atau IIC Bus. pada awalnya dikembangkan sebagai bus kontrol untuk menghubungkan mikrokontroler dan peripheral IC [1]. Inter-Integrated Circuit atau sering disebut sebagai komunikasi I2C adalah komunikasi yang dikembangkan oleh Philips SemiConductors, yang hanya menggunakan dua jalur komunikasi (2-wire) yaitu Synchronous Data (SDA) yang digunakan untuk mengirim dan menerima data (bi-directional) dan Synchronous Clock (SCL) yang digunakan untuk mengirim sinyal sinkronisasi. Protokol I2C untuk pengiriman satu byte data dapat dilihat pada Gambar 3.1.




Gambar 3.1. Dataframe Protokol Komunikasi I2C

Perangkat I2C menggunakan 2 buah pin open-drain dua arah dengan memberikan pull-up resistor untuk setiap garis bus sehingga berlaku seperti AND menggunakan kabel. Piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C Bus dapat dioperasikan sebagai Master dan Slave. Master adalah piranti yang memulai transfer data pada I2C Bus dengan membentuk sinyal Start, mengakhiri transfer data dengan membentuk sinyal Stop, dan membangkitkan sinyal clock. Slave adalah piranti yang dialamati Master.


Sinyal Start merupakan sinyal untuk memulai semua perintah, didefinisikan sebagai perubahan tegangan SDA dari "1" menjadi "0" pada saat SCL "1". Sinyal Stop merupakan sinyal untuk mengakhiri semua perintah, didefinisikan sebagai perubahan tegangan SDA dari "0"

menjadi "1" pada saat SCL "1". Kondisi sinyal Start dan sinyal Stop seperti tampak pada Gambar 3.2 [3].



Gambar 3.2. Kondisi sinyal start dan stop

Sinyal dasar yang lain dalam I2C Bus adalah sinyal acknowledge yang disimbolkan dengan ACK Setelah transfer data oleh master berhasil diterima slave, slave akan menjawabnya dengan mengirim sinyal acknowledge, yaitu dengan membuat SDA menjadi "0" selama siklus clock ke 9. Ini menunjukkan bahwa Slave telah menerima 8 bit data dari Master. Kondisi sinyal acknowledge seperti tampak pada Gambar 3.3 [3].



Gambar 3.3. Sinyal ACK dan NACK pada I2C


SPI (Serial Peripheral Interface)

Serial Peripheral Interface (SPI), protokol yang dibuat oleh Motorola pada tahun 1980-an, utamanya digunakan untuk komunikasi serial tersinkronisasi (synchronized serial communication) antara prosesor (master) dan IC yang dituju (slave). Empat buah jalur sinyal digunakan dalam komunikasi ini : Chip Select (CS), Serial Data Input (SDI), Serial Data Output (SDO), Serial Clock (SCKL). CS dan SCKL merupakan keluaran dari piranti master. Piranti

slave menerima sinyal clock dan masukan chip select dari piranti master. Apabila sebuah piranti SPI tidak dipilih, jalur SDO dari piranti tersebut memiliki status high impedance state. Jumlah bit yang dikirim ke piranti slave bervariasi antar piranti. Setiap piranti slave memiliki sebuah internal shift register yang digunakan untuk pengiriman data.

Ada dua tipe koneksi antar piranti master dan slave. Pada koneksi tipe pertama, seluruh slave berbagi satu jalur CS. Jalur SDO dari piranti master dihubungkan ke jalur SDI dari piranti slave pertama. Jalur SDO dari piranti slave pertama dihubungkan ke jalur SDI piranti slave kedua. Begitu seterusnya hingga hubungan terakhir ke jalur SDI piranti master. Pada koneksi tipe kedua, setiap jalur SDI piranti slave terhubung pada jalur SDO piranti master. Setiap piranti slave memiliki jalur CS masing-masing. Setiap jalur SDO piranti slave terhubung ke jalur SDI piranti master.

Jenis komunikasi ini juga mendukung mode multiple master. Laju serial clock mempunyai jangkauan dari 30 kHz hingga 3 MHz, bergantung pada piranti yang digunakan. Beberapa literatur menyebutkan CS sebagai SS, SDI sebagai MOSI, dan SDO sebagai MISO.




Gambar 3.4. Contoh dataframe protokol komunikasi SPI

Langkah Percobaan

I2C

1. Buat rangkaian seperti pada blok diagram di bawah ini dengan menghubungkan SDA dan SCL pada *device master* dan *device slave*.



Gambar 4.1. Blok diagram protokol komunikasi I2C

Percobaan 1: I2C pada Arduino

- 1. Buka Arduino IDE
- 2. Buat program untuk pengiriman data via protokol komunikasi I2C seperti

```
#include <Wire.h>
char x[] = "A";
void setup() {
 wire.Begin();
  //Serial.begin(9600);
void loop() {
 wire.BeginTransmission(25);
 wire.setclock(100000);
 //Wire.setClock(400000);
 wire.Write(x);
 wire.EndTransmission();
 //Serial.println("I2C Master, UART Rx");
 //Serial.print("Data: ");
 //Serial.print((char)Serial.read());
 delay(500);
}
```

Gambar 4.2. Contoh program I2C *master* pada Arduino


```
#include <Wire.h>
char x;
void setup() {
  wire.Begin(8);
  serial.Begin(19200);
  wire.OnReceive(receiveEvent);
}
void receiveEvent(int bytes) {
  x = wire.Read();
}
void loop() {
  serial.Print("Data: ");
  serial.Println(x);
  delay(200);
}
```

Gambar 4.3. Contoh program I2C slave pada Arduino


- 3. Siapkan 2 buah arduino. Arduino ke-1 sebagai I2C *master* dan Arduino ke-2 sebagai I2C *slave*.
- 4. Verify dan build program yang telah dibuat pada masing-masing Arduino 1 dan 2
- 5. Hubungkan pin Tx Arduino *master* pada osiloskop
- 6. Variasikan karakter, clock, dan address I2C sesuai tabel percobaan
- 7. Amati dataframe hasil variasi pada osiloskop dan serial monitor Arduino slave

Percobaan 2: I2C pada PSoC

- 7. Buka perangkat lunak PSoC Creator
- 8. Klik tab File > New > Project
- 9. Susun komponen blok digital pada PSoC Project sesuai Gambar 4.4 untuk *master* dan Gambar 4.5 untuk *slave*.




Gambar 4.4. Komponen blok yang digunakan pada PSoC Master




Gambar 4.5. Komponen blok yang digunakan pada PSoC Slave

10. Atur blok I2C master seperti pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6. Konfigurasi komponen I2C master

11. Atur komponen I2C slave seperti pada Gambar 4.7



Gambar 4.7. Konfigurasi komponen I2C slave

12. Buat kode program untuk I2C master seperti pada Gambar 4.8.

```
#include <project.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define I2C SLAVE ADDRESS (8u)
#define WR BUFFER SIZE (255)
char send[3];
int main()
   uint8 data='a';
   uint16 temp;
    I2CM Start();
   UARTI Start();
    CyGlobalIntEnable;
    for(;;) {
        sprintf(send, "%d", data);
       do{
            temp = I2CM_MasterWriteBuf(I2C_SLAVE_ADDRESS, (uint16 *) send,
            WR_BUFFER_SIZE, I2CM_MODE_COMPLETE_XFER);}
       while (temp != I2CM_MSTR_NO_ERROR);
       while (I2CM MasterStatus() & I2CM MSTAT XFER INP);
        temp = I2CM MasterClearStatus();
       if (temp & I2CM MSTAT ERR XFER) {
            UART1_PutString("Master I2C ERROR");
            UART1_PutString("\n");
       else{
            UART1 PutString(send);
            UART1 PutString("\n");
        CyDelay(500);}
```

Gambar 4.8. Contoh kode program I2C master pada PSoC

13. Buat kode program I2C *slave* seperti pada Gambar 4.9.

```
#include "project.h'
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define WR BUFFER SIZE (255)
int main()
    int i;
    uint8 rec[4];
    rec [0] = 0;
    uint8 wrBuf[WR BUFFER SIZE];
    uint8 byteCount = 0u;
    I2CS Start();
    UART1 Start();
    I2CS SlaveInitWriteBuf((uint8 *)wrBuf, WR BUFFER SIZE);
    CyGlobalIntEnable;
    for(;;)
    {
        if (I2CS_SlaveStatus() & I2CS_SSTAT_WR_CMPLT)
            byteCount = I2CS_SlaveGetWriteBufSize();
            I2CS SlaveClearWriteStatus();
            if (byteCount == WR BUFFER SIZE)
                for(i=0; i < byteCount; i++)
                    rec[i] = wrBuf[i];
                UART1_PutString(rec);
                UART1 PutString("\n");
                I2CS SlaveClearWriteBuf();
            else
                UART1 PutString("Slave I2C Error");
                UART1 PutString("\n");
```


Gambar 4.9. Contoh kode program I2C slave pada PSoC

- 14. Clean and build program masing-masing project ke masing-masing PSoC sesuai perannya masing-masing
- 15. Hubungkan Tx pada PSoC *master* dengan probe osiloskop
- 16. Variasikan karakter, address, dan buffer size pada bagian main.c *master* sesuai tabel percobaan

- 17. Variasikan frekuensi clock pada PSoC master dan slave sesuai dengan tabel percobaan.
- 18. Buka Arduino IDE
- 19. Pilih port yang tersambung dengan PSoC Slave lalu buka Serial Monitor
- 20. Amati dan catat hasil yang diperoleh pada serial monitor

SPI (Serial Peripheral Interface)

Buat rangkaian pada Arduino dan PSoC seperti pada .. dengan menghubungkan SCLK,
 MISO, MOSI, dan SS pada Arduino dan PSoC Master dan Slave



Gambar 4.10. Blok diagram protokol komunikasi SPI

Percobaan 3: SPI pada Arduino

- 1. Buka Arduino IDE
- 2. Buat kode program Arduino *master* seperti pada Gambar 4.11.

```
#include <spi.h>
void setup(void) {
 // put your setup code here, to run once:
 serial.Begin(38400);
 digitalWrite(SS, HIGH);
  spi.Begin();
  spi.SetClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);
void loop(void) {
  // put your main code here, to run repeatedly:
 char c;
  digitalwrite(SS,LOW);
  for (const char * p = "JarKom Hore\r"; c = *p; p++)
   spi.Transfer(c);
   serial.Print(c);
  digitalwrite(SS, HIGH);
  delay(200);
```

Gambar 4.11. Contoh kode program Arduino untuk SPI master

3. Buat kode program untuk Arduino sebagai SPI slave, seperti pada Gambar 4.12.


```
#include <spi.h>
char buff [50];
volatile byte indx;
volatile boolean process;
void setup (void) {
 // put your setup code here, to run once:
  serial.Begin(9600);
 PinMode (MISO, OUTPUT);
 SPCR |= _BV(SPE);
 indx = 0;
 process = false;
 spi.aAtachInterrupt();
ISR (SPI_STC_vect)
 byte c = SPDR;
 if (indx < sizeof buff) {
   buff [indx++] = c;
   if (c == 'e')
    process = true;
}
void loop(void) {
 // put your main code here, to run repeatedly:
  if (process) {
    process = false;
   serial.Println(buff);
    indx = 0;
 }
}
```

Gambar 4.12. Contoh kode program Arduino SPI slave

- 4. Siapkan 2 buah Arduino. Arduino 1 sebagai SPI master dan Arduino 2 sebagai SPI slave.
- 5. Verify dan build kode program yang telah dibuat pada masing-masing Arduino
- 6. Variasikan karakter, clock, mode master, dan mode slave sesuai dengan tabel percobaan
- 7. Buka Arduino IDE dan sambungkan dengan Arduino *Slave*
- 8. Pilih port yang sesuai dan serial monitor pada Arduino IDE
- 9. Amati data yang diterima Arduino slave pada serial monitornya.


Percobaan 4: SPI pada PSoC

- 1. Buka PSoC Creator
- 2. Buat 2 (dua) project pada PSoC, dengan nama SPIMaster dan SPISlave
- 3. Di dalam project SPIMaster, pada bagian TopDesign.cysch masukkan blok komponen SPI master dari Component Catalog.




Gambar 4.13. Komponen SPI Master pada Component Catalog PSoC

4. Atur komponen SPI Master, gunakan pengaturan komponen sesuai Gambar 4.14. Pemberian nama komponen akan mempengaruhi nama pada program.



Gambar 4.14. Pengaturan komponen SPI Master

 Tambahkan pin digital input pada MISO, digital output pada MOSI, SCLK, dan SS. Logic Low pada reset dan Clock sebesar 1kHz pada clock dan pada bagian Tolerance seperti pada Gambar 4.15.




Gambar 4.15. Konfigurasi komponen clock SPI master pada PSoC

6. Buat kode program SPI master seperti pada Gambar 4.16.

```
#include <project.h>
 2 int main() {
        // Edit only this part
 3
        uint8 message = 'a';
 4
 5
        uint32 delayTime = 100;
 6
        // End of Edit only this part
 7
        uint8 status;
 8
        SPIM Start();
        for (;;) {
 9 🖨
            SPIM ClearTxBuffer();
10
11
            status = SPIM ReadTxStatus();
12
            if (status & (SPIM STS SPI DONE | SPIM STS SPI IDLE)) {
                SPIM WriteTxData(message);
13
14
15
            CyDelay(delayTime);
16
17 -}
```


Gambar 4.16. Contoh kode program PSoC SPI master

7. Konfigurasi pin / ports untuk *input* dan *output* SPI *master* sesuai dengan Gambar 4.17.




Gambar 4.17. Nomor pin input dan output pada SPI master

- 8. Clean dan build *program* lalu unggah program ke PSoC pertama yang berlaku sebagai SPI *master*.
- 9. Dalam project SPISlave, pada workspace TopDesign.cysch masukkan komponen SPI slave yang didapatkan dari Component Catalog seperti pada Gambar 4.18.




Gambar 4.18. Komponen SPI Slave pada Component Catalog PSoC

10. Atur SPI Slave pada komponen, gunakan pengaturan komponen seperti pada Gambar 4.19. Pemberian nama komponen akan mempengaruhi nama pada program.



Gambar 4.19. Pengaturan komponen SPI Slave

11. Tambahkan pin digital output pada MISO, digital output MOSI, SCLK, dan SS, lalu logic Low pada reset dan Clock sebesar 1 kHz. Pada bagian clock, bagian tolerance di-nonaktifkan hingga sesuai dengan Gambar 4.20. Tambahkan komponen UART dan port keluaran Tx.




Gambar 4.20. Komponen SPI Slave dan UART

12. Buat kode program SPI Slave pada main.c untuk Project SPISlave seperti pada Gambar 4.21.

```
1
    #include <project.h>
 2 ☐ int main() {
 3
        char message[2];
 4
        message[1] = 0;
 5
        SPIS Start();
 6
        UART Start();
 7
        for (;;) {
 8
             if (SPIS GetRxBufferSize()) {
 9
                 message[0] = SPIS ReadRxData();
                 // Pass to UART ? Tx: P12[7]
10
                 UART PutString (message);
11
12
                 SPIS ClearRxBuffer();
13
14
        }
15
```

Gambar 4.21. Kode program SPI Slave

21. Konfigurasikan pin input-output SPI Slave seperti pada Gambar 4.22.



Gambar 4.22. Konfigurasi pin input-output SPI Slave

- 22. Clean dan Build program lalu unggah program ke PSoC kedua yang berperan sebagai SPI Slave.
- 23. Hubungkan dengan kabel port MOSI master ke MOSI Slave, MISO Master ke MISO Slave, dan berlaku seterusnya untuk SS, SCLK dan Ground
- 24. Buka Arduino IDE pada laptop yang terhubung dengan PSoC *Slave* dan pilih port yang sesuai.
- 25. Buka serial monitor
- 26. Catat dan amati data hasil percobaan melalui Serial Monitor

Percobaan 5: I2C antara board Arduino dan PSoC

- 1. Buka Arduino IDE
- 2. Buat kode program seperti pada Gambar 4.2.
- 3. Verify dan Build kode program pada Arduino Master
- 4. Buka PSoC Creator
- 5. Masukkan komponen blok I2C slave pada TopDesign.cysch seperti Gambar 4.5
- 6. Atur konfigurasi komponen I2C slave seperti pada Gambar 4.7
- 7. Buat kode program seperti pada Gambar 4.9 di bagian main.c PSoC Creator.
- 8. Atur ports PSoC P12[0] sebagai SCL, P12[1] sebagai SDA, dan P12[7] sebagai Tx.
- 9. Clean and build project PSoC kemudian program PSoC-nya
- 10. Buka Arduino IDE pada laptop yang tersambung dengan PSoC. lalu buka serial monitor
- 11. Amati dan catat data hasil percobaan melalui serial monitor.

Percobaan 6: I2C antara board PSoC dan PSoC

- 1. Buka PSoC Creator
- 2. Masukkan komponen blok I2C master pada TopDesign.cysch seperti pada Gambar 4.4
- 3. Atur konfigurasi komponen I2C *master* seperti pada Gambar 4.6.
- 4. Buat kode program seperti pada Gambar 4.8 pada bagian main.c PSoC Creator
- 5. Atur ports PSoC P12[0] sebagai SCL, P12[1] sebagai SDA, P12[6] sebagai Rx
- 6. Buka Arduino IDE
- 7. Buat kode program seperti pada Gambar 4.3.
- 8. Verify dan build kode program pada Arduino *Slave*, lalu buka serial monitor
- 9. Catat dan amati data hasil percobaan melalui serial monitor

Percobaan-07: SPI antar board Arduino dan PSoC

- 1. Buka Arduino IDE
- 2. Buat kode program seperti pada Gambar 4.11
- 3. Verify dan upload kode program pada Arduino SPI master
- 4. Buka PSoC Creator
- 5. Masukkan blok komponen SPI slave dan UART seperti pada Gambar 4.20.
- 6. Atur konfigurasi blok SPI seperti pada Gambar 4.19
- 7. Buat kode program seperti pada Gambar 4.21 di bagian main.c
- 8. Buka Arduino IDE pada laptop yang tersambung dengan PSoC SPI slave
- 9 Buka serial monitor
- 10. Catat dan amati data yang diterima pada serial monitor.

Percobaan-08: SPI antar board PSoC dan Arduino

- 1. Buka PSoC Creator
- 2. Masukkan komponen SPI *master* seperti pada Gambar 4.13.
- 3. Atur blok komponen SPI *master* seperti pada Gambar 4.14.
- 4. Buat kode program SPI *master* pada main.c seperti Gambar 4.16.
- 5. Clean and Build project, kemudian program pada PSoC SPI master
- 6. Buka Arduino IDE
- 7. Buat kode program Arduino SPI *slave* seperti Gambar 4.12.
- 8. Verify dan *upload* program pada Arduini SPI *slave*

- 9. Buka serial monitor
- 10. Catat dan amati hasil yang diterima Arduino slave pada Serial Monitor

Tabel Percobaan

Percobaan 1: I2C pada Arduino

Mikrokontroler	Data yang dikirim	Clock Master	Clock Slave	Address Master	Adddress Slave	Data di Serial
		Widster	Siave	Wiaster	Siave	Monitor
Arduino	A	100 kHz		8	8	
	С	1 MHz		21	19	
	D	100 kHz	400 kHz	65	65	
Kesimpulan						

Percobaan 2: I2C pada PSoC

Kata	Clock	Clock	Address	Address	Buffer	Buffer	Data	di
	Master	pada	pada	pada Slave	Master	Slave	Serial	
	dan Slave	Slave	Master				Monito	r
Jarkom	400kHz			8	1	1		
Hore								
Ada di	100kHz			13	10	2		
Lab. SSTK	1MHz			16	12	12		
Yaitu	127kHz	673kHz		33	6	3		
Badak	400kHz	127kHz		26	50	50		
Kesimpulan								

Percobaan 3: SPI pada Arduino

Pesan yang dikirim	Clock Divider Master	Data yang diterima
Tahun ini	2	
Jarkom	4	
Asyik	8	
Ada	16	
Responsinya	32	
Kesimpulan		

Percobaan 4: SPI pada PSoC

Karakter	Clock	di	Clock	di	Mode	Mode	Data	di	Serial
	Master		Slave		Master	Slave	Monitor		
L					CPHA = 0	CPHA = 0			
					CPOL = 0	CPOL = 0			
Α					CPHA = 0	CPHA = 0			
					CPOL = 0	CPOL = 1			
В					CPHA = 0	CPHA = 1			
					CPOL = 0	CPOL = 0			
					CPHA = 0	CPHA = 1			
					CPOL = 0	CPOL = 1			
S					CPHA = 0	CPHA = 0			
					CPOL = 1	CPOL = 0			
S	10kHz			CPHA = 0	CPHA = 0				
				CPOL = 1	CPOL = 1				
Т	IUNIIZ		CPHA = 0	CPHA = 1					
				CPOL = 1	CPOL = 0				
K					CPHA = 0	CPHA = 1			
					CPOL = 1	CPOL = 1			
Α					CPHA = 1	CPHA = 0			
					CPOL = 0	CPOL = 0			
D					CPHA = 1	CPHA = 1			
					CPOL = 0	CPOL = 0			
Α					CPHA = 1	CPHA = 1			
					CPOL = 0	CPOL = 1			
В					CPHA = 1	CPHA = 1			
					CPOL = 1	CPOL = 1			
A	1Mhz		3Mhz			A = 0			
						$\Gamma = 0$			
D	1Mhz		400kHz	Z		A = 0			
					CPOL = 0				
A	3Mhz		1Mhz		CPHA = 1				
						L = 1			
K	10kHz		100khz			A = 1			
					CPO	L = 1			
Kesimpulan									

Percobaan 05: I2C antar board Arduino dan PSoC

Data yang	Address	Address	Clock Master	Clock Slave	Data	yang
dikirim	Master	Slave			diterima	

Н			
Halo Dunia!			

Percobaan 06: I2C antar board PSoC dan Arduino

Data dikirim	yang	Address Master	Address Slave	Clock Master	Clock Slave	Data yang diterima
Н		Triaster	Siave			diterina
Hehe						

Percobaan 07: SPI antar board Arduino dan PSoC

Data yang	Address	Address	Clock Master	Clock Slave	Data yang
dikirim	Master	Slave			diterima
Y					
Yuk Bisa					

Percobaan 08: SPI antar board PSoC dan Arduino

Data yang dikirim	Address Master	Address Slave	Clock Master	Clock Slave	Data yang diterima
J					
Jarkom Asyik					