ProBot: Яйцебот ПРО МИНИ #01

инструкция по сборке




www.probot.xyz








www.probot.xyz

1 Установка электроники в нижнюю крышку корпуса















- А Нижняя крышка корпуса
- Arduino UNO
- B ULN2003 драйвер шагового двигателя
- Г Болт M2x4
- Д Гайка МЗ




Сборка верхней крышки корпуса















В Держатель гайки М5

Г Гайка М3

Д Гайка М5




























- Правая прокладка
- Правая ось поддержки яйца
- Пружина
- Держатель пружины
- Подшипник 608zz

- Держатель правой оси
- Фиксатор оси поддержки
- Держатель болта М5 низ
- Болт М5х20
 - Держатель болта М5 верх





Сборка левого держателя яйца


















- А Шаговый двигатель 28byj-48-12v
- Б Держатель левой оси
- В Левая ось поддержки яйца
- Г Левая прокладка
- Д Болт М3х12
- Е Шайба М3
- (Ж) Гайка МЗ





Сборка низа руки держателя маркера























- Маговый двигатель 28byj-48-12v
- **Б** Держатель руки маркера
- В Направляющая держателя руки
- Г Корпус направляющей

- Д Болт М3х12
- E Шайба M3
- Держатель болта М5 верх

Болт М5х20

- ж 📗 Гайка М3
- 3 Держатель болта М5 низ






Сборка руки держателя маркера














- Держатель маркера Н
- Держатель маркера V
- Гвоздь 2х18
- Серво двигатель SG90
- Болт М3х16
 - Низ руки держателя маркера (см. 5)




7 Подключение электроники (с 5В двигателями)





8


Подключение электроники (с 12В двигателями)




9 Финальная сборка



















- А Нижняя крышка (см. 1)
- Б Верхняя крышка (см. 2)
- В Левый держатель (см. 4)
- Держатель маркера (см. 6)
- Д Правый держатель (см. 3)



Ж Винт М3х12

Винт М3х16

