# Kommunikationsprotokoll Signalgenerator <=> Computer

## Hendrik Lüth, LabConnect

#### 1. April 2015

## Inhaltsverzeichnis

1 A	emeines			
<b>2</b> A	Aufbau einer Kommunikationseinheit			
	eau einzelner Befehle			
	$Computer \rightarrow Signal generator \dots Signal generator \rightarrow Computer \dots \dots$			
l I	chnung der Registerwerte			
4	Frequenz			
4	Signalform			
4	Spitzenspannung			
4	Offsetspannung			
	Sonstige Register			

#### 1 Allgemeines

In diesem Dokument wird die Datenübertragung zwischen dem Mikrocontroller des Signalgenerators und eines Computers definiert. Die Daten werden über den USB-Bus übertragen. Die USB-Spezifikationen<sup>1</sup> enthalten alle nötigen Informationen, welche für Kommunikationen über den Bus nötig sind.

Der Signalgenerator wird als HID (Human Interface Device) am Computer angemeldet, wodurch keine Installation von zusätzlichen Treibern nötig ist. Die Übertragung der Daten erfolgt über HID-Reports. Zum aktuellen Zeitpunk benutzt LabConnect für den Signalgenerator die VID 0x03EB und die PID 0x204F, welche unter Linux als GenericHID von Atmel zu finden sind.

#### 2 Aufbau einer Kommunikationseinheit

Eine Kommunikationseinheit, im folgenden als Paket"bezeichnet, besteht aus 13 Byte. Jedes Paket hat einen 1 Byte großen Header an seinem Anfang und einen 1 Byte großen Tail an seinem Ende. Der Header enthält die Paket-ID, an welcher sich Flussrichtung der Daten und Art der Daten erkennen lassen. Ist das 5. Bit des Headers gleich 0, so ist die Flussrichtung der Daten vom Computer zum Mikrocontroller, ist es gleich 1 vom Mikrocontroller zum Computer. An den unteren 4 Bit lässt sich der Typ des Paketes erkennen. In der folgenden Tabelle sind alle Befehle nach Paket-ID sortiert aufgelistet:

Paket-ID	Flussrichtung	Bezeichnung	Größe der Daten
0x00	$PC \rightarrow \mu C$	Config-Request	1 Byte
0x $0$ 1	$PC \rightarrow \mu C$	Set-Command	12 Byte
0x $0$ 2	$PC \rightarrow \mu C$	Data-Request	0 Byte
0x $0$ 3	$PC \rightarrow \mu C$	Error/Status-Request	0 Byte
0x10	$\mu C \rightarrow PC$	Config-Response	8 Byte
0x12	$\mu C \rightarrow PC$	Data-Response	12 Byte
0x13	$\mu C \rightarrow PC$	Error/Status-Response	5 Byte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://www.usb.org/developers/docs/usb20 docs/usb 20 031815.zip

- 3 Aufbau einzelner Befehle
- $3.1 \quad Computer \rightarrow Signalgenerator$
- ${\bf 3.2 \quad Signalgenerator \rightarrow Computer}$
- 4 Berechnung der Registerwerte
- 4.1 Frequenz
- 4.2 Signalform
- 4.3 Spitzenspannung
- 4.4 Offsetspannung
- 4.5 Sonstige Register
- 5 Errorcodes