Cube固件包本地安装

如果在generate的时候出现这个提示




只需要按提示点击yes即可,cube会自行从ST官网下载固件包,如果可以顺利下载,则以下内容都不重要了,不需要再看

如果发现从ST官网下载速度过慢,可从本地下载 所需的包见群文件 (f1+f4)


下载压缩包并解压。

打开cube, 依次如图点击






点进去之后可以看到这个路径,这是默认的存放cube所需固件包的路径,接下来我们要把已经下载好的包直接扔进这个文件夹里,cube在generate文件时会自动检索这里的固件包。




这是压缩包中的文件,全选并复制



找到repository的路径,粘贴进去,最终效果如上。(Repository中可能原本就存在一些文件,不影响)





如图,前面绿色的方块表示该固件包已下载完成,再次点击generate即可顺利生成代码。