Инструкция по запуску робота Duckiebot

21.08.20

Код, установленный на компьютере можно собрать в контейнер (для этого в докерфайле установлены флаги для симулятора архитектуры ARM) и в нем скомпилировать, но запустить программу не получится, либо можно изменить код напрямую в контейнере. Для установки или сборки образа из исходного кода на рабочий компьютер выполнить:

- 1. Стянуть готовый образ с DockerHub: docker push ematsuev/rpi-duckiebot-base
- 2. Выполнить git clone https://github.com/Laboratory-of-Embodied-Intelligence/Software.git && cd Software && docker build .

raminaim/rpi-duckiebot-base:master-19 - это основной Docker-образ, в котором находится весь репозиторий duckietown/Software. Он сделан на основе duckietown/rpi-duckiebot-base:master-19, но пофикшен маленький баг, из-за которого бот не ездил в режиме автопилота.

Образ ematsuev/rpi-duckiebot-base синхронизируется с исходным кодом на github и собирается на DockerHub. Включает в себя изменения в образе raminaim/rpi-duckiebot-base:master-19, а также внедрен более стабильный метод распознавания линий, не требующий установки порогов для каждого из цветов.

В первый раз после прошивки робота скачать и запустить один из двух образов. С компа надо запустить следующее:

docker -H duckiebot.local run -it --net host --privileged --name base ematsuev/rpi-duckiebot-base:latest либо (для старой версии, требующей настройки порогов) docker -H duckiebot.local run -it --net host --privileged --name base raminaim/rpi-duckiebot-base:master-19

Это скачает на бота образ и запустит контейнер с именем base. Размер образа для скачивания - 2.8 Гб, поэтому ожидание может быть длительным. Если этот контейнер уже есть на боте, то можно просто запустить его и подключится к нему так, как написано ниже.

Далее вместо duckiebot или duckiebot.local подставить соответствующее имя бота. На 23.07 прошито 4 бота с именами duckiebot1 до duckiebot4.

Для запуска Lane_following_min необходимо:

- 1. Запустить бота, узнать его имя (у нашей единственной duckiebot) (ssh duckie@ip)
- 2. Дать пару минут, пока на нем все прогрузится
- 3. С компа запустить контейнер base на боте (docker -H duckiebot.local start base). Этот контейнер сделан нами, когда будут новые боты, инструкцию дополним
- 4. Подключится к контейнеру на боте (docker -H duckiebot.local attach base). После выполнения этой команды для доступа к терминалу на роботе нажать Ctrl+C.
- 5. Внутри контейнера необходимо запустить launch-файл, который поднимает все необходимые ноды: roslaunch duckietown_demos lane_following_min.launch
- 6. С компа запустить контейнер с виртуальным джойстиком: dts duckiebot keyboard_control duckiebot (ждать закачки образа на ноут минут 15, 4Гб объем, либо вручную запустить через ssh docker pull duckietown/rpi-duckiebot-base:master19-no-arm)
 - Необходимо установленная duckietown-shell, подробнее <u>тут</u>.
- 7. Для просмотра изображения с камеры запускаем ещё один контейнер: dts start_gui_tools duckiebot. Можно увидеть изображение с камеры, выполнив отсюда rqt_image_view.

Можно слушать топики, **задавать пороги сегментации** и т.д., подключившись к контейнере base в новом окне терминала с помощью команды: docker -H duckiebot3.local exec -it base bash

По умолчанию публикуется только изображение с камеры, а после выполнения этой команды в новом терминале при запущенном rqt_image_view будут публиковаться также дополнительные картинки (маска с выделенными по цвету полосами, изображение с маркерами линий и т.д.) в топик /image_with_lines (можно выбрать и увидеть результат в rqt_image_view): rosparam set /duckiebot/line_detector_node/verbose true

Управление стрелочками, на клавишу A запускается "автопилот", на клавишу S - "ручной режим".


Для изменения конфига, в котором лежат цвета линий разметки для образа raminaim/rpi-duckiebot-base:master-19:

- зайти в контейнер base

- открыть файл
 catkin_ws/src/00-infrastructure/duckietown/config/baseline/line_detector/line_detector_node/default.yaml
- на детекцию линий влияет структура detector:
 - hsv white1 нижняя граница белого цвета в HSV
 - hsv_white1 верхняя граница белого цвета в HSV
 - Заполняется так: [H/2, S/100*255, V/100*255]
 - Для желтого аналогично
 - Для красного второе и третье значение заполняется также во всех массивах, первое значение разбивается на два (190 -> 10).

Вот значения, при которых хорошо определяются линии на duckiebot2 (при полностью включенном свете):

```
hsv_white1: [60,10,170]
hsv_white2: [95,40,255]
hsv_yellow1: [25,160,150]
hsv_yellow2: [45,255,255]
hsv_red1: [0,140,100]
hsv_red2: [15,255,255]
hsv_red3: [165,140,100]
hsv_red4: [180,255,255]
```



до выставления порогов

после выставления порогов видно распознавание разметки посередине

Калибровку делать по изображению из топика /image_transformer_node/ corrected_image/compressed и colorSegment. Для появления colorSegment в rqt image view нажать на кнопку обновления топиков рядом с их выбором.





Рис. Изображение из топика /image_transformer_node/corrected_image/compressed

Задачи:

- калибровка камеры (по шахматной доске). сильно влияет на точность движения по линии
- Калибровка цветов
- калибровка моторов (не главное)



Установка операционной системы на роботе

не рекомендуется прошивать карту командой dd. Пробовали, разделы теряются. Подробнее тут: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=46911

Официальная инструкция по прошивке для ознакомления: https://docs.duckietown.org/DT18/opmanual_duckiebot/out/setup_duckiebot.html

Для установки на Raspberry4 нужно выполнить команды, где вместо password нужно подставить пароль от wifi, к которому подключится робот.

- 1. dts --set-version master19
- 2. dts init_sd_card --hostname duckiebot52 --wifi "CSI Robotics":password --country RU --experimental