

Einführungslabor ETD WS

Basiswissen Oszilloskop Technik
Messung von zeitabhängigen Größen
Erweiterte Funktionen eines Oszilloskops

Das Oszilloskop als Mixed-Signal Messgerät

Messung passiver Bauelemente im Zeit- und Frequenzbereich



Basiswissen Oszilloskop Technik





Inhalte & Wissen

- Einführung was ist ein Oszilloskop
- Geschichte des Oszilloskops
- Analoge Oszilloskope
- Digitale Oszilloskope
- Signalgenerator
- Messungen & Eigenschaften
- Ausblick über die nächsten Laborübungen



Einführung – was ist ein Oszilloskop


- Kommt von lat. Oscillare = schaukeln und gr. Skopein = betrachten
- Ein Messgerät um die Zeitabhängigkeit von Signalen zu dokumentieren
- Misst eine oder mehrere elektrische Spannungen
- Stellte den Signalverlauf auf einem "Bildschirm" dar
- Verwendet ein x/y Koordinatensystem
- Horizontale Achse meist die Zeit
- Vertikale Achse meist die Spannung

- Andere Größen müssen über einen Messumformer in eine Spannung umgewandelt werden (Strom, Temp., Druck, ...)
- Trigger erlaubt "stehendes" Bild da synchron "abgeastet" wird
- Heutzutage meist digitale Oszi: ADC wandelt Spannungswert in einen digitalen wert um z.B. 12 Bit = 2^12 = 4096 Werte
- Hohe Abtastraten durch moderne ADC Technologien möglich / notwendig



Einführung – was ist ein Oszilloskop

Bildschirm für grafische Darstellung mit Gitter Skalierung




Kalibriersignal

Kanal1 mit Eingangssignalanpassung Zeitbasis und Triggerfunktionen

Kanal2 mit Eingangssignalanpassung








Geschichte des Oszilloskops

- Signalschreiber wie das Galvanometer zu Beginn des 20 Jahrhunderts
 - Mechanischer Arm schreibt auf ein Medium, beschränkte Bandbreite
- In den 1930er Kathodenstrahlröhre für Messungen verwendet, im IIWW in der Radartechnik
- 1946 Tektronix mit Modell 511 und kal. Zeitbasis
- In Folge Triggerung verbessert und lang nachleuchtende Kathodenstrahlröhren für einmalige Impulse

- In den 1980 er aufkommen der ersten Digital Speicher Oszis (DSO) mit Analog Digital Abtastung (ADC)
- LeCroy / CERN (Forschungsgebiet: schnelle ADC Einheiten) baut eines der ersten DSOs
- In Folge DSOs verdrängen Analoge Kos
- Heute:
 - ADC mit sehr hohen Bandbreiten und Auflösung verfügbar
 - Kosten (pro Bandbreite & Auflösung deutlich gesunken)
 - Viele, viele Zusatzfunktionen siehe LeCroy



Funktionsweise:



Heizfaden

X - waagerechte Ablenkung

L - elektrische Linse

A1 - Anode

Y - senkrechte Ablenkung

B - Leuchtschirm


K - Katode

A2 -Nachbeschleunigungsanode

₩-WEHNELT-Zylinder



Funktionsweise:





- Elektronstrahlröhre dient als Anzeigeeinheit
- Frei bewegliche Elektronen werden erzeugt und in Richtung Bildschirm beschleunigt und gebündelt -> wäre eine punktförmige Darstellung
- Die Elektronen durchlaufen anschließend ein System von 2 Ablenkplatten (x/y)
- Elektronen werden über die Spannung an den Ablenkplatten gesteuert

- Gemessene Spannung prop. Y Auslenkung, Y Skalierung: Volt / Division
- Zeitproportionalität über X Achse und einem Sägezahn-generator
- Erfolgt über einen Oszi interne Zeitbasis, X Skalierung: Sek. / Division
- Triggerung: Steuerung des Sägezahngen. sodass immer an derselben Stelle des per. Signals der Sägezahn startet.



- Mess-/ Spannungseingänge
 - Meistens zwei oder vier Kanäle
 - Anschluss der Tastköpfe über BNC Buchsen
 - Über Drehschalter (Abschwächer) wird der "Signalausschlag" bzw. die Ablenkempfindlichkeit (V/cm) angepasst: z.B. 1V/div, 5V/Div., …
 - Tastköpfe 1:1, 1:10 mit / ohne auto detect an der BNC Buches (Anzeige)
 - AC, DC, GND (Nulllinie)


- Zeitbasis / Triggerung
 - Eine Zeitbasis, ev. Delayed Display Time
 - Über Drehschalter wird die zeitliche Darstellung gesteuert: z.B. 2ms/Div., 50µs/Div.
 - Triggerung: Kanal / Source einstellbar: CH12, Ext., Coupling, ALT, CHOP, Trigger Level




Digital

y Ablenkung

Zeitbasis









Analogoszilloskope

Nachteile

- Nicht periodische Signale
- Einmalige Impulse
- Erweiterte Funktionen (z.B. mathematische)
- Komplexe Triggersituationen
- Pre / Posttrigger
- Mischung Analoge und Digitale Signale
- Groß und Schwer (Mobiler Einsatz)



Digitale Oszilloskope (DSO)

- Signale werden digitalisiert und auf einem Bildschirm dargestellt in Analogie zum analogen Oszilloskop
- Die Digitalisierung der Messwerte erfolgt durch Analog zu Digital Konverter meist ADC – analog to digital converter – genannt
- In weiterer Folge können die so digitalen Messwerte auf einfache Art manipuliert werden z.B.
 - Mathematische Funktionen
 - Umrechnung in den Frequenzbereich



Digitale Oszilloskope (DSO)

- Voraussetzung: Leistungsfähige ADCs mit ausreichender Abtast-Auflösung und Geschwindigkeit:
 - Abtastrate: Samples / Sek z.B. 2,5 Gs/sec, 10Gs/sec bis zu 40Gs/sec
 - Auflösung: 12 Bit
 - Meistens parallelisierte Flash ADC Stufen + Mux
 - Bis zu 12 Bit native
 - Achtung: Unterschied Abtastrate und Analoge Bandbreite (immer kleiner, Faktor z.B. 10)



Digitale Oszilloskope (DSO)

Abtast Theorie:

Abtasttheorem von Nyquist-Shannon:

Für Funktionen die keine Signalanteile $\geq fmax$ enthalten: Signal lässt sich mit Abtastwerten im Abstand

$$\tau = \frac{1}{2fmax}$$
 vollständig rekonstruieren

Daraus folgt: $fabtast \ge 2fmax$ für ideal Tiefpass begrenzte Signale



DSO Abtasttheorem

In der Praxis (idealer Tiefpass existiert nicht!):

 $fabtast \approx 2,2 fmax$

Beispiele:


Audio CD: bis 20kHz Abtastrate = 44kHz

Telefon: bis 3,4kHz Abtastrate = 8kHz



DSO Funktionen

- Alle Funktionen eines Analog Oszilloskops werden auch angeboten
- Undersampling für periodische Signale mit sehr hoher Frequenz
 - verschieben des Abtastzeitpunktes in gleich Zeitabständen
- Glitch Capture
 - Schnelle Impulse könnten durch die Abtastung "verschwinden"
- Anti Aliasing
 - Für Signale die höher sind als fmax erfolgt Unterabtastung






DSO Funktionen

- Zusätzlich viele Funktionen für
 - Nicht periodische Signale / einmalige Impulse
 - Zusätzliche Triggerfunktionen
 - Mittelwertbildung und Störunterdrückung
 - Viele Analyse Funktionen für die Vermessung von Signalformen
 - Cursor Messfunktionen
 - Mathematische Funktionen wie FFT
- Oft auch in Kombination mit Funktionen eines Logik Analysators (2 in 1)
 - Darstellung digitaler Signale in Logischer Form
 - Als serieller (z.B. SPI, I2C, CAN) oder paralleler Bus (D0..3, D0..15 als zusätzliche Probe)
 - Als Datagramme



DSO Funktionen

- Speichern der Einstellungen und Automatisieren von Messvorgängen
 - ACHTUNG: oft viele Funktionen und Einstellungen die auch nach dem ausschalten erhalten bleiben!
- Verbindung mit PC und Co
 - Moderne Schnittstellen und Datenübertragung (USB, Ethernet, GPIB, ...)





Beispiel Specs.: LeCroy 6104-MS

- HDO6104-MS
- 1 GHz, 2.5 GS/s, 4+16 Ch, 50 Mpts/Ch 12-bit HD Mixed Signal Oscilloscope with 12.1" WXGA Touch Display
- Key Features
- 12-bit ADC resolution, up to 15 bits with enhanced resolution
- 350 MHz, 500 MHz and 1 GHz bandwidths
- Long Memory up to 250 Mpts/Ch
- 12.1" touch screen display
- Spectrum Analyzer Mode
- WaveScan Advanced Search and Find
- History Mode Waveform Playback
- Power Analysis Software

- JITKIT Clock-Data Jitter Analysis
- Serial Data Trigger and Decode
- PROTObus MAG Serial Data Debug Toolkit
- LabNotebook Report Generation
- Advanced Trigger Tools including TriggerScan and Software Assisted Trigger
- 16 Digital Channels with 1.25 GS/s Sample Rate
- Mixed Signal Debug Capabilities
- Analog and Digital Cross Pattern Triggering
- Digital Pattern Search and Find
- Analog and Digital Timing Measurements
- Logic Gate Emulation



Messmittel

- Das zu messende Signal sollte nicht verändert werden, daher
 - Möglichst hohe Eingangsimpedanz der Messmittel
 - Hoher Eingangswiderstand (typ. $10M\Omega$)
 - Kleine Eingangskapazität (typ. 10pF)
 - Keine Leitungsreflexionen
- Messwandler erlauben die Messung von weiteren Elektrischen bzw. physikalischen Größen
 - Umwandlung in ein aliquote elektrische Spannung
 - Stromzangen, Temperatur und Druck Sensoren,




Passiver Tastkopf

- Einfacher Aufbau
- Keine Aktiven Komponenten
- Eingangsimpedanz typ. 10 $M\Omega$
- Eingangskapazität typ. 10-20 pF
- Teilung 10:1
- Nicht für höhere Frequenzen
- Messung gegen Masse



Vereinfachtes ESB eines passiven Tastkopfes






Aktiver Tastkopf

- Komplexer Aufbau
- Aktiven Komp. mit Versorgung
- Eingangsimpedanz sehr hoch
- Eingangskapazität sehr gering
- Signalamplitude beschränkt
- Messung gegen Masse
- Für schnelle Signale geeignet



Vereinfachtes SB eines aktiven Tastkopfes






Differentieller Tastkopf

- Messung symmetrischer Signale
- Ähnliche Eigenschaften wie ein aktiver TK
- Hohe Gleichtaktunterdrückung
- Messung unabhängig Oszi Masse



Vereinfachtes SB eines passiven Tastkopfes





Weitere Tastkopfarten

- Strommesszange
- Hochspannungstastköpfe
- Hochfrequenztastköpfe










- Spannung:
 - Formelzeichen: U
 - Einheit Volt [V], mV, kV,
 - Amplitude, Scheitelwert
 - U=R*I
- Frequenz:

$$f = \frac{1}{T}$$

- Formelzeichen: f
- Einheit Hertz [Hz], kHz, MHz, GHz
 - T = Periodendauer
 - Für Wellen gilt: $f = \frac{c}{\lambda}$
 - mit λ = Wellenlänge






- Amplitude / Scheitelwert eines sinusförmigen Signals: ad 1
- Peak to Peak, Spitze –Tal Wert : ad 2
- Periodendauer: ad 4
- Effektivwert einer Spannung allgemein:
 - Äquivalente Wärmentwicklung einer Gleichspannung

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (\hat{u} \sin(2\pi f t))^2 dt} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$$

- Effektivwert sinusförmiges Signal (RMS): ad 3
 - Vereinfacht:

$$\hat{u} = U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{2}$$





Kreisfrequenz

• Formelzeichen: ω

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

• Einheit: 1/s

Grenzfrequenz


- Bezeichnung: fg, fc (c .. cut off frequency)
- Jene Frequenz bei der das Signal (Verstärkung 1) auf abgesunken ist

 $rac{1}{\sqrt{2}} = 2^{-rac{1}{2}}$

• in dB ausgedrückt


$$20\log_{10}\!\left(rac{1}{\sqrt{2}}
ight)pprox-3,\!0103\,\mathrm{dB}$$

- Anstiegs und Abfallzeiten
 - Zeit die das Signal braucht um von 10% auf 90% Signalamplitude zu kommen





- Phasenverschiebung
 - Zwei Signale mit gleicher Frequenz (oder Vielfachen) aber zueinander unterschiedlichen Nulldurchgängen bezeichnet man als phasenverschoben
 - Einheit: °, Radiant
 - z.B. bei einem Filterglied 1. Ordnung ist die Phasenverschiebung zwischen Eingangs- und Ausgangsignal bei der Grenzfrequenz: 45°






Einfacher Tiefpass 1. Ordnung

Folgende vereinfachte
 Zusammenhänge sind zulässig

$$t_r = 0.35 \cdot \frac{1}{f_g}$$

$$rac{t_{
m r}}{t_{
m f}} \left(rac{10\,\%}{90\,\%}
ight) = rac{0.35}{f_{
m c}}$$

$$\tau = \frac{1}{2\pi \cdot f_c} \ .$$





LeCroy HDO6104-MS

1 GHz, 2.5 GS/s, 4+16 Ch, 50 Mpts/Ch 12-bit HD Mixed Signal Oscilloscope with 12.1" WXGA Touch Display, with 16 Ch. Logic Analyser Probe,

Am einfachsten unter:


http://teledynelecroy.com/oscilloscope/oscilloscopemodel.aspx?modelid=8293&capid=102&mid=504

https://www.youtube.com/watch?v=CIE vZD7h3A






Ein Schweizer und sein Oszilloskop



https://www.youtube.com/watch?v=s7VFSjaFgI8



Ein Schweizer und sein Masseproblem



https://www.youtube.com/watch?v=nnT8Re6jGlU




Signalgeneratoren

- Umgekehrter Vorgang zu Oszilloskop: Signal wird aus einer analogen oder digital gespeisten Verstärkerschaltung erzeugt und kann z.b. in einen Messaufbau eingespeist werden z.B.
 - Sinus für Messungen an Audioverstärkern
 - Digitale serielle Signalformen zur Einspeisung in einen Schnittstellenkonverter
- Analoge Signalgeneratoren mit vordefinierten Ausgangssignalformen
 - Sinus, Dreieck, Rechteck
- Digitale Signalgeneratoren
 - Über ein DAC digital analog converter und eine Verstärkerschaltung "beliebige" (=arbiträre) Signalformen möglich



Signalgeneratoren






Digitaler Funktionsgenerator

- Moderne Digital -/ Analogelektronik und schnelle Prozessoren erlauben Signalerzeugung in den höheren MHz Bereich
- Software Funktionen berechnen auch komplexe Ausgangsignalformen wie "modulierte" Signale oder einmalige Signale
- Bedienerführung und Verbindung zu übergeordneten PC Systemen mit bequemen Signaleditoren vereinfachen die Benutzung



Digitaler Funktionsgenerator



Prinzip Schaltbild eines digitalen Funktionsgenerator



Digitaler Funktionsgenerator

Auch Funktionsgeneratoren haben max. und min Werte – also beachten sie die Betriebsparameter ihres Gerätes -> Studium des Betriebshandbuches ist unumgänglich!

Überlegen sie sich im Vorfeld immer was sie darstellen möchten mit ein paar Kennzahlen und einer Skizze:

f, T, Ueff, trise

Und vergleichen sie diese mit dem was der Generator am Ausgang bzw. in der zu steuernden Schaltung ausgibt



33622A WG, 120 MHz, 2-Channel



120MHz max freq, 2 channell, 4 MSa/channel (64MSa with Mem Op); Waveforms: Sine, Square, Ramp, Pulse, Triangle, Gaussian Noise, PRBS (Pseudorandom Binary Sequence), DC;

Am einfachsten unter:

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5991-3272EN.pdf?id=2431617

http://www.youtube.com/playlist?list=PL2XuMA5AwNUw5ZgOG3N7f Nxui72wpl3nL



Vorbereitung Allgemein

- Suchen sie nach Internet Ressourcen zum Thema DSO:
 - Wikipedia
 - http://teledynelecroy.com/oscilloscope/oscill oscopemodel.aspx?modelid=8293&capid=102 &mid=504 Link zum Labor Oszi
 - https://ti.tuwien.ac.at/cps/teaching/courses/ dspv/files/abtasttheorem.pdf Link zur genaueren Erklärung zum Abtasttheorem

- Grundprinzip eines Oszi
 - Trigger
 - Darstellung von periodischen Signalen
 - Abtasttheorem
- Alle gelernten Kenngrößen