
16/05/2022

Créer 1 machine avec les références ci dessous et la cloner 2 fois:

```
- 4 CPU
- 4GO RAM
- 1 disque 32GO
- 1 disque 50GO
- 2 cartes réseau (dans mon cas 2 switche 3814)
- 1 ISO Proxmox_ve_7
```










Réaliser l'installation et la configuration de base de proxmox:


Je commence par réfléchir au ip et ajouter les regles de NAT dans le firewall:

```
pve01.tssr.lab
{
```


```
adresse local: 192.168.10.141
    GUI: 10.30.10.126:1001
    SSH: 10.30.10.126:221
    id: root
    passwd: Test1234
}
pve02.tssr.lab
{
    adresse local: 192.168.10.142
    GUI: 10.30.10.126:1002
    SSH: 10.30.10.126:2222
    id: root
    passwd: Test1234
}
pve03.tssr.lab
    addresse local: 192.168.10.143
    GUI: 10.30.10.126:1003
    SSH: 10.30.10.126:2223
    id: root
    passwd: Test1234
}
```



Installation de proxmox en faisant attention de configurer le reseau correctement:



Une fois l'installe faite, modifier le fichier host comme suis et vérifier en faisant pinger les machines:



Remplacer les sources apt entreprise par les sources no-subscriptions:


nano /etc/apt/sources.list.d/pve-entreprise.list

Remplacer:

deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-enterprise


Par:

deb http://download.proxmox.com/debian bullseye pve-no-subscription



Nous allons supprimer le message d'erreur dans le fichier proxmox-widget-toolkit:


sed -Ezi.bak "s/(Ext.Msg.show\(\{\s+title: gettext\('No validsub)/void\(\{\\\\1/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js &&
systemctl restart pveproxy.service



Après ça vous pouvez lancer la commande :


apt update && apt upgrade -y && reboot

On se connecte à l'inerface web de notre pve01



Création du bond0 à la place du vmbr0 (cette étape est à réaliser sur les 3 serveurs)

On commence par supprimer le vmbr0 et on crée le vmbr0




On fais cette configuration sur les 3 serveurs et on reboot

Ensuite on vas creer une nouvelle regle associée dans le pfsense (car on a changé l'interface donc nos regles nat ne fonctionnent plus)

Message d'erreur exemple:

kex_exchange_identification: read: Connection reset by peer
Connection reset by x.x.x.x port 22
lost connection

Donc on crée de nouvelles regles associés dans le pfsense pour chacune de nos regles:





Creation du cluster et ajout des serveurs dans le proxmox:

16/05/2022

On vas sur l'interface web du serveur pve01:

Dans Datacenter > Cluster > Cliquer sur "Create Cluster":





Ensuite on ajoute pve02 et pve03 au cluster:


Sur pve01 cliquer sur "Join Information" et copier la clef



Sur pve02 et pve03 cliquer sur "Join Cluster" et coller la clef précédement copié sur pve01 en entrant le mot de passe root de pve01





Ensuite nous pouvons nous reconnecter sur l'interface de pve01 et nous pouvons voir que pve02 et pve03 on étaient ajoutés avec succés sur le cluster




Installation CEPH:

Sur notre pve01 installer CEPH






Inds.



Faire de meme sur pve02 et pve03 a différence pret que cette fois ci la configuration lors de l'install CEPH est déja initializé sur la conf de notre pve01





Maintenant nous allons créer des monitors pour chacunn de nos pve:



Créer un OSD:


Dans pve01 cliquer sur CEPH > OSD > Create: OSD (répéter l'opération sur les deux autres pve)





Ensuite nous allons créer un pool de stockage:

Dans pve01 cliquer sur CEPH > pools > Create




Un disque est apparut sur les pve de notre cluster vSphere - PVE_LC_03 -
 PVE_LC_03 PVE_LC_02 PVE LC 01 \rightarrow C https://10.30.10.126:1001/#v1:0:=node%2Fpve01:4:43:::::=cluster PROXMOX Virtual Environment 7.2-3 Search Server View Node 'pve01' Datacenter (Cluster-pve-lc) Q Search Edit Destroy Create pve01 Summary local (pve01) Name local-lvm (pve01) □ Notes device health metrics pool_cluster_lc (pve0 >_ Shell pool_cluster_lc √ 🌄 pve02 **Ø** System local (pve02) local-lvm (pve02) → Network pool_cluster_lc (pve(Certificates √ 👺 pve03 O DNS local (pve03) local-lvm (pve03) Hosts pool_cluster_lc (pve0 ② Time Svslog

Test de résilience et d'autoréparation

Eteindre pve02 > Retirer un disque > le rallumer > Observer le comportement de l'OSD partagé

Dans VSphere clique droit sur pve02 eteint > Changer les parametres systemes




``` On rallume pve02 On peut voir que malgrès la suppression du deuxieme disque pve02 a toujours accés au pool OSD "pool\_cluster\_lc" Mais un disque est détécté comme down ```



On éteind à nouveau pve02

Et on remet un deuxieme disque de 50G0




On vas dans OSD On clique sur In puis start Et on voit que l'OSD a bien était réintégré



Ensuite on éteind à nouveau tout nos serveurs Et on y ajoute une 3 eme carte réseau pour le vmbr0 que nous avons supprimé pour le bond0


Dans chacun des pve aller dans network > Create > Linux Bridge





## Création du conteneur:


## Télécharger le templates debian 11

Dans pve01 > local > CT Templates > Templates










On démarre le conteneur Ensuite on clique en heut à droite sur "migrate" On selectionne notre pve02 et on clique sur migrate



Notre conteneur a bien était migré vers notre pve02



