

# 青莲云嵌入式 SDK ESP8266 版开发使用文档

# 版本记录:

版本	编写/修订说明	修订人	修订日期	备注
1.0.0	创建文档	王科岩	20160929	



# 目录

1、	概要	3
	适用环境	3
	SDK 目录结构	3
	开发准备	3
2、	功能列表	5
3、	安全快速联网	5
4、	获取连接状态	6
5、	双向消息推送	7
	推送消息到绑定手机	8
	接收云端推送的消息	8
6、	实时数据上报	9
7、	实时获取命令	10
8、	上传配置	12
9、	更新配置	13
10、	、同步时间	14
11、	、OTA 升级	15
	OTA 升级包数据处理	15
	OTA 升级指令处理	16
	注册 OTA 升级接口	17



# 1、概要

# 适用环境

平台: ESP8266EX

CPU 架构: Xtensa

编译工具链:xtensa-lx106-elf

# SDK 目录结构

我们提供一个基于 ESP8266 的静态库,并提供一个与之配套的使用案例。

```
-\sdk_for_esp8266
```

-\ QL\_ESP8266EX\_LIB\_0100

-\ libqinglianyun.a

-\ qlcloud\_interface.h

-\ QL\_ESP8266EX\_LIB\_0100\_DEMO

-\include

-\ qlcloud\_interface.h

-\ user\_config.h

-\user

-\Makefile

-\user\_main.c

-\!!!readme!!!.txt

-\gen\_misc.sh

-\Makefile

qlcloud\_interface.h 声明了对外的所有功能接口;

user\_config.h ESP8266 平台配置头文件;

user\_main.c 案例源码。

# 开发准备

在进行设备开发前,需要先做以下配置准备:



1、登陆 <a href="https://www.qinglianyun.com">https://www.qinglianyun.com</a> 的管理后台创建产品。创建完产品后,会得到(在产品信息页)产品 ID 和产品密钥。例如下图 1:



图 1 产品信息

2、在功能管理页添加、设置产品的功能项。设备和云端通信时,必须按照定义的数据点进行上传、下发数据。例如下图 2:



图 2 功能点信息

3、了解 ESP8266 模组的开发环境搭建、编译生成固件的步骤,请参考乐鑫官网http://espressif.com/zh-hans/support/download/documents 提供的文档。



# 2、功能列表

#### 嵌入式 SDK 提供以下功能:

- 1) 安全快速联网
- 2) 获取连接状态
- 3) 双向消息推送
- 4) 实时数据上报
- 5) 实时获取命令
- 6) 上传配置
- 7) 更新配置
- 8) 同步云端时间
- 9) OTA 升级

# 3、安全快速联网

该函数初始化设备与青莲云交互的上下文环境,该接口调用必须早于文档提及的其他所有 SDK 接口。

调用该返回成功后,会自动与青莲云建立长连接。并且当连接断开时,会自动重连。

#### 函数原型

intqlcloud\_initialization(

unsigned int product\_id, unsigned char\*product\_key, unsigned char\*mcu\_version, unsigned char is\_debug\_open)

## 参数



product\_key 在官网上创建产品时得到的 32byte 的产品密钥串

mcu\_version MCU 产品的版本号,用于 OTA 升级使用

is\_debug\_open 是否输出 debug 信息

0-不输出

1-输出

debug 信息由 8266 的串口 0 输出, 波特率 74880, 数

据位 8,校验位 None,停止位 1,流控制 None

## 返回值

0 成功, -1 失败

#### 示例

/\*\*

1000527506-设备所属的产品ID,创建产品时获取得到。如图1产品信息

"3528692539696153db74266afcce6443"-设备所属的产品密钥,创建产品时获取得到。如图1 产品信息

"01.01"-MCU版本号

0-表示不输出debug信息

\*\*/

ret = qlcloud\_initialization(1000527506, "3528692539696153db74266afcce6443", "01.01",0);

# 4、获取连接状态

判断与云端连接的状态采用注册回调函数的方式实现,设备连接到云端或从云端断开,该函数被调用。首先,实现处理获取模组联网状态的回调函数:

#### 回调函数原型

typedef void (\*qlcloud\_status\_cb)(int is\_connected);

#### 参数

is\_connected

是否已成功联网



## 0-未联网

#### 1-联网成功

#### 返回值

空

## 示例

```
void on_conn_handle(int is_connected)
{
    /* 获取云端的联网状态 */
    printf("connect state:%d\r\n", is_connected);
}
```

注册接收联网状态的函数

#### 函数原型

void qlcloud\_register\_status\_callback(qlcloud\_status\_cb status\_cb);

#### 参数

qlcloud\_status\_cb

回调函数,用于处理接收联网状态

#### 返回值

空

#### 示例

qlcloud\_register\_status\_callback(on\_conn\_handle);

# 5、双向消息推送

支持双向的消息推送功能:设备可以向云端 push 消息,也可以接收从云端 push 下来的消息。

设备推送消息给云端后,云端自动将该消息推送给与之绑定的控制端(比如手机 APP)。 从控制端(比如手机 APP)推送过来的消息,云端会自动将该消息转送给设备。



支持推送消息的离线功能,当推送消息的接收端不在线时,云端是保存该消息,当接收端上线以后,云端会将消息推送给它。

# 推送消息到绑定手机

推送消息给云端,云端自动将该消息推送到与之绑定的控制端,比如手机 APP上。

#### 函数原型

void qlcloud\_push\_message(char\* data, int len)

### 参数

data	推送的消息

len 消息长度

#### 返回值

空

#### 示例

/\*

\*向与该设备绑定的控制端推送一条电量过低的事件

\*/

qlcloud\_push\_message("{\"alert\": \"low battery\"}", strlen("{\"alert\": \"low battery\"}"));

# 接收云端推送的消息

接收云端推送采用注册回调函数的方式实现,一旦有云端推送过来的消息,该函数就会自动被调用。

首先,实现处理获取推送消息的回调函数:

#### 回调函数原型

void (\*receive\_pushmessage\_cb)(char \*pushmessage, int pushmessage\_len);

#### 参数

pushmessage

接收的推送消息



pushmessage\_len

接收的推送消息长度

## 返回值

空

### 示例

#### 注册接收推送消息

#### 函数原型

void qlcloud\_register\_getpush\_callback(receive\_pushmessage\_cbgetpush\_cb);

#### 参数

receive\_pushmessage\_cb

回调函数,用于处理接收消息

#### 返回值

空

#### 示例

qlcloud\_register\_getpush\_callback(get\_pushmessage\_handle);

# 6、实时数据上报

实时上传数据至云端。

上传的数据,采用 key=value 的方式组织。

其中, key 必须是在青莲云管理平台上注册的产品功能点对应的变量名。如图 2 功能点信息 所示, key 可以为 switch、temperature。

## 函数原型



voidqlcloud\_upload\_data(int datatype, char\* data, intdata\_len)

#### 参数名

datatype 数据类型,目前支持

SAVEDATA\_TYPE\_QUERY - default

SAVEDATA\_TYPE\_JSON SAVEDATA\_TYPE\_BINARY

data 上传的数据

data\_len 上传的数据长度

### 返回值

空

#### 示例

/\*\*

SAVEDATA\_TYPE\_QUERY-数据类型

"switch=0"-设备所属的产品数据点,创建产品数据点时获取得到。如图2功能点信息。
\*\*/

qlcloud\_upload\_data(SAVEDATA\_TYPE\_QUERY, "switch=0", strlen("switch=0"));

# 7、实时获取命令

设备实时获取从控制端发来的命令,采用注册回调函数方式来实现。

首先,实现处理命令的回调函数:

#### 回调函数原型

#### 函数原型

#### 参数

download\_cmdinfo

包含云端发送下来的命令,格式为 key=value



cmdresponse

用于存放对命令处理结果数据的 buffer

cmdresponse\_size

存放命令处理结果数据的 buffer 的大小

#### 返回值

```
0 成功, -1 失败
```

#### 示例

```
inton_downloadcmd_handle(download_cmdinfo *cmdinfo, char *out, int outsize)
{
    /* 获取云端下发的命令 */
printf("Got command from cloud: %s = %s \r\n", cmdinfo->key, cmdinfo->value);
    /* 本地处理该命令 */
    /* 返回处理结果 */
snprintf(out, (size_t)outsize, (const char *)"i know this command.");
return ACK_OK;
}
注册命令处理
```

## 函数原型

#### 参数

downloadcmd\_cb

回调函数,当设备接收到命令时触发调用

## 返回值

空

### 示例

qlcloud\_register\_cmd\_callback(on\_downloadcmd\_handle);



# 8、上传配置

该功能项为:设备被动上传配置,当控制端(比如手机 APP)发来获取配置请求时触发该逻辑操作。采用注册回调函数方式来实现。

首先,实现应答获取配置的回调函数:

#### 函数原型

#### 参数

request\_conf\_key 请求获取配置项名称

answerconf 字放配置信息 buffer

answerconf\_size 存放配置信息 buffer 大小

#### 回值

0 成功 -1 失败

#### 示例

```
intanswer_getconfig_request_handle(char *request_conf_key, char *answerconf, intanswerconf_size)
{
    /*获取云端下发的命令 */
    printf("Got a get config request from cloud. the config key is %s\r\n", request_conf_key);
    /*从本地获取key为request_conf_key的配置信息*/
    /*返回处理结果 */
    snprintf(answerconf, answerconf_size, (const char *)"config u wanted is this.");
    return ACK_OK;
}
```

#### 注册上传配置处理

#### 函数原型

voidqlcloud\_register\_conf\_callbacks (



int (\*answer\_getconfig\_request)(char \*, char \*, int)
int (\*update\_local\_config)(char \*config\_str))

## 参数

answer\_getconfig\_request 回调函数,用于应答获取配置请求 update local config 回调函数,用于更新配置到本地

#### 返回值

空

### 示例

qlcloud\_register\_conf\_callbacks(answer\_getconfig\_request\_handle,update\_local\_config\_handle);

# 9、更新配置

该功能项为:设备更新配置,当控制端(比如手机 APP)发来更新配置请求时触发该逻辑操作。采用注册回调函数方式来实现。

回调函数,当设备接收到最新配置请求消息时触发调用

### 函数原型

int (\*update\_local\_config)(char \*config\_str)

## 参数

config\_str

获取到的最新配置信息

#### 回值

0 成功 -1 失败

#### 示例

```
intupdate_local_config_handle(char *config_str)
{
    /*获取到新的配置信息*/
    printf("Got a newest config from cloud:%s \r\n", config_str);
```



```
/*将新的配置更新到本地 */
/*返回处理结果*/
return ACK_OK;
}
```

## 注册更新配置处理

#### 函数原型

### 参数

```
answer_getconfig_request 回调函数,用于应答获取配置请求 update_local_config 回调函数,用于更新配置到本地
```

#### 返回值

空

#### 示例

qlcloud\_register\_conf\_callbacks(answer\_getconfig\_request\_handle,update\_local\_config\_handle);

# 10、同步时间

获取云端实时时间戳,用于同步时间

#### 函数原型

unsigned int qlcloud\_get\_onlinetime()

#### 说明

获取云端实时时间戳,用于同步时间

#### 参数

空



#### 返回值

空

### 示例

cur\_st = qlcloud\_get\_onlinetime();

# 11、OTA 升级

OTA 升级采用注册回调函数的方式来实现。

OTA 升级包含了两个逻辑部分: OTA 升级包下发到设备; OTA 升级指令下发到设备。

因此,需要实现两个处理函数来分别处理 OTA 数据包、OTA 升级指令。

详细的 OTA 升级包逻辑请参看《青莲云 OTA 说明文档》。

# OTA 升级包数据处理

处理云端推送的 OTA 升级包数据,数据包是分段传输,该回调会被触发调用多次

#### 原型函数

int (\*ota\_binfile\_chunk\_cb)(binfile\_chunk\_data \*)

#### 参数

binfile\_chunk\_data OTA 数据包,包含:

当前包的数据

当前数据长度

是否是最后一个分片包

当前分片包在整个文件中的偏移量

#### 返回值

0 成功 , -1 失败



#### 示例

```
**回调函数,接收 OTA 升级包数据
intprocess_ota_binfile_chunk(binfile_chunk_data *chunkinfo)
if (chunkinfo == NULL || chunkinfo->data == NULL || chunkinfo->datalen<= 0) {
printf("MCU: get_ota_binfile_chunkchunkinfo == null. \r\n");
return ACK_ERR;
printf("MCU: current chunk's offset = %d; datalen = %d.\r\n", chunkinfo->offset,
chunkinfo->datalen);
if (chunkinfo->isend) {
printf("MCU: current chunk is last one.\r\n");
 /* 处理收取每个一个 chunk 数据包, 包含四个信息:
    ** 1、是否是最后一个 chunk 数据块
    ** 2、当前 chunk 数据块在整个数据中的偏移
     ** 3、当前 chunk 数据块的长度
     ** 4、当前 chunk 数据块的数据
     **/
printf("MCU: get_ota_binfile_chunk success.\r\n");
return ACK_OK;
}
```

# OTA 升级指令处理

当 OTA 升级包全部被接收以后, 云端根据升级策略向设备发送升级指令, 这时触发 OTA 升级处理逻辑。

#### 函数原型

int (\*ota\_upgrade\_cb)()

#### 参数

空



### 返回值

0 成功, -1 失败

#### 示例

```
/**

**回调函数,处理 OTA 升级指令

**/
intprocess_ota_upgrade_command()
{

/* 处理云端发来的升级指令

** 根据 MCU 自身逻辑,处理先前接收到的 chunk 数据

*/

printf("Got ota upgrade command from cloud.\r\n");

return ACK_OK;
}
```

# 注册 OTA 升级接口

该函数注册 OTA 升级需要的上述两个处理接口,需要 OTA 功能的 Device,必须使用该接

#### 函数原型

口进行注册

### 参数

chunk\_cb 类型为 ota\_binfile\_chunk\_cb 的回调函数

处理云端推送的 OTA 升级包数据,数据包是分段传输

该回调会被触发调用多次,该接口需用户实现

cmd\_cb 类型为 ota\_upgrade\_cb 的回调函数



处理云端发送的 OTA 升级指令,只有当 OTA 升级包全部下载到本地以后,云端才会推送升级指令,该接口需用户实现

# 返回值

空

# 示例

qlcloud\_register\_ota\_callbacks(process\_ota\_binfile\_chunk,process\_ota\_upgrade\_command);