Le Grafcet – G7

Grafcet

- 1975 : les moyens existants de description des systèmes séquentiels..
 - Équations combinatoire de la machine de Moore
 - Logigrammes (représentation circuits des eq° précédentes)
 - Graphes d'états
 - Texte
 - 0 ..

... sont insuffisants

- o volumineux, imprécis ou incomplets,
- représentant difficilement le parallélisme et la synchronisation d'évènements.

⇒ <u>Création d'une commission pour définir un nouveau formalisme</u>.

Grafcet

- AFCET : groupe de travail industriels + universitaires à l'origine du Grafcet. (Association Française de Cybernétique Economique et Technique)
- 1975 : commission créée par l'AFCET pour définir un nouveau formalisme.

Buts:

- Simplicité,
- Formalisme adapté à la représentation des évolutions séquentielles d'un système,
- o fournissant potentiellement des facilités de passage à une réalisation matérielle et (ou) logicielle de l'automatisme.

Grafcet, historique

- 1975 : création de la commission
- 1977 : 1ère publication
- 1982 : 1ère normalisation (AFNOR NF C 03-190)
- 1988 : normalisation internationale (CEI 848) sous le nom de SFC Sequential Function Chart.
- Années 90 : définit° et normalisation de la MACRO-ETAPE et de FORCAGE ⇒ AFNOR C03-191
- 1993 : les concepts du grafcet font partie de la Norme IEC 1131-3 (SFC)
- 2002 : révision de la norme (CEI 60848)
- IEC: International Electrotechnical Committee ou CEI: Commission électrotechnique internationale

Grafcet

Significations :


- GRAFCET : Graphique fonctionnel de commande étapes/transitions
- GRAFECT : Graphe de l'AFCET

Conventions :

- GRAFCET : langage de spécification
- grafcet : modèle élaboré en GRAFCET
- O Nous : G7 ∅

Système automatique

- Structure d'un système automatique : deux parties interdépendantes :
 - la partie opérative (PO) qui est le processus physique automatisé et qui réalise les opérations sur le flux de produits permettant l'apport de la valeur ajoutée;
 - la partie commande (PC) qui coordonne la succession des actions de la partie opérative, permet la communication avec les utilisateurs et les autres parties commandes.



Le Grafcet – G7

Bases du langage

GRAFCET: base

- Eléments graphiques :
 - Etapes (Actions)
 - Transition (Réceptivités)
 - Liaisons
- Interprétation
- 5 règles d'évolution

GRAFCET : éléments graphiques

Etape :


- caractérise un comportement de la partie commande.
- une étape est soit active soit inactive
- action associée (<u>facultatif</u>)

Transition:

- possibilité d'évolution entre les étapes
- validée lorsque les étapes précédentes sont actives
- réceptivité associée (condition logique)

Liaisons - arcs :

o liaison orientée (étape \rightarrow transition, transition \rightarrow étape)




GRAFCET : éléments graphiques

Etape initiale : double encadré



- Etape inactive
- Etape active :
 - marquée par une marque (jeton)
 - l'action s'exécute



Variable Xn associée à une étape :

A chaque étape n est associée une variable booléenne Xn, qui représente l'état de l'étape.

- Xn=0 si l'étape est inactive
- Xn=1 si l'étape est active


GRAFCET : éléments graphiques

Réceptivité : fonction booléenne

■ 1 transition à 1 ou plusieurs étapes amont et 1 ou plusieurs étapes aval.

arcs :

- orientés par défaut vers le bas
- o si vers le haut : mettre une flèche





Le Grafcet – G7


Règles d'évolution

- <u>règle n°1</u> : Situation initiale.
- <u>règle n°2</u>: Franchissement d'une transition.
- <u>règle n°3</u> : Evolution des étapes actives.
- règle n°4 : Evolutions simultanées.
- <u>règle n°5</u> : Activation / Désactivation simultanées.


- <u>règle n°1</u> : situation initiale = étapes initiales.
- <u>règle n°2</u> : franchissement d'une transition si :
 - étapes amont actives
 - réceptivité vraie








■ <u>règle n°3</u> : évolution de l'activation des étapes lors du franchissement d'une transition.



Il existe en fait une situation intermédiaire ou aucune étape n'est active car franchissement = phase1 puis phase2 avec :

- Phase 1 = désactivation des places amont
- Phase 2 = activation des phases aval


<u>règle n°4</u> : évolutions simultanées : plusieurs transitions franchissables sont simultanément franchies.




<u>règle n°5</u> : conservation de l'activation d'une étape :

Si une étape doit être simultanément activée et désactivée, elle reste active.

étape source






Transition (9) Présence pièce et ↑avp source 10 « Pièce sur poste P10 » transition source et puits : « Pièce sur poste P11 » **∔** ↑avp « Pièce sur poste P12 » - ↑avp « Pièce sur poste P13 » (13) - ↑avp Transition puits 13

Le Grafcet – G7

Petits exemples


GRAFCET: exemple

 Représentation graphique de la partie séquentielle de la commande d'ouverture de porte




GRAFCET: exemple

Représentation graphique de la partie séquentielle de la commande



GRAFCET: exemple

- Transporteur de charges :
 - Une étape représente une cellule
 - L'activation des étapes représente le déplacement des charges




⇒ Une <u>étape</u> représente souvent une <u>action</u> ou une <u>attente</u>, mais peut aussi représenter un <u>état</u>.

Le Grafcet - G7

Evolution de situation Représentation

GRAFCET: évolution

- Situation : ensemble des étapes actives à un instant donné.
- Interprétation temporelle de l'évolution :



Le Grafcet – G7

Le temps dans le G7


■ La variable "temporisation" se note "t/Xn/d" avec :

(rmq : ou "d/Xn/t")


- t : identifie une temporisation
- Xn est l'étape dont l'activation démarre la tempo
- d est le délai


La tempo repasse à 0 à la prochaine activation de Xn.

- la temporisation "t/Xn/d" vaut :
 - 0 à l'instant initial
 - 0 dès que l'étape Xn devient active
 - 1 dès qu'un délai d est écoulé depuis la dernière activation de Xn




Exemple 1 : durée d'une activité







Exemple 2 : attente après un évènement




Exemple 3 : le chien de garde simple



Exemple 4 : le chien de garde d'un cycle global (grafcet de surveillance)






Le Grafcet – G7

Les E/S

Réceptivité = fonction booléenne




- Variables d'entrée (valeurs de capteurs);
- Événements d'entrée : chgmt d'état d'une variable d'entrée
 - front montant : ↑a
 - front descendant : ↓a
- Variables du système (compteurs..);
- Variables d'état des étapes Xn;
- Equations booléennes, prédicat : comparaisons notées avec
 "[...]"; le résultat est la variable de réceptivité;
- o Durée; 👡 🧢 🧲



- Action (ou ordre) continue : c'est une sortie dont la valeur (son assignation)
 vaut 1 lorsque l'étape associée est active (ie Xn=1).
- Remarque : si une action S1 est associée à plusieurs étapes (X₁ à X_p), alors


 $S1 = X_1 + X_2 ... + X_p$






Plusieurs actions peuvent être associées à une étape :







- Action (ou ordre) conditionnée : l'assignation de l'action est conditionnée par une proposition logique (ou sur évènement).
- ⇒ La sortie vaut si l'étape est active ET la condition est vraie.





- Action limitée dans le temps :
 - la transition qui suit est une temporisation






La condition est une temporisation "inverse"







Action (ordre) retardée : la condition est une temporisation





 Action (ordre) fugitive : action ponctuelle sur la partie commande (positionnement de variables internes ou de mémoires, incrémentations, ..)






Action (ordre) mémorisée : l'état de cette sortie est défini par deux ordres : "mise à 1" (Set) et "mise à 0" (Reset).

Ces actions sont effectuées lorsque l'étape est active.

Sinon : la sortie reste à la valeur acquise.

Permet l'utilisation de variable numérique




Le Grafcet – G7


Structures de base

- Séquence unique :
 - Les étapes (sauf dernière) n'ont qu'1 transition aval,
 - Les étapes (sauf première) n'ont qu'1 transition amont.

 Choix – sélection de séquences exemple




Exemple : chariot




Si md et mg appuyés en même temps : activation des étapes 2 ET 3

=> actions G et D vraies !!




b activation simultanée possible

Exclusivité assurée par les propriétés de la partie opérative: g et d ne peuvent pas être vrais en même temps



c interdiction d'activation simultanée


Exclusivité assurée structurellement, avec priorité à la branche de droite



d priorité au déplacement à gauche

Choix – sélection de séquences :

Notion de priorité



Si a et b vraie : activation des 2 branches


- ⇒ possibilité de problème
- ⇒ il faut rendre les réceptivités de choix **exclusives**

Faire attention aux possibilités de blocage..


<u>Exclusivité</u> des réceptivités :

- liée au procédé : par ex. capteurs "opposés" (objet à gauche / objet à droite);
- incompatibilité temporelle : a priori jamais en même temps;
- exclusion logique : structurellement, cf. schéma.

Saut d'étapes et reprise de séquences :




Saut de l'étape 12 à 15 si la réceptivité f.e est vraie




Reprise de la séquence 17-18 tant que la réceptivité n.m n'est pas vraie

Parallélisme : <u>activation</u> de séquences parallèles


Les actions associées aux étapes 20 et 30 sont activées en même temps




Parallélisme : synchronisation par <u>rendez-vous</u>



Etapes d'attente réciproque : les étapes 13 et 15 permettent la synchronisation de la fin des séquences 11-12 et 14.




<u>Exclusion mutuelle</u>: le <u>sémaphore</u> / <u>Partage de ressources</u>



- Ressources : partie physique, élément matériel, partie opérative, actions incompatibles, etc..
- Les zones 1 et 2 ne doivent pas être activées en même temps :
 - Sémaphore
 - Exclusivité des réceptivités Te1 et Te2

- Synchronisation de deux séquences :
- Ex : envoi / réception de msg




Le Grafcet – G7

G7 Hiérarchiques

- Concepts du formalisme GRAFCET pour structurer une application :
 - Macro-représentations : concept de macro-étapes
 - Partition d'un grafcet global : découpage et modularité
 - o Forçage : hiérarchisation de la partition définie
- <u>Situation</u> d'un G7 : ensemble des étapes actives d'un G7 global à un instant donné


- Macro-représentation : permet une représentation de haut niveau sans prendre en considération les détails
- Approche hiérarchisée descendante
- <u>Macro-étape</u> : ensemble fonctionnel nommé expansion de la macro-étape
 - Étape d'entrée
 - Étape de sortie
 - Pas d'autres liens "externes"



expansion de la macro-étape


- Partition d'un grafcet :
 - Grafcet connexe : il existe tjs une liaison explicite entre 2 éléments
 - Grafcet partiel : un ou plusieurs grafcets connexes
 - Grafcet global : ensemble de tous les grafcets

grafcets connexes




- Forçage : les ordres (internes) de forçage permettent de modifier la situation d'un grafcet partiel à partir d'un autre grafcet partiel.
- ⇒ Le grafcet forçant est placer dans une <u>position hiérarchique</u> supérieure à celle du grafcet forcé.

Rmq : le grafcet le + élevé hiérarchiquement est souvent un grafcet de <mark>supervision</mark>





- Représentation graphique normalisée : double rectangle d'action (pas tjs employé)
- Ordres de forçage : Force G3 : Situation S4 notation : F/G3 : {S4} rmq : cela implique la numérotation des graphes partiels..
- Situation particulière :
 - Situation courante : { * }
 - Situation vide (aucune étape active) : { }
 - Situation initiale : {INIT}
- Règles d'évolution : les ordres de forçage sont prioritaires.



Exemple :

- Après l'arrivée de l'entrée Alarme :
- Gel de G2 : G2 reste dans son état actuel. Ex ici : l'étape 110 reste active, même si FinS1 se produit
- Puis après arrivée de Réinitialiser : forçage de G2 en activant l'étape 100





a=1, donc normalement activation de l'étape 12. Mais comme X2 aussi => pas X12, mais X11 par forçage

e=1, mais comme X2 alors forçage de l'étape 11 : pas d'activation de l'étape 14

Le Grafcet – G7


Gestion des modes

Gestion des modes

- <u>Initialisation</u>: activation des étapes initiales, non-activation des autres.
- Arrêts d'urgence : arrêt des actions en cours (sauf celles concernant la sécurité, frein par ex)
 - Arrêt urgence doux (AUd) : on stoppe les actions en cours sans désactiver les étapes
 - Arrêt d'urgence dur (AUD) : désactivation de toutes les étapes du G7
- L'arrêt d'urgence peut être géré :
 - directement dans les équations logiques du G7 (cf cours "implémentation")
 - o par un **grafcet hiérarchiquement supérieur** qui permet la gestion des modes.
 - ⇒ cette dernière solution permet également la **gestion des défaillances, des modes normal, dégradé, d'arrêt d'urgence**, etc..

Gestion des modes

Exemple : séchage de ruban




Action	าร						
	ture de l'é						
Rotati	on du tam	bour					I
Alarm	e veilleuse	éteint	e				AV
Alarm	e fin de ru	ban					AF
Inforn	nations						
Tempe	érature de	tamboi	ur infé	rieure à	tempéra	ture	
de cor	nsigne					T	< T °
Veilleu	nsigne use éteinte						v
Détect	teur de fin	de ruba	an				di
Déma	rrage ttem ent al						
Acqui	ttem ent als	arme					é
Arrêt d	d'urgence.						

Gestion des modes

Exemple : séchage de ruban

Fonctionnement normal



Gestion des modes de fonctionnement et traitement des défaillances

