





Menu « Mesure »

Accès : Levez la main gauche → **pressez la gâchette extérieure sur l'icône Mesure.**


Mesure à main levée 	Mesurer librement la distance entre deux points.	1. Visez le point A, pressez la gâchette intérieure. 2. Déplacez-vous vers le point B. 3. Relâchez pour afficher la distance.
Modifier 	Déplacer un repère existant.	Visez le repère → maintenez la gâchette intérieure → déplacez → relâchez.
Supprimer 	Permet de supprimer la dernière distance mesurée et placée dans l'environnement virtuel.	Clic gâchette extérieure sur l'icône <i>Supprimer</i> .



Menu Réservation



Accès : Levez la main gauche → **pressez la gâchette extérieure sur l'icône Réservation.**

Réservation circulaire (MUR) MUR 	Permet de faire apparaître une « <u>réservation circulaire sur un mur</u> » dans l'environnement virtuel.	1. Visez l'icône → Clic gâchette 2. Entrer dimensions : longueur, largeur, hauteur → OK. 3. Placer : - Joystick droit = déplacer A = changement mode rotation / déplacement - Relâcher gâchette = valider
Réservation circulaire (SOL)  SOL	Permet de faire apparaître une « <u>réservation circulaire sur le sol</u> » dans l'environnement virtuel.	
Réservation rectangulaire (MUR) MUR 	Permet de faire apparaître une « <u>réservation rectangulaire sur un mur</u> » dans l'environnement virtuel.	
Réservation rectangulaire (SOL)  SOL	Permet de faire apparaître une « <u>réservation rectangulaire sur le sol</u> » dans l'environnement virtuel.	
Supprimer 	Supprime le dernier objet produit/modifié.	Icône Corbeille → supprime définitivement la réservation.